

準備品

エンジンコントロールシステム (1 G-F E)	ZH-1
エンジンコントロールシステム (1 J Z-G E, 2 J Z-G E)	ZH-3
フューエルシステム (1 G-F E)	ZH-5
エミッションコントロール (1 G-F E)	ZH-6
インテーク (1 G-F E)	ZH-7
エンジンメカニカル (1 G-F E)	ZH-8
エキゾースト (1 G-F E)	ZH-13
クーリング (1 G-F E)	ZH-14
ルブリケーション (1 G-F E)	ZH-15
イグニッション (1 G-F E)	ZH-16
スターティング・チャージング (1 G-F E)	ZH-17
ブレーキシステム	ZH-18
オートマチックトランスミッション/ トランスアクスル ..	ZH-20
ヒーター & エアコンディショナー	ZH-22
SRSエアバッグシステム	ZH-24
シートベルトシステム	ZH-26
ライティングシステム	ZH-27
ワイパー & ウォッシャーシステム	ZH-28
インストルメントパネル・ ドライバーインフォメーションシステム	ZH-29
セキュリティ & ロック	ZH-30
ボデー外装・ボデー内装	ZH-31
クルーズコントロール	ZH-32













MEMO


エンジンコントロールシステム (1G-FE)

ZH00V-01


ツール・油脂・その他

SST



	09268-41046	インジェクションメジャーリング ツールセット	
	(09268-41110)	アダプター	インジェクタ点検用
	(90467-13001)	クリップ	インジェクタ点検用
	(95336-08070)	ホース	インジェクタ点検用
	(09268-41300)	クランプ	インジェクタ点検用
	09816-30010	オイルプレッシャースイッチ ソケット	ノックコントロールセンサ脱着用
	09082-00030	トヨタ電気リカルテスター	各部点検用
	09083-00150	テストリードセット	エンジンコントロールコンピュータ点 検用
	09991-60100	S2000 セット	各部点検用
	(09991-60200)	S2000 プログラムカード	各部点検用
	09842-30070	EFIインスペクションワイヤF	インジェクタ点検用
	09843-18020	ダイアグノーシスチェックワイヤ	ダイアグノーシスコネクター短絡用

	09843-18040	ダイアグノーシスチェックワイヤ No. 2	DLC3コネクタ短絡用
---	-------------	--------------------------	-------------

T. 具

	09023-38400	ユニオンナットレンチ 14	フューエルメインチューブ脱着用
---	-------------	---------------	-----------------

計 器

	TB-501	マイティバッグ (株) バンザイ扱い	各部点検用
	HVP-1	マイティバッグ (株) イヤサカ扱い	各部点検用
	20501	オシロスコープ	エンジンコントロールコンピュータ点検用
	21601	メスシリンダー	インジェクタ点検用
	20901	ストップウォッチ	インジェクタ点検用
	21701	温度計	インレットエアテンパラチャセンサおよびウォーターテンパラチャ点検用

油脂・その他













	52005	ビニールチューブ	インジェクタ点検用
	51103	黄ペイント	封印用
	53702	ビニールテープ	カムシャフトタイミングギヤASSY点検用




エンジンコントロールシステム (1 J Z - G E , 2 J Z - G E)

ZH0EC-01


ツール・油脂・その他

S S T



	09082-00030 トヨタエレクトリカルテスター	各部点検用
	09083-00150 テストリードセット	エンジンコントロールコンピューター点検用
	09268-41046 インジェクションメジャーリング ツールセット	
	(09268-41071) ユニオンNo. 4	インジェクター点検用
	(09268-41091) ユニオンNo. 7	インジェクター点検用
	(09268-41110) アダプター	インジェクター点検用
	(09268-52011) インジェクションメジャーリング アタッチメント	インジェクター点検用
	(90467-13001) クリップ	インジェクター点検用
	(95336-08070) ホース	インジェクター点検用
	(09268-41300) クランプ	インジェクター点検用
	09842-30070 E F I インスペクションワイヤ	インジェクター点検用
	09843-18020 ダイアグノーシスチェックワイヤ	ダイアグノーシスコネクター短絡用

	09843-18040	ダイアグノーシスチェックワイヤ No. 2	DLC3コネクタ短絡用
	09991-60100	S2000 セット	各部点検用
	(09991-60200)	S2000 プログラムカード	各部点検用

T. 具

	09023-38400	ユニオンナットレンチ 14	フューエルメインチューブ脱着用
---	-------------	---------------	-----------------

計器

	20501	オシロスコープ	エンジンコントロールコンピューター 点検用
	20901	ストップウォッチ	インジェクター点検用
	21601	メスシリンダー	インジェクター点検用
	TB-501	マイティバッグ (株) バンザイ扱い	各部点検用
	HVP-1	マイティバッグ (株) イヤサカ扱い	各部点検用

油脂・その他



	52005	ビニールチューブ	インジェクター点検用
	51103	黄ペイント	封印用

フューエルシステム (1G-FE)



ZHDW-01

ツール・油脂・その他


SST

	09991-60100 S2000 セット	各部点検用
	(09991-60200) S2000 プログラムカード	各部点検用

計器

	TB-707 EFIフューエルプレッシャーゲージ (株)バンザイ扱い	燃圧点検用
	EFI-4T EFIフューエルプレッシャーゲージ (株)イヤサカ扱い	燃圧点検用

T. 具

	09023-38400 ユニオンナットレンチ 14	フューエルサクシオンチューブ脱着用
---	---------------------------	-------------------

油脂・その他





	32204 ガソリン	塗布用
--	------------	-----

エミッションコントロール (1G-FE)


ZH00X-01

ツール・油脂・その他




S S T

	09082-00030 トヨタ電気検器	各部点検用
	09083-00150 テストリードセット	エンジンコントロールコンピュータ点検用
	09991-60100 S2000 セット	各部点検用
	(09991-60200) S2000 プログラムカード	各部点検用

工 具

	09258-00030 ホースプラグセット	キャニスタASSY点検用
---	-----------------------	--------------

計 器



	TCP-2TB ターボチャージャープレッシャーゲージ (株)バンザイ扱い	キャニスタ点検用
	TB-501 マイティバッグ (株)バンザイ扱い	チャコールキャニスタASSY点検用
	HVP-1 マイティバッグ (株)イヤサカ扱い	チャコールキャニスタASSY点検用
	20801 サウンドスコープ	インジェクタ作動音確認用

インテーク (1G-FE)



ZH00Y-01

ツール・油脂・その他

SST

	09991-60100 S2000 セット	インテークエアコントロールバルブ点検用
	(09991-60200) S2000 プログラムカード	インテークエアコントロールバルブ点検用

計器













	TB-501 マイティバッグ (株) バンザイ扱い	インテークエアコントロールバルブ点検用
	HVP-1 マイティバッグ (株) イヤサカ扱い	インテークエアコントロールバルブ点検用














エンジンメカニカル (1G-FE)

ZH00P-01












ツール・油脂・その他

SST

	09213-54015 クランクシャフトプーリー ホールディングツール	クランクシャフトプーリー固定用
	(90105-08076) ボルト	クランクシャフトプーリー固定用
	09223-15030 オイルシール & ベアリング リプレーサー	エンジンリヤオイルシール取り付け用
	09316-60011 トランスミッション & トランス ファーベアリングリプレーサー	タイミングギヤケースオイルシール取 り付け用
	(09316-00011) リプレーサーパイプ	タイミングギヤケースオイルシール取 り付け用
	09330-00021 コンパニオンフランジ ホールディングツール	クランクシャフト固定用
	09816-30010 オイルプレッシャースイッチ ソケット	ノックセンサ取りはずし用
	09843-18010 タコパルスピックアップワイヤ	回転数点検用
	09843-18020 ダイアグノーシスチェックワイヤ	ダイアグノーシスコネクタ短絡用
	09843-18030 タコパルスピックアップワイヤ No. 2	回転数点検用
	09843-18040 ダイアグノーシスチェックワイヤ No. 2	DLC 3 短絡用
	09922-10010 バリエابلオープンレンチ	カムシャフトタイミングギヤ脱着用

	09950-50012 ブルー C セット	
	(09951-05010) ハンガー150	クランクシャフトブリー取りはずし用
	(09952-05010) スライドアーム	クランクシャフトブリー取りはずし用
	(09953-05020) センターボルト150	クランクシャフトブリー取りはずし用
	(09954-05030) クロウNo.3	クランクシャフトブリー取りはずし用
	09950-70010 ハンドルセット	
	(09951-07100) ハンドル 100	エンジンリヤオイルシール取り付け用
	09960-10010 バリアブルピンレンチセット	
	(09962-01000) バリアブルピンレンチアーム ASSY	カムシャフト分解用およびカムシャフトブリー保持用
	(09963-00500) ピン5	カムシャフト分解用
	(09963-01000) ピン10	カムブリー保持用
	09991-60100 S2000 セット	アイドル回転、点火時期点検用
	(09991-60200) S2000 プログラムカード	アイドル回転、点火時期点検用



工 具

	09017-38100	ディープソケットレンチ (10mm)	ベアリングキャップ脱着用
	09017-38120	ディープソケットレンチ (12mm)	各部取りはずし用
	09017-38140	ディープソケットレンチ (14mm)	各部取りはずし用
	09017-12193	ディープソケットレンチ (19mm)	水温センサ脱着用
	09043-50100	ダブルヘキサゴン10レンチ	シリンダヘッドボルト脱着用
	09040-00020	ソケットヘキサゴンレンチセット	
	(09043-20080)	ソケットヘキサゴンレンチ 8	タイミングベルト脱着用
	(09043-20100)	ソケットヘキサゴンレンチ 10	タイミングベルト脱着用
	09090-04020	エンジンスリングデバイス	エンジンASSYおよびシリンダヘッド脱着用
	3325-E8	トルクスソケットレンチ (E8) (株)バンザイ扱い	タイミングベルト脱着用
	E8	トルクスソケットレンチ (E8) (株)イヤサカ扱い	タイミングベルト脱着用
	10510	六角棒レンチ (二面幅 5 mm)	タイミングベルト脱着用
	10211	ディープソケットレンチ (24mm) B35-24 (株)バンザイ・(株)イヤサカ扱い	オイルプレッシャスイッチ脱着用

準備品 - エンジンメカニカル (1 G-F E)

55801	チェーンブロック	エンジンASSYおよびシリンダヘッド脱着用
-------	----------	-----------------------

計器

	TL-12C タイミングライト(電流検出タイプ) (株)イヤサカ扱い	点火時期点検用
	KTL-12C タイミングライト(電流検出タイプ) (株)バンザイ扱い	点火時期点検用
	20302 マイクロメーター	バルブリフター測定用
	22301 コンプレッションゲージ	圧縮圧力点検用
	22201 CO・HCメーター	CO・HC濃度測定用
	21801 回転計	回転数点検用

油脂・その他

50412	アドヘシブ1324 (株)タクティー扱いV93500114	オイルプレッシャスイッチ取り付け用
50907	シールパッキンブラック (株)タクティー扱いV93500113	各部塗布用
52014	ロープまたは針金	各部吊り下げ用
55811	エンジンハンガーNo.1	エンジンASSY保持用 (12281-70050)
55812	エンジンハンガーNo.2	エンジンASSY保持用 (12282-70020)


54643	ボルト	エンジンASSY保持用 (91622-61020)
54601	ボルト (M6, ピッチ1.0)	カムシャフト脱着用 (M6.0 P1.0)
50801	サンドペーパー (#400)	クランクシャフト修正用
51102	ペイント	各部塗布用
53702	ビニールテープ	各部傷付防止用
50601	カッターナイフ	オイルシール取りはずし用
32103	トヨタ純正 エンジンオイル	各部塗布用
30204	トヨタ純正 MP グリースNo. 2	各部塗布用
53601	木片	エンジン支持用

エキゾースト (1G-FE)

ツール・油脂・その他

ZH00-01

工 具

	09017-38140 ディープソケットレンチ (14mm)	各部脱着用
---	--------------------------------	-------

クーリング(1G-FE)

ZK00R-01

ツール・油脂・その他

計器


	RCT-2A	ラジエーターキャップテスター (株)バンザイ扱い	各部点検用
	RCT-2	ラジエーターキャップテスター (株)イヤサカ扱い	各部点検用
	RCT-2A-30S	ラジエーターキャップテスター アダプターセットA (株)バンザイ扱い	各部点検用
	RCT-2-AST	ラジエーターキャップテスター アダプターセットA (株)イヤサカ扱い	各部点検用
	21701	温度計	水温測定用
	20202	ノギス	寸法測定用

ルブリケーション (1G-FE)





ツール・油脂・その他

SST


ZH05-01

	09228-07501 オイルフィルターレンチ	オイルフィルタ脱着用
---	-------------------------	------------

計器

	OPG-210 オートマチックトランスミッション オイルプレッシャーゲージセット (株)バンザイ扱い	オイルプレッシャー測定用
	(OPG-230) アダプターD (株)バンザイ扱い	オイルプレッシャー測定用
	ATG-100 オートマチックトランスミッション オイルプレッシャーゲージセット (株)イヤサカ扱い	オイルプレッシャー測定用
	(ATG-OP20) アダプターD (株)イヤサカ扱い	オイルプレッシャー測定用

T. 具

	09011-12301 ソケットレンチ (30mm) 2重6角	リリースバルブ脱着用
	10211 ディープソケットレンチ(24mm) B35-24 (株)バンザイ・(株)イヤサカ扱い	オイルプレッシャスイッチ脱着用

油脂・その他



	50412 アドヘシブ1324 (株)タクティー扱いV93500114	オイルプレッシャスイッチ塗布用
	32103 トヨタ純正 エンジンオイル	オイルフィルタ塗布用

イグニッション (1G-FE)

ZH02-01

ツール・油脂・その他

S S T

	09082-00030 トヨタ電気カルテスター	各部点検用
	09083-00150 テストリードセット	各部点検用

計 器

	20501 オシロスコープ	エンジンコントロールコンピュータ点検用
--	---------------	---------------------

油脂・その他




	54101 スパークプラグクリーナー	スパークプラグ清掃用
	32103 トヨタ純正 エンジンオイル	Oリング塗布用

スターティング・チャージング (1G-FE)

ZH0E0-01

ツール・油脂・その他

S S T












	09082-00030 トヨタエレクトリカルテスター	スターターリレー、オルタネーター点検用
	09083-00150 テストリードセット	スターターリレー、オルタネーター点検用
	09083-00300 AC/DC 400A プローブ	オルタネーター点検用

ブレーキシステム


ツール・油脂・その他

S S T

ZH0F8-01

	09709-29018	LSPVゲージセット	マスターシリンダー圧力センサー単体 点検用
	09082-00030	トヨタエレクトリカルテスター	ブレーキアクチュエーター作動点検用
	09083-00150	テストリードセット	各部点検用
	09843-18020	ダイアグノーシスチェックワイヤ	ダイアグノーシスコネクターおよびT DCL短絡用
	09843-18040	ダイアグノーシスチェックワイヤ No. 2	DLC3短絡用
	09990-00141	ABSアクチュエーターチェッカー アンド サブハーネス	ブレーキアクチュエーター作動点検用
	09990-00250	ABSアクチュエーターチェッカー サブハーネスG	ブレーキアクチュエーター作動点検用
	09990-00300	ABSアクチュエーターチェッカー サブハーネスI	ブレーキアクチュエーター作動点検用
	09990-00360	ABSアクチュエーターチェッカー サブハーネスL	ブレーキアクチュエーター作動点検用
	09991-60100	S2000 セット	ダイアグ読み取り、消去用
	(09991-60701)	S2000プログラムカード シャシ&ボデーシステム	ダイアグ読み取り、消去用


T.具

	09023-00100	ユニオンナットレンチ	各部点検用
---	-------------	------------	-------

準備品 - ブレーキシステム

10405	スパナ 6×7mm	ブレーキブースタープッシュロッド調整用
-------	-----------	---------------------

計器

	TCP-2TB ターボチャージャープレッシャーゲージ (株)バンザイ扱い	ブレーキマスターシリンダーリザーバ-ホースエア抜き用
14003	ブレーキリザーバプレッシャーアダプター BR-PAP (株)バンザイ扱い	ブレーキマスターシリンダーリザーバ-ホースエア抜き用
20201	ノギス (0~200mm)	ディスク振れ点検用
20501	オシロスコープ	波形測定用
21201	ダイヤルゲージ	波形測定用

油脂・その他







30504	トヨタ純正 ディスクブレーキグリース	アンチスキールシム塗布用
30507	トヨタ純正 ディスクブレーキグリースII	アンチスキールシム塗布用
30902	トヨタ純正 ラバーグリース	各部塗布用
32503	トヨタ純正 ブレーキフルード2500H	ブレーキエア抜き用
52504	乾電池 (1.5V×4本)	デセラレーションセンサー点検用
53501	保護テープ	マスターシリンダーピストン脱着用

オートマチックトランスミッション/トランスアクスル







ZH0F8-01

ツール・油脂・その他



SST

	09325-40010 トランスミッションオイルプラグ	トランスミッションオイル流出防止用
	09082-00030 トヨタエレクトリカルテスター	各部点検用
	09083-00150 テストリードセット	各部点検用
	09843-18040 ダイアグノーシスチェックワイヤ No. 2	DLC 3 短絡用
	09991-60100 S2000 セット	・ダイアグノーシスコード読み取り および消去用 ・コンピューターデータ読み取り用
	(09991-60200) S2000 プログラムカード	・ダイアグノーシスコード読み取り および消去用 ・コンピューターデータ読み取り用

工具

	09040-00010 ヘキサゴンレンチセット	
	(09043-20060) ソケットヘキサゴンレンチ 6	フロントプロペラシャフト脱着用
	M-800 トランスミッションジャッキ (株)イヤサカ扱い	トランスミッションASSY脱着用
	TL-AT トランスミッションジャッキ アタッチメント (株)イヤサカ扱い	トランスミッションASSY脱着用
	HUJ-800B トランスミッションジャッキ (株)バンザイ扱い	トランスミッションASSY脱着用
	HUJ-1TB トランスミッションジャッキ アタッチメント (株)バンザイ扱い	トランスミッションASSY脱着用

計器

	OPG-210	オートマチックトランスミッション オイルプレッシャーゲージセット (株)バンザイ扱い	ラインプレッシャー点検用
	ATG-100	オートマチックトランスミッション オイルプレッシャーゲージセット (株)イヤサカ扱い	ラインプレッシャー点検用
	20202	ノギス	トルクコンバーター取り付け寸法点検 用
	20501	オシロスコープ	エンジンコントロールコンピューター 点検用
	21201	ダイヤルゲージ	ドライブプレート振れ点検用
	21801	回転計	ストール回転数点検用
	22101	直定規	トルクコンバーター取り付け寸法点検 用

油脂・その他



	30313	トヨタ純正 オートフルード タイプT-IV	オートマチックトランスミッション注 入および各部塗布用
	31003	トヨタ純正 ボデーグリース	フロアシフトASSY各部塗布用
	52506	自動車用12Vバッテリー	ソレノイド点検用
	54306	バルブ (12V-21W)	ソレノイド点検用
	54618	ナット (10mm)	シフトレバーナット取り付け用

ヒーター & エアコンディショナー

ZH0F4-01

ツール・油脂・その他

S S T

	09904-00010 エキスパンダーセット	マグネットクラッチ脱着用
	(09904-00050) クロウNo.4	マグネットクラッチ脱着用

工具

	11301 バイスプライヤー (09130-00140)	マグネットクラッチハブ脱着用
	53101 真空ポンプ	冷媒ガス充てん用
	53102 真空ポンプ用アダプター	冷媒ガス充てん用
	53803 エアコンツールセット HFC-134a (R134a)	冷媒ガス抜き取りおよび充てん用

計器

	21201 ダイアルゲージ	マグネットクラッチエアギャップ点検用
--	---------------	--------------------

油脂・その他

	32302 コンプレッサーオイル (ND-OIL8)	クーラー配管接続時塗布用 コンプレッサー補充用
	32802 冷媒HFC-134a (R134a)	冷媒ガス充てん用
	53702 ビニールテープ	クーラーチューブ防塵用
	52506 自動車用12Vバッテリー	各部点検用

準備品 - ヒーター & エアコンディショナー













53805	フロン回収、再生機 (株)デンソー扱い	冷媒ガス抜き取り用
-------	------------------------	-----------

SRSエアバッグシステム


ツール・油脂・その他

SST



Z1065-01

	09950-50012 プラ- C セット	
	(09951-05010) ハンガー150	ステアリングホイールASSY取りはずし用
	(09952-05010) スライドアーム	ステアリングホイールASSY取りはずし用
	(09953-04020) センターボルト150	ステアリングホイールASSY取りはずし用
	(09954-05020) クロウNo. 2	ステアリングホイールASSY取りはずし用
	09843-18040 ダイアグノーシスチェックワイヤ No. 2	各コネクタ-短絡用
	09082-00710 エアバックディプロイメントワイヤ	エアバッグ廃却用
	09082-00740 エアバックディプロイメントワイヤ サブハーネス2	プリテンショナー廃却用
	09082-00760 エアバックディプロイメントワイヤ サブハーネス4	エアバッグ(運転席および助手席)廃却用
	09082-00030 トヨタエレクトリカルテスター	各部点検用
	09083-00150 テストリードセット	各部点検用
	09991-60100 S2000 セット	ダイアグノーシスコード点検用

準備品 - SRSエアバッグシステム

	(09991-60701) S2000プログラムカード シャシ&ボデーシステム	ダイアグノーシスコード点検用
---	--	----------------

工具

	09042-00010 トルクスソケットレンチ (T30)	ホーンボタンASSY脱着用
	09042-00020 トルクスソケットレンチ (T40)	エアバッグセンサーASSYセンター脱着用

油脂・その他

52010	ワイヤハーネス (芯線断面積1.25mm ²)	各エアバッグ廃却用
54607	ボルト2本(首下長さ35mm以上, ピッチ1.0mm, 呼び径6.0mm)	エアバッグ廃却用
52506	自動車用12Vバッテリー	各エアバッグ廃却用
55003	ディスクホイール付きタイヤ2本, タイヤ3本	エアバッグ(運転席側)廃却用
55004	ディスクホイール付きタイヤ1本, タイヤ4本	エアバッグ(助手席側)廃却用
55006	ホイール付きタイヤ1本 (タイヤ幅185mm程度)	プリテンショナー廃却用
72000	保護めがね, 手袋, ビニール袋	各エアバッグ廃却用

シートベルトシステム

ZH0ET-01

ツール・油脂・その他

油脂・その他





	53501 保護テープ	傷つき防止用
--	-------------	--------

ライティングシステム

ツール・油脂・その他

ZH071-01

計器

	09082-00030	トヨタ電気カルテスター	各部点検用
	09083-00150	テストリードセット	各部点検用
	09991-60100	S 2 0 0 0 セット	各部点検用
	(09991-60200)	S 2 0 0 0 プログラムカード	各部点検用
	21401	ヘッドランプテスター	ヘッドランプ光軸調整用
	21101	タイヤプレッシャーゲージ	タイヤ空気圧点検用

油脂・その他



	51403	テスト用スクリーン	ヘッドランプ光軸調整用
	53501	保護テープ	傷つき防止用
	52506	自動車用12Vバッテリー	作業点検用

ワイパー & ウォッシャーシステム

ツール・油脂・その他

ZHGF2-01

S S T




	09082-00030 トヨタ電気カルテスター	各部点検用
	09083-00150 テストリードセット	コネクター部点検用

インストルメントパネル・ドライバーインフォメーションシステム

ZH03-01

ツール・油脂・その他

S S T

	<p>09082-00030 トヨタ電気カルテスター</p>	<p>各部点検用</p>
	<p>09083-00150 テストリードセット</p>	<p>コネクター部点検用</p>
	<p>09843-18020 ダイアグノーシスチェックワイヤ</p>	<p>コネクター部短絡用</p>

油脂・その他



	<p>52506 自動車用12Vバッテリー</p>	<p>各部作動点検用</p>
--	---------------------------	----------------

セキュリティ & ロック

ZH0EU-01

ツール・油脂・その他

S S T


	09082-00030 トヨタ電気カルテスター	単体点検用
	09083-00150 テストリードセット	単体点検用

ボデー外装・ボデー内装

ツール・油脂・その他

ZH0EV-01

T. 具






	09060-20020 クリップリムーバー	クリップ取りはずし用
---	-----------------------	------------

クルーズコントロール

ツール・油脂・その他

S S T

ZHP1-01

	09082-00030 トヨタ電気検針器	各部点検用
	09083-00150 テストリードセット	コネクタ点検用
	09843-18020 ダイアグノーシスチェックワイヤ	ダイアグノーシス点検用
	09991-60100 S2000 セット	ダイアグノーシスコード読み取り用
	(09991-60200) S2000 プログラムカード	ダイアグノーシスコード読み取り用

計器

	20501 オシロスコープ	波形測定用
--	---------------	-------