

索引 (部品名称順)

部 品 名	コネクタ No.	システム別配線図 ページ	配線構築図 ページ
ABS & TRC & VSCコンピューター	F 79	3-74	2-24
ABS & TRC & VSCコンピューター	F 80	3-62,74	2-24
ABS & TRC & VSCコンピューター	F 81	3-15,74,76,79	2-24
ABS & TRC & VSCコンピューター	F 82	3-74,76	2-24
ABS & TRCアクチュエーター	F 45	3-24,26,30,72	2-9,12,15,18
ABS & TRCアクチュエーター	F 84	3-74	2-9,15
ABS & TRCアクチュエーター	F 85	3-74	2-9,15
ABS & TRCコンピューター	F 35	3-7,24,26,30	2-24
ABS & TRCコンピューター	F 36	3-7,13,24,26,30	2-24
ABS & TRCコンピューター	F 37	3-13,15,17,24,26,30,43,44,46,76	2-24
ABS & TRCコンピューター	F 86	3-72	2-24
ABS & TRCコンピューター	F 87	3-62,72	2-24
ABS & TRCコンピューター	F 88	3-72,76,79	2-24
ABS & TRCコンピューター	F 89	3-72	2-24
ABS & 4WDコンピューター	F 59	3-23	2-26
ABS & 4WDコンピューター	F 60	3-7,15,23,44,46,61,76,79	2-26
ABS & 4WDコンピューター	F 61	3-7,23,44,47,61,76,79	2-26
ABSアクチュエーター	A 24	3-32	2-15
ABSアクチュエーター	A 25	3-32	2-15
ABSアクチュエーター	A 26	3-32	2-15
ABSアクチュエーター	F 46	3-22,23,24,26,30,46,70,71,72	2-3,6,9,12,15,18,21
ABSアクチュエーター	F 63	3-22,23,70,71	2-3,6,9,18,21
ABSコンピューター	F 31	3-10,15,32,43,46	2-24
ABSコンピューター	F 32	3-15,32,47	2-24
ABSコンピューター	F 33	3-10,15,32,47	2-24
ABSコンピューター	F 34	3-32	2-24
ABSコンピューター	F 57	3-22,70,71	2-26
ABSコンピューター	F 58	3-7,15,22,43,44,46,52,59,61,70 3-71,76,79	2-26
ABSスピードセンサー-FR・LH	F 51	3-22,23,24,26,30,32,70,71,72,74	2-3,6,9,12,15,18,21
ABSスピードセンサー-FR・RH	A 6	3-22,23,24,26,30,32,70,71,72,74	2-3,6,9,12,15,18,21
ABSスピードセンサー-RR・LH	M 8	3-22,23,24,26,30,32,70,71,72,74	2-30
ABSスピードセンサー-RR・RH	L 7	3-22,23,24,26,30,32,70,71,72,74	2-30
ABSアセレーションセンサー	F 29	3-33,74	2-25
ABSアセレーションセンサー (4WD)	F 56	3-23	2-25
A/Tスピードセンサー	C 9	3-14,18,22,66,68,70,71	2-4,10,16
A/Tスピードセンサー	C 52	3-16	2-13
A/Tスピードセンサー	C 190	3-66	2-9
A/Tスピードセンサー	C 207	3-64	2-6
A/Tスピードセンサー (2WD)	C 214	3-71	2-6
DLC3	F 7	3-9,11,12,15,16,18,21,22,26,30 3-43,53,55,70,71	2-24
DLC3	F 55	3-5,7,14,15,20,21,22,23,24,43 3-57,59,61,63,64,66,70,71,72,75	2-24
DLC3	F 74	3-15,57,68,75,81	2-24
D-3切替スイッチ & シフトインジケータ照明 (ゲート式A/T)	G 34	3-14,16,19,45,50,64,66,77,80	2-25
D-4切替スイッチ & シフトインジケータ照明 (ゲート式5A/T)	G 49	3-50,68,77,80	2-25
ECTソレノイド	C 10	3-4,18	2-16
ECTソレノイド	C 53	3-16	2-13
ECTソレノイド	C 80	3-14,20	2-4,10
ECTソレノイド	C 159	3-23	2-10
ECTソレノイド	C 183	3-68	2-15
ECTソレノイド	C 189	3-66	2-9
ECTソレノイド	C 191	3-68	2-9
ECTソレノイド	C 192	3-68	2-9
ECTソレノイド	C 206	3-64	2-6
ECTソレノイド (2WD)	C 79	3-14,66	2-10
ECTソレノイド (2WD)	C 213	3-64	2-6
FL (ABS & グロー)	A 43	3-12,22,23,24,26,30,32,70,71,72 3-74	2-3,6,9,12,15,18,21
FL (オルタ)	A 44	3-2,7,55,73	2-3,6,9,12,15,18,21
FL (オルタ)	A 45	3-7	2-3,6,9,12,15,18,21
FL (オルタ)	A 46	3-2,35,47,50,55,56,73	2-3,6,9,12,15,18,21
ISCV	C 36	3-10	2-16
ISCV	C 46	3-8	2-13
ISCV	C 85	3-6,60	2-10
ISCV	C 102	3-4	2-4
ISCV	C 198	3-59	2-6
J/C No.1	A 1	3-13,41,54	2-24
J/C No.2	A 41	3-4,6,8,10,13,28,29,52,53,54,55 3-58,60,62,73	2-3,6,9,12,15,18,21

部 品 名	コネクタ No.	システム別配線図 ページ	配線構築図 ページ
J/C No.2	F 48	3-4,6,8,10,13,28,29,45,46,52,53 3-54,55,58,60,62,73,77,79	2-3,6,9,12,15,18,21
J/C No.3	C 1	3-3,4,6,9,10,48,52,58,60,62,67	2-26
J/C No.3	F 40	3-2,3,4,6,9,10,48,52,58,60,62 3-67	2-26
J/C No.4	C 4	3-3,4,6,8,11,12,14,16,18,20,27 3-53,58,60,63,66	2-25
J/C No.5	C 5	3-4,6,10,12,13,14,17,18,19,20 3-37,43,44,46,52,60,61,62,64,66 3-68,70,71,76,78,80	2-26
J/C No.5	C 6	3-4,6,10,12,13,14,17,18,19,20 3-37,38,43,44,46,52,58,60,61,62 3-64,66,68,70,71,74,76,78,80	2-26
J/C No.6	C 44	3-8,16,26	2-26
J/C No.6	C 45	3-8,16	2-26
J/C No.8	F 4	3-7,8,11,13,21,22,24,34,43,44 3-46,51,53,54,56,58,60,62,64,66 3-68,70,71,72,76,78,79,81	2-24
J/C No.9	F 5	3-7,15,16,18,21,24,26,33,34,43 3-44,46,51,54,56,57,59,61,63,64 3-66,68,70,71,72,74,76	2-24
J/C No.10	F 39	3-2,4,6,8,10,13,14,15,16,18,20 3-22,23,24,26,28,30,31,33,34,35 3-41,42,44,52,53,58,60,62,64,66 3-68,69,70,71,72,74,76	2-26
J/C No.11	F 41	3-34	2-26
J/C No.12	F 42	3-41	2-26
J/C No.13	F 43	3-6,9,10,13,14,15,24,26,29,30 3-32,36,43,44,47,51,52,54,56,62 3-70,71,72,75,76,79	2-26
J/C No.14	F 52	3-15	2-24
J/C No.15	G 28	3-28	2-26
J/C No.16	H 5	3-34,35,41	2-29
J/C No.17	L 10	3-34,48,55,65,73	2-30
J/C No.18	L 12	3-37,48,51,55,65,73,80	2-30
J/C No.19	L 29	3-34,48	2-30
J/C No.21	G 40	3-38,39,40,42	2-26
J/C No.22	G 48	3-17,65,66,69	2-24
J/C (アースNo.1)	A 2	3-12,13,15,24,26,29,30,32,43,45 3-46,51,53,54,55,56,72,73,75,77 3-78	2-24
J/C (アースNo.2)	L 9	3-4,6,8,10,15,31,34,35,36,37,42 3-48,51,52,55,58,60,62,65,69,73 3-80	2-30
O/Dソレノイド	C 140	3-61	2-19
O/Dソレノイド	C 166	3-61	2-22
O/Dダイレクトクラッチスピードセンサー	C 7	3-14,18,66,68	2-10,16
O/Dダイレクトクラッチスピードセンサー	C 50	3-16	2-13
O/Dダイレクトクラッチスピードセンサー	C 188	3-66	2-9
O/Dダイレクトクラッチスピードセンサー (2WD)	C 212	3-64	2-6
O/Dダイレクトクラッチスピードセンサー (4WD)	C 205	3-64	2-6
O/Dメインスイッチ & シフトインジケータ照明 (ストレート式A/T)	G 17	3-14,18,20,44,46,50,61,64,66,69 3-76,78	2-25
O ₂ センサー	C 38	3-6,11,60,63	2-10,16
O ₂ センサー	C 76	3-8	2-13
O ₂ センサー	C 106	3-4	2-4
O ₂ センサー	C 163	3-52	2-22
O ₂ センサー-LH	C 227	3-58	2-6
O ₂ センサー-RH	C 231	3-58,59	2-6
TRC OFFスイッチ	G 14	3-25,26,31,33,50,73,75	2-25
VSCウォーニングブザー	F 73	3-75	2-24
VSCブザー	F 3	3-33	2-24
VSV No.1 (吸気絞り)	C 138	3-12	2-19
VSV No.2 (吸気絞り)	C 144	3-12	2-19
VSV (EGR)	C 143	3-12	2-19
VSV (エバポ)	A 60	3-52	2-21
VSV (エバポ)	C 12	3-6,10,60,62	2-10,16
VSV (エバポ)	C 49	3-8	2-13
VSV (エバポ)	C 96	3-4	2-4
VSV (エバポ)	C 237	3-58	2-6
VSV (可変吸気)	C 16	3-6,10,60,62	2-10,16
VSV (可変吸気)	C 202	3-58	2-6

5

索引 (部品名称順)

部 品 名	コネクタ No.	システム別配線図 ページ	配線構築図 ページ
VSV (吸気切替)	C 7 7	3-8	2-13
VSV (燃圧制御)	C 4 8	3-8	2-13
VVTソレノイド	C 2 5	3-7, 11, 61, 63	2-10, 16
VVTソレノイド	C 6 8	3-9	2-13
VVTソレノイド	C 2 3 4	3-59	2-6
アイドルスピードコントロールバルブ	C 1 7 4	3-52	2-22
アウトミラースイッチ	G 1	3-25	2-24
アクセルポジションセンサー	C 1 8 5	3-63, 68, 81	2-15
アクセルポジションセンサー	C 1 9 5	3-63, 68	2-9
アブソルバーコントロールアクチュエーターFR・LH	F 4 7	3-15	2-9, 15
アブソルバーコントロールアクチュエーターFR・RH	A 5	3-15	2-9, 15
アブソルバーコントロールアクチュエーターRR・LH	M 1 0	3-15	2-30
アブソルバーコントロールアクチュエーターRR・RH	L 1 1	3-15	2-30
アブソルバーコントロールコンピュータ	F 6	3-7, 15, 22, 25, 32, 61, 71, 75	2-24
アブソルバーコントロールスイッチ	G 4 4	3-15, 47, 50, 79	2-25
イグナイター	C 4 0	3-3, 6, 10, 29, 44, 46, 60, 62, 76, 78	2-10, 16
イグナイター	C 5 8	3-3, 9, 29, 44, 76	2-13
イグナイター	C 1 0 8	3-3, 4, 29, 44, 46	2-4
イグナイターNo. 1	C 1 6 1	3-48, 52	2-22
イグナイターNo. 2	C 1 6 0	3-48, 52, 53	2-22
イグニッションキー照明	F 1 6	3-49	2-24
イグニッションコイル	C 1 0 9	3-3	2-4
イグニッションコイルNo. 1	C 3 2	3-3	2-10, 16
イグニッションコイルNo. 1	C 6 9	3-3	2-13
イグニッションコイルNo. 1	C 2 3 0	3-58, 67	2-6
イグニッションコイルNo. 2	C 3 3	3-3	2-10, 16
イグニッションコイルNo. 2	C 7 0	3-3	2-13
イグニッションコイルNo. 2	C 2 2 1	3-58, 67	2-6
イグニッションコイルNo. 3	C 3 4	3-3	2-10, 16
イグニッションコイルNo. 3	C 7 1	3-3	2-13
イグニッションコイルNo. 3	C 2 2 2	3-58, 67	2-6
イグニッションコイルNo. 4	C 2 2 3	3-58, 67	2-6
イグニッションコイルNo. 5	C 2 2 4	3-58, 67	2-6
イグニッションコイルNo. 6	C 2 2 5	3-58, 67	2-6
イグニッションスイッチ	F 1 5	3-2, 3, 4, 6, 9, 10, 48, 52, 58, 60, 62, 3-67	2-24
インジェクターNo. 1	C 2 4	3-6, 10, 46, 60, 62	2-10, 16
インジェクターNo. 1	C 6 1	3-8	2-13
インジェクターNo. 1	C 6 6	3-9	2-13
インジェクターNo. 1	C 9 9	3-4	2-4
インジェクターNo. 1	C 1 7 2	3-52	2-22
インジェクターNo. 1	C 2 2 9	3-58, 78	2-6
インジェクターNo. 2	C 2 3	3-10, 62, 68	2-16
インジェクターNo. 2	C 6 0	3-9	2-13
インジェクターNo. 2	C 8 3	3-6, 60	2-10
インジェクターNo. 2	C 1 0 0	3-4	2-4
インジェクターNo. 2	C 1 7 1	3-52	2-22
インジェクターNo. 2	C 2 2 8	3-58	2-6
インジェクターNo. 3	C 2 1	3-6, 10, 60, 62	2-10, 16
インジェクターNo. 3	C 5 9	3-9	2-13
インジェクターNo. 3	C 1 0 1	3-4	2-4
インジェクターNo. 3	C 1 7 0	3-52	2-22
インジェクターNo. 3	C 2 2 0	3-58	2-6
インジェクターNo. 4	C 2 0	3-10, 62	2-16
インジェクターNo. 4	C 4 7	3-6, 9, 60, 62	2-10, 13
インジェクターNo. 4	C 9 1	3-4	2-4
インジェクターNo. 4	C 1 6 9	3-52	2-22
インジェクターNo. 4	C 2 1 8	3-58	2-6
インジェクターNo. 5	C 1 5	3-6, 9, 10, 60, 62	2-10, 13, 16
インジェクターNo. 5	C 9 2	3-4	2-4
インジェクターNo. 5	C 2 1 9	3-58	2-6
インジェクターNo. 6	C 1 4	3-6, 9, 10, 60, 62	2-10, 13, 16
インジェクターNo. 6	C 9 3	3-4	2-4
インジェクターNo. 6	C 2 1 7	3-58	2-6
ウーハースピーカー	M 1 1	3-40, 42	2-30
ウォーターテンバラチャセンダーゲージ	C 3 0	3-45, 46, 77, 78	2-10, 16
ウォーターテンバラチャセンダーゲージ	C 7 2	3-44, 45, 77	2-13
ウォーターテンバラチャセンダーゲージ	C 9 0	3-45, 46	2-4
ウォーターテンバラチャセンダーゲージ	C 1 5 6	3-45, 77	2-19
ウォッシュャーモーター	F 5 0	3-36, 43	2-3, 6, 9, 12, 15, 18, 21
ウォッシュャーモーター (油膜取り)	F 7 1	3-43	2-3, 6, 9, 21

部 品 名	コネクタ No.	システム別配線図 ページ	配線構築図 ページ
エアコンコンピュータ	G 2 6	3-28, 44, 46, 50, 51, 59, 76, 79	2-25
エアコンコンピュータ	G 2 7	3-5, 7, 9, 10, 13, 28, 52, 59, 61, 62, 75	2-25
エアバッグLH (シート)	M 3	3-21	2-29
エアバッグRH (シート)	L 1	3-21	2-29, 31
エアバッグ (運転席側)	F 2 3	3-21, 57	2-24
エアバッグ (助手席側)	F 3 0	3-21	2-26
エアバッグ (助手席側)	F 7 8	3-57	2-24
エアバッグセンサーFR・LH (2WD)	A 7 4	3-58	2-6, 9, 12, 15, 18, 21
エアバッグセンサーFR・LH (4WD)	A 7 4	3-58	2-6, 9
エアバッグセンサーFR・RH	A 7 1	3-58	2-6, 9, 12, 15, 18, 21
エアビュリファイヤー	G 3 3	3-54	2-26
エアビュリファイヤースイッチ	G 1 0	3-50, 54	2-25
エアフローメーター	C 7 5	3-8	2-13
エアミックスダンパー切り替え用サーボモーター	R 1	3-28	2-25
エアボグ後センサー	G 3 0	3-28	2-26
エミッションコントロールコンピュータ	C 1 3 4	3-12, 29, 30	2-25
エミッションコントロールコンピュータ	C 1 3 5	3-12, 28, 30	2-25
エミッションコントロールコンピュータ	F 6 8	3-12, 29, 30, 44, 76	2-25
エンジンコントロールコンピュータ	C 2	3-3, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 24, 26, 27, 43, 3-60, 66	2-25
エンジンコントロールコンピュータ	C 3	3-3, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 24, 32, 43, 46, 3-60, 66, 78	2-25
エンジンコントロールコンピュータ	C 8 6	3-3, 4, 20, 46	2-25
エンジンコントロールコンピュータ	C 8 7	3-4, 20, 29	2-25
エンジンコントロールコンピュータ	C 1 7 7	3-29, 44, 48, 52, 61, 77	2-25
エンジンコントロールコンピュータ	C 1 7 8	3-52	2-25
エンジンコントロールコンピュータ	C 1 7 9	3-68, 81	2-24
エンジンコントロールコンピュータ	C 1 8 0	3-62, 68, 78, 81	2-24
エンジンコントロールコンピュータ	C 1 8 1	3-3, 62, 68, 81	2-24
エンジンコントロールコンピュータ	C 1 9 6	3-58, 64, 78	2-24
エンジンコントロールコンピュータ	C 1 9 7	3-58, 64, 67	2-24
エンジンコントロールコンピュータ	F 2 5	3-6, 8, 10, 14, 16, 17, 18, 23, 27, 29, 3-43, 44, 46, 60, 66, 76	2-25
エンジンコントロールコンピュータ	F 2 6	3-6, 8, 10, 14, 15, 16, 18, 22, 23, 24, 3-26, 29, 32, 44, 46, 60, 66, 71, 76, 79	2-25
エンジンコントロールコンピュータ	F 6 4	3-4, 17, 20, 23, 44, 46	2-25
エンジンコントロールコンピュータ	F 7 2	3-29, 52, 61, 77	2-24
エンジンコントロールコンピュータ	F 7 5	3-17, 29, 62, 68, 76, 81	2-24
エンジンコントロールコンピュータ	F 7 6	3-15, 62, 68, 70, 72, 75, 79, 81	2-24
エンジンコントロールコンピュータ	F 9 1	3-17, 29, 58, 64, 70, 71, 76, 79	2-24
エンジンコントロールコンピュータ	F 9 2	3-58, 64, 71, 77, 78, 79	2-24
エンジンルームR/B (ABS)	A 4 2	3-22, 23, 24, 26, 30, 32, 70, 71, 72, 74	2-3, 6, 9, 12, 15, 18, 21
エンジンルームR/B (ABS)	F 5 3	3-32	2-15
オイルプレッシャースイッチ	C 2 7	3-44, 47, 77, 79	2-10, 16
オイルプレッシャースイッチ	C 6 5	3-44, 77	2-13
オイルプレッシャースイッチ	C 9 5	3-44, 47	2-4
オイルプレッシャースイッチ	C 1 4 2	3-44, 77	2-19
オイルプレッシャースイッチ	C 1 6 5	3-44, 77	2-22
オイルプレッシャースイッチ	C 2 0 1	3-77, 79	2-6
オプションコネクタ	F 2	3-21	2-24
オプションコネクタ	F 4 9	3-21	2-3, 6, 9, 12, 15, 18, 21
オルタネーター	A 2 0	3-7	2-9, 12, 15, 18, 22
オルタネーター	A 2 1	3-7, 44, 47, 76, 79	2-9, 12, 15, 18, 22
オルタネーター	A 5 5	3-7	2-4, 6, 22
オルタネーター	A 5 6	3-7, 47, 76, 79	2-4, 6, 22
カーテシスイッチFR・LH	M 5	3-34, 45, 46, 49	2-29
カーテシスイッチFR・LH	M 1 6	3-34, 45, 46, 49, 77, 78	2-29
カーテシスイッチFR・LH	M 1 7	3-34, 45, 46, 49, 77, 78	2-29
カーテシスイッチFR・RH	L 4	3-31, 34, 45, 46, 47, 49	2-29
カーテシスイッチFR・RH	L 3 1	3-31, 34, 45, 46, 47, 49, 56, 77, 78	2-29
カーテシスイッチFR・RH	L 3 2	3-31, 34, 45, 46, 49, 56, 77, 78	2-29
カーテシスイッチRR・LH	M 9	3-34, 45, 46, 49, 77, 78	2-30
カーテシスイッチRR・RH	L 8	3-34, 45, 46, 49, 77, 78	2-30
カーテシランプFR・LH	I 7	3-49	2-29
カーテシランプFR・RH	H 9	3-49	2-29
カーテシランプFR・RH	H 1 1	3-49	2-29
カムポジションセンサー	C 1 3	3-6, 8, 11, 60, 63	2-10, 13, 16
カムポジションセンサー	C 2 1 6	3-58	2-6
外気温センサー	A 1 4	3-28	2-3, 6, 9, 12, 15, 18, 21
キーロックソレノイド & キーアンロックウォーニングスイッチ	F 1 4	3-17, 31	2-24
吸気温センサー	A 5 8	3-12, 52	2-18, 21
吸気温センサー	C 4 1	3-6, 11, 60, 63	2-10, 16

索引 (部品名称順)

	部 品 名	コネクタ No.	システム別配線図 ページ	配線仕様図 ページ
キ	吸気温センサー	C 1 0 7	3-4	2-4
	吸気温センサー	C 2 3 5	3-58	2-6
ク	クランクポジションセンサー	C 3 9	3-6, 11, 14, 18, 60, 63, 66	2-10, 16
	クランクポジションセンサー	C 7 4	3-8, 16	2-13
	クランクポジションセンサー	C 1 4 8	3-12	2-19
	クランクポジションセンサー	C 1 7 6	3-53	2-22
	クランクポジションセンサー	C 2 3 2	3-58	2-6
	クリアランスランプ LH	A 3 0	3-58, 73	2-3, 6, 9, 12, 15, 18, 21
	クリアランスランプ LH	A 3 7	3-73	2-3, 6, 9, 18, 21
	クリアランスランプ RH	A 1 1	3-58, 73	2-3, 6, 9, 12, 15, 18, 21
	クリアランスランプ RH	A 1 7	3-73	2-3, 6, 9, 15, 18, 21
	クルーズコントロールアクチュエーター	A 4	3-43	2-9, 15
	クルーズコントロールコンピューター	F 1 2	3-14, 18, 32, 43, 44, 46, 66, 76, 79	2-24
	クロック	G 2 3	3-35, 50	2-25
	グループボックスランプ	G 3 1	3-50	2-26
	グループラゲ	C 1 4 7	3-12	2-19
	コンソールボックスランプ	G 1 3	3-50	2-25
	コンデンサー (ラジオ)	C 4 2	3-3	2-10, 16
	コンデンサー (ラジオ)	C 5 7	3-3	2-13
コンデンサー (ラジオ)	C 1 1 0	3-3	2-4	
コンデンサー (ラジオ)	C 1 6 2	3-3, 48	2-22	
コンデンサー (ラジオ)	C 2 2 6	3-67	2-6	
コンデンサーファンモーター	A 6 2	3-53	2-21	
コンピネーションスイッチ	F 2 0	3-36, 43, 76, 79	2-24	
コンピネーションスイッチ	F 2 1	3-29, 43, 81	2-24	
コンピネーションスイッチ	F 2 2	3-29, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 54, 55, 56	2-24	
コンピネーションメーター (アナログ)	G 4	3-5, 7, 9, 13, 15, 17, 20, 22, 23, 24, 26 3-30, 44, 48, 49, 52, 55, 59, 61, 65, 67 3-69, 70, 71, 72, 73, 75, 76	2-25	
コンピネーションメーター (アナログ)	G 5	3-3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 23 3-24, 26, 30, 31, 43, 44, 48, 50, 52, 55 3-59, 61, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 75 3-76, 80	2-25	
コンピネーションメーター (アナログ)	G 6	3-5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 24 3-26, 29, 30, 31, 34, 41, 43, 44, 50, 52 3-54, 55, 59, 61, 65, 67, 69, 70, 71, 72 3-75, 76, 80	2-25	
コンピネーションメーター (アナログ)	G 7	3-5, 7, 9, 12, 21, 44, 52, 57, 59, 75, 76	2-25	
コンピネーションメーター (デジタル)	G 4 1	3-5, 7, 11, 15, 22, 23, 24, 29, 31, 33 3-43, 46, 48, 55, 59, 61, 63, 65, 69, 70 3-71, 72, 73, 75, 78, 81	2-25	
コンピネーションメーター (デジタル)	G 4 2	3-7, 15, 19, 20, 21, 24, 32, 46, 48, 49 3-55, 56, 57, 65, 67, 69, 72, 73, 75, 78	2-25	
コンピネーションメーター (デジタル)	G 4 3	3-3, 5, 7, 11, 15, 19, 20, 22, 23, 24, 29 3-31, 33, 34, 39, 41, 43, 46, 50, 56, 59 3-61, 63, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 75, 77 3-78, 80, 81	2-25	
コンライトスキャナー	G 2	3-47, 56	2-24	
サイドエアバッグ LH (シート)	M 2 1	3-57	2-28	
サイドエアバッグ RH (シート)	L 3 3	3-57	2-28, 31	
サイドエアバッグセンサー LH	M 7	3-21	2-29	
サイドエアバッグセンサー LH	M 2 2	3-57	2-28	
サイドエアバッグセンサー RH	L 5	3-21, 45, 46	2-29	
サイドエアバッグセンサー RH	L 3 5	3-57	2-28	
サイドターン LH	A 3 4	3-56	2-3, 6, 9, 12, 15, 18	
サイドターン RH	A 7	3-56	2-3, 6, 9, 12, 15, 18	
サブスロットルバルブモーター	C 3 7	3-25, 33	2-10, 16	
サブスロットルバルブモーター	C 6 2	3-27	2-13	
サブスロットルポジションセンサー	C 3 5	3-6, 11, 14, 24	2-10, 16	
サブスロットルポジションセンサー	C 6 7	3-8, 27	2-13	
シートベルトプリテンショナー LH	M 2 3	3-57	2-28	
シートベルトプリテンショナー RH	L 3 6	3-57	2-28	
シガレットライター	G 2 0	3-35	2-25	
シガレットライター照明	G 1 9	3-50	2-25	
シフトロックコントロールリレー & L-2切替スイッチ (ゲート式A/T)	G 4 6	3-17, 64, 68, 80	2-24	
シフトロックコントロールリレー (ゲート式A/T)	G 3 5	3-14, 16, 17, 20, 66	2-25	
シフトロックコントロールリレー (ストレート式A/T)	G 1 8	3-17	2-25	
助手席シートベルトウォーニングランプ	G 4 5	3-69	2-24	
水温スイッチ (ラジエーターファン)	B 1	3-13	2-12, 15	
水温センサー	C 2 8	3-6, 11, 14, 18, 60, 63, 66, 68	2-10, 16	
水温センサー	C 7 3	3-8, 16	2-13	

	部 品 名	コネクタ No.	システム別配線図 ページ	配線仕様図 ページ
ス	水温センサー	C 9 8	3-4, 20	2-4
	水温センサー	C 1 4 5	3-12	2-19
	水温センサー	C 1 6 4	3-45, 52, 77	2-22
	水温センサー & ウォーターテンパラチャセクターゲージ	C 2 4 0	3-58, 64, 77, 78	2-6
	スインググリル	G 3 6	3-28, 50	2-25
	スターター	C 1 9	3-3	2-10, 13, 16
	スターター	C 8 9	3-3	2-4
	スターター	C 1 4 6	3-3	2-19
	スターター	C 2 0 3	3-67	2-6
	スターター	D 2	3-3, 48	2-4, 6, 10, 13, 16, 19, 22
	スターター	D 3	3-48	2-22
	スターター	U 2	3-67	2-7
	ステアリングセンサー	F 1 9	3-15, 23	2-24
	ステアリングセンサー (VSC)	F 7 0	3-15, 33, 75	2-24
	ステレオパワーアンプ	M 1	3-40, 42, 50	2-29
	ステレオパワーアンプ	M 2	3-40, 42, 50	2-29
	ストップランプスイッチ	F 1 3	3-5, 7, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23 3-25, 27, 31, 32, 43, 48, 59, 61, 62, 65 3-66, 68, 70, 71, 73, 74, 81	2-25
スライディングルーフコントロールリレー	O 3	3-31	2-28	
スライディングルーフスイッチ & フロントルームランプ & マップランプ	O 8	3-31, 49	2-28	
スライディングルーフスイッチ & マップランプ	O 2	3-31, 49	2-28	
スライドモーター	N 1	3-36	2-31	
スロットルコントロールコンピューター	C 4 3	3-9, 27	2-26	
スロットルコントロールコンピューター	F 5 4	3-9, 27, 44, 77	2-26	
スロットルバルブモータードライバ	F 3 8	3-33	2-26	
スロットルポジションセンサー	C 2 2	3-11, 18, 63, 81	2-16	
スロットルポジションセンサー	C 6 3	3-8, 16, 26	2-13	
スロットルポジションセンサー	C 8 2	3-6, 14, 24, 60, 66	2-10	
スロットルポジションセンサー	C 1 0 3	3-4, 20	2-4	
スロットルポジションセンサー	C 1 5 3	3-12, 30	2-19	
スロットルポジションセンサー	C 1 7 3	3-52	2-22	
スロットルポジションセンサー	C 1 9 3	3-63, 68	2-9	
スロットルポジションセンサー	C 1 9 9	3-58, 64	2-6	
スロットルモーター	C 1 8 4	3-63, 68, 81	2-15	
スロットルモーター	C 1 9 4	3-63, 68	2-9	
センターエアバッグセンサー ASSY	F 2 7	3-21, 45, 46	2-25	
センターエアバッグセンサー ASSY	F 7 7	3-34, 57, 77, 79	2-24	
センターエアバッグセンサー ASSY	L 3 4	3-54	2-24, 28	
センターエアバッグセンサー ASSY	M 1 9	3-57	2-24, 28	
センターストップランプ (LED式)	L 2 4	3-48, 65	2-30	
センターストップランプ (LED式)	L 2 8	3-48, 65	2-30	
センターストップランプ (ハルバ式)	L 1 5	3-48, 65	2-30	
ターボプレッシャーセンサー	C 1 3 9	3-12	2-19	
タイマーコントロールバルブ	C 1 5 0	3-12	2-19	
タイヤプレッシャーウォーニングスイッチ	F 8	3-33, 75	2-24	
ダイアグノシスコネクター	C 2 6	3-3, 11, 15, 18, 21, 33, 43, 57, 63, 68 3-75, 81	2-16	
ダイアグノシスコネクター	C 5 6	3-3, 8, 16, 21, 26, 57	2-13	
ダイアグノシスコネクター	C 8 4	3-3, 7, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 43, 57 3-61, 66, 70, 71, 72, 75	2-10	
ダイアグノシスコネクター	C 9 7	3-3, 5, 20, 21	2-4	
ダイアグノシスコネクター	C 1 5 8	3-12, 21, 22, 30, 48, 52, 57, 70, 71	2-19, 22	
ダイアグノシスコネクター	C 2 3 6	3-23, 57, 59, 64, 70	2-6	
ツィーター LH	I 4	3-37, 38, 40, 42	2-29	
ツィーター RH	H 8	3-37, 38, 40, 42	2-29	
ディーゼルエンジンレボリューションセンサー	C 1 5 4	3-12	2-19	
ディストリビューター	C 1 0 5	3-3, 4	2-4	
ディテクションクラッシュセンサー	F 2 8	3-34	2-25	
ディテクションクラッシュセンサー	G 4 7	3-34	2-24	
電磁スバル弁	C 1 4 9	3-12	2-19	
トランスファーソレノイド	C 2 0 8	3-22	2-6	
ドアコントロールスイッチ (キー運動用)	H 3	3-34	2-29	
ドアコントロールスイッチ (キー運動用)	H 1 2	3-34	2-29	
ドアコントロールモーター FR・LH	I 8	3-34	2-29	
ドアコントロールモーター FR・RH	H 1 0	3-34	2-29	
ドアコントロールモーター RR・LH	K 4	3-34	2-29	
ドアコントロールモーター RR・RH	J 4	3-34	2-29	
ドアコントロールレシーバー	L 2 0	3-34	2-30	
内外気ダンパー切り替え用サーボモーター	G 3 2	3-28	2-26	
内気センサー	G 8	3-28	2-25	
ナビゲーションコンピューター	M 1 3	3-38, 41, 44, 46, 76, 79	2-30	

索引 (部品名称順)

	部 品 名	コネクタ No.	システム別配線図 ページ	配線構築図 ページ
ナ	ナビゲーションコンピューター	M 1 4	3-38, 41	2-30
	日射センサー	G 3	3-28	2-24
	ニュートラルスタートスイッチ	C 8	3-3, 10, 18, 19, 32, 37, 38, 41, 43, 46	2-16
	ニュートラルスタートスイッチ	C 5 1	3-3, 8, 16, 17, 19, 37, 38, 41, 45	2-13
	ニュートラルスタートスイッチ	C 7 8	3-3, 5, 6, 14, 17, 19, 20, 22, 31, 38, 41	2-4, 10
			3-43, 45, 46	
	ニュートラルスタートスイッチ	C 1 4 1	3-3, 12, 19, 22, 30, 37, 38, 41, 45, 70	2-19
			3-77, 80	
	ニュートラルスタートスイッチ	C 1 6 7	3-19, 22, 37, 38, 45, 48, 52, 71, 77, 80	2-22
	ニュートラルスタートスイッチ	C 1 8 2	3-3, 38, 62, 68, 73, 78, 80, 81	2-15
ニュートラルスタートスイッチ	C 1 8 6	3-3, 8, 16, 17, 38, 77, 80	2-12	
ニュートラルスタートスイッチ	C 1 8 7	3-3, 17, 38, 43, 60, 62, 66, 68, 70, 71	2-9	
		3-74, 77, 78, 80		
ニュートラルスタートスイッチ (2WD)	C 2 1 5	3-17, 38, 59, 64, 67, 71, 77, 78, 80	2-6	
ニュートラルスタートスイッチ (4WD)	C 2 0 9	3-17, 38, 59, 64, 67, 77, 78, 80	2-6	
ノ	ノイズフィルター (ストップランプ)	L 2 5	3-48, 65	2-30
	ノイズフィルター (デフォッガー)	O 6	3-51	2-28
	ノックセンサー-No. 1	C 2 9	3-6, 11, 60, 63	2-10, 16
	ノックセンサー-No. 1	C 9 4	3-4	2-4
	ノックセンサー-No. 1	C 1 7 5	3-52	2-22
	ノックセンサー-No. 1	C 2 3 8	3-58	2-6
	ノックセンサー-No. 2	C 1 8	3-6, 8, 11, 60, 63	2-10, 13, 16
	ノックセンサー-No. 2	C 2 0 0	3-58	2-6
	排気温度センサー	G 1 1	3-9, 11	2-25
	排気温度センサー	L 3	3-4, 6, 53	2-29
灰皿照明	G 2 1	3-50	2-25	
ハザードスイッチ	G 2 2	3-44, 46, 50, 56, 76, 79	2-25	
バキュームウォーニングスイッチ	A 5 7	3-30, 45, 77	2-18	
バキュームセンサー	C 1 1	3-4, 6, 11, 20, 60, 63	2-4, 10, 16	
バキュームセンサー	C 1 6 8	3-52	2-22	
バキュームセンサー	C 2 0 4	3-58, 64	2-6	
バックアップランプスイッチ	C 5 4	3-37, 80	2-13	
バックアップランプスイッチ	C 2 1 0	3-80	2-6	
バックアップランプスイッチ (M/T)	C 8 8	3-37	2-4	
バックルスイッチ	M 1 8	3-31	2-29	
バックルスイッチ LH	M 4	3-31	2-29	
バックルスイッチ LH	M 1 5	3-31	2-29	
バックルスイッチ LH	M 2 0	3-69	2-28	
バックルスイッチ RH (パワーシートなし)	L 2	3-31, 44, 47, 69	2-29	
バックルスイッチ RH (電動ランバーサポート付き)	N 5	3-31, 44, 47, 69	2-31	
バックルスイッチ RH (電動ランバーサポート付き) (パワーシート付き)	N 9	3-69	2-31	
バッテリー +	A 4 0	3-2, 3, 7, 29, 47, 48, 51, 54, 55, 56, 67	2-3, 6, 9, 12, 15, 18, 21	
		3-73		
バッテリー +	D 1	3-3, 48	2-4, 6, 10, 13, 16, 19, 22	
バッテリー +	U 1	3-67	2-7	
バッテリー -	E 1	3-2, 3, 7, 29, 42, 47, 48, 51, 54, 55, 56	2-4, 6, 10, 13, 16, 19, 22	
		3-73		
バッテリー -	U 3	3-2, 7, 29, 42, 51, 54, 56, 70, 73	2-7	
パニティーランプ LH	O 4	3-49	2-28	
パニティーランプ RH	O 1	3-49	2-28	
パーキングブレーキスイッチ (レバー式)	G 1 2	3-26, 39, 41, 45, 77	2-25	
パーキングブレーキスイッチ (足踏式)	F 2 4	3-24, 30, 32, 39, 41, 45, 46, 72, 75, 77	2-25	
		3-78		
パターンセレクトスイッチ (ECT)	G 1 6	3-14, 17, 18, 20, 44, 46, 50, 65, 66, 69	2-25	
		3-76, 78		
パターンセレクトスイッチ (ETCS)	G 1 5	3-27, 50	2-25	
パワーウィンドウモーター-FR・LH	I 1	3-35	2-29	
パワーウィンドウモーター-FR・RH	H 2	3-35	2-29	
パワーウィンドウモーター-RR・LH	K 1	3-35	2-29	
パワーウィンドウモーター-RR・RH	J 1	3-35	2-29	
パワーシートスイッチ	N 4	3-36	2-31	
パワーシートスイッチ (電動ランバーサポート用)	N 8	3-36	2-31	
パワーステアリング圧力スイッチ	C 1 7	3-7, 10, 61, 62	2-10, 16	
パワーステアリング圧力スイッチ	C 2 3 3	3-59	2-6	
パワーステアリングコンピューター	F 1 1	3-19, 44, 46, 76, 79	2-24	
パワーステアリングソレノイド	A 2 3	3-19	2-9, 12, 15	
ヒ	ヒーターアイドルアップスイッチ	F 6 6	3-12	2-24
	フェンダーマーカールランプ LH	A 3 3	3-58, 73	2-3, 6, 9, 12, 15, 18
	フェンダーマーカールランプ RH	A 8	3-55, 73	2-3, 6, 9, 12, 15, 18
	フォグランプ LH	A 7 3	3-51	2-6, 9, 12, 15, 18, 21
	フォグランプ RH	A 7 2	3-51	2-6, 9, 12, 15, 18, 21
フューエルセンサーゲージ	L 1 4	3-44, 46, 76, 78	2-30	

	部 品 名	コネクタ No.	システム別配線図 ページ	配線構築図 ページ
フ	フューエルテンバラチャセンサー	C 1 5 5	3-12	2-19
	フューエルピーター	C 1 3 7	3-13	2-19
	フューエルフィルタースイッチ	C 1 3 6	3-44, 76	2-19
	フューエルポンプ	L 1 3	3-4, 6, 8, 10, 52, 58, 60, 62	2-30
	フューエルポンプレジスター	A 2 2	3-8, 10, 62	2-12, 15
	フロントスピーカ-LH	I 3	3-37, 38, 40, 42	2-29
	フロントスピーカ-RH	H 4	3-37, 38, 40, 42	2-29
	フロントターンLH	A 3 2	3-56	2-3, 6, 9, 12, 15, 18
	フロントターンLH	A 3 6	3-56	2-3, 6, 9, 12, 15, 18, 21
	フロントターンRH	A 9	3-56	2-3, 6, 9, 12, 15, 18
フロントターンRH	A 1 5	3-56	2-3, 6, 9, 12, 15, 18, 21	
フロントパーチャカルモーター	N 2	3-36	2-31	
フロントフォグランプLH	A 3 1	3-51	2-3, 6, 9, 15, 18	
フロントフォグランプLH	A 3 5	3-51	2-3, 6, 9, 12, 15, 18, 21	
フロントフォグランプLH	A 5 4	3-51	2-9, 12	
フロントフォグランプRH	A 1 0	3-51	2-3, 6, 9, 15, 18	
フロントフォグランプRH	A 1 9	3-51	2-3, 9, 12, 15, 18, 21	
フロントフォグランプRH	A 4 8	3-51	2-9, 12	
フロントルームランプ & マップランプ	O 1 1	3-49	2-28	
フロントワイパーモーター	A 3	3-43	2-3, 6, 9, 12, 15, 18, 21	
ブレーキアシスタクチュエーター	A 7 0	3-71	2-6, 9, 21	
ブレーキウォーニングリレー	F 6 7	3-44, 76	2-24	
ブレーキストロークセンサー	F 9 0	3-71	2-24	
ブレーキレベルウォーニングスイッチ	A 4 7	3-24, 26, 30, 45, 46, 72, 77, 78	2-3, 6, 9, 12, 15, 18, 21	
プロワーモーター	S 1	3-28	2-26	
プロワーモーターコントローラー	S 2	3-28	2-26	
プロワーモーターコントローラー	S 3	3-28	2-26	
プレッシャースイッチ (エアコン高低圧側スイッチ & エアコン中圧側スイッチ)	F 4 4	3-13, 28, 52, 53	2-12, 15, 21	
プレッシャースイッチ (エアコン高低圧側スイッチ)	F 6 2	3-28	2-3, 6, 9, 18	
プレッシャースイッチ (エアコン高低圧側スイッチ)	F 8 3	3-28	2-9	
ハ	ヘッドランプLH	A 2 8	3-29	2-3, 6, 9, 15, 18
	ヘッドランプLH ASSY (LO)	A 5 1	3-54	2-9, 12
	ヘッドランプLH ASSY (LO)	A 6 4	3-54	2-3, 9, 12
	ヘッドランプLH (HI)	A 3 8	3-29, 54	2-3, 6, 9, 12, 15, 18, 21
	ヘッドランプLH (LO)	A 3 9	3-29	2-3, 6, 9, 15, 18, 21
	ヘッドランプRH	A 1 2	3-29	2-3, 6, 9, 15, 18
	ヘッドランプRH ASSY (LO)	A 4 9	3-54	2-9, 12
	ヘッドランプRH ASSY (LO)	A 6 3	3-54	2-3, 9, 12
	ヘッドランプRH (HI)	A 1 8	3-29, 54	2-3, 6, 9, 12, 15, 18, 21
	ヘッドランプRH (LO)	A 1 6	3-29	2-3, 6, 9, 15, 18, 21
ヘッドランプレベラアクチュエーター-LH	A 5 3	3-54	2-3, 9, 12	
ヘッドランプレベラアクチュエーター-LH	A 6 7	3-54	2-9, 12	
ヘッドランプレベラアクチュエーター-LH	A 6 8	3-54	2-9, 12	
ヘッドランプレベラアクチュエーター-RH	A 5 0	3-54	2-3, 9, 12	
ヘッドランプレベラアクチュエーター-RH	A 6 5	3-54	2-9, 12	
ヘッドランプレベラアクチュエーター-RH	A 6 6	3-54	2-9, 12	
ヘッドランプレベラスイッチ	G 9	3-50, 54	2-25	
ホ	ホーンLH	A 2 7	3-29	2-3, 6, 9, 12, 15, 18, 21
	ホーンRH	A 1 3	3-29	2-3, 6, 9, 12, 15, 18, 21
	補正抵抗 (VRP)	C 1 5 1	3-12	2-19
	補正抵抗 (VRT)	C 1 5 2	3-12	2-19
	マ	マグネットクラッチ	A 5 9	3-28
マグネットクラッチ		C 1 0 4	3-28	2-4
マグネットクラッチ		C 2 3 9	3-28	2-6
マグネットクラッチ & ロックセンサー		C 3 1	3-28	2-10, 16
マグネットクラッチ & ロックセンサー		C 6 4	3-28	2-13
マグネットクラッチ & ロックセンサー		D 4	3-28	2-22
マスターシリンダー圧センサー		A 6 9	3-75	2-9, 15
マップランプ		O 7	3-49	2-28
マルチAVステーション		G 3 8	3-39, 41, 44, 46, 76, 79	2-25
マルチAVステーション		G 3 9	3-39, 41	2-25
マルチレックスネットワークスイッチFR・LH	I 2	3-35, 38	2-29	
マルチレックスネットワークスイッチRR・LH	K 3	3-35	2-29	
マルチレックスネットワークスイッチRR・RH	J 3	3-35	2-29	
マルチレックスネットワークボデーコンピューター	F 1	3-34, 35, 44, 46, 54, 55, 56, 57, 69, 73	2-24	
		3-75, 79		
マルチレックスネットワークマスタースイッチ	H 1	3-34, 35, 47	2-29	
ミ	ミラーヒータースイッチ & ワイパーデアイススイッチ	F 1 0	3-41, 50	2-24
	メータースピードセンサー (M/T)	C 5 5	3-44, 76	2-13
メ	メータースピードセンサー (M/T)	C 1 5 7	3-5, 44, 76	2-4
	メータースピードセンサー (M/T)	C 2 1 1	3-59	2-6

索引 (部品名称順)

	部 品 名	コネクタ No.	システム別配線図 ページ	配線構築図 ページ	
モ	モードダンパー切り替え用サーボモーター	R 2	3-28	2-25	
ヨ	ヨーレートセンサー	M 1 2	3-33	2-30	
	ヨーレートセンサー	M 2 4	3-74	2-28	
ラ	ライセンスプレートランプ	P 2	3-55, 73	2-30	
	ライセンスプレートランプLH	L 2 6	3-55, 73	2-30	
	ライセンスプレートランプRH	L 2 7	3-55, 73	2-30	
	ラジエーターファンモーター	A 6 1	3-53	2-21	
	ラジエーターファンモーターNo. 1	A 2 9	3-13	2-12, 15	
	ラジエーターファンモーターNo. 2	A 5 2	3-13	2-12	
	ラジオレシーバーASSY	G 2 4	3-37, 38	2-25	
	ラジオレシーバーASSY	G 2 5	3-37, 38, 50	2-25	
	ラジオレシーバーASSY	G 3 7	3-40, 42, 50	2-25	
	ラッゲージオープンモーター	L 3 0	3-34	2-30	
	ラッゲージオープンリレー	L 1 9	3-34	2-30	
	ラッゲージルームランプ	L 1 7	3-49	2-30	
	ラッゲージルームランプスイッチ	P 4	3-49	2-30	
	ラッゲージルームランプスイッチ & ラッゲージオープンモーター	L 2 2	3-34, 49	2-30	
	ラップベルトソレノイドFR・LH	M 6	3-31, 69	2-29	
	ラップベルトソレノイドFR・RH	L 6	3-31, 69	2-30	
	ランプサポートモーター	N 7	3-36	2-31	
	ランプフェイリアセンサー	L 1 8	3-44, 47, 48, 55, 65, 73, 76, 79	2-30	
	リ	リクライニングモーター	N 6	3-36	2-31
		リモートコントロールアクチュエーターLH	I 5	3-25	2-29
リモートコントロールアクチュエーターLH & ミラーヒーターLH		I 6	3-25, 41	2-29	
リモートコントロールアクチュエーターRH		H 6	3-25	2-29	
リモートコントロールアクチュエーターRH & ミラーヒーターRH		H 7	3-25, 41	2-29	
リヤコンビネーションランプLH		L 2 3	3-37, 48, 51, 55	2-30	
リヤコンビネーションランプLH		L 3 8	3-51, 65, 73, 80	2-28	
リヤコンビネーションランプLH		P 3	3-37, 48, 51, 55, 56, 65, 73, 80	2-30	
リヤコンビネーションランプRH		L 2 1	3-37, 48, 51, 55	2-30	
リヤコンビネーションランプRH		L 3 7	3-51, 65, 73, 80	2-28	
リヤコンビネーションランプRH		P 1	3-37, 48, 51, 55, 56, 65, 73, 80	2-30	
リヤストップランプLH		L 4 0	3-65	2-28	
リヤストップランプRH		L 3 9	3-65	2-28	
リヤスピーカLH		K 2	3-37, 38, 40, 42	2-29	
リヤスピーカRH		J 2	3-37, 38, 40, 42	2-29	
リヤバチカルモーター		N 3	3-36	2-31	
リヤフォグランプLH		L 4 2	3-51	2-28	
リヤフォグランプRH		L 4 1	3-51	2-28	
リヤフォグランプスイッチ		F 9	3-50, 51	2-24	
リヤルームランプLH		O 9	3-49	2-28	
リヤルームランプRH	O 1 0	3-49	2-28		
リヤワイパーモーター & リレー	L 1 6	3-36	2-30		
ル	ルームランプ	O 5	3-49	2-28	

索引 (コネクタNo.順)

	コネクタ No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線構築図 ページ	品番
A	A 1	J/C No. 1	3-13, 41, 54	2-24	11529
	A 2	J/C (アースNo. 1)	3-12, 13, 15, 24, 26, 29, 30, 32 3-43, 45, 46, 51, 53, 54, 55, 56 3-72, 73, 75, 77, 78	2-24	11542
A	A 3	フロントワイパーモーター	3-43	2-3, 6, 9, 12, 15, 18 2-21	11599
	A 4	クルーズコントロールアクチュエーター	3-43	2-9, 15	11150
A	A 5	アブソルバーコントロールアクチュエーターFR・RH	3-15	2-9, 15	10789
	A 6	ABSスピードセンサーFR・RH	3-22, 23, 24, 26, 30, 32, 70, 71 3-72, 74	2-3, 6, 9, 12, 15, 18 2-21	11002
A	A 7	サイドターンRH	3-56	2-3, 6, 9, 12, 15, 18	11149
	A 8	フェンダーマーカーランプRH	3-55, 73	2-3, 6, 9, 12, 15, 18	11074
A	A 9	フロントターンRH	3-56	2-3, 6, 9, 12, 15, 18	11019
	A 10	フロントフォグランプRH	3-51	2-3, 6, 9, 15, 18	11660
A	A 11	クリアランスランプRH	3-58, 73	2-3, 6, 9, 12, 15, 18 2-21	11009
	A 12	ヘッドランプRH	3-29	2-3, 6, 9, 15, 18	11314
A	A 13	ホーンRH	3-29	2-3, 6, 9, 12, 15, 18 2-21	10619
	A 14	外気温センサー	3-28	2-3, 6, 9, 12, 15, 18 2-21	11070
A	A 15	フロントターンRH	3-56	2-3, 6, 9, 12, 15, 18 2-21	11019
	A 16	ヘッドランプRH (LO)	3-29	2-3, 6, 9, 15, 18, 21	11660
A	A 17	クリアランスランプRH	3-73	2-3, 6, 9, 15, 18, 21	-
	A 18	ヘッドランプRH (HI)	3-29, 54	2-3, 6, 9, 12, 15, 18 2-21	11659
A	A 19	フロントフォグランプRH	3-51	2-3, 6, 9, 12, 15, 18, 21	10481
	A 20	オルタネーター	3-7	2-9, 12, 15, 18, 22	-
A	A 21	オルタネーター	3-7, 44, 47, 76, 79	2-9, 12, 15, 18, 22	11349
	A 22	フェUELポンプレジスター	3-8, 10, 62	2-12, 15	11075
A	A 23	パワーステアリングソレノイド	3-19	2-9, 12, 15	11003
	A 24	ABSアクチュエーター	3-32	2-15	10895
A	A 25	ABSアクチュエーター	3-32	2-15	11087
	A 26	ABSアクチュエーター	3-32	2-15	11240
A	A 27	ホーンLH	3-29	2-3, 6, 9, 12, 15, 18 2-21	10619
	A 28	ヘッドランプLH	3-29	2-3, 6, 9, 15, 18	11314
A	A 29	ラジエーターファンモーターNo. 1	3-13	2-12, 15	11237
	A 30	クリアランスランプLH	3-58, 73	2-3, 6, 9, 12, 15, 18 2-21	11009
A	A 31	フロントフォグランプLH	3-51	2-3, 6, 9, 15, 18	11660
	A 32	フロントターンLH	3-56	2-3, 6, 9, 12, 15, 18	-
A	A 33	フェンダーマーカーランプLH	3-58, 73	2-3, 6, 9, 12, 15, 18	11074
	A 34	サイドターンLH	3-56	2-3, 6, 9, 12, 15, 18	11149
A	A 35	フロントフォグランプLH	3-51	2-3, 6, 9, 12, 15, 18, 21	10481
	A 36	フロントターンLH	3-56	2-3, 6, 9, 12, 15, 18 2-21	11019
A	A 37	クリアランスランプLH	3-73	2-3, 6, 9, 18, 21	-
	A 38	ヘッドランプLH (HI)	3-29, 54	2-3, 6, 9, 12, 15, 18 2-21	11659
A	A 39	ヘッドランプLH (LO)	3-29	2-3, 6, 9, 15, 18, 21	11660
	A 40	バッテリー+	3-2, 3, 7, 29, 47, 48, 51, 54, 55 3-56, 67, 73	2-3, 6, 9, 12, 15, 18 2-21	-
A	A 41	J/C No. 2	3-4, 6, 8, 10, 13, 28, 29, 52, 53 3-54, 55, 58, 60, 62, 73	2-3, 6, 9, 12, 15, 18 2-21	11661
	A 42	エンジンルームR/B (ABS)	3-22, 23, 24, 26, 30, 32, 70, 71 3-72, 74	2-3, 6, 9, 12, 15, 18 2-21	10995
A	A 43	FL (ABS & グロー)	3-12, 22, 23, 24, 26, 30, 32, 70 3-71, 72, 74	2-3, 6, 9, 12, 15, 18 2-21	-
	A 44	FL (オルタ)	3-2, 7, 55, 73	2-3, 6, 9, 12, 15, 18 2-21	-
A	A 45	FL (オルタ)	3-7	2-3, 6, 9, 12, 15, 18 2-21	-
	A 46	FL (オルタ)	3-2, 35, 47, 50, 55, 56, 73	2-3, 6, 9, 12, 15, 18 2-21	-
A	A 47	ブレーキレベルウォーニングスイッチ	3-24, 26, 30, 45, 46, 72, 77, 78	2-3, 6, 9, 12, 15, 18 2-21	11207
	A 48	フロントフォグランプRH	3-51	2-9, 12	10481
A	A 49	ヘッドランプRH ASSY (LO)	3-54	2-9, 12	11255
	A 50	ヘッドランプレベルアクチュエーターRH	3-54	2-3, 9, 12	11016
A	A 51	ヘッドランプLH ASSY (LO)	3-54	2-9, 12	11255

コネクタ補給の有無はW/Hリペアマニュアルのハウジング品番一覧表を確認してください。

(* 98/08 品番6747603)

無断複製禁止

索引 (コネクターNo.順)

コネクターNo.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線機装図 ページ	品番
A 52	ラジエーターファンモーターNo. 2	3-13	2-9,12	11237
A 53	ヘッドランプレベラアクチュエーター-LH	3-54	2-3,9,12	11016
A 54	フロントフォグランプLH	3-51	2-9,12	10481
A 55	オルクネーター	3-7	2-4,6,22	-
A 56	オルクネーター	3-7,47,76,79	2-4,6,22	11349
A 57	パキウムウォーニングスイッチ	3-30,45,77	2-18	11252
A 58	吸気温センサー	3-12,52	2-18,21	11163
A 59	マグネットクラッチ	3-28	2-18	11271
A 60	VSV (エバボ)	3-52	2-21	11156
A 61	ラジエーターファンモーター	3-53	2-21	10928
A 62	コンデンサーファンモーター	3-53	2-21	10928
A 63	ヘッドランプRH ASSY (LO)	3-54	2-3,9,12	11255
A 64	ヘッドランプLH ASSY (LO)	3-54	2-3,9,12	11255
A 65	ヘッドランプレベラアクチュエーター-RH	3-54	2-9,12	11016
A 66	ヘッドランプレベラアクチュエーター-RH	3-54	2-9,12	11016
A 67	ヘッドランプレベラアクチュエーター-LH	3-54	2-9,12	11016
A 68	ヘッドランプレベラアクチュエーター-LH	3-54	2-9,12	11016
A 69	マスターシリンダー圧センサー	3-75	2-9,15	11451
A 70	ブレーキアシスタアクチュエーター	3-71	2-6,9,21	11156
A 71	エアバッグセンサー-F・RH	3-58	2-6,9,12,15,18,21	11856
A 72	フォグランプRH	3-51	2-6,9,12,15,18,21	11660
A 73	フォグランプLH	3-51	2-6,9,12,15,18,21	11660
A 74	エアバッグセンサー-F・RH (2WD)	3-58	2-6,9,12,15,18,21	11856
A 74	エアバッグセンサー-F・RH (4WD)	3-58	2-6,9,12,15,18,21	11898
B 1	水温スイッチ (ラジエーターファン)	3-13	2-12,15	11235
C 1	J/C No. 3	3-3,4,6,9,10,48,52,58,60,62	2-26	11661
C 2	エンジンコントロールコンピューター	3-67		
C 3	エンジンコントロールコンピューター	3-3,6,8,10,14,16,18,24,26 3-27,43,60,66	2-25	11220
C 4	J/C No. 4	3-3,6,8,10,14,16,18,24,32 3-43,46,60,65,78	2-25	11221
C 5	J/C No. 5	3-3,4,6,8,11,12,14,16,18,20 3-27,53,58,60,63,66	2-25	11539
C 6	J/C No. 5	3-4,6,10,12,13,14,17,18,19 3-20,37,43,44,46,52,60,61 3-62,64,66,68,70,71,76,78 3-80	2-26	11661
C 7	O/Dダイレクトクラッチスピードセンサー	3-14,18,66,68	2-10,16	11156
C 8	ニュートラルスタートスイッチ	3-3,10,18,19,32,37,38,41,43 3-46	2-16	11332
C 9	A/Tスピードセンサー	3-14,18,22,66,68,70,71	2-4,10,16	11156
C 10	ECTソレノイド	3-4,18	2-16	10891
C 11	パキウムセンサー	3-4,6,11,20,60,63	2-4,10,16	10845
C 12	VSV (エバボ)	3-6,10,60,62	2-10,16	11156
C 13	カムポジションセンサー	3-6,8,11,60,63	2-10,13,16	10947
C 14	インジェクターNo. 6	3-6,9,10,60,62	2-10,13,16	11153
C 15	インジェクターNo. 5	3-6,9,10,60,62	2-10,13,16	11153
C 16	VSV (可変吸気)	3-6,10,60,62	2-10,16	11149
C 17	パワーステアリング圧力スイッチ	3-7,10,61,62	2-10,16	10974
C 18	ノックセンサーNo. 2	3-6,8,11,60,63	2-10,13,16	11166
C 19	スターター	3-3	2-10,13,16	11400
C 20	インジェクターNo. 4	3-10,62	2-16	11153
C 21	インジェクターNo. 3	3-6,10,60,62	2-10,16	11153
C 22	スロットルポジションセンサー	3-11,18,63,81	2-16	10711
C 23	インジェクターNo. 2	3-10,62,68	2-16	11153
C 24	インジェクターNo. 1	3-6,10,46,60,62	2-10,16	11153
C 25	VVTソレノイド	3-7,11,61,63	2-10,16	11162
C 26	ダイアグノーシスコネクター	3-3,11,15,18,21,33,43,57,63 3-68,75,81	2-16	11195
C 27	オイルプレッシャースイッチ	3-44,47,77,79	2-10,16	11363
C 28	水温センサー	3-6,11,14,18,60,63,66,68	2-10,16	10737
C 29	ノックセンサーNo. 1	3-6,11,60,63	2-10,16	11166
C 30	ウォーターテンバラチャセンサーゲージ	3-45,46,77,78	2-10,16	11428
C 31	マグネットクラッチ & ロックセンサー	3-28	2-10,16	11016
C 32	イグニッションコイルNo. 1	3-3	2-10,16	11246
C 33	イグニッションコイルNo. 2	3-3	2-10,16	11246
C 34	イグニッションコイルNo. 3	3-3	2-10,16	11246
C 35	サブスロットルポジションセンサー	3-6,11,14,24	2-10,16	10711

コネクターNo.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線機装図 ページ	品番
C 36	ISCV	3-10	2-16	11144
C 37	サブスロットルバルブモーター	3-25,33	2-10,16	11144
C 38	O ₂ センサー	3-6,11,60,63	2-10,16	11028
C 39	クランクポジションセンサー	3-6,11,14,18,60,63,66	2-10,16	10947
C 40	イグナイター	3-3,6,10,29,44,46,60,62,76 3-78	2-10,16	11653
C 41	吸気温センサー	3-6,11,60,63	2-10,16	11163
C 42	コンデンサー (ラジオ)	3-3	2-10,16	10843
C 43	スロットルコントロールコンピューター	3-9,27	2-26	11391
C 44	J/C No. 6	3-8,16,26	2-26	11661
C 45	J/C No. 6	3-8,16	2-26	11661
C 46	ISCV	3-8	2-13	11144
C 47	インジェクターNo. 4	3-6,9,60,62	2-10,13	11153
C 48	VSV (燃圧制御)	3-8	2-13	11149
C 49	VSV (エバボ)	3-8	2-13	11156
C 50	O/Dダイレクトクラッチスピードセンサー	3-16	2-13	11156
C 51	ニュートラルスタートスイッチ	3-3,8,16,17,19,37,38,41,45	2-13	11332
C 52	A/Tスピードセンサー	3-16	2-13	11156
C 53	ECTソレノイド	3-16	2-13	10891
C 54	バックアップランプスイッチ	3-37,80	2-13	11142
C 55	メータースピードセンサー (M/T)	3-9,44,76	2-13	11143
C 56	ダイアグノーシスコネクター	3-3,8,16,21,26,57	2-13	11195
C 57	コンデンサー (ラジオ)	3-3	2-13	10843
C 58	イグナイター	3-3,9,29,44,76	2-13	11653
C 59	インジェクターNo. 3	3-9	2-13	11153
C 60	インジェクターNo. 2	3-9	2-13	11153
C 61	インジェクターNo. 1	3-8	2-13	11166
C 62	サブスロットルバルブモーター	3-27	2-13	11144
C 63	スロットルポジションセンサー	3-8,16,26	2-13	11261
C 64	マグネットクラッチ & ロックセンサー	3-28	2-13	11016
C 65	オイルプレッシャースイッチ	3-44,77	2-13	11363
C 66	インジェクターNo. 1	3-9	2-13	11153
C 67	サブスロットルポジションセンサー	3-8,27	2-13	10711
C 68	VVTソレノイド	3-9	2-13	11162
C 69	イグニッションコイルNo. 1	3-3	2-13	11246
C 70	イグニッションコイルNo. 2	3-3	2-13	11246
C 71	イグニッションコイルNo. 3	3-3	2-13	11246
C 72	ウォーターテンバラチャセンサーゲージ	3-44,45,77	2-13	11428
C 73	水温センサー	3-8,16	2-13	10737
C 74	クランクポジションセンサー	3-8,16	2-13	10947
C 75	エアフローメーター	3-8	2-13	11317
C 76	O ₂ センサー	3-8	2-13	10869
C 77	VSV (吸気切替)	3-8	2-13	11156
C 78	ニュートラルスタートスイッチ	3-3,5,6,14,17,19,20,22,31 3-38,41,43,45,46	2-4,10	11332
C 79	ECTソレノイド (2WD)	3-14,66	2-10	10854
C 80	ECTソレノイド	3-14,20	2-4,10	10919
C 82	スロットルポジションセンサー	3-6,14,24,60,66	2-10	11261
C 83	インジェクターNo. 2	3-6,60	2-10	11153
C 84	ダイアグノーシスコネクター	3-3,7,14,15,21,22,23,24,43 3-57,61,66,70,71,72,75	2-10	11323
C 85	ISCV	3-6,60	2-10	11145
C 86	エンジンコントロールコンピューター	3-3,4,20,46	2-25	11786
C 87	エンジンコントロールコンピューター	3-4,20,29	2-25	11787
C 88	バックアップランプスイッチ (M/T)	3-37	2-4	11142
C 89	スターター	3-3	2-4	11400
C 90	ウォーターテンバラチャセンサーゲージ	3-45,46	2-4	11428
C 91	インジェクターNo. 4	3-4	2-4	11153
C 92	インジェクターNo. 5	3-4	2-4	11153
C 93	インジェクターNo. 6	3-4	2-4	11153
C 94	ノックセンサーNo. 1	3-4	2-4	11166
C 95	オイルプレッシャースイッチ	3-44,47	2-4	11363
C 96	VSV (エバボ)	3-4	2-4	11156
C 97	ダイアグノーシスコネクター	3-3,5,20,21	2-4	11195
C 98	水温センサー	3-4,20	2-4	10737
C 99	インジェクターNo. 1	3-4	2-4	11153
C 100	インジェクターNo. 2	3-4	2-4	11153
C 101	インジェクターNo. 3	3-4	2-4	11153
C 102	ISCV	3-4	2-4	11144
C 103	スロットルポジションセンサー	3-4,20	2-4	10711
C 104	マグネットクラッチ	3-28	2-4	11271
C 105	ディストリビューター	3-3,4	2-4	11150

(* 98/08 品番6747603)

コネクター補給の有無はW/Hリベアマニュアルのハウジング品番一覧表を確認してください。

索引 (コネクタNo.順)

コネクタNo.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線機装図 ページ	品番
C106	O ₂ センサー	3-4	2-4	11028
C107	吸気温センサー	3-4	2-4	11163
C108	イグナイター	3-3, 4, 29, 44, 46	2-4	11024
C109	イグニッションコイル	3-3	2-4	11156
C110	コンデンサー (ラジオ)	3-3	2-4	10843
C134	エミッションコントロールコンピューター	3-12, 29, 30	2-25	11390
C135	エミッションコントロールコンピューター	3-12, 28, 30	2-25	11391
C136	フューエルフィルタースイッチ	3-44, 76	2-19	11248
C137	フューエルピーター	3-13	2-19	10887
C138	VSV No.1 (吸気絞り)	3-12	2-19	11156
C139	ターボブレッシャセンサー	3-12	2-19	10845
C140	O/Dソレノイド	3-61	2-19	11156
C141	ニュートラルスタートスイッチ	3-3, 12, 19, 22, 30, 37, 38, 41, 45 3-70, 77, 80	2-19	11332
C142	オイルブレッシャスイッチ	3-44, 77	2-19	10703
C143	VSV (EGR)	3-12	2-19	11162
C144	VSV No.2 (吸気絞り)	3-12	2-19	11149
C145	水温センサー	3-12	2-19	10737
C146	スターター	3-3	2-19	11184
C147	グロープラグ	3-12	2-19	-
C148	クランクポジションセンサー	3-12	2-19	11162
C149	電磁スビル弁	3-12	2-19	11286
C150	タイマーコントロールバルブ	3-12	2-19	11038
C151	補正抵抗 (VRP)	3-12	2-19	11278
C152	補正抵抗 (VRT)	3-12	2-19	11163
C153	スロットルポジションセンサー	3-12, 30	2-19	10711
C154	ディーゼルエンジンレボリユーションセンサー	3-12	2-19	11250
C155	フューエルテンバラチャセンサー	3-12	2-19	10737
C156	ウォーターテンバラチャセンサーゲージ	3-45, 77	2-19	11428
C157	メータースピードセンサー (M/T)	3-5, 44, 76	2-4	11143
C158	ダイアグノーシスコネクタ	3-12, 21, 22, 30, 48, 52, 57, 70 3-71	2-19, 22	11195
C159	ECTソレノイド	3-23	2-10	10919
C160	イグナイターNo.2	3-48, 52, 53	2-22	11150
C161	イグナイターNo.1	3-48, 52	2-22	11150
C162	コンデンサー (ラジオ)	3-3, 48	2-22	10843
C163	O ₂ センサー	3-52	2-22	11028
C164	水温センサー	3-45, 52, 77	2-22	11451
C165	オイルブレッシャスイッチ	3-44, 77	2-22	11363
C166	O/Dソレノイド	3-61	2-22	11156
C167	ニュートラルスタートスイッチ	3-19, 22, 37, 38, 45, 48, 52, 71 3-77, 80	2-22	11332
C168	バキュームセンサー	3-52	2-22	10845
C169	インジェクターNo.4	3-52	2-22	11153
C170	インジェクターNo.3	3-52	2-22	11153
C171	インジェクターNo.2	3-52	2-22	11153
C172	インジェクターNo.1	3-52	2-22	11153
C173	スロットルポジションセンサー	3-52	2-22	11261
C174	アイドルスピードコントロールバルブ	3-52	2-22	11145
C175	ロックセンサーNo.1	3-52	2-22	11166
C176	クランクポジションセンサー	3-53	2-22	10947
C177	エンジンコントロールコンピューター	3-29, 44, 48, 52, 61, 77	2-25	11390
C178	エンジンコントロールコンピューター	3-52	2-25	11391
C179	エンジンコントロールコンピューター	3-68, 81	2-24	11586
C180	エンジンコントロールコンピューター	3-62, 68, 78, 81	2-24	11476
C181	エンジンコントロールコンピューター	3-3, 62, 68, 81	2-24	11421
C182	ニュートラルスタートスイッチ	3-3, 38, 62, 68, 73, 78, 80, 81	2-15	11784
C183	ECTソレノイド	3-68	2-15	11658
C184	スロットルモーター	3-63, 68, 81	2-15	10942
C185	アクセルポジションセンサー	3-63, 68, 81	2-15	11150
C186	ニュートラルスタートスイッチ	3-3, 8, 16, 17, 38, 77, 80	2-12	11789
C187	ニュートラルスタートスイッチ	3-3, 17, 38, 43, 60, 62, 66, 68, 70 3-71, 74, 77, 78, 80	2-9	11784
C188	O/Dダイレクトクラッチスピードセンサー	3-66	2-9	11156
C189	ECTソレノイド	3-66	2-9	10854
C190	A/Tスピードセンサー	3-66	2-9	11156
C191	ECTソレノイド	3-68	2-9	10891
C192	ECTソレノイド	3-68	2-9	11151
C193	スロットルポジションセンサー	3-63, 68	2-9	10711
C194	スロットルモーター	3-63, 68	2-9	10942
C195	アクセルポジションセンサー	3-63, 68	2-9	11150
C196	エンジンコントロールコンピューター	3-58, 64, 78	2-24	11476

コネクタNo.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線機装図 ページ	品番
C197	エンジンコントロールコンピューター	3-58, 64, 67	2-24	11421
C198	ISCV	3-59	2-6	11145
C199	スロットルポジションセンサー	3-58, 64	2-6	11261
C200	ロックセンサーNo.2	3-58	2-6	11166
C201	オイルブレッシャースイッチ	3-77, 79	2-6	11363
C202	VSV (可変吸気)	3-58	2-6	11149
C203	スターター	3-67	2-6	11400
C204	バキュームセンサー	3-58, 64	2-6	10845
C205	O/Dダイレクトクラッチスピードセンサー (4WD)	3-64	2-6	11156
C206	ECTソレノイド	3-64	2-6	10891
C207	A/Tスピードセンサー	3-64	2-6	11156
C208	トランスファソレノイド	3-22	2-6	10919
C209	ニュートラルスタートスイッチ (4WD)	3-17, 38, 59, 64, 67, 77, 78, 80	2-6	11784
C210	バックアップランプスイッチ	3-80	2-6	11142
C211	メータースピードセンサー (M/T)	3-59	2-6	11143
C212	O/Dダイレクトクラッチスピードセンサー (2WD)	3-64	2-6	11156
C213	ECTソレノイド (2WD)	3-64	2-6	10891
C214	A/Tスピードセンサー (2WD)	3-71	2-6	11156
C215	ニュートラルスタートスイッチ (2WD)	3-17, 38, 59, 64, 67, 71, 77, 78 3-80	2-6	11332
C216	カムポジションセンサー	3-58	2-6	10947
C217	インジェクターNo.6	3-58	2-6	11875
C218	インジェクターNo.4	3-58	2-6	11875
C219	インジェクターNo.5	3-58	2-6	11875
C220	インジェクターNo.3	3-58	2-6	11875
C221	イグニッションコイルNo.2	3-58, 67	2-6	11885
C222	イグニッションコイルNo.3	3-58, 67	2-6	11885
C223	イグニッションコイルNo.4	3-58, 67	2-6	11885
C224	イグニッションコイルNo.5	3-58, 67	2-6	11885
C225	イグニッションコイルNo.6	3-58, 67	2-6	11885
C226	コンデンサー (ラジオ)	3-67	2-6	10843
C227	O ₂ センサー-LH	3-58	2-6	11028
C228	インジェクターNo.2	3-58	2-6	11875
C229	インジェクターNo.1	3-58, 78	2-6	11875
C230	イグニッションコイルNo.1	3-58, 67	2-6	11885
C231	O ₂ センサー-RH	3-58, 59	2-6	11028
C232	クランクポジションセンサー	3-58	2-6	10947
C233	パワーステアリング圧力スイッチ	3-59	2-6	11428
C234	VVTソレノイド	3-59	2-6	11162
C235	吸気温センサー	3-58	2-6	11163
C236	ダイアグノーシスコネクタ	3-23, 57, 59, 64, 70	2-6	11195
C237	VSV (エバポ)	3-58	2-6	11156
C238	ロックセンサーNo.1	3-58	2-6	11166
C239	マグネットクラッチ	3-28	2-6	11271
C240	水温センサー & ウォーターテンバラチャセンサーゲージ	3-58, 64, 77, 78	2-6	11451
D 1	バッテリー +	3-3, 48	2-4, 6, 10, 13, 16, 19 2-22	-
D 2	スターター	3-3, 48	2-4, 6, 10, 13, 16, 19 2-22	-
D 3	スターター	3-48	2-22	11400
D 4	マグネットクラッチ & ロックセンサー	3-28	2-22	11016
E 1	バッテリー -	3-2, 3, 7, 29, 42, 47, 48, 51, 54 3-55, 56, 73	2-4, 6, 10, 13, 16, 19 2-22	-
F 1	マルチレックスネットワークポデーコンピューター	3-34, 35, 44, 46, 54, 55, 56, 57 3-69, 73, 75, 79	2-24	11058
F 2	オプションコネクタ	3-21	2-24	11001
F 3	VSCブザー	3-33	2-24	10825
F 4	J/C No.8	3-7, 8, 11, 13, 21, 22, 24, 34, 43 3-44, 46, 51, 53, 54, 56, 58, 60 3-62, 64, 66, 68, 70, 71, 72, 76 3-78, 79, 81	2-24	11542
F 5	J/C No.9	3-7, 15, 16, 18, 21, 24, 26, 33, 34 3-43, 44, 46, 51, 54, 56, 57, 59 3-61, 63, 64, 66, 68, 70, 71, 72 3-74, 76	2-24	11542
F 6	アブソーパーコントロールコンピューター	3-7, 15, 22, 25, 32, 61, 71, 75	2-24	11406
F 7	DL C3	3-9, 11, 12, 15, 16, 18, 21, 22, 26 3-30, 43, 53, 55, 70, 71	2-24	11417
F 8	タイヤブレッシャウォーニングスイッチ	3-33, 75	2-24	10825
F 9	リヤフォグランプスイッチ	3-50, 51	2-24	11533
F 10	ミラーヒータースイッチ & ワイパーアディサスイッチ	3-41, 50	2-24	10797
F 11	パワーステアリングコンピューター	3-19, 44, 46, 76, 79	2-24	10797

コネクタ補給の有無はW/Hリベアマニュアルのハウジング品番一覧表を確認してください。

無断複製禁止 (*98/08 品番6747603)

索引 (コネクターNo.順)

コネクターNo.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線構築図 ページ	品番
F 12	クルーズコントロールコンピューター	3-14, 18, 32, 43, 44, 46, 66, 76 3-79	2-24	11391
F 13	ストップランプスイッチ	3-5, 7, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18 3-22, 23, 25, 27, 31, 32, 43, 48 3-59, 61, 62, 65, 66, 68, 70, 71 3-73, 74, 81	2-25	11118
F 14	キーロックソレノイド & キーアンロックウォーニングスイッチ	3-17, 81	2-24	10795
F 15	イグニッションスイッチ	3-2, 3, 4, 6, 9, 10, 48, 52, 58, 60 3-62, 67	2-24	11615
F 16	イグニッションキー照明	3-49	2-24	10906
F 19	ステアリングセンサー	3-15, 23	2-24	11614
F 20	コンピネーションスイッチ	3-36, 43, 76, 79	2-24	11594
F 21	コンピネーションスイッチ	3-29, 43, 81	2-24	11616
F 22	コンピネーションスイッチ	3-29, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 54 3-55, 56, 73, 76, 77, 79	2-24	11671
F 23	エアバッグ (運転席側)	3-21, 57	2-24	10850
F 24	パーキングブレーキスイッチ (足踏式)	3-24, 30, 32, 39, 41, 45, 46, 72 3-75, 77, 78	2-25	11146
F 25	エンジンコントロールコンピューター	3-6, 8, 10, 14, 16, 17, 18, 23, 27 3-29, 43, 44, 46, 60, 66, 76	2-25	11218
F 26	エンジンコントロールコンピューター	3-6, 8, 10, 14, 15, 16, 18, 22, 23 3-24, 26, 29, 32, 44, 46, 60, 66 3-71, 76, 79	2-25	11219
F 27	センターエアバッグセンサーASSY	3-21, 45, 46	2-25	11681
F 28	ディテクションクラッシュセンサー	3-34	2-25	11436
F 29	ABSデセラレーションセンサー	3-33, 74	2-25	11182
F 30	エアバッグ (助手席側)	3-21	2-26	10850
F 31	ABSコンピューター	3-10, 15, 32, 43, 46	2-24	11218
F 32	ABSコンピューター	3-15, 32, 47	2-24	11219
F 33	ABSコンピューター	3-10, 15, 32, 47	2-24	11220
F 34	ABSコンピューター	3-32	2-24	11221
F 35	ABS & TRCコンピューター	3-7, 24, 26, 30	2-24	11424
F 36	ABS & TRCコンピューター	3-7, 13, 24, 26, 30	2-24	11391
F 37	ABS & TRCコンピューター	3-13, 15, 17, 24, 26, 30, 43, 44 3-46, 76	2-24	11390
F 38	スロットルバルブモータードライバ	3-33	2-26	11423
F 39	J/C No. 10	3-2, 4, 6, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 18 3-20, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 31 3-33, 34, 35, 41, 42, 44, 52, 53 3-58, 60, 62, 64, 66, 68, 69, 70 3-71, 72, 74, 76	2-26	10848
F 40	J/C No. 3	3-2, 3, 4, 6, 9, 10, 48, 52, 58, 60 3-62, 67	2-26	11661
F 41	J/C No. 11	3-34	2-26	11542
F 42	J/C No. 12	3-41	2-26	11529
F 43	J/C No. 13	3-6, 9, 10, 13, 14, 15, 24, 26, 29 3-30, 32, 36, 43, 44, 47, 51, 52 3-54, 56, 62, 70, 71, 72, 75, 76 3-79	2-26	11542
F 44	プレッシャースイッチ (エアコン高低圧側スイッチ & エアコン中圧側スイッチ)	3-13, 28, 52, 53	2-12, 15, 21	10943
F 45	ABS & TRCアクチュエーター	3-24, 26, 30, 72	2-9, 12, 15, 18	11698
F 46	ABSアクチュエーター	3-22, 23, 24, 26, 30, 46, 70, 71 3-72	2-3, 6, 9, 12, 15, 18 2-21	11413
F 47	アブソバーコントロールアクチュエーターFR・LH	3-15	2-9, 15	10789
F 48	J/C No. 2	3-4, 6, 8, 10, 13, 28, 29, 45, 46 3-52, 53, 54, 55, 58, 60, 62, 73 3-77, 79	2-3, 6, 9, 12, 15, 18 2-21	11661
F 49	オプションコネクター	3-21	2-3, 6, 9, 12, 15, 18 2-21	11028
F 50	ウォッシュモーター	3-36, 43	2-3, 6, 9, 12, 15, 18 2-21	10981
F 51	ABSスピードセンサーFR・LH	3-22, 23, 24, 26, 30, 32, 70, 71 3-72, 74	2-3, 6, 9, 12, 15, 18 2-21	11002
F 52	J/C No. 14	3-15	2-24	11542
F 53	エンジンレムR/B (ABS)	3-32	2-15	10916
F 54	スロットルコントロールコンピューター	3-9, 27, 44, 77	2-26	11390
F 55	DLC3	3-5, 7, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24 3-43, 57, 59, 61, 63, 64, 66, 70 3-71, 72, 75	2-24	11665
F 56	ABSデセラレーションセンサー (4WD)	3-23	2-25	11182
F 57	ABSコンピューター	3-22, 70, 71	2-26	11426

コネクターNo.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線構築図 ページ	品番
F 58	ABSコンピューター	3-7, 15, 22, 43, 44, 46, 52, 59, 61 3-70, 71, 76, 79	2-26	11390
F 59	ABS & 4WDコンピューター	3-23	2-26	11424
F 60	ABS & 4WDコンピューター	3-7, 15, 23, 44, 46, 61, 76, 79	2-26	11391
F 61	ABS & 4WDコンピューター	3-7, 23, 44, 47, 61, 76, 79	2-26	11390
F 62	プレッシャースイッチ (エアコン高低圧側スイッチ)	3-28	2-3, 6, 9, 18	11149
F 63	ABSアクチュエーター	3-22, 23, 70, 71	2-3, 6, 9, 18, 21	10891
F 64	エンジンコントロールコンピューター	3-4, 17, 20, 23, 44, 46	2-25	11788
F 66	ヒーターアアイドルアップスイッチ	3-12	2-24	10908
F 67	ブレーキウォーニングリレー	3-44, 76	2-24	10801
F 68	エミッションコントロールコンピューター	3-12, 29, 30, 44, 76	2-25	11392
F 70	ステアリングセンサー (VSC)	3-15, 33, 75	2-24	11581
F 71	ウォッシュモーター (油膜取り)	3-43	2-3, 6, 9, 21	10981
F 72	エンジンコントロールコンピューター	3-29, 52, 61, 77	2-25	11424
F 73	VSCウォーニングブザー	3-75	2-24	10906
F 74	DLC3	3-15, 57, 68, 75, 81	2-24	11665
F 75	エンジンコントロールコンピューター	3-17, 29, 62, 68, 76, 81	2-24	11637
F 76	エンジンコントロールコンピューター	3-15, 62, 68, 70, 72, 75, 79, 81	2-24	11638
F 77	センターエアバッグセンサーASSY	3-34, 57, 77, 79	2-24	11872
F 78	エアバッグ (助手席側)	3-74	2-24	11884
F 79	ABS & TRC & VSCコンピューター	3-62, 74	2-24	11421
F 80	ABS & TRC & VSCコンピューター	3-15, 74, 76, 79	2-24	11637
F 81	ABS & TRC & VSCコンピューター	3-74, 76	2-24	11638
F 82	ABS & TRC & VSCコンピューター	3-28	2-9	11149
F 83	プレッシャースイッチ (エアコン高低圧側スイッチ)	3-74	2-9, 15	11698
F 84	ABS & TRCアクチュエーター	3-74	2-9, 15	11612
F 85	ABS & TRCアクチュエーター	3-72	2-24	11421
F 86	ABS & TRCコンピューター	3-62, 72	2-24	11476
F 87	ABS & TRCコンピューター	3-72, 76, 79	2-24	11637
F 88	ABS & TRCコンピューター	3-72	2-24	11638
F 89	ABS & TRCコンピューター	3-71	2-24	11261
F 90	ブレーキストロークセンサー	3-17, 29, 58, 64, 70, 71, 76, 79	2-24	11637
F 91	エンジンコントロールコンピューター	3-58, 64, 71, 77, 78, 79	2-24	11638
F 92	エンジンコントロールコンピューター	3-25	2-24	11450
G 1	アクターミラースイッチ	3-47, 56	2-24	11633
G 2	コンライトスキャナー	3-28	2-24	11369
G 3	日射センサー	3-5, 7, 9, 13, 15, 17, 20, 22, 23 3-24, 26, 30, 44, 48, 49, 52, 55 3-59, 61, 65, 67, 69, 70, 71, 72 3-73, 75, 76	2-25	11115
G 4	コンピネーションメーター (アナログ)	3-3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 20, 22 3-23, 24, 26, 30, 31, 43, 44, 48 3-50, 52, 55, 59, 61, 65, 67, 69 3-70, 71, 72, 73, 75, 76, 80	2-25	11114
G 5	コンピネーションメーター (アナログ)	3-5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 20, 22 3-23, 24, 26, 29, 30, 31, 34, 41 3-43, 44, 50, 52, 54, 55, 59, 61 3-65, 67, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 80	2-25	11113
G 6	コンピネーションメーター (アナログ)	3-5, 7, 9, 12, 21, 44, 52, 57, 59 3-75, 76	2-25	11116
G 7	コンピネーションメーター (アナログ)	3-28	2-25	10825
G 8	内気センサー	3-50, 54	2-25	10797
G 9	ヘッドランプレベルスイッチ	3-50, 54	2-25	10799
G 10	エアビュリファイヤースイッチ	3-9, 11	2-25	10824
G 11	排気温センサー	3-26, 39, 41, 45, 77	2-25	10871
G 12	パーキングブレーキスイッチ (レバー式)	3-50	2-25	11299
G 13	コンソールボックスランプ	3-25, 26, 31, 33, 50, 73, 75	2-25	11471
G 14	TRC OFFスイッチ	3-27, 50	2-25	11494
G 15	パターンセレクトスイッチ (ETCS)	3-14, 17, 18, 20, 44, 46, 50, 65 3-66, 69, 76, 78	2-25	11165
G 16	パターンセレクトスイッチ (ECT)	3-14, 18, 20, 44, 46, 50, 61, 64 3-66, 69, 76, 78	2-25	10795
G 17	O/Dメインスイッチ & シフトインジケーター照明 (ストレート式A/T)	3-17	2-25	11319
G 18	シフトロックコントロールリレー (ストレート式A/T)	3-50	2-25	11148
G 19	シガレットライター照明	3-35	2-25	10760
G 20	シガレットライター	3-50	2-25	10825
G 21	灰皿照明	3-44, 46, 50, 56, 76, 79	2-25	10801
G 22	ハザードスイッチ	3-35, 50	2-25	11013
G 23	クロック	3-37, 38	2-25	10996
G 24	ラジオレシーバーASSY	3-37, 38, 50	2-25	10997
G 25	ラジオレシーバーASSY	3-28, 44, 46, 50, 51, 59, 76, 79	2-25	11390
G 26	エアコンコンピューター			

索引 (コネクターNo.順)

コネクターNo.	部 品 名	システム別配線図ページ	配線構築図ページ	品番
G 27	エアコンコンピューター	3-5, 7, 9, 10, 13, 28, 52, 59, 61 3-62, 75	2-25	11391
G 28	J/C No. 15	3-28	2-26	10807
G 30	エボ後センサー	3-28	2-26	10825
G 31	グローブボックスランプ	3-50	2-26	11098
G 32	内外気ダンパー切り替え用サーボモーター	3-28	2-26	10908
G 33	エアビュリアファイヤー	3-54	2-26	10797
G 34	D-3切替スイッチ & シフトインジケータ照明 (ゲート式A/T)	3-14, 16, 19, 45, 50, 64, 66, 77 3-80	2-25	11493
G 35	シフトロックコントロールリレー (ゲート式A/T)	3-14, 16, 17, 20, 66	2-25	11533
G 36	スインググリル	3-28, 50	2-25	10795
G 37	ラジオレシーバーASSY	3-40, 42, 50	2-25	11264
G 38	マルチAVステーション	3-39, 41, 44, 46, 76, 79	2-25	11436
G 39	マルチAVステーション	3-39, 41	2-25	11533
G 40	J/C No. 21	3-38, 39, 40, 42	2-26	10807
G 41	コンビネーションメーター (デジタル)	3-5, 7, 11, 15, 22, 23, 24, 29, 31 3-33, 43, 46, 48, 55, 59, 61, 63 3-65, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 78 3-81	2-25	11114
G 42	コンビネーションメーター (デジタル)	3-7, 15, 19, 20, 21, 24, 32, 46, 48 3-49, 55, 56, 57, 65, 67, 69, 72 3-73, 75, 78	2-25	11113
G 43	コンビネーションメーター (デジタル)	3-3, 5, 7, 11, 15, 19, 20, 22, 23 3-24, 29, 31, 33, 34, 39, 41, 43 3-46, 50, 56, 59, 61, 63, 65, 67 3-69, 70, 71, 72, 75, 77, 78, 80, 81	2-25	11502
G 44	アブソーパーコントロールスイッチ	3-15, 47, 50, 79	2-25	11495
G 45	助手席シートベルトウォーニングランプ	3-69	2-24	10906
G 46	シフトロックコントロールリレー & L-2切替スイッチ (ゲート式A/T)	3-17, 64, 68, 80	2-24	11394
G 47	ディテクションクラッシュセンサー	3-34	2-24	11436
G 48	J/C No. 22	3-17, 65, 66, 69	2-24	11915
G 49	D-4切替スイッチ & シフトインジケータ照明 (ゲート式5A/T)	3-50, 68, 77, 80	2-25	11493
H 1	マルチレックスネットワークマスタースイッチ	3-34, 35, 47	2-29	11469
H 2	パワーウィンドウモーターFR・RH	3-35	2-29	11011
H 3	ドアコントロールスイッチ (キー連動用)	3-34	2-29	10795
H 4	フロントスピーカRH	3-37, 38, 40, 42	2-29	10935
H 5	J/C No. 16	3-34, 35, 41	2-29	11529
H 6	リモートコントロールアクチュエーターRH	3-25	2-29	10796
H 7	リモートコントロールアクチュエーターRH & ミラーヒーターRH	3-25, 41	2-29	11532
H 8	ツイーターRH	3-37, 38, 40, 42	2-29	11013
H 9	カーテシランプFR・RH	3-49	2-29	11148
H 10	ドアコントロールモーターFR・RH	3-34	2-29	11150
H 11	カーテシランプFR・RH	3-49	2-29	11148
H 12	ドアコントロールスイッチ (キー連動用)	3-34	2-29	10795
I 1	パワーウィンドウモーターFR・LH	3-35	2-29	10860
I 2	マルチレックスネットワークスイッチFR・LH	3-35, 38	2-29	10797
I 3	フロントスピーカLH	3-37, 38, 40, 42	2-29	10935
I 4	ツイーターLH	3-37, 38, 40, 42	2-29	11013
I 5	リモートコントロールアクチュエーターLH	3-25	2-29	10796
I 6	リモートコントロールアクチュエーターLH & ミラーヒーターLH	3-25, 41	2-29	11532
I 7	カーテシランプFR・LH	3-49	2-29	11148
I 8	ドアコントロールモーターFR・LH	3-34	2-29	11150
J 1	パワーウィンドウモーターRR・RH	3-35	2-29	10860
J 2	リヤスピーカRH	3-37, 38, 40, 42	2-29	10935
J 3	マルチレックスネットワークスイッチRR・RH	3-35	2-29	10797
J 4	ドアコントロールモーターRR・RH	3-34	2-29	11150
K 1	パワーウィンドウモーターRR・LH	3-35	2-29	10860
K 2	リヤスピーカLH	3-37, 38, 40, 42	2-29	10935
K 3	マルチレックスネットワークスイッチRR・LH	3-35	2-29	10797
K 4	ドアコントロールモーターRR・LH	3-34	2-29	11150
L 1	エアバッグRH (シート)	3-21	2-29, 31	11790
L 2	バックルスイッチRH (パワーシートなし)	3-31, 44, 47, 69	2-29	10795
L 3	排気温センサー	3-4, 6, 53	2-29	10833
L 4	カーテシスイッチFR・RH	3-31, 34, 45, 46, 47, 49	2-29	10871
L 5	サイドエアバッグセンサーRH	3-21, 45, 46	2-29	11681
L 6	ラップベルトソレノイドFR・RH	3-31, 69	2-30	11369
L 7	ABSスピードセンサーRR・RH	3-22, 23, 24, 26, 30, 32, 70, 71 3-72, 74	2-30	11060
L 8	カーテシスイッチRR・RH	3-34, 45, 46, 49, 77, 78	2-30	10871
L 9	J/C (アスNo. 2)	3-4, 6, 8, 10, 15, 31, 34, 35, 36 3-37, 42, 48, 51, 52, 55, 58, 60 3-62, 65, 69, 73, 80	2-30	11542

コネクター補給の有無はW/Hリベアマニュアルのハウジング品番一覧表を確認してください。

コネクターNo.	部 品 名	システム別配線図ページ	配線構築図ページ	品番
L 10	J/C No. 17	3-34, 48, 55, 65, 73	2-30	11542
L 11	アブソーパーコントロールアクチュエーターRR・RH	3-15	2-30	10789
L 12	J/C No. 18	3-37, 48, 51, 55, 65, 73, 80	2-30	11542
L 13	フューエルポンプ	3-4, 6, 8, 10, 52, 58, 60, 62	2-30	10915
L 14	フューエルセンサーゲージ	3-44, 46, 76, 78	2-30	10834
L 15	センターストップランプ (バルブ式)	3-48, 65	2-30	11148
L 16	リヤワイパーモーター & リレー	3-36	2-30	10789
L 17	ラゲージルームランプ	3-49	2-30	11148
L 18	ランプフェイリアセンサー	3-44, 47, 48, 55, 65, 73, 76, 79	2-30	10803
L 19	ラゲージジョーブナーリレー	3-34	2-30	10171
L 20	ドアコントロールレシーバー	3-34	2-30	11475
L 21	リヤコンビネーションランプRH	3-37, 48, 51, 55	2-30	11587
L 22	ラゲージルームランプスイッチ & ラゲージジョーブナーモーター	3-34, 49	2-30	10825
L 23	リヤコンビネーションランプLH	3-37, 48, 51, 55	2-30	11587
L 24	センターストップランプ (LED式)	3-48, 65	2-30	11060
L 25	ノイズフィルター (ストップランプ)	3-48, 65	2-30	10825
L 26	ライセンスプレートランプLH	3-55, 73	2-30	11148
L 27	ライセンスプレートランプRH	3-55, 73	2-30	11148
L 28	センターストップランプ (LED式)	3-48, 65	2-30	11060
L 29	J/C No. 19	3-34, 48	2-30	11529
L 30	ラゲージジョーブナーモーター	3-34	2-30	10825
L 31	カーテシスイッチFR・RH	3-31, 34, 45, 46, 47, 49, 56, 77 3-78	2-29	11026
L 32	カーテシスイッチFR・RH	3-31, 34, 45, 46, 49, 56, 77, 78	2-29	11026
L 33	サイドエアバッグRH (シート)	3-57	2-28, 31	11864
L 34	センターエアバッグセンサーASSY	3-54	2-24, 28	11869
L 35	サイドエアバッグセンサーRH	3-57	2-28	11857
L 36	シートベルトプリテンショナーRH	3-57	2-28	11862
L 37	リヤコンビネーションランプRH	3-51, 65, 73, 80	2-28	11011
L 38	リヤコンビネーションランプLH	3-51, 65, 73, 80	2-28	11011
L 39	リヤストップランプRH	3-65	2-28	11148
L 40	リヤストップランプLH	3-65	2-28	11148
L 41	リヤフォグランプRH	3-51	2-28	11148
L 42	リヤフォグランプLH	3-51	2-28	11148
M 1	ステレオパワーアンプ	3-40, 42, 50	2-29	10848
M 2	ステレオパワーアンプ	3-40, 42, 50	2-29	10807
M 3	エアバッグLH (シート)	3-21	2-29	11790
M 4	バックルスイッチLH	3-31	2-29	10860
M 5	カーテシスイッチFR・LH	3-34, 45, 46, 49	2-29	10871
M 6	ラップベルトソレノイドFR・LH	3-31, 69	2-29	11369
M 7	サイドエアバッグセンサーLH	3-21	2-29	11681
M 8	ABSスピードセンサーRR・LH	3-22, 23, 24, 26, 30, 32, 70, 71 3-72, 74	2-30	11060
M 9	カーテシスイッチRR・LH	3-34, 45, 46, 49, 77, 78	2-30	10871
M 10	アブソーパーコントロールアクチュエーターRR・LH	3-15	2-30	10789
M 11	ウーハースピーカー	3-40, 42	2-30	10935
M 12	ヨーレートセンサー	3-33	2-30	10933
M 13	ナビゲーションコンピューター	3-38, 41, 44, 46, 76, 79	2-30	11542
M 14	ナビゲーションコンピューター	3-38, 41	2-30	10799
M 15	バックルスイッチLH	3-31	2-29	10795
M 16	カーテシスイッチFR・LH	3-34, 45, 46, 49, 77, 78	2-29	11026
M 17	カーテシスイッチFR・LH	3-34, 45, 46, 49, 77, 78	2-29	11026
M 18	バックルスイッチ	3-31	2-29	10795
M 19	センターエアバッグセンサーASSY	3-57	2-24, 28	11867
M 20	バックルスイッチLH	3-69	2-28	11011
M 21	サイドエアバッグLH (シート)	3-57	2-28	11864
M 22	サイドエアバッグセンサーLH	3-57	2-28	11857
M 23	シートベルトプリテンショナーLH	3-57	2-28	11862
M 24	ヨーレートセンサー	3-74	2-28	11904
N 1	スライドモーター	3-36	2-31	10825
N 2	フロントパーチャルモーター	3-36	2-31	10825
N 3	リヤパーチャルモーター	3-36	2-31	10807
N 4	パワーシートスイッチ	3-36	2-31	10858
N 5	バックルスイッチRH (電動ランバーサポート付き)	3-31, 44, 47, 69	2-31	10825
N 6	リクライニングモーター	3-36	2-31	10825
N 7	ランバーサポートモーター	3-36	2-31	10601
N 8	パワーシートスイッチ (電動ランバーサポート用)	3-36	2-31	11399
N 9	バックルスイッチRH (電動ランバーサポート付き) (パワーシート付き)	3-69	2-31	11369
O 1	パニティーランプRH	3-49	2-28	11369
O 2	スライディングルーフスイッチ & マップランプ	3-31, 49	2-28	10801
O 3	スライディングルーフコントロールリレー	3-31	2-28	10801
O 4	パニティーランプLH	3-49	2-28	11369

無断複製禁止 ('98/08 品番6747603)

索引 (コネクターNo.順)

コネクターNo.	部 品 名	システム別配線図ページ	配線構築図ページ	品番
O 5	ルームランプ	3-49	2-28	10935
O 6	ノイズフィルター (デフォッガー)	3-51	2-28	11259
O 7	マップランプ	3-49	2-28	10935
O 8	スライディングルーフスイッチ & フロントルームランプ & マップランプ	3-31, 49	2-28	11533
O 9	リヤルームランプLH	3-49	2-28	11187
O 10	リヤルームランプRH	3-49	2-28	11187
O 11	フロントルームランプ & マップランプ	3-49	2-28	10367
P 1	リヤコンビネーションランプRH	3-37, 48, 51, 55, 56, 65, 73, 80	2-30	-
P 2	ライセンスプレートランプ	3-55, 73	2-30	-
P 3	リヤコンビネーションランプLH	3-37, 48, 51, 55, 56, 65, 73, 80	2-30	-
P 4	ラuggageルームランプスイッチ	3-49	2-30	-
R 1	エアミックスダンパー切り替え用サーボモーター	3-28	2-25	11319
R 2	モードダンパー切り替え用サーボモーター	3-28	2-25	11319
S 1	ブローモーター	3-28	2-26	10214
S 2	ブローモーターコントローラー	3-28	2-26	11579
S 3	ブローモーターコントローラー	3-28	2-26	11667
U 1	バッテリー +	3-67	2-7	-
U 2	スターター	3-67	2-7	-
U 3	バッテリー -	3-2, 7, 29, 42, 51, 54, 56, 70, 73	2-7	-

コネクターNo.	部 品 名	システム別配線図ページ	配線構築図ページ
2	2A エンジンルームメインワイヤ to J/B No. 2	3-2, 3, 29, 47, 48, 51, 56, 67	2-3, 6, 9, 12, 15, 18, 21
	2B エンジンルームメインワイヤ to J/B No. 2	3-2, 3, 4, 6, 8, 10, 13, 28, 48, 52, 53 3-58, 60, 62	2-3, 6, 9, 12, 15, 18, 21
2	2C エンジンルームメインワイヤ to J/B No. 2	3-3, 12, 29, 39, 42, 48, 54, 56, 67, 73	2-3, 6, 9, 12, 15, 18, 21
	2D カウルワイヤ to J/B No. 2	3-2, 3, 28, 34, 48, 67	2-3, 6, 9, 12, 15, 18, 21
2	2E カウルワイヤ to J/B No. 2	3-3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 3-18, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 39 3-45, 46, 48, 52, 53, 58, 59, 60, 62, 63 3-64, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 74, 77, 78	2-3, 6, 9, 12, 15, 18, 21
	2G カウルワイヤ to J/B No. 2	3-2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 3-20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31 3-34, 35, 37, 38, 41, 42, 45, 46, 47, 49 3-51, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 62 3-63, 64, 66, 68, 70, 71, 72, 77, 78, 79	2-3, 6, 9, 12, 15, 18, 21
3	3A インストルメントパネルワイヤ to J/B No. 3	3-14, 17, 18, 20, 25, 35, 44, 46, 50, 54 3-61, 64, 65, 66, 69, 76, 78	2-25
	3B インストルメントパネルワイヤ to J/B No. 3	3-14, 17, 18, 20, 25, 35, 44, 45, 46, 47 3-49, 50, 54, 56, 61, 65, 66, 69, 76, 77 3-78, 79	2-25
3	3C インストルメントパネルワイヤ to J/B No. 3	3-3, 5, 9, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 29 3-37, 38, 41, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 53 3-59, 61, 64, 66, 69, 76, 77, 78, 80	2-25
	3D インストルメントパネルワイヤ to J/B No. 3	3-3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 17, 18, 20, 22 3-23, 24, 26, 30, 31, 33, 37, 43, 44, 46 3-48, 53, 55, 56, 59, 61, 63, 64, 65, 66 3-69, 70, 72, 73, 75, 76, 78, 79, 80, 81	2-25
3	3E インストルメントパネルワイヤ to J/B No. 3	3-14, 15, 17, 18, 20, 44, 47, 50, 65, 66 3-69, 76, 78, 79	2-25
	3F インストルメントパネルワイヤ to J/B No. 3	3-5, 9, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 26, 29 3-31, 34, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 53, 59 3-66, 76, 77, 78, 79	2-25
5	3G インストルメントパネルワイヤ to J/B No. 3	3-38, 39, 41, 44, 46, 76, 79	2-25
	3H インストルメントパネルワイヤ to J/B No. 3	3-25	2-25
5	5A カウルワイヤ to J/B No. 5	3-29, 47, 50, 51, 54, 55, 56, 73	2-24
	5B カウルワイヤ to J/B No. 5	3-15, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31 3-32, 33, 43, 44, 45, 46, 47, 70, 71, 72 3-73, 74, 75, 76, 77, 79	2-24
5	5C カウルワイヤ to J/B No. 5	3-5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 3-18, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 30, 33, 36 3-43, 44, 45, 46, 52, 53, 54, 57, 59, 61 3-62, 63, 64, 66, 68, 70, 71, 72, 75, 76 3-79, 81	2-24
	5D カウルワイヤ to J/B No. 5	3-5, 7, 12, 14, 15, 19, 20, 23, 24, 26 3-28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39 3-41, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 53, 54, 55 3-56, 59, 64, 73, 75, 76, 77, 78, 79	2-24
5	5E カウルワイヤ to J/B No. 5	3-5, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 3-20, 22, 23, 25, 28, 29, 31, 32, 33, 34 3-35, 36, 41, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 53 3-54, 56, 59, 61, 62, 64, 65, 66, 68, 70 3-71, 73, 74, 75, 76, 79, 81	2-24
	5F カウルワイヤ to J/B No. 5	3-5, 7, 11, 12, 15, 21, 22, 23, 24, 26 3-28, 30, 33, 36, 43, 44, 47, 50, 53, 54 3-56, 57, 59, 61, 63, 64, 66, 70, 71, 72 3-75, 76, 79, 81	2-24
ト	FA カウルワイヤ to ドライバーサイドJ/B	3-5, 7, 14, 20, 31, 34, 35, 44, 45, 46 3-47, 49, 56, 59, 61, 63, 64, 66, 69, 76 3-77, 78	2-26
	FB カウルワイヤ to ドライバーサイドJ/B	3-3, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 23 3-27, 33, 41, 44, 46, 48, 50, 51, 52, 55 3-56, 59, 60, 62, 64, 66, 67, 68, 73, 75 3-76, 79	2-26
ト	FC カウルワイヤ to ドライバーサイドJ/B	3-2, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 3-18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 3-28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 42 3-43, 44, 46, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56 3-57, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69 3-70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 3-80, 81	2-26
	FD カウルワイヤ to ドライバーサイドJ/B	3-2, 3, 6, 48, 60, 67	2-26

索引 (コネクターNo.順)

コネクターNo.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線構築図 ページ
ト	FE カウルワイヤ to ドライバーサイドJ/B	3-4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 3-22, 23, 25, 27, 31, 32, 33, 43, 45, 47 3-51, 52, 53, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 66 3-68, 70, 71, 73, 74, 75, 81	2-26
	FF ルーフワイヤNo.1 to ドライバーサイドJ/B	3-31, 49, 51	2-26, 28
	FG インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B	3-14, 15, 17, 18, 20, 21, 25, 26, 29, 31 3-33, 34, 35, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 54 3-56, 57, 61, 65, 66, 69, 73, 75, 76, 77 3-78, 79, 80	2-26
	FH インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B	3-7, 15, 21, 28, 29, 34, 37, 38, 40, 42 3-44, 45, 46, 47, 49, 51, 57, 76, 77, 78 3-79	2-26
	FI フロアワイヤ to ドライバーサイドJ/B	3-31, 35, 36, 49, 69	2-26, 28
	FJ フロアワイヤ to ドライバーサイドJ/B	3-20, 31, 34, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 55 3-56, 65, 69, 73, 77, 78	2-26, 28
	FK エンジンルームメインワイヤ to ドライバーサイドJ/B	3-2, 35, 47, 50, 55, 56, 73,	2-26
	FL エンジンルームメインワイヤ to ドライバーサイドJ/B	3-7, 13, 28, 43, 51, 55, 56, 69, 73, 81	2-26
	FM カウルワイヤ to ドライバーサイドJ/B	3-21, 45, 47, 57, 77, 79	2-26
	FN フロアワイヤ to ドライバーサイドJ/B	3-21	2-26, 28

コネクターNo.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線構築図 ページ
A	AB1 エンジンルームメインワイヤ to エンジンルームワイヤNo.2	3-13	2-12, 15
	AF1 エンジンルームメインワイヤ to カウルワイヤ	3-12, 28, 32, 43, 52, 53, 54	2-24
	AF2 エンジンルームメインワイヤ to カウルワイヤ	3-7, 13, 15, 19, 28, 29, 32, 33, 41, 43 3-47, 52, 70, 71, 75	2-24
	AF3 エンジンルームメインワイヤ to カウルワイヤ	3-8, 12, 13, 15, 30, 41, 45, 52, 53, 54 3-57, 70, 71, 77	2-24
	AF4 エンジンルームメインワイヤ to カウルワイヤ	3-7, 19, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 43 3-44, 45, 46, 47, 52, 70, 71, 72, 74, 75 3-76, 77, 79	2-24
	AF5 エンジンルームメインワイヤ to カウルワイヤ	3-57	2-24
	CA1 エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ	3-3, 12	2-19
	CF1 エンジンワイヤ to カウルワイヤ	3-8, 9, 11, 12, 13, 16, 18, 23, 24, 25 3-28, 29, 30, 32, 33, 43, 44, 48, 52, 53 3-61, 76	2-26
	CF2 エンジンワイヤ to カウルワイヤ	3-3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 3-16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27 3-28, 30, 33, 37, 43, 44, 45, 46, 48, 52 3-60, 61, 62, 66, 68, 72, 75, 76, 77, 78 3-80, 81	2-26
	CF3 エンジンワイヤ to カウルワイヤ	3-3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 3-16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28 3-29, 30, 32, 33, 43, 48, 52, 53, 57, 58 3-59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 70 3-71, 72, 74, 75, 77, 78, 80, 81	2-26
CG1 エンジンワイヤ to インストルメントパネルワイヤ	3-3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19 3-28, 29, 37, 38, 43, 44, 45, 46, 47, 48 3-59, 61, 66, 68, 76, 77, 78, 79, 80	2-25	
D	DA2 エンジンワイヤNo.2 to エンジンルームメインワイヤ	3-28, 48	2-21
	FA1 カウルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ	3-32	2-15
	FA2 カウルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ	3-12, 28, 43, 52, 54, 75	2-24
	FA3 カウルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ	3-57	2-24
	FL1 カウルワイヤ to フロアワイヤ	3-15, 22, 23, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 70 3-71, 72, 74	2-24, 28
	FL2 カウルワイヤ to フロアワイヤ	3-4, 6, 8, 10, 34, 35, 48, 51, 52, 53, 58 3-60, 62, 65	2-24, 28
	FS1 カウルワイヤ to クラウワイヤリングハーネスNo.2	3-28	2-26
	FT1 カウルワイヤ to エンジンルームR/B ASSY	3-32	2-15
	FT2 カウルワイヤ to エンジンルームR/B ASSY	3-32	2-15
	GF1 インストルメントパネルワイヤ to カウルワイヤ	3-5, 7, 9, 11, 13, 14, 17, 18, 20, 22, 23 3-24, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 44, 45, 46 3-47, 48, 53, 54, 55, 56, 59, 61, 63, 65 3-66, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78 3-79, 81	2-24

コネクターNo.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線構築図 ページ
G	GF2 インストルメントパネルワイヤ to カウルワイヤ	3-5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 3-19, 20, 23, 26, 29, 34, 37, 38, 39, 41 3-43, 44, 45, 46, 47, 50, 52, 53, 59, 61 3-62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72 3-75, 76, 77, 79	2-25
	GF3 インストルメントパネルワイヤ to カウルワイヤ	3-13, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 3-30, 33, 34, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45 3-46, 47, 48, 52, 56, 59, 70, 71, 72, 73 3-75, 76, 77, 78, 79, 81	2-26, 28
	GL1 インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤ	3-31, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 47, 48, 55 3-65, 73, 76, 78, 79, 80	2-24, 28
	GM1 インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤNo.2	3-37, 38, 40, 42, 69	2-26, 28
	GM2 インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤNo.2	3-40, 41, 42, 50	2-26, 28
	GM3 インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤNo.2	3-38, 39, 40, 41, 44, 46, 76, 79	2-26, 28
	GR1 インストルメントパネルワイヤ to クラウワイヤリングハーネスNo.1	3-28	2-26
	HF1 フロントドアワイヤRH to カウルワイヤ	3-34, 35, 41, 49	2-24, 28
	HF2 フロントドアワイヤRH to カウルワイヤ	3-34, 41	2-24, 28
	HG1 フロントドアワイヤRH to インストルメントパネルワイヤ	3-25, 34, 37, 38, 40, 42, 47	2-24, 28
I	IF1 フロントドアワイヤLH to カウルワイヤ	3-34, 35, 41, 49	2-26, 28
	IG1 フロントドアワイヤLH to インストルメントパネルワイヤ	3-25, 37, 38, 39, 42	2-26, 28
	LF1 フロアワイヤ to カウルワイヤ	3-21, 45, 47	2-24, 28
	LJ1 フロアワイヤ to リヤドアワイヤNo.1	3-34, 35, 37, 38, 40, 42	2-29
	LJ2 フロアワイヤ to リヤドアワイヤNo.1	3-34, 35, 37, 38, 42	2-29
	LM1 フロアワイヤ to フロアワイヤNo.2	3-21	2-30
	LN1 フロアワイヤ to シートワイヤNo.1	3-31, 36, 44, 47, 69	2-29, 31
	LP1 フロアワイヤ to トランクパネル (ラゲージコンパートメントドア) ワイヤNo.1	3-37, 48, 49, 51, 55, 56, 65, 73, 80 3-77, 78	2-30
	MF1 フロアワイヤNo.2 to カウルワイヤ	3-15, 22, 23, 24, 26, 30, 31, 32, 34, 35 3-37, 38, 45, 46, 49, 69, 70, 71, 72, 74	2-26, 28
	MF2 フロアワイヤNo.2 to カウルワイヤ	3-15, 33, 74	2-26, 28
M	MK1 フロアワイヤNo.2 to リヤドアワイヤNo.2	3-34, 35, 37, 38, 40, 42	2-29
	MK2 フロアワイヤNo.2 to リヤドアワイヤNo.2	3-34, 35, 37, 38, 40, 42	2-29
	ML1 フロアワイヤNo.2 to フロアワイヤ	3-21	2-30
	ML2 フロアワイヤNo.2 to フロアワイヤ	3-21	2-30
QA1 フロントウインドウフェノガスイッチワイヤ to エンジンルームメインワイヤ	3-41	2-3, 6, 9, 12, 15, 18, 21	

MEMO