

索引 (部品名称順)

部 品 名	コネクタ No.	システム別配線図 ページ	配線艦装図 ページ		
A	ABS & TRCアクチュエーター	A 12	3-11	2-6	
	ABS & TRCコンピューター	A 2	3-11, 29	2-9	
	ABS & TRCコンピューター	A 3	3-11	2-9	
	ABS & TRCコンピューター	F 3	3-6, 7, 9, 11, 18, 26	2-9	
	ABSアクチュエーター	A 10	3-10	2-3, 5	
	ABSアクチュエーター (TRCなし), ABS & TRCアクチュエーター (TRC付き)	A 11	3-10, 11	2-3, 5	
	ABSコンピューター	A 4	3-10	2-9	
	ABSコンピューター	F 2	3-5, 7, 8, 9, 10, 18, 26, 29	2-9	
	ABSスピードセンサーFR・LH	F 68	3-10, 11	2-3, 5	
	ABSスピードセンサーFR・RH	A 8	3-10, 11	2-3, 5	
	ABSスピードセンサーRR・LH	N 9	3-10, 11	2-12	
	ABSスピードセンサーRR・RH	M 7	3-10, 11	2-12	
	ABSデセラレーションセンサー	F 72	3-10	2-8	
	ACCリレー	F 19	3-2	2-9	
	D	DLC3	F 18	3-3, 7, 9, 10, 11, 12, 26, 29	2-9
	E	ECTソレノイド	C 57	3-8	2-3
		ECTソレノイド	C 58	3-8	2-3
		ECTソレノイド	C 65	3-8	2-3
		ECTソレノイド (1MZ-FE)	C 25	3-9	2-5
ECTソレノイド (2MZ-FE)		C 24	3-9	2-5	
I	ISCV	C 19	3-6	2-5	
	ISCV	C 55	3-4	2-3	
J	J/C No. 1	A 1	3-17, 21, 22, 23, 24	2-9	
	J/C No. 1	F 1	3-17, 18, 21, 22, 23, 24	2-9	
	J/C No. 2	C 33	3-3, 6	2-8	
	J/C No. 3	C 34	3-6, 9	2-7	
	J/C No. 4	C 35	3-4, 7, 8, 9, 12	2-7	
	J/C No. 5	C 36	3-3, 4, 6, 9, 19, 26	2-7	
	J/C No. 6	C 60	3-3, 4	2-7	
	J/C No. 7	C 61	3-3, 4	2-7	
	J/C No. 8	C 62	3-4	2-7	
	J/C No. 8	F 51	3-4	2-7	
	J/C No. 9	F 4	3-2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 14, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29	2-9	
	J/C No. 9	F 5	3-2, 4, 6, 8, 9, 11, 14, 24, 25, 26, 29	2-9	
	J/C No. 10	F 6	3-18, 20, 21, 22, 23, 24, 28	2-9	
	J/C No. 10	F 7	3-18, 21, 22	2-9	
J/C No. 11	F 41	3-10, 11, 21, 26, 27, 29	2-8		
J/C No. 11	F 42	3-10, 11, 21, 25, 27, 29	2-8		
J/C No. 12	F 43	3-6, 10, 11, 22, 24, 26, 27, 29	2-8		
J/C No. 12	F 44	3-6, 10, 11, 21, 22, 24, 27, 29	2-8		
J/C No. 13	F 45	3-3, 4, 8, 19, 22, 24, 27	2-8		
J/C No. 13	F 46	3-3, 4, 8, 19, 21, 22, 24, 27	2-8		
J/C No. 14	F 47	3-2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 21, 24, 25, 26, 29	2-8		
J/C No. 14	F 48	3-2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 25, 26	2-8		
J/C No. 15	F 52	3-3, 8, 9, 18, 21, 26, 27, 28, 29, 30	2-7		
J/C No. 15	F 53	3-3, 4, 6, 8, 9, 18, 21, 26, 27, 28	2-7		
J/C No. 16	F 55	3-5, 7, 8, 9, 10, 11, 18, 26, 30	2-7		
J/C No. 17	F 58	3-3, 5, 7, 8, 9, 15, 18, 20, 26, 27, 28, 3-29	2-7		
J/C No. 18	F 63	3-29	2-7		
J/C No. 19	F 64	3-7, 9, 10, 11, 12, 18, 26, 29	2-7		
J/C No. 20	F 66	3-29	2-7		
J/C No. 21	G 1	3-10, 14, 18, 30	2-9		
J/C No. 22	G 4	3-5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 23, 3-26	2-9		
J/C No. 23	G 13	3-5, 7, 8, 9, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 3-26, 28, 30	2-8		
J/C No. 23	G 14	3-5, 8, 9, 14, 16, 19, 25	2-8		
J/C No. 24	G 15	3-5, 13, 14, 18, 22, 30	2-8		
J/C No. 25	G 23	3-15, 16, 19, 25	2-8		
J/C No. 25	G 24	3-16, 19, 25	2-8		
J/C No. 26	G 26	3-5, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 28	2-7		
J/C No. 27	G 27	3-10, 14, 18, 20, 28, 30	2-7		
J/C No. 28	G 28	3-14, 16, 18, 22, 30	2-7		
J/C No. 28	G 29	3-14, 16, 30	2-7		
J/C No. 29	I 5	3-14, 15, 25	2-11		
J/C No. 30	J 5	3-14, 25	2-11		
J/C No. 31	M 9	3-14, 23	2-12		
J/C No. 31	M 10	3-23	2-12		

部 品 名	コネクタ No.	システム別配線図 ページ	配線艦装図 ページ	
J	J/C No. 32	R 6	3-23, 24, 29	2-12
	J/C No. 33	C 67	3-21, 26, 28, 29, 30	2-7
	J/C No. 34	F 74	3-12, 14	2-8
	J/C No. 35	F 77	3-7, 9, 10, 11, 12, 18, 26, 29	2-7
	J/C (アースNo. 1)	F 35	3-12, 16, 21, 25, 27	2-8
	J/C (アースNo. 2)	M 6	3-12, 13, 14, 16, 19, 23, 26, 29	2-12
	J/C (アースNo. 3)	M 17	3-12, 17, 22, 23, 25, 30	2-12
	J/C (アースNo. 4)	R 8	3-12, 14, 17, 23, 24, 29, 30	2-12
O	O/Dメインスイッチ & シフトインジケータ照明	G 18	3-8, 9, 19, 25	2-8
	O ₂ センサー	C 49	3-4	2-3
	O ₂ センサー-LH	C 20	3-7	2-5
	O ₂ センサー-RH	C 16	3-7	2-5
T	TDCL	F 21	3-5, 8, 10, 12, 28	2-9
	TRC OFFスイッチ	F 38	3-11	2-8
V	VSV (エバボ)	C 32	3-4, 6	2-3, 5
	VSV (吸気制御)	C 6	3-6	2-5
ア	アウターミラースイッチ	G 5	3-13	2-9
	アクセリソケット (フロント)	F 30	3-26	2-8
	アクセリソケット (リヤ)	M 14	3-5, 26	2-12
	アブソーパーコントロールアクチュエーターFR・LH	F 67	3-29	2-5
	アブソーパーコントロールアクチュエーターFR・RH	A 6	3-29	2-5
	アブソーパーコントロールアクチュエーターRR・LH	N 11	3-29	2-12
	アブソーパーコントロールアクチュエーターRR・RH	M 12	3-29	2-12
	アブソーパーコントロールコンプレッサー	F 61	3-10, 11, 19, 29	2-7
	アブソーパーコントロールスイッチ	F 26	3-25, 29	2-8
	アンテナアンプ	G 22	3-19, 20, 28	2-8
イ	イグナイター	C 30	3-3, 6	2-5
	イグニッションキー照明	F 15	3-30	2-8
	イグニッションコイルNo. 1	C 5	3-3	2-5
	イグニッションコイルNo. 1	C 52	3-3, 4	2-3
	イグニッションコイルNo. 2	C 3	3-3	2-5
	イグニッションコイルNo. 2	C 53	3-3, 4	2-3
	イグニッションコイルNo. 3	C 8	3-3	2-5
	イグニッションスイッチ	F 17	3-2, 3, 4	2-8
	インジェクターNo. 1	C 12	3-6	2-5
	インジェクターNo. 1	C 41	3-4	2-3
	インジェクターNo. 2	C 4	3-6	2-5
	インジェクターNo. 2	C 43	3-4	2-3
	インジェクターNo. 3	C 13	3-6	2-5
	インジェクターNo. 3	C 45	3-4	2-3
インジェクターNo. 4	C 7	3-6	2-5	
インジェクターNo. 4	C 46	3-4	2-3	
インジェクターNo. 5	C 14	3-6	2-5	
インジェクターNo. 5	C 9	3-6	2-5	
インテグレーションリレー	F 20	3-14, 15, 18	2-9	
ウ	ウォーターポンプ	M 16	3-20	2-12
	ウォーターポンプチャージャーゲージ	C 10	3-18	2-5
	ウォーターポンプチャージャーゲージ	C 48	3-18	2-3
ウォッシャーモーター	A 9	3-17	2-3, 5	
エ	エアコンコンピューター	F 33	3-18, 25, 27	2-8
	エアコンコンピューター	F 34	3-5, 6, 24, 27	2-8
	エアバッグLH	F 59	3-12	2-7
	エアバッグLH	F 75	3-12	2-7
	エアバッグRH	F 11	3-12	2-8
	エアバッグコンピューター	F 50	3-12, 14, 18	2-8
	エアバッグコンピューター	M 1	3-12	2-8, 11
	エアバッグコンピューター	N 1	3-12	2-8, 12
	エアバッグセンサーFR・LH	F 76	3-12	2-3, 5
	エアバッグセンサーFR・RH	A 39	3-12	2-3, 5
	エアフロメーター	C 28	3-6	2-5
	エアミックスダンパー切り替え用サーボモーター	F 32	3-27	2-8
	エバボ後センサー	F 49	3-27	2-8
	エンジンコントロールコンピューター	C 37	3-3, 6, 9, 26	2-7
エンジンコントロールコンピューター	C 38	3-6, 9	2-8	
エンジンコントロールコンピューター	C 39	3-6, 9, 18, 24	2-7	
エンジンコントロールコンピューター	C 63	3-3, 4, 8	2-7	
エンジンコントロールコンピューター	C 64	3-4, 8	2-7	
エンジンコントロールコンピューター	F 56	3-3, 6, 9, 11, 18, 26, 27, 29	2-7	
エンジンコントロールコンピューター	F 57	3-3, 4, 8, 18, 26, 27	2-7	
オ	オイルプレッシャースイッチ	C 2	3-18	2-5
	オイルプレッシャースイッチ	C 50	3-18	2-3
	オプションコネクタ	F 65	3-22	2-7

5

索引 (部品名称順)

部 品 名	コネクタ No.	システム別配線図 ページ	配線図 ページ
オルタネーター	A 15	3-2	2-3,5
オルタネーター	A 16	3-2, 18	2-3,5
カーテシスイッチFR・LH	N 4	3-14, 18, 30	2-12
カーテシスイッチFR・RH	M 3	3-13, 14, 18, 22, 30	2-12
カーテシスイッチRR・LH	N 10	3-14, 18, 30	2-12
カーテシスイッチRR・RH	M 8	3-14, 18, 30	2-12
カーテシランプFR・LH	J 7	3-30	2-11
カーテシランプFR・RH	I 7	3-30	2-11
カウンタークイアスピードセンサー	C 27	3-9	2-5
カウンタークイアスピードセンサー	C 66	3-8	2-3
カムポジションセンサー	C 21	3-7	2-5
カムポジションセンサー	C 40	3-4	2-3
外気温センサー	A 23	3-27	2-3,5
キーアンロックウォーニングスイッチ	F 16	3-6, 13, 14	2-8
キーインターロックソレノイド	F 14	3-5	2-8
吸気温センサー	C 59	3-4	2-3
クラシックポジションセンサー	C 1	3-4, 7	2-3,5
クリアランスランプLH	A 33	3-23	2-3,5
クリアランスランプRH	A 14	3-23	2-3,5
クルーズコントロールアクチュエーター	F 70	3-26	2-5
クルーズコントロールコンピューター	F 22	3-9, 18, 26, 28	2-9
クロック	G 16	3-16, 25	2-8
グローブボックスランプスイッチ	G 25	3-25	2-7
コーナセンサー & フェンダーポール	F 69	3-22	2-3,5
コンデンサー (ラジオ)	C 29	3-3	2-5
コンデンサー (ラジオ)	C 51	3-3	2-3
コンデンサーファンモーター	A 19	3-24	2-3,5
コンピネーションスイッチ	F 9	3-17	2-8
コンピネーションスイッチ	F 10	3-3, 26	2-8
コンピネーションスイッチ	F 13	3-18, 21, 22, 23, 24	2-8
コンピネーションスイッチ (ステアリングセンサー)	F 12	3-29	2-8
コンピネーションメーター	G 8	3-2, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 18, 23, 26, 30	2-8
コンピネーションメーター	G 9	3-2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 20	2-8
コンピネーションメーター	G 10	3-21, 22, 25, 26, 27, 28, 30	2-8
コンピネーションメーター	G 11	3-3, 5, 7, 8, 9, 13, 18, 21, 22, 25, 27	2-8
コンピネーションメーター	G 11	3-3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22	2-8
コンピネーションメーター	G 30	3-19	2-9
コンピネーションメーター	G 32	3-18	2-9
コンライトスイッチ	G 6	3-22	2-8
サイドエアバッグLH (シート)	N 3	3-12	2-12
サイドエアバッグLH (シート)	N 15	3-12	2-12
サイドエアバッグRH (シート)	M 19	3-12	2-11
サイドエアバッグRH (シート)	M 22	3-12	2-11
サイドエアバッグセンサーLH	N 5	3-12	2-12
サイドエアバッグセンサーRH	M 20	3-12	2-12
シートベルトプリテンショナーLH	N 6	3-12	2-12
シートベルトプリテンショナーRH	M 5	3-12	2-12
シガレットライター	F 27	3-16	2-8
シガレットライター照明	F 28	3-25	2-8
シフトロックコントロールリレー	G 17	3-5	2-8
ショートコネクタ	F 78	3-12	2-7
ショートコネクタ	F 79	3-12	2-7
水温スイッチNo. 1 (ラジエーターファン)	B 1	3-24	2-5
水温スイッチNo. 1 (ラジエーターファン)	B 2	3-24	2-3
水温スイッチNo. 2 (ラジエーターファン)	C 22	3-24	2-5
水温スイッチNo. 3 (ラジエーターファン)	C 23	3-24	2-5
水温センサー	C 11	3-6, 9	2-5
水温センサー	C 47	3-4, 8	2-3
スターター	A 37	3-3	2-3,5
スターター	A 38	3-3	2-3,5
スターター	D 2	3-3	2-3,5
ステレオパワーアンプ	H 2	3-20, 25	2-7
ステレオパワーアンプ	H 3	3-20	2-7
ステレオパワーアンプ	H 4	3-20, 25	2-7
ストップランプスイッチ	F 23	3-5, 7, 8, 9, 10, 11, 23, 26, 29	2-9
スライディングルーフコントロールリレー & スライディングルーフコントロールスイッチ	P 3	3-16	2-11
スライディングルーフモーター & スライディングルーフリミットスイッチ	P 2	3-16	2-11
スライドモーターRH	O 3	3-16	2-13
スロットルポジションセンサー	C 54	3-4, 8	2-3
スロットルポジションセンサー (1MZ-FE)	C 17	3-6, 9	2-5
スロットルポジションセンサー (2MZ-FE)	C 18	3-6, 9	2-5

部 品 名	コネクタ No.	システム別配線図 ページ	配線図 ページ
センターストップランプ (LED式)	Q 2	3-23	2-12
センターストップランプ (バルブ式)	R 12	3-23	2-12
ダイアグノーシスコネクタ	C 31	3-3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 26, 29	2-3,5
ダイオード (アイドルアップ)	F 62	3-4	2-7
ダイオード (エアコン)	A 34	3-22, 27	2-5
ダイオード (バックドア)	G 2	3-30	2-9
ダイオード (リヤフォグランプ)	F 39	3-24	2-8
ダイオード (ルームランプ)	G 3	3-14, 16, 18, 22, 30	2-9
ウィーターLH	J 4	3-20, 28	2-11
ウィーターRH	I 4	3-20, 28	2-11
ディテクションクラッシュセンサー	F 71	3-12, 14	2-8
ドアコントロールスイッチ	I 6	3-14, 15	2-11
ドアコントロールモーターFR・LH	J 8	3-14	2-11
ドアコントロールモーターFR・RH	I 9	3-14	2-11
ドアコントロールモーターRR・LH	L 4	3-14	2-12
ドアコントロールモーターRR・RH	K 4	3-14	2-12
ドアコントロールレシーバー	G 19	3-14	2-8
ドアコントロールレシーバー	G 31	3-14	2-8
内外気ダンパー切り替え用サーボモーター	F 60	3-27	2-7
内気センサー	F 36	3-27	2-8
ナビゲーションコンピューター	N 12	3-18, 20, 28	2-12
ナビゲーションコンピューター	N 13	3-20, 28	2-12
日射センサー	G 7	3-27	2-8
ニュートラルスタートスイッチ	C 26	3-3, 4, 6, 8, 9, 10, 19, 21, 26, 28, 29	2-3,5
ノイズフィルター (デフオグガー)	M 21	3-25, 30	2-12
ノックセンサー	C 44	3-4	2-3
ノックセンサーNo. 1	T 1	3-7	2-5
ノックセンサーNo. 2	T 2	3-7	2-5
排気温センサー	F 25	3-4, 7	2-8
排気温センサー	F 73	3-4, 7	2-8
灰皿照明	F 29	3-25	2-8
ハザードウォーニングスイッチ	F 40	3-18, 22, 25	2-8
バキュームセンサー	C 56	3-4	2-3
バックドアカーテシスイッチ	R 3	3-30	2-12
バックドアコントロールモーター	R 10	3-14	2-12
バックルスイッチLH	N 2	3-13	2-12
バックルスイッチRH	M 2	3-13, 19	2-11
バックルスイッチRH	O 1	3-13, 19	2-13
バッテリー +	A 35	3-2, 3	2-3,5
バッテリー +	A 36	3-3	2-3,5
バッテリー +	D 1	3-3	2-3,5
バッテリー -	E 1	3-2, 3, 12	2-3,5
パニティーランプLH	P 1	3-30	2-11
パニティーランプRH	P 6	3-30	2-11
パーキングブレーキスイッチ	F 24	3-19, 20, 28	2-8
パワーウィンドウコントロールリレー	I 3	3-15	2-11
パワーウィンドウスイッチFR・LH	J 6	3-15	2-11
パワーウィンドウスイッチRR・LH	L 3	3-15	2-12
パワーウィンドウスイッチRR・RH	K 3	3-15	2-12
パワーウィンドウモーターFR・LH	J 3	3-15	2-11
パワーウィンドウモーターRR・LH	L 2	3-15	2-12
パワーウィンドウモーターRR・RH	K 2	3-15	2-12
パワーシートスイッチRH	O 2	3-16	2-13
パワーステアリング圧力スイッチ	C 15	3-6	2-5
パワーステアリング圧力スイッチ	C 42	3-5	2-3
パワートランジスター	U 1	3-27	2-8
ファンNo. 4リレー	A 31	3-24	2-5
フォグランプLH	A 30	3-24	2-3,5
フォグランプRH	A 22	3-24	2-3,5
フェューエルセンサーゲージ (サブ)	N 14	3-19	2-12
フェューエルポンプ & フェューエルセンサーゲージ	N 8	3-4, 6, 18	2-12
フロントスピードカーLH	J 2	3-19, 20, 28	2-11
フロントスピードカーRH	I 2	3-19, 20, 28	2-11
フロントスピードカーRH	I 8	3-14	2-11
フロントターンLH	A 29	3-22	2-3,5
フロントターンRH	A 21	3-22	2-3,5
ブレーキレールウォーニングスイッチ	A 7	3-19	2-3,5
プロワL Oレジスター	U 2	3-27	2-8
プロワモーター	F 54	3-27	2-7
プレッシャースイッチ (エアコン高低圧側スイッチ & エアコン中圧側スイッチ)	A 28	3-6, 24, 27	2-3,5

索引 (部品名称順)

	部 品 名	コネクタ No.	システム別配線図 ページ	配線機装図 ページ
へ	ヘッドランプLH (HI)	A 2 7	3-21	2-3,5
	ヘッドランプLH (LO)	A 3 2	3-21	2-3,5
	ヘッドランプRH (HI)	A 1 8	3-21	2-3,5
	ヘッドランプRH (LO)	A 1 3	3-21	2-3,5
ホ	ホーン (HI)	A 2 0	3-3	2-3,5
	ホーン (LO)	A 2 5	3-3	2-3,5
マ	マグネットクラッチ & ロックセンサー	A 1 7	3-27	2-3,5
	マップランプ (ムーンルーフ付き)	P 4	3-30	2-11
	マップランプ (ムーンルーフなし)	P 5	3-30	2-11
モ	モードダンパー切り替え用サーボモーター	F 3 1	3-27	2-8
ラ	ライセンスプレートランプLH	R 7	3-23	2-12
	ライセンスプレートランプRH	R 1	3-23	2-12
	ラジエーターファンモーター	A 2 6	3-24	2-3,5
	ラジエーターファンモーターNo. 2	A 2 4	3-24	2-5
	ラジオレシーバASSY	G 2 0	3-20, 28	2-8
	ラジオレシーバASSY	G 2 1	3-18, 20, 28	2-8
	ラジオレシーバASSY	G 3 3	3-19, 25	2-8
	ラジオレシーバASSY	G 3 4	3-19	2-8
	ラジオレシーバASSY	H 1	3-20, 25	2-8
	ラップベルトソレノイドLH	N 7	3-13	2-12
	ラップベルトソレノイドRH	M 4	3-13	2-12
	ランプフェイリアセンサー	M 1 3	3-18, 23	2-12
	リクライニングモーターRH	O 4	3-16	2-13
	リモートコントロールアクチュエーターLH & ミラーヒーターLH	J 1	3-13, 25	2-11
リモートコントロールアクチュエーターRH & ミラーヒーターRH	I 1	3-13, 25	2-11	
リヤウインドゥデフォッガー +	R 1 1	3-25	2-12	
リヤウインドゥデフォッガー -	R 5	3-25	2-12	
リヤコンビネーションランプLH	M 1 8	3-22, 23	2-12	
リヤコンビネーションランプLH	R 4	3-23, 24, 29	2-12	
リヤコンビネーションランプRH	M 1 5	3-22, 23	2-12	
リヤコンビネーションランプRH	R 9	3-23, 24, 29	2-12	
リヤスピーカ-LH	L 1	3-19, 20, 28	2-12	
リヤスピーカ-RH	K 1	3-19, 20, 28	2-12	
リヤバーチカルモーターRH	O 5	3-16	2-13	
リヤフォグランプスイッチ	F 8	3-24, 25	2-9	
リヤルムランプ	Q 1	3-30	2-12	
リヤワイパーモーター	R 2	3-17	2-12	
リヤワイパーリレー	M 1 1	3-17	2-12	
ルムランプ (ムーンルーフ付き)	P 8	3-30	2-11	
ルムランプ (ムーンルーフなし)	P 7	3-30	2-11	
レ	レオスタット	G 1 2	3-15, 19, 25	2-8
ワ	ワイパーデアイサースイッチ	F 3 7	3-21, 25	2-8
ワ	ワイパーモーター	A 5	3-17, 22	2-3,5

索引 (コネクタNo.順)

	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線機装図 ページ	品番
A	A 1 J/C No. 1	3-17, 21, 22, 23, 24	2-9	11661
	A 2 ABS & TRCコンピューター	3-11, 29	2-9	11390
	A 3 ABS & TRCコンピューター	3-11	2-9	11424
	A 4 ABSコンピューター	3-10	2-9	11424
	A 5 ワイパーモーター	3-17, 22	2-3,5	11599
	A 6 アブソルブコントロールアクチュエーターFR・RH	3-29	2-5	11599
	A 7 ブレーキレベリングスイッチ	3-19	2-3,5	11207
	A 8 ABSスピードセンサーFR・RH	3-10, 11	2-3,5	11075
	A 9 ウォッシャーモーター	3-17	2-3,5	10981
	A 10 ABSアクチュエーター	3-10	2-3,5	10891
	A 11 ABSアクチュエーター (TRCなし), ABS & TRCアクチュエーター (TRC付き)	3-10, 11	2-3,5	11413
	A 12 ABS & TRCアクチュエーター	3-11	2-5	11698
	A 13 ヘッドランプRH (LO)	3-21	2-3,5	11096
	A 14 クリアランスランプRH	3-23	2-3,5	11009
	A 15 オルタネーター	3-2	2-3,5	-
	A 16 オルタネーター	3-2, 18	2-3,5	11349
	A 17 マグネットクラッチ & ロックセンサー	3-27	2-3,5	10942
	A 18 ヘッドランプRH (HI)	3-21	2-3,5	11095
	A 19 コンデンサーファンモーター	3-24	2-3,5	10928
	A 20 ホーン (HI)	3-3	2-3,5	10619
	A 21 フロントターンRH	3-22	2-3,5	11019
	A 22 フォグランプRH	3-24	2-3,5	11096
	A 23 外気温センサー	3-27	2-3,5	11070
	A 24 ラジエーターファンモーターNo. 2	3-24	2-5	11237
	A 25 ホーン (LO)	3-3	2-3,5	10619
	A 26 ラジエーターファンモーター	3-24	2-3,5	10928
	A 27 ヘッドランプLH (HI)	3-21	2-3,5	11095
	A 28 プレッシュヤースイッチ (エアコン高低圧側スイッチ & エアコン中圧側スイッチ)	3-6, 24, 27	2-3,5	10943
	A 29 フロントターンLH	3-22	2-3,5	11019
	A 30 フォグランプLH	3-24	2-3,5	11096
	A 31 ファンNo. 4リレー	3-24	2-5	10940
	A 32 ヘッドランプLH (LO)	3-21	2-3,5	11096
	A 33 クリアランスランプLH	3-23	2-3,5	11009
	A 34 ダイオード (エアコン)	3-22, 27	2-5	11071
	A 35 バッテリー +	3-2, 3	2-3,5	-
	A 36 バッテリー +	3-3	2-3,5	-
	A 37 スターター	3-3	2-3,5	11400
	A 38 スターター	3-3	2-3,5	-
	A 39 エアバッグセンサーFR・RH	3-12	2-3,5	11856
B	B 1 水温スイッチNo. 1 (ラジエーターファン)	3-24	2-5	11235
	B 2 水温スイッチNo. 1 (ラジエーターファン)	3-24	2-3	11235
C	C 1 クランクポジションセンサー	3-4, 7	2-3,5	10947
	C 2 オイルプレッシュヤースイッチ	3-18	2-5	11363
	C 3 イグニッションコイルNo. 2	3-3	2-5	11246
	C 4 インジェクターNo. 2	3-6	2-5	11153
	C 5 イグニッションコイルNo. 1	3-3	2-5	11246
	C 6 VSV (吸気制御)	3-6	2-5	11149
	C 7 インジェクターNo. 4	3-6	2-5	11153
	C 8 イグニッションコイルNo. 3	3-3	2-5	11246
	C 9 インジェクターNo. 6	3-6	2-5	11153
	C 10 ウォーターテンパラチャセンサーゲージ	3-18	2-5	11428
	C 11 水温センサー	3-6, 9	2-5	10737
	C 12 インジェクターNo. 1	3-6	2-5	11153
	C 13 インジェクターNo. 3	3-6	2-5	11153
	C 14 インジェクターNo. 5	3-6	2-5	11153
	C 15 パワーステアリング圧力スイッチ	3-6	2-5	11428
	C 16 O ₂ センサーRH	3-7	2-5	11028
	C 17 スロットルポジションセンサー (1MZ-FE)	3-6, 9	2-5	11261
	C 18 スロットルポジションセンサー (2MZ-FE)	3-6, 9	2-5	11261
	C 19 ISCV	3-6	2-5	11145
	C 20 O ₂ センサーLH	3-7	2-5	11028
	C 21 カムポジションセンサー	3-7	2-5	10947
	C 22 水温スイッチNo. 2 (ラジエーターファン)	3-24	2-5	11243
	C 23 水温スイッチNo. 3 (ラジエーターファン)	3-24	2-5	11235
	C 24 ECTソレノイド (2MZ-FE)	3-9	2-5	10854
	C 25 ECTソレノイド (1MZ-FE)	3-9	2-5	11658
	C 26 ニュートラルスタートスイッチ	3-3, 4, 6, 8, 9, 10, 19, 21, 26, 28 3-29, 30	2-3,5	11332
	C 27 カウンターギヤスピードセンサー	3-9	2-5	11156
	C 28 エアフロメーター	3-6	2-5	11317
	C 29 コンデンサー (ラジオ)	3-3	2-5	10843

コネクタ補給の有無はW/Hリペアマニュアルのハウジング品番一覧表を確認してください。

(*98/08 品番6747901)

無断複製禁止

索引 (コネクタ-No.順)

コネクタ No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線機装図 ページ	品番
C 30	イグナイター	3-3.6	2-5	11653
C 31	ダイアグノーシスコネクタ	3-3.5, 7.9, 10.11, 12, 26, 29	2-3.5	11195
C 32	VSV (エバボ)	3-4.6	2-3.5	11156
C 33	J/C No. 2	3-3.6	2-8	11542
C 34	J/C No. 3	3-6.9	2-7	11539
C 35	J/C No. 4	3-4.7, 8.9, 12	2-7	11539
C 36	J/C No. 5	3-3.4, 6.9, 19, 26	2-7	11529
C 37	エンジンコントロールコンピューター	3-3.6, 9, 26	2-7	11221
C 38	エンジンコントロールコンピューター	3-6.9	2-8	11220
C 39	エンジンコントロールコンピューター	3-6.9, 18, 24	2-7	11219
C 40	カムポジションセンサー	3-4	2-3	10947
C 41	インジェクターNo. 1	3-4	2-3	11153
C 42	パワーステアリング圧力スイッチ	3-5	2-3	11428
C 43	インジェクターNo. 2	3-4	2-3	11153
C 44	ロックセンサー	3-4	2-3	11166
C 45	インジェクターNo. 3	3-4	2-3	11153
C 46	インジェクターNo. 4	3-4	2-3	11153
C 47	水温センサー	3-4.8	2-3	10737
C 48	ウォーターテンバラチャセンダーゲージ	3-4	2-3	11428
C 49	O ₂ センサー	3-4	2-3	11028
C 50	オイルプレッシャースイッチ	3-18	2-3	11363
C 51	コンデンサー (ラジオ)	3-3	2-3	10843
C 52	イグニッションコイルNo. 1	3-3.4	2-3	11150
C 53	イグニッションコイルNo. 2	3-3.4	2-3	11150
C 54	スロットルポジションセンサー	3-4.8	2-3	11261
C 55	ISCV	3-4	2-3	11145
C 56	バキュームセンサー	3-4	2-3	10845
C 57	ECTソレノイド	3-8	2-3	11143
C 58	ECTソレノイド	3-8	2-3	11156
C 59	吸気温センサー	3-4	2-3	11163
C 60	J/C No. 6	3-3.4	2-7	11542
C 61	J/C No. 7	3-3.4	2-7	11542
C 62	J/C No. 8	3-4	2-7	11661
C 63	エンジンコントロールコンピューター	3-3.4, 8	2-7	11390
C 64	エンジンコントロールコンピューター	3-4.8	2-7	11391
C 65	ECTソレノイド	3-8	2-3	10854
C 66	カウンタークイバスピードセンサー	3-8	2-3	11156
C 67	J/C No. 3.3	3-21, 26, 28, 29, 30	2-7	11529
D 1	バッテリー +	3-3	2-3.5	-
D 2	スターター	3-3	2-3.5	-
E 1	バッテリー -	3-2, 3, 12	2-3.5	-
F 1	J/C No. 1	3-17, 18, 21, 22, 23, 24	2-9	11661
F 2	ABSコンピューター	3-5, 7, 8, 9, 10, 18, 26, 29	2-9	11390
F 3	ABS & TRCコンピューター	3-6, 7, 9, 11, 18, 26	2-9	11391
F 4	J/C No. 9	3-2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 14, 17, 18 3-21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29	2-9	11661
F 5	J/C No. 9	3-2, 4, 6, 8, 9, 11, 14, 24, 25, 26 3-29	2-9	11661
F 6	J/C No. 10	3-18, 20, 21, 22, 23, 24, 28	2-9	11661
F 7	J/C No. 10	3-18, 21, 22	2-9	11661
F 8	リヤフォグランプスイッチ	3-24, 25	2-9	11533
F 9	コンピネーションスイッチ	3-17	2-8	11594
F 10	コンピネーションスイッチ	3-3, 26	2-8	11616
F 11	エアバッグRH	3-12	2-8	10850
F 12	コンピネーションスイッチ (ステアリングセンサー)	3-29	2-8	11581
F 13	コンピネーションスイッチ	3-18, 21, 22, 23, 24	2-8	11671
F 14	キーインターロックソレノイド	3-5	2-8	10825
F 15	イグニッションキー照明	3-30	2-8	10906
F 16	キーアンロックウォーニングスイッチ	3-6, 13, 14	2-8	10860
F 17	イグニッションスイッチ	3-2, 3, 4	2-8	11615
F 18	DLC3	3-3, 7, 9, 10, 11, 12, 26, 29	2-9	11665
F 19	ACCリレー	3-2	2-9	-
F 20	インテグレーションリレー	3-14, 15, 18	2-9	10848
F 21	TDCL	3-5, 8, 10, 12, 28	2-9	11417
F 22	クルーズコントロールコンピューター	3-9, 18, 26, 28	2-9	11391
F 23	ストップランプスイッチ	3-5, 7, 8, 9, 10, 11, 23, 26, 29	2-9	11118
F 24	パーキングブレーキスイッチ	3-19, 20, 28	2-8	10871
F 25	排気温センサー	3-4.7	2-8	10824
F 26	アブソルバコントロールスイッチ	3-25, 29	2-8	10933
F 27	シガレットライター	3-16	2-8	10760
F 28	シガレットライター照明	3-25	2-8	11148
F 29	灰皿照明	3-25	2-8	-

(* 98/08 品番6747901)

コネクタ No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線機装図 ページ	品番
F 30	アクセサリーソケット (フロント)	3-26	2-8	10760
F 31	モードダンパー切り替え用サーボモーター	3-27	2-8	11321
F 32	エアミックスダンパー切り替え用サーボモーター	3-27	2-8	11319
F 33	エアコンコンピューター	3-18, 25, 27	2-8	11390
F 34	エアコンコンピューター	3-5, 6, 24, 27	2-8	11391
F 35	J/C (アースNo. 1)	3-12, 16, 21, 25, 27	2-8	10976
F 36	内気センサー	3-27	2-8	10825
F 37	ワイパーデアイサースイッチ	3-21, 25	2-8	10797
F 38	TRC OFFスイッチ	3-11	2-8	11013
F 39	ダイオード (リヤフォグランプ)	3-24	2-8	10962
F 40	ハザードウォーニングスイッチ	3-18, 22, 25	2-8	10801
F 41	J/C No. 11	3-10, 11, 21, 25, 27, 29	2-8	11661
F 42	J/C No. 11	3-10, 11, 21, 25, 27, 29	2-8	11661
F 43	J/C No. 12	3-6, 10, 11, 22, 24, 26, 27, 29	2-8	11661
F 44	J/C No. 12	3-6, 10, 11, 21, 22, 24, 27, 29	2-8	11661
F 45	J/C No. 13	3-3, 4, 8, 19, 22, 24, 27	2-8	11661
F 46	J/C No. 13	3-3, 4, 8, 19, 21, 22, 24, 27	2-8	11661
F 47	J/C No. 14	3-2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 21, 24 3-25, 26, 29	2-8	11661
F 48	J/C No. 14	3-2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 25, 26	2-8	11661
F 49	エバボ後センサー	3-27	2-8	10825
F 50	エアバッグコンピューター	3-12, 14, 18	2-8	11872
F 51	J/C No. 8	3-4	2-7	11661
F 52	J/C No. 15	3-3, 8, 9, 18, 21, 26, 27, 28, 29 3-30	2-7	11661
F 53	J/C No. 15	3-3, 4, 6, 8, 9, 18, 21, 26, 27, 28 3-27	2-7	10385
F 54	ブローモーター	3-27	2-7	10385
F 55	J/C No. 16	3-5, 7, 8, 9, 10, 11, 18, 26, 30	2-7	11502
F 56	エンジンコントロールコンピューター	3-3, 6, 9, 11, 18, 26, 27, 29	2-7	11218
F 57	エンジンコントロールコンピューター	3-3, 4, 8, 18, 26, 27	2-7	11392
F 58	J/C No. 17	3-3, 5, 7, 8, 9, 15, 18, 20, 26, 27 3-28, 29	2-7	11542
F 59	エアバッグLH	3-12	2-7	10850
F 60	内外気ダンパー切り替え用サーボモーター	3-27	2-7	11165
F 61	アブソルバコントロールコンピューター	3-10, 11, 19, 29	2-7	11406
F 62	ダイオード (アイドルアップ)	3-4	2-7	11071
F 63	J/C No. 18	3-29	2-7	11502
F 64	J/C No. 19	3-7, 9, 10, 11, 12, 18, 26, 29	2-7	11542
F 65	オプションコネクタ	3-22	2-7	11001
F 66	J/C No. 20	3-29	2-7	11502
F 67	アブソルバコントロールアクチュエーターFR・LH	3-29	2-5	11599
F 68	ABSスピードセンサーFR・LH	3-10, 11	2-3, 5	11075
F 69	コーナーセンサー & フェンダーホール	3-22	2-3, 5	11028
F 70	クルーズコントロールアクチュエーター	3-26	2-5	11150
F 71	ディテクションクラッシュセンサー	3-12, 14	2-8	11436
F 72	ABSデセラレーションセンサー	3-10	2-8	11182
F 73	排気温センサー	3-4, 7	2-8	10824
F 74	J/C No. 34	3-12, 14	2-8	11398
F 75	エアバッグLH	3-12	2-7	11884
F 76	エアバッグセンサーFR・LH	3-12	2-3, 5	11856
F 77	J/C No. 35	3-7, 9, 10, 11, 12, 18, 26, 29	2-7	11542
F 78	ショートコネクタ	3-12	2-7	11889
F 79	ショートコネクタ	3-12	2-7	11890
G 1	J/C No. 21	3-10, 14, 18, 30	2-9	11542
G 2	ダイオード (バックドア)	3-30	2-9	10962
G 3	ダイオード (ルームランプ)	3-14, 16, 18, 22, 30	2-9	11608
G 4	J/C No. 22	3-5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 18 3-23, 26	2-9	11502
G 5	アウターミラースイッチ	3-13	2-9	11450
G 6	コンライトスキャナー	3-22	2-8	11633
G 7	日射センサー	3-27	2-8	11369
G 8	コンピネーションメーター	3-2, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 18, 23, 26 3-30	2-8	11114
G 9	コンピネーションメーター	3-2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18 3-20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 30	2-8	11113
G 10	コンピネーションメーター	3-3, 5, 7, 8, 9, 13, 18, 21, 22, 25 3-27	2-8	11116
G 11	コンピネーションメーター	3-3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18 3-22, 23, 25, 26, 27	2-8	11115
G 12	レオスタット	3-15, 19, 25	2-8	11436
G 13	J/C No. 23	3-5, 7, 8, 9, 13, 14, 16, 18, 20, 22 3-25, 26, 28, 30	2-8	11661

コネクタ補給の有無はW/Hリペアマニュアルのハウジング品番一覧表を確認してください。

無断複製禁止

索引 (コネクターNo.順)

コネクターNo.	部 品 名	システム別配線図ページ	配線機装図ページ	品番
G14	J/C No.23	3-5,8,9,14,16,19,25	2-8	11661
G15	J/C No.24	3-5,13,14,18,22,30	2-8	11542
G16	クロック	3-16,25	2-8	11013
G17	シフトロックコントロールリレー	3-5	2-8	11319
G18	O/Dメインスイッチ & シフトインジケータ照明	3-8,9,19,25	2-8	10795
G19	ドアコントロールレシーバー	3-14	2-8	11475
G20	ラジオレシーバーASSY	3-20,28	2-8	11533
G21	ラジオレシーバーASSY	3-18,20,28	2-8	11436
G22	アンテナアンプ	3-19,20,28	2-8	10935
G23	J/C No.25	3-15,16,19,25	2-8	11661
G24	J/C No.25	3-16,19,25	2-8	11661
G25	グループボックスランプスイッチ	3-25	2-7	11098
G26	J/C No.26	3-5,13,14,15,16,19,20,28	2-7	11542
G27	J/C No.27	3-10,14,18,20,28,30	2-7	11542
G28	J/C No.28	3-14,16,18,22,30	2-7	11661
G29	J/C No.28	3-14,16,30	2-7	11661
G30	コンピネーションメーター	3-19	2-9	10908
G31	ドアコントロールレシーバー	3-14	2-8	11264
G32	コンピネーションメーター	3-18	2-9	11436
G33	ラジオレシーバーASSY	3-19,25	2-8	10997
G34	ラジオレシーバーASSY	3-19	2-8	10996
H1	ラジオレシーバーASSY	3-20,25	2-8	11264
H2	ステレオパワーアンプ	3-20,25	2-7	11264
H3	ステレオパワーアンプ	3-20	2-7	10996
H4	ステレオパワーアンプ	3-20,25	2-7	10997
I1	リモートコントロールアクチュエーターRH & ミラーヒーターRH	3-13,25	2-11	11532
I2	フロントスピーカーRH	3-19,20,28	2-11	10825
I3	パワーウィンドウコントロールリレー	3-15	2-11	11535
I4	ツイーターRH	3-20,28	2-11	10916
I5	J/C No.29	3-14,15,25	2-11	10803
I6	ドアコントロールスイッチ	3-14,15	2-11	10807
I7	カーテシランプFR・RH	3-30	2-11	11148
I8	フロントスピーカーRH	3-14	2-11	11490
I9	ドアコントロールモーターFR・RH	3-14	2-11	11150
J1	リモートコントロールアクチュエーターLH & ミラーヒーターLH	3-13,25	2-11	11532
J2	フロントスピーカーLH	3-19,20,28	2-11	10825
J3	パワーウィンドウモーターFR・LH	3-15	2-11	10860
J4	ツイーターLH	3-20,28	2-11	10916
J5	J/C No.30	3-14,25	2-11	10803
J6	パワーウィンドウスイッチFR・LH	3-15	2-11	10789
J7	カーテシランプFR・LH	3-30	2-11	11148
J8	ドアコントロールモーターFR・LH	3-14	2-11	11150
K1	リヤスピーカーRH	3-19,20,28	2-12	11003
K2	パワーウィンドウモーターRR・RH	3-15	2-12	10860
K3	パワーウィンドウスイッチRR・RH	3-15	2-12	10631
K4	ドアコントロールモーターRR・RH	3-14	2-12	11150
L1	リヤスピーカーLH	3-19,20,28	2-12	11003
L2	パワーウィンドウモーターRR・LH	3-15	2-12	10860
L3	パワーウィンドウスイッチRR・LH	3-15	2-12	10631
L4	ドアコントロールモーターRR・LH	3-14	2-12	11150
M1	エアバッグコンピューター	3-12	2-8,11	11867
M2	バックルスイッチRH	3-13,19	2-11	11471
M3	カーテシスイッチFR・RH	3-13,14,18,22,30	2-12	10871
M4	ラップベルトソレノイドRH	3-13	2-12	10369
M5	シートベルトプリテンショナーRH	3-12	2-12	-
M6	J/C (アースNo.2)	3-12,13,14,16,19,23,26,29	2-12	10976
M7	ABSスピードセンサーRR・RH	3-10,11	2-12	11060
M8	カーテシスイッチRR・RH	3-14,18,30	2-12	10871
M9	J/C No.31	3-14,23	2-12	11661
M10	J/C No.31	3-23	2-12	11661
M11	リヤワイパーリレー	3-17	2-12	10799
M12	アブソルバーコントロールアクチュエーターRR・RH	3-29	2-12	11689
M13	ランプフェイリアセンサー	3-18,23	2-12	10803
M14	アクセサリソケット (リヤ)	3-5,26	2-12	10704
M15	リヤコンピネーションランプRH	3-22,23	2-12	11399
M16	ウーハースピーカー	3-20	2-12	10860
M17	J/C (アースNo.3)	3-12,17,22,23,25,30	2-12	10976
M18	リヤコンピネーションランプLH	3-22,23	2-12	11399
M19	サイドエアバッグRH (シート)	3-12	2-11	11790
M20	サイドエアバッグセンサーRH	3-12	2-12	11857
M21	ノイズフィルター (デフォッガー)	3-25,30	2-12	11579
M22	サイドエアバッグRH (シート)	3-12	2-11	11864

コネクター補給の有無はW/Hリベアマニュアルのハウジング品番一覧表を確認してください。

コネクターNo.	部 品 名	システム別配線図ページ	配線機装図ページ	品番
N1	エアバッグコンピューター	3-12	2-8,12	11869
N2	バックルスイッチLH	3-13	2-12	11212
N3	サイドエアバッグLH (シート)	3-12	2-12	11790
N4	カーテシスイッチFR・LH	3-14,18,30	2-12	10871
N5	サイドエアバッグセンサーLH	3-12	2-12	11857
N6	シートベルトプリテンショナーLH	3-12	2-12	-
N7	ラップベルトソレノイドLH	3-13	2-12	11369
N8	フェューエルポンプ & フェューエルセンサーゲージ	3-4,6,18	2-12	11077
N9	ABSスピードセンサーRR・LH	3-10,11	2-12	11060
N10	カーテシスイッチRR・LH	3-14,18,30	2-12	10871
N11	アブソルバーコントロールアクチュエーターRR・LH	3-29	2-12	11689
N12	ナビゲーションコンピューター	3-18,20,28	2-12	11542
N13	ナビゲーションコンピューター	3-20,28	2-12	10799
N14	フェューエルセンサーゲージ (サブ)	3-19	2-12	11140
N15	サイドエアバッグLH (シート)	3-12	2-12	11864
O1	バックルスイッチRH	3-13,19	2-13	11471
O2	パワーシートスイッチRH	3-16	2-13	10803
O3	スライドモーターRH	3-16	2-13	10825
O4	リクライニングモーターRH	3-16	2-13	10825
O5	リヤパーチャルモーターRH	3-16	2-13	10825
P1	バニティランプLH	3-30	2-11	10621
P2	スライディングルーフモーター & スライディングルーフリミットスイッチ	3-16	2-11	11011
P3	スライディングルーフコントロールリレー & スライディングルーフコントロールスイッチ	3-16	2-11	10799
P4	マップランプ (ムーンルーフ付き)	3-30	2-11	10825
P5	マップランプ (ムーンルーフなし)	3-30	2-11	10121
P6	バニティランプRH	3-30	2-11	10621
P7	ルーフランプ (ムーンルーフなし)	3-30	2-11	10121
P8	ルーフランプ (ムーンルーフ付き)	3-30	2-11	10121
Q1	リヤルーフランプ	3-30	2-12	10908
Q2	センターストップランプ (LED式)	3-23	2-12	11368
R1	ライセンスプレートランプRH	3-23	2-12	11148
R2	リヤワイパーモーター	3-17	2-12	10795
R3	バックドアカーテシスイッチ	3-30	2-12	10860
R4	リヤコンピネーションランプLH	3-23,24,29	2-12	11011
R5	リヤウィンドウデフォッガー	3-25	2-12	11258
R6	J/C No.32	3-23,24,29	2-12	11542
R7	ライセンスプレートランプLH	3-23	2-12	11148
R8	J/C (アースNo.4)	3-12,14,17,23,24,29,30	2-12	10976
R9	リヤコンピネーションランプRH	3-23,24,29	2-12	11011
R10	バックドアコントロールモーター	3-14	2-12	11150
R11	リヤウィンドウデフォッガー +	3-25	2-12	11258
R12	センターストップランプ (バルブ式)	3-23	2-12	11148
T1	ロックセンサーNo.1	3-7	2-5	11166
T2	ロックセンサーNo.2	3-7	2-5	11166
U1	パワーウィンドウモーター	3-27	2-8	11876
U2	パワーウィンドウモーター	3-27	2-8	-

5

索引 (コネクターNo.順)

コネクターNo.	部 品 名	システム別配線図ページ	配線機装図ページ
2	2A エンジンルームメインワイヤ to J/B No.2	3-2,3	2-3,5
	2B エンジンルームメインワイヤ to J/B No.2	3-2,3,21	2-3,5
	2C エンジンルームメインワイヤ to J/B No.2	3-2,3,4,6,9,12,21,24	2-3,5
	2D エンジンルームメインワイヤ to J/B No.2	3-3,21	2-3,5
	2F エンジンルームメインワイヤ to J/B No.2	3-2,3,4,6,8,9,12,24	2-3,5
	2G エンジンルームメインワイヤ to J/B No.2	3-2,3,21,24	2-3,5
	2H エンジンルームメインワイヤ to J/B No.2	3-24	2-3,5
	2J カウルワイヤ to J/B No.2	3-3,4,6,8,9,12,13,14,16,18,21 3-22,24,26,27,30	2-3,5
	2K カウルワイヤ to J/B No.2	3-3,4,6,8,9,20,21,22,24,28	2-3,5
	2L カウルワイヤ to J/B No.2	3-21	2-3,5
	IA エンジンルームメインワイヤ to インパネ J/B	3-22,23,24	2-9
	IB エンジンルームメインワイヤ to インパネ J/B	3-2,3,22,23	2-9
	IC カウルワイヤ to インパネ J/B	3-3,4,5,6,7,8,9,10,11,17,18,22 3-23,24,26,29	2-9
	ID インストルメントパネルワイヤ to インパネ J/B	3-5,7,8,9,10,11,13,14,15,16,18 3-19,22,23,25,26	2-9
イ	IF ルーフワイヤNo.1 to インパネ J/B	3-12,16,30	2-9,11
	IG インストルメントパネルワイヤ to インパネ J/B	3-12,14,15,16,18,19,20,22,25,28 3-30	2-9
	IH インストルメントパネルワイヤ to インパネ J/B	3-5,8,9,18,19,20,22,28,30	2-9
	II インテグレーションリレー to インパネ J/B		2-9
	IJ カウルワイヤ to インパネ J/B	3-2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 3-14,15,16,17,19,21,22,23,24,25 3-26,27,28,29,30	2-9
	IK カウルワイヤ to インパネ J/B	3-2,3,4,6	2-9
	IL カウルワイヤ to インパネ J/B	3-22,25	2-9
	IM カウルワイヤ to インパネ J/B	3-13,14,30	2-9
	IN カウルワイヤ to インパネ J/B	3-12	2-9
	IR カウルワイヤ to インパネ J/B	3-5,7,8,9,10,11,23,25,26,27,29	2-9
	IS フロアワイヤ to インパネ J/B	3-13,14,15,17,18,22,23,29,30	2-9,11
	IT インストルメントパネルワイヤ to インパネ J/B	3-2,5,16,18,25	2-9
	IV カウルワイヤ to インパネ J/B	3-8,9,12,14,15,18,19,20,22,24 3-25,26,27,28,29,30	2-9
	IW カウルワイヤ to インパネ J/B	3-4,6,8,9,12,13,14,16,18,19,20 3-22,24,26,27,28,30	2-9

コネクターNo.	部 品 名	システム別配線図ページ	配線機装図ページ
A	AB1 エンジンルームメインワイヤ to エンジンルームワイヤNo.3	3-24	2-3,5
	AF1 エンジンルームメインワイヤ to カウルワイヤ	3-2,10,11,17,18,23	2-9
	AF2 エンジンルームメインワイヤ to カウルワイヤ	3-11,29	2-9
	AF3 エンジンルームメインワイヤ to カウルワイヤ	3-10,11,19,27	2-9
C	CA1 エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ	3-15	2-3,5
	CF1 エンジンワイヤ to カウルワイヤ	3-7,10,11,18,24	2-7
	CF2 エンジンワイヤ to カウルワイヤ	3-3,4,6,7,8,9,19,21,26,28,29,30	2-7
	CF3 エンジンワイヤ to カウルワイヤ	3-3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,24,26 3-29	2-7
F	CG1 エンジンワイヤ to インストルメントパネルワイヤ	3-10,15,18,19,30	2-7
	CT1 エンジンワイヤ to サーマセンサーワイヤ	3-7	2-5
	FA1 カウルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ	3-27	2-3,5
	FA2 カウルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ	3-4,6,24,27	2-3,5
G	FU1 カウルワイヤ to クラウワイヤリングハーネスNo.1	3-27	2-8
	GF1 インストルメントパネルワイヤ to カウルワイヤ	3-2,12,15,18,19,20,21,22,27,28	2-9
	GF2 インストルメントパネルワイヤ to カウルワイヤ	3-14,15,18	2-9
	GF3 インストルメントパネルワイヤ to カウルワイヤ	3-3,5,7,8,9,10,11,15,18,19,20 3-21,26,27,28,30	2-7
I	GH1 インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルNo.2ワイヤ	3-20	2-8
	GH2 インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルNo.2ワイヤ	3-20,25,28	2-8
	GH3 インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルNo.2ワイヤ	3-20	2-8
J	IG1 フロントドアワイヤRH to インストルメントパネルワイヤ	3-13,14,15,19,20,21,25,28,30	2-9,11
	IG2 フロントドアワイヤRH to インストルメントパネルワイヤ	3-14,15,25	2-9,11
K	JG1 フロントドアワイヤLH to インストルメントパネルワイヤ	3-14,15	2-7,11
	JG2 フロントドアワイヤLH to インストルメントパネルワイヤ	3-13,14,19,20,25,28,30	2-7,11
L	KM1 リヤドアワイヤNo.1 to フロアワイヤ	3-14,15,19,20,28	2-12
	LN1 リヤドアワイヤNo.2 to フロアNo.2ワイヤ	3-14,15,19,20,28	2-12
M	MF1 フロアワイヤ to カウルワイヤ	3-5,10,11,17,25,29	2-9,11
	MF2 フロアワイヤ to カウルワイヤ	3-24,26	2-9,11
	MG1 フロアワイヤ to インストルメントパネルワイヤ	3-13,14,18,19,20,21,23,30	2-9,11
	MG2 フロアワイヤ to インストルメントパネルワイヤ	3-15,16,19,20,28,30	2-9,11
N	MO1 フロアワイヤ to シートワイヤNo.2	3-13,16,19	2-11,13
	NF1 フロアNo.2ワイヤ to カウルワイヤ	3-4,6,10,11,18,20,21,28,29	2-7,11
	NG1 フロアNo.2ワイヤ to インストルメントパネルワイヤ	3-20,28	2-7,11
	NG2 フロアNo.2ワイヤ to インストルメントパネルワイヤ	3-14,19,20,28	2-7,11
O	NG3 フロアNo.2ワイヤ to インストルメントパネルワイヤ	3-13,14,15,18,30	2-7,11
	QM1 バックドアワイヤNo.1 to フロアワイヤ	3-17,25,30	2-12
	QM2 バックドアワイヤNo.1 to フロアワイヤ	3-12,14,24,30	2-12
	QM3 バックドアワイヤNo.1 to フロアワイヤ	3-17,23,29	2-12
S	QR1 バックドアワイヤNo.1 to バックドアワイヤNo.2	3-14,17,25	2-12
	QR2 バックドアワイヤNo.1 to バックドアワイヤNo.2	3-12,24,30	2-12
	QR3 バックドアワイヤNo.1 to バックドアワイヤNo.2	3-23,29	2-12
SA1 フロントウインドウデフォグワイヤ to エンジンルームメインワイヤ	3-21	2-3,5	

MEMO

MEMO