

さくいん・ DGPS情報を 発信している放送局一覧

目的別さくいん	154
さくいん	158
スイッチ別さくいん	160
DGPS情報を発信している放送局一覧	163



目的別さくいん

GPSボイスナビゲーションー地図に関して

地図の表示について

- 地図に表示されているマーク（記号）について知りたい
 「地図記号・表示について」 **17**ページ
- 現在地を知りたい 「現在地の表示」 **28**ページ
- 現在地付近の地図を見たい 「地図の移動」 **28**ページ
- 地図の大きさ（縮尺）をかえたい 「地図縮尺の切り替え」 **29**ページ
- 地図の表示方法をかえたい
 - 地図の向いている向きをかえたい 「地図向きの切り替え」 **30**ページ
 - 車の進行方向の地図を広げたい 「フロントワイド表示」 **31**ページ
 - 画面を2分割して表示させたい 「2画面表示」 **32**ページ
 - 地図を立体的に表示させたい 「3D表示」 **34**ページ
 - 高速道路を走行中は表示をかえたい 「ハイウェイモード」 **74**ページ
- 地図にいろいろな情報を表示させたい
 - 施設（コンビニ・ガソリンスタンドなど）を表示させたい
 「施設の表示」 **36**ページ
 - 走行してきた道を表示させたい 「走行軌跡の表示」 **40**ページ
 - 時計を表示させたい 「時計の表示」 **39**ページ
 - 目的地に到着する時間を表示させたい 「到着予想時刻の表示」 **57**ページ
- 地図の画質をかえたい
 - 明るさやコントラストをかえたい 「画面の調整」 **24**ページ
 - 地図の色をかえたい 「地図の表示色の切り替え」 **26**ページ

地図の呼び出しについて

- 現在地以外の地図を呼び出したい
 - 施設の名称を入力して呼び出したい 「50音読みで地図を出す」 **44**ページ
 - 施設を検索して呼び出したい 「施設名称で地図を出す」 **45**ページ
 - 電話番号を入力して呼び出したい
 「電話番号・郵便番号で地図を出す」 **47**ページ
 - 住所を検索して呼び出したい 「住所で地図を出す」 **47**ページ
 - その他の方法で呼び出したい 「地図の呼び出し方法」 **42**ページ

GPSボイスナビゲーション—目的地案内に関して

案内を開始する前に

- 目的地を決めたい…………… 「目的地の設定」 52ページ
- 目的地までのルート（案内道路）を知りたい…………… 「ルート情報」 59ページ
- 目的地に到着する時間を知りたい…………… 「到着予想時刻の表示」 57ページ
- 必ず通る場所（通過点）を決めたい…………… 「通過点の設定」 60ページ
- 現在地以外の場所から案内を開始させたい…………… 「出発地の指定」 66ページ
- 探索されたルートをかえたい…………… 「ルートの再探索」 71ページ
- 案内を開始させたい…………… 「案内の開始」 68ページ
- 案内をする前にデモを見たい…………… 「デモンストレーション」 68ページ

案内中に

- 案内音声の音量をかえたい…………… 「案内音量調節」 26ページ
- 案内音声の音質（声色）をかえたい…………… 「案内音声の設定」 27ページ
- 目的地を修正したい…………… 「目的地の修正」 54ページ
- 目的地までのルート（案内道路）を知りたい…………… 「ルート情報」 59ページ
- 目的地に到着する時間を知りたい…………… 「到着予想時刻の表示」 57ページ
- 必ず通る場所（通過点）を決めたい…………… 「通過点の設定」 60ページ
- 現在地以外の場所から案内を開始させたい…………… 「出発地の指定」 66ページ
- 探索されたルートをかえたい…………… 「ルートの再探索」 71ページ
- 案内をやめたい
 - 目的地を消去せずに、案内を一時的に中止したい 「案内の中止」 69ページ
 - 目的地を消去して、案内を中止したい 「目的地・ルートの消去」 69ページ

GPSボイスナビゲーションーその他

便利な機能

- 地図に目印をつけたい
 - 自宅の目印をつけたい…………… 「自宅の設定」 82ページ
 - 覚えておきたい場所の目印をつけたい…………… 「メモリ地点の設定」 84ページ
- 表示されている走行軌跡を登録したい…………… 「走行軌跡の登録」 96ページ
- 探索されたルートを登録したい…………… 「経路の登録」 102ページ

わからなくてお困りのとき

- スイッチの使い方がわからない…………… 「操作パネル」 5ページ
- 地図CD-ROMのセットのしかたがわからない
…………… 「地図CD-ROM・音楽用CD・テープの出し入れ」 7ページ
- 画面のメッセージがわからない
…………… 「こんなメッセージが表示されたときは」 114ページ
- 故障かどうかわからない…………… 「故障とお考えになる前に」 116ページ
- GPS (DGPS) マークが表示されていない
…………… 「補正が必要なとき」 108ページ

オーディオ・テレビ

オーディオ

●電源を入れたい……………	「電源の入れ方、モードの切り替え方」	122ページ
●音を大きく（小さく）したい……………	「主音量の調整」	124ページ
●前席と後席で音の大きさをかえたい ……………	「音量バランス・音質の調整」	124ページ
●背景に出ている画面をかえたい……………	「オーディオ画面の調整」	125ページ
●ラジオを聞きたい		
●AM放送を聞きたい……………	「ラジオの使い方」	132ページ
●FM放送を聞きたい……………	「ラジオの使い方」	132ページ
●FM多重放送の文字情報を表示させたい ……………	「FM多重放送を表示させるときは」	137ページ
●カセットテープを聞きたい……………	「カセットデッキの使い方」	142ページ
●CDを聞きたい……………	「CDプレーヤーの使い方」	145ページ

テレビ

●電源を入れたい……………	「電源の入れ方、モードの切り替え方」	122ページ
●音を大きく（小さく）したい……………	「主音量の調整」	124ページ
●前席と後席で音の大きさをかえたい ……………	「音量バランス・音質の調整」	124ページ
●画像をワイド画面で見たい……………	「テレビの画質調整」	128ページ
●テレビを見たい……………	「テレビの使い方」	148ページ

さくいん

あ

アンテナ	
GPSボイスナビゲーション	14
テレビ	153
ラジオ	136
案内音声	77
案内道路表示（ルート情報）	59
案内の開始・中止	68
案内ルート（経路）の登録	102
迂回メモリ地点	92
FM多重放送	137
ENTERキー	5
オーディオ	132
音質調整	124
音声ガイド	13
音声多重放送	151
音声付きメモリ地点	92
音量調節	
オーディオ・テレビ	124
GPSボイスナビゲーション	26

か

拡張機能	92
角度調整	6
カセットデッキ	
カセットデッキの使い方	142
テープの出し入れ	7
かな入力（50音読み）	89
画面の調整	
オーディオ	125
GPSボイスナビゲーション	24
テレビ	128
漢字入力	90
軌跡（走行軌跡）	
登録	96
表示	40
経路（案内ルート）の登録	102
現在地の表示	28

交差点案内	73
交通情報（ラジオ）	135

さ

サウンド調整画面	124
作動条件	4
CDプレーヤー	
CDの出し入れ	7
CDプレーヤーの使い方	145
GPSアンテナ	14
GPSマーク	12
市街図の自動切り替え	79
自転車位置マーク（  マーク）	12
施設表示	36
自宅の設定	82
自動再探索	72
車速設定（到着予想時刻表示/ 通過予想時刻表示）	58
周辺探索	70
出発地	66
スイッチ表示	5
スケール表示	16
3D表示	34
精度	118
全ルート図表示	56
全ルート探索	70
走行軌跡	
登録	96
表示	40
操作パネル	5
地図記号・表示	17
地図CD-ROM	
情報を見るには	111
出し入れ	9
地図の縮尺	
切り替え	29
スケール表示	16

た

.....

地図データベース	19
地図について	16
地図の表示	28
地図の呼び出し方法	42
地点の設定	
自宅	82
メモリ地点	84
チルト（角度調整）	6
通過点	60
通過予想時刻表示	
（ハイウェイモード）	74
DGPSマーク	12
テープ	
カセットデッキの使い方	142
テープの出し入れ	7
デモンストレーション	68
テレビ	147
電源の入れ方	
（オーディオ・テレビ）	122
到着予想時刻表示	57
時計	39

な

ナビゲーション画面の見方	12
ナビ研のCD-ROM	112
2画面表示	32
ノースアップ表示	30

は

ハイウェイモード	74
背景画調整	127
昼画表示	
オーディオ	125
GPSボイスナビゲーション	24
テレビ	128
ファンクションスイッチ	5
フェीलルート	73
フロントワイド表示	31

平均車速	58
別道路探索	70
ヘディングアップ表示	30
方位マーク	12
方向性音声付きメモリ地点	92
補正	108

ま

メニュー画面	22
メモリ地点	
拡張機能	92
設定	84
目的地	52
目的地への案内	73

や

夜画表示	
オーディオ	125
GPSボイスナビゲーション	24
テレビ	128

ら

ラジオ	132
ルート情報（案内道路表示）	59
ルート探索	54
ルートの再探索	70

わ

ワイド画面モード切り替え	130
ワンタッチメモリ地点設定	85
ワンタッチ目的地設定	53

スイッチ別さくいん

スイッチ名称が画面に表示されるものは青色で、画面外のスイッチは黒色で紹介しています。

ア

明るさ	25,126,129
案内	68
案内再開	69
案内中止	69
いいえ	141
一般	58
一般道優先	70
色あい	130
色調整	130
色のこさ	130
駅	36
エリア	133,149
大きく	26
遅らせる	110
遅く	58
音量調節	26

カ

ガイド	39
拡大解除	73
画質・消	24~25,125~130
画面消	25,125,128
漢字	90
記号別	38,87
切換	127,130
記録	140
銀行	36
経路	60
現区間	75
現在	98,100
現在地	28
県別	46
広域	29,33
高速	58
コントラスト	25,126,129
コンビニ	36

サ

再音声	73,77
最新	140
再探索	71
先程の地図	43
参照	96~104
次項	111
施設1表示・消	37
施設消去	37
施設2表示・消	37
自宅	83
自宅の地図	43
自動送	139
自動補正	110
次ページ	90,149
修正	44,47,88~90
周辺探索	70
出発地	67
出発地指定	66
出発地周辺	59
主・副	151
種別	89
消去	141
詳細	29,33
初期	26,27,31,39,57,72,78,79,91,94
進める	110
3D解除	34
3D表示	34
前回出発地	43
前回の通過点	60
選局	138
全国	46
全消去	65,91,101,104,141
前ページ	90,149
全ルート探索	70
全ルート表示	76



タ

小さく	26
近い順	38
地図向	30,33
駐車場	36
通過点	61,62
通過点周辺	59
停止	139
デモ終了	68
電話	47
登録順	87

ナ

2画面解除	33
2画面表示	32
ノーマル	131

ハ

はい	141
背景1	127
背景3	127
背景2	127
速く	58
左画面に戻る	33
病院	36
表示替	30,32,34,74,76
表示消	98,100
ひら	90
昼画	24,125,128
別道路探索	70
ホテル	36

マ

右画面	32
見どころ	36
明調整	126,129
メニュー	22,112
メモリ開始	40
メモリ終了	41
メモリ地点	85,86
目次	138
目的地	52,53,54
目的地修正	54
目的地周辺	59
目的地消去	69
目的地地図	43
戻る	5

ヤ

郵便	47
郵便局	36
有料道優先	70
呼出	141
夜画	24,125,128

ラ

略図解除	75
略図表示	74
ルート情報	59
レストラン	36
レンタリース	36

ワ

ワイド1	131
ワイド2	131

アルファベット

AM・FM	132
AUTO.P	134,150
BASS	124
DISC	145
FM音声	137
FM多重	137
GS	36
MID	124
OPEN	7
PUSH ENTER	5
PUSH PWR/VOL	122,124
RAND	146
RPT	143,146
SCAN	146
SKIP	143
SOUND	124
TAPE	142
TILT	6
TREB	124
TUNE	133,149
TV	149
VTR	148

記号

+5km	97
-5km	97
⋮) (交通情報)	135
◀▶ (テープ再生方向切り替え)	142
▶▶ ◀◀ (早送り、巻きもどし)	142
▶▶◀◀ (頭出し、早送り/頭出し)	143,146
Ⓚ (ドルビー)	144

DGPS情報を発信している放送局一覧

E-Radio (滋賀)

F M 愛知

F M 青森

F M 秋田

F M 石川

F M 岩手

F M 愛媛

F M 大分

F M 大阪

F M 沖縄

F M 香川

F M 鹿児島

F M 京都

F M 群馬

F M 高知

F M 佐賀

F M 山陰

F M 仙台

F M 東京

F M 徳島

F M 栃木

F M とやま

F M 中九州

F M 長崎

F M 長野

F M 新潟

F M 福井

F M 福岡

F M 北海道

F M 三重

F M 宮崎

F M 山形

F M 山口

Kiss F M (兵庫)

K-MIX (静岡)

広島 F M

ふくしま F M

(アイウエオ順)

知識

- 放送局名のデータは、追加・変更される場合があります。
- 地域によって受信できる周波数は異なります。

MEMO