

オーナーのみなさまへ

トヨタの車をお買いあげいただき
ありがとうございました。

この取扱書には、
車の正しい取り扱い方法と、
簡単な点検・手入れについて
説明してあります。

よくお読みいただいたうえ、
いつまでもすぐれた機能が
発揮できるよう

本書を十分に生かして
ご使用ください。

また、本書は、
GL車を基本に編集してあります。
GL車以外の取り扱いについては
GL車と異なる点のみ
説明してあります。

車両の仕様、その他の変更により
本書の内容が車両と一致しない場
合がありますので、あらかじめご
了承ください。



コロナ マークII GL

この取扱書には次の車種について説明してあります。

名 称	グレード	車種型式	エンジン 型 式	トランスミッション	名 称	グレード	車種型式	エンジン 型 式	トランスミッション
マークIIデラックス	DX	RX11-YD	16R	3M-C	マークII L	LA	MX10-HF	M	3A-F
"	"	RX11-KD	"	4M-F	"	L	MX10-KN	"	4M-F
"	"	RX11-ND	"	3A-C	"	L	MX10-HN	"	3A-F
マークII2000デラックス	"	RX12-YD	18R	3M-C	マークII L X	LX	MX10-KNB	M-B	4M-F
"	"	RX12-KD	"	4M-F	"	"	MX10-MNB	"	5M-F
"	"	RX12-ND	"	3A-C	"	"	MX10-HNB	"	3A-F
"	"	RX12-HD	"	3A-F	"	"	MX10-KNBR	M-BR	4M-F
マークII GL	GL	RX12-KN	"	4M-F	"	"	MX10-MNBR	"	5M-F
" "	"	RX12-HN	"	3A-F	"	"	MX10-HNBR	"	3A-F
マークII G S L	G S L	RX12-KNB	18R-B	4M-F	マークII L G	LG	MX10-KGE	M-E	4M-F
"	"	RX12-MNB	"	5M-F	"	"	MX10-MGE	"	5M-F
"	"	RX12-HNB	"	3A-F	"	"	MX10-HGE	"	3A-F
"	"	RX12-KNBR	18R-BR	4M-F	マークIIワゴン	DX	RX27-YD	16R	3M-C
"	"	RX12-MNBR	"	5M-F	"	"	RX27-KD	"	4M-F
"	"	RX12-HNBR	"	3A-F	"	"	RX27-ND	"	3A-C
"	"	RX12-KNE	18R-E	4M-F	マークII2000ワゴン	"	RX28-YD	18R	3M-C
"	"	RX12-MNE	"	5M-F	"	"	RX28-KD	"	4M-F
"	"	RX12-HNE	"	3A-F	"	"	RX28-ND	"	3A-C
マークII L	LA	MX10-KF	M	4M-F	マークIIワゴンL	L	MX27-MN	M	5M-F

※トランスミッション

M…マニュアル・トランスミッション A…オートマチック・トランスミッション

C…コラム・シフト F…フロア・シフト