

# オーナーのみなさまへ

トヨタの車をお買いあげいただき  
ありがとうございました。

この取扱書には、  
車の正しい取り扱い方法と、  
簡単な点検・手入れについて  
説明してあります。

よくお読みいただいたうえ、  
いつまでもすぐれた機能が  
発揮できるよう

本書を十分に生かして  
ご使用ください。

また、本書は、  
GSS車を基本に編集してあります。

GSS車以外の取り扱いについては  
GSS車と異なる点のみ  
説明してあります。

車両の仕様、その他の変更により  
本書の内容が車両と一致しない場  
合がありますので、あらかじめご  
了承ください。



コロナマークIIハードトップ GSS

この取扱書には次の車種について説明してあります。

名 称	グレード	車 両 型 式	エンジン型式	トランスミッション
マークIIハードトップSL	SL	RX22-KDB	18R-B	4M-F
"	"	RX22-KDBR	18R-BR	"
"	"	RX22-MDB	18R-B	5M-F
"	"	RX22-MDBR	18R-BR	"
"	"	RX22-HDB	18R-B	3A-F
"	"	RX22-HDBR	18R-BR	"
マークIIハードトップGSL	GSL	RX22-KNB	18R-B	4M-F
"	"	RX22-KNBR	18R-BR	"
"	"	RX22-MNB	18R-B	5M-F
"	"	RX22-MNBR	18R-BR	"
"	"	RX22-HNB	18R-B	3A-F
"	"	RX22-HNBR	18R-BR	"
"	"	RX22-KNE	18R-E	4M-F
"	"	RX22-MNE	"	5M-F
"	"	RX22-HNE	"	3A-F
マークIIハードトップGSS	GSS	RX22-MQG	18R-G	5M-F
"	"	RX22-MQGR	18R-GR	"
マークIIハードトップLX	LX	MX20-KNB	M-B	4M-F
"	"	MX20-KNBR	M-BR	"
"	"	MX20-MNB	M-B	5M-F
"	"	MX20-MNBR	M-BR	"
"	"	MX20-HNB	M-B	3A-F
"	"	MX20-HNBR	M-BR	"
マークIIハードトップLG	LG	MX20-KGE	M-E	4M-F
"	"	MX20-MGE	"	5M-F
"	"	MX20-HGE	"	3A-F

※トランスミッション M…マニュアル・トランスミッション F…フロア・シフト A…オートマチック・トランスミッション