

# オーナーのみならず

トヨタの車をお買いあげいただき  
ありがとうございました。

この取扱書には、  
車の正しい取り扱い方法と、  
簡単な点検・手入れについて  
説明してあります。

よくお読みいただいたうえ、  
いつまでもすぐれた機能が  
発揮できるよう

本書を十分に生かして  
ご使用ください。

また、本書は、  
GSS車を基本に編集してあります。  
GSS車以外の取り扱いについては  
GSS車と異なる点のみ  
説明してあります。

車両の仕様、その他の変更により  
本書の内容が車両と一致しない場  
合がありますので、あらかじめご  
了承ください。



コロナマークIIハードトップ GSS

この取扱書には次の車種について説明してあります。

名 称	グレード	車 両 型 式	エンジン型式	トランスミッション
マークIIハードトップSL	SL	R X 22-K D B	18R-B	4 M-F
"	"	R X 22-K D B R	18R-BR	"
"	"	R X 22-M D B	18R-B	5 M-F
"	"	R X 22-M D B R	18R-BR	"
"	"	R X 22-H D B	18R-B	3 A-F
"	"	R X 22-H D B R	18R-BR	"
マークIIハードトップGSL	G S L	R X 22-K N B	18R-B	4 M-F
"	"	R X 22-K N B R	18R-BR	"
"	"	R X 22-M N B	18R-B	5 M-F
"	"	R X 22-M N B R	18R-BR	"
"	"	R X 22-H N B	18R-B	3 A-F
"	"	R X 22-H N B R	18R-BR	"
"	"	R X 22-K N E	18R-E	4 M-F
"	"	R X 22-M N E	"	5 M-F
"	"	R X 22-H N E	"	3 A-F
マークIIハードトップGSS	G S S	R X 22-M Q G	18R-G	5 M-F
"	"	R X 22-M Q G R	18R-GR	"
マークIIハードトップLX	L X	M X 20-K N B	M-B	4 M-F
"	"	M X 20-K N B R	M-BR	"
"	"	M X 20-M N B	M-B	5 M-F
"	"	M X 20-M N B R	M-BR	"
"	"	M X 20-H N B	M-B	3 A-F
"	"	M X 20-H N B R	M-BR	"
マークIIハードトップLG	L G	M X 20-K G E	M-E	4 M-F
"	"	M X 20-M G E	"	5 M-F
"	"	M X 20-H G E	"	3 A-F

※トランスミッション M…マニュアル・トランスミッション F…フロア・シフト A…オートマチック・トランスミッション