

オーナーのみなさまへ

トヨタの車をお買いあげいただき
ありがとうございました。

この取扱書には、
車の正しい取り扱い方法と、
簡単な点検・手入れについて
説明してあります。

よくお読みいただいたうえ、
いつまでもすぐれた機能が
発揮できるよう

本書を十分に生かして
ご使用ください。

また、本書は、
GL車を基本に編集してあります。
GL車以外の取り扱いについては
GL車と異なる点のみ
説明してあります。

車両の仕様、その他の変更により
本書の内容が車両と一致しない場
合がありますので、あらかじめご
了承ください。



コロナマークIIハードトップGL

この取扱書には次の車種について説明してあります。

名 称	グレード	車 両 型 式	エンジン型式	トランスミッション
マークIIハードトップ	DX	RX21-KD	16R	4M-F
"	"	RX21-HD	"	3A-F
マークIIハードトップ2000	DX	RX22-KD	18R	4M-F
"	"	RX22-HD	"	3A-F
マークIIハードトップGL	GL	RX22-KN	"	4M-F
"	"	RX22-HN	"	3A-F
マークIIハードトップL	LA	MX20-KF	M	4M-F
"	"	MX20-HF	"	3A-F
マークIIハードトップL	L	MX20-KN	"	4M-F
"	"	MX20-HN	"	3A-F

※トランスミッション

- M…マニュアル・トランスミッション A…オートマチック・トランスミッション
 C…コラム・シフト F…フロア・シフト