

# オーナーのみなさまへ

トヨタの車をお買いあげいただきありがとうございました。  
この取扱書には、車の正しい取り扱い方法と、簡単な点検・手入れについて説明してあります。

よくお読みいただいたうえ、いつまでもすぐれた機能が

発揮できるよう本書を十分に生かしてご使用ください。

また、本書は、GL車を基本に編集してあります。

GL車以外の取り扱いについてはGL車と異なる点のみ説明してあります。

車両の仕様、その他の変更により本書の内容が車両と、一致しない場合がありますので、あらかじめご了承ください。



コロナ マークII GL

この取扱書には次の車種について説明してあります。

| 名 称                       | グレード | 車 種 型 式   | エンジン型式 | トランスミッション |
|---------------------------|------|-----------|--------|-----------|
| トヨペット コロナ マークII スタンダード    | STD  | RX11-YR   | 16R    | 3M-C      |
| トヨペット コロナ マークII デラックス     | DX   | RX11-YD   | "      | 3M-C      |
| "                         | "    | RX11-KD   | "      | 4M-F      |
| "                         | "    | RX11-MD   | "      | 5M-F      |
| "                         | "    | RX11-ND   | "      | 3A-C      |
| トヨペット コロナ マークII 2000デラックス | "    | RX12-YD   | 18R    | 3M-C      |
| "                         | "    | RX12-KD   | "      | 4M-F      |
| "                         | "    | RX12-MD   | "      | 5M-F      |
| "                         | "    | RX12-ND   | "      | 3A-C      |
| "                         | "    | RX12-HD   | "      | 3A-F      |
| トヨペット コロナ マークII GL        | GL   | RX11-KN   | 16R    | 4M-F      |
| "                         | "    | RX11-MN   | "      | 5M-F      |
| "                         | "    | RX11-HN   | "      | 3A-F      |
| "                         | "    | RX12-KN   | "      | 4M-F      |
| "                         | "    | RX12-MN   | "      | 5M-F      |
| "                         | "    | RX12-HN   | "      | 3A-F      |
| "                         | "    | RX12-KNBR | 18R-BR | 4M-F      |
| "                         | "    | RX12-MNBR | "      | 5M-F      |
| "                         | "    | RX12-HNBR | "      | 3A-F      |
| "                         | "    | RX12-KNE  | 18R-E  | 4M-F      |
| "                         | "    | RX12-MNE  | "      | 5M-F      |
| "                         | "    | RX12-HNE  | "      | 3A-F      |
| トヨペット コロナ マークII L         | LA   | MX10-KF   | M      | 4M-F      |
| "                         | L    | MX10-KN   | "      | 4M-F      |
| "                         | "    | MX10-HN   | "      | 3A-F      |
| "                         | "    | MX10-KNBR | M-BR   | 4M-F      |
| "                         | "    | MX10-MNBR | "      | 5M-F      |
| "                         | "    | MX10-HNBR | "      | 3A-F      |
| トヨペット コロナ マークII LG        | LG   | MX10-KGE  | M-E    | 4M-F      |
| "                         | "    | MX10-MGE  | "      | 5M-F      |
| "                         | "    | MX10-HGE  | "      | 3A-F      |

※トランスミッション M…マニュアル・トランスミッション A…オートマチック・トランスミッション  
C…コラム・シフト F…フロア・シフト