

オーナーのみなさまへ

トヨタの車をお買いあげいただきありがとうございました。
この車はトヨタが開発した触媒装置つきの50年排出ガス
規制適合車です。

この取扱書には、車の正しい取り扱い方法と、簡単な点

検、手入れについて説明してあります。

よくお読みいただいたうえ、いつまでもすぐれた機能が
発揮できるよう本書を十分にいかしてご使用ください。

また、本書はGL車を基本に編集してあります。

GL車と取り扱い方法が異なる場合は、グレード別に説
明してあります。

車両の仕様、その他の変更により本書の内容が車両と一致
しない場合がありますので、あらかじめご了承ください。



コロナ マークII GL車

この取扱書は次の車両について説明してあります。

| 名 称 | グレード | 車 両 型 式 | エンジン型式 | ト ラ ン ス ミ ッ シ ョ ン |
|----------------------------|------|-----------|--------|-------------------|
| トヨペット コロナ マークII 2000 | STD | RX12-YRU | 18R-U | 3速マニュアル・コラム・シフト |
| トヨペット コロナ マークII 2000 デラックス | DX | RX12-YDU | " | 3速マニュアル・コラム・シフト |
| " | " | RX12-KDU | " | 4速マニュアル・フロア・シフト |
| " | " | RX12-MDU | " | 5速マニュアル・フロア・シフト |
| " | " | RX12-NDU | " | 3速オートマチック・コラム・シフト |
| " | " | RX12-HDU | " | 3速オートマチック・フロア・シフト |
| トヨペット コロナ マークII GL | GL | RX12-KNU | " | 4速マニュアル・フロア・シフト |
| " | " | RX12-MNU | " | 5速マニュアル・フロア・シフト |
| " | " | RX12-HNU | " | 3速オートマチック・フロア・シフト |
| トヨペット コロナ マークII GSL | GSL | RX12-MMU | " | 5速マニュアル・フロア・シフト |
| トヨペット コロナ マークII L | LA | MX10-KFU | M-U | 4速マニュアル・フロア・シフト |
| " | L | MX10-KNU | " | 4速マニュアル・フロア・シフト |
| " | " | MX10-HNU | " | 3速オートマチック・フロア・シフト |
| トヨペット コロナ マークII LX | LX | MX10-KNEU | M-EU | 4速マニュアル・フロア・シフト |
| " | " | MX10-MNEU | " | 5速マニュアル・フロア・シフト |
| " | " | MX10-HNEU | " | 3速オートマチック・フロア・シフト |
| トヨペット コロナ マークII LG | LG | MX10-KGEU | " | 4速マニュアル・フロア・シフト |
| " | " | MX10-MGEU | " | 5速マニュアル・フロア・シフト |
| " | " | MX10-HGEU | " | 3速オートマチック・フロア・シフト |
| トヨペット コロナ マークII 2000 ワゴン | DX | RX28-YDU | 18R-U | 3速マニュアル・コラム・シフト |
| " | " | RX28-KDU | " | 4速マニュアル・フロア・シフト |
| " | " | RX28-HDU | " | 3速オートマチック・フロア・シフト |
| トヨペット コロナ マークII ワゴン L | L | MX27-MNU | M-U | 5速マニュアル・フロア・シフト |