

目次

LPG車について	2
触媒装置について	3
排出ガス浄化性能の維持のために	4
故障を防ぐために	4
仕業点検	4
エンジン始動について	5
不凍液について	5
駐車について	6
燃料の補給	6
LPG・レギュレーターのドレーン・コックについて	7
エア・クリーナーの清掃，交換について	7
その他	7
故障の処置と点検法	8
給油	8
装備品について	9
仕様	9
整備基準値	9