






総配線図ロケーション

システム	ロケーション	システム	ロケーション
イグニッション	 1-5	タクシー用端子	 6-8
インテリア ランプ	 11-2	ターン シグナル & ハザード	 7-7
エアコンディショナ, クーラ & ヒータ	 4-2, 4-6, 5-2	テール ランプ & イルミネーション	 10-5
ECT	 7-2	電源	 1-1
ESC	 8-8	電動ミラー	 11-4
EFI	 2-7, 3-2, 3-5	ドア ロック	 8-6
オート ドライブ	 10-2	TEMS	 9-3
オーバードライブ	 7-1	トランスミッション インジケータ	 7-4
キャブレター	 2-1	排出ガス浄化装置	 2-3, 2-4, 2-5
グロー	 1-3	バック アップ ランプ	 7-6
クロック	 11-3	パワー ウインド	 8-3
コンビネーション メータ	 5-7, 6-3	パワー ステアリング	 9-5
サン ルーフ	 8-1	ハンド ウォーマ	 5-5
シガレット ライタ	 11-3	フォグ ランプ	 9-8
充電	 1-7	フロント ワイパ & ウォッシュヤ	 9-7
スターテイング	 1-2	フューエル ヒータ	 3-7
ストップ ランプ	 10-3	ヘッドランプ & コンライト	 10-8
スーパー モニタ	 11-8	ヘッドランプ クリーナ	 9-7

配

システム		ロケ-ション
ホ-ン		7-8
ラジオ & ステレオ		11-6
エア ビュリフアイア		3-8
リヤ ウインド デフオガ		6-7
リヤ ファイバ & ウオツシヤ		9-6

