

ア

- アイドル調整ツマミ……………32
アンテナ……………56

イ

- インストルメント・パネル
（計器盤）……………2
インナー・ミラー……………28
イグニッション・スイッチ
（エンジン・スイッチ）……………30

ウ

- ウインドウ・ガラス
　　パワー（電動）・ウインドウ…20
　　手入れ……………81
ウォッシャー・スイッチ……………42
ウレタン・バンパーの手入れ……………80
運行前点検……………4, 84

エ

- エンジン・オイル……………16, 48, 83
エンジン回転計……………47
エンジン・キー……………30
エンジン・キーが回らないとき…30
エンジン・キー照明……………64
エンジンのかけ方……………31
エンジンの止め方……………34
エンジン・スイッチ……………30
エンストしたら……………72
エンジン・ヒーター……………88
エンジン・フード（ボンネット）…21
エンジン・ルーム……………14
エンジン・ブレーキ……………11
エンジン警告灯……………48

- LPG車……………33, 90

オ

- オイル……………16, 83
オイル・プレッシャー・
　　ウォーニング・ランプ
　　（油圧警告灯）……………48
応急用タイヤ
　　（タイヤ参照）
オートマチック・
　　トランスミッション
　　運転方法……………36
　　けん引……………74
オドメーター
　　（積算距離計）……………47
オーバーヒートの処置……………73
オーバーラン
　　（限界回転数超過）……………82
オーバードライブ
　　（4速フル・オートマチック・
　　トランスミッション）の
　　使い方……………38

カ

- 寒冷地での取り扱い……………83
外装の手入れ……………79
ガソリン（燃料）……………8
ガソリン・タンク
　　（燃料タンク）……………22, 47, 90

キ

- キー……………18
緊急時の取り扱い
　　（万一のときの処置参照）

ク

- クイック・ハンド・ウォーマー
　　（手元暖房装置）……………44
区間距離計……………47
クラッチ……………14, 83
グローブ・ボックス（小物入れ）の
　　施錠・解錠……………65
グロー・ランプ（予熱表示灯）……………51

ケ

- 計器盤……………2
軽油……………8, 86
化粧ミラー……………66
けん引
　　ロープをかける位置……………74
　　注意事項……………74
オートマチック・
　　トランスミッション車…74

コ

- 高速運転……………11, 16, 82
工具の格納場所……………67
故障したら
　　エンスト……………72
　　オーバーヒート……………73
　　連絡先……………71
　　バッテリーあがり……………73
　　パンク……………68

コンソール・ボックス
(小物入れ)……………65

サ

サン・バイザー(日よけ)……………65
サーキット・ブレーカー……………76

シ

シート
前後位置調整……………24
リクライニング調整……………24
シート上下アジャスター……………25
ヘッド・レスト……………25
取りはずし方……………81
シート・ベルト
装着方法……………26
取りはずし……………26
手入れ……………27
室内灯……………64
シガレット・ライター……………63
シフト・レバー
(チェンジ・レバー)……………35
触媒装置……………10, 49
充電警告灯……………48
ジャッキ
格納場所……………67
ジャッキ・セット位置……………67
純正部品、製品……………14, 80

ス

水温計……………48
ステレオ……………56
ステアリング・ホイール
(ハンドル参照)
スピードメーター
(速度計)……………47
スペア・タイヤ
格納場所……………68
交換方法……………69
スポット・ライト……………64

セ

整備手帳……………4
積算距離計……………47
積雪時……………83
洗車……………79
前照灯(ヘッドランプ参照)
前照灯の上向き表示灯……………50

ソ

速度計……………47

タ

タイミング・ベルト交換警告灯……………51
タイヤ
空気圧……………68, 70
指定サイズ……………71
スペア・タイヤ……………68
応急用タイヤ……………68
交換方法……………69
タイヤ・チェーン
装着方法……………86
取りはずし……………87

タコメーター(エンジン回転計)……………47
ターボ
警告灯……………51
運転方法……………32, 34, 85
エンジン・オイル……………16
ターン・シグナル・
インジケーター・ランプ
(方向指示灯表示灯)……………50
ターン・シグナル・レバー
(方向指示レバー)……………2
暖機運転……………9, 82
断線警告灯……………50

チ

チェンジ・レバー
マニュアル(ギヤ式)・
トランスミッション……………35
オートマチック・
トランスミッション……………35
チャイルド・プロテクター
(安全施錠装置)
働き……………19
使い方……………19
チャージ・ウォーニング・ランプ
(充電警告灯)……………48
駐車ブレーキの使い方……………39
駐車灯スイッチ……………43
駐停車……………38, 85
チルト・ステアリング
(上下調整式ハンドル)……………27

ツ

ツール(工具).....67
 2ウェイ・オーバードライブ付き
 4速フル・オートマチック・
 トランスミッション.....35

テ

手入れ
 洗車.....79
 ワックスかけ.....80
 補修.....81
 定期点検.....4
 テンバラチャ・ゲージ(水温計).....48
 ディーゼル
 エンジンのかけ方.....32
 警告灯.....51
 燃料.....8, 86
 電球.....78
 電磁式ドア施錠装置.....20
 電磁式ドア・ロック.....20
 電動リモコン・ミラー.....28
 電動ウインドウ.....20

ト

凍結時の処置.....85
 時計.....62
 トランク.....22
 トランク灯.....23
 トリップ・メーター
 (区間距離計).....47
 トルコン
 (オートマチック・トランスミ
 ッション参照)
 ドア
 施錠・解錠.....18, 19
 電磁式ドア・ロック.....20

ドア・ミラー.....28
 ドア・ガラス
 (ウインドウ・ガラス参照)

ナ

ナンバー・プレート・ランプ
 (番号灯).....78

ネ

燃料.....8
 燃料計.....47
 燃料タンク
 容量.....47
 補給.....8, 22
 燃料タンク・キャップ.....22
 燃料残量警告灯.....47
 燃料・水分離器水位警告灯.....51

ハ

排気ガス.....9, 12
 排気温警告灯.....10, 49
 灰皿.....63
 ハイ・ビーム・インジケーター・
 ランプ(ヘッドランプの上向
 き表示灯).....50
 発炎筒
 取り付け場所.....72
 取り扱い.....72
 ハロゲン・ランプ.....78
 半ドア警告灯.....50
 ハンドル
 上下位置調整.....27
 ハンドル・ロック.....30

ハザード・ウォーニング・スイッチ
 (非常点滅灯スイッチ).....43
 バッテリーあがり.....73
 パニティ・ミラー(化粧ミラー).....66
 パーチカル・アジャスター
 (シート参照)
 パーキング・スイッチ
 (駐車灯スイッチ).....43
 パーキング(駐車)・ブレーキの使
 い方.....39
 パーソナル・ランプ.....64
 パワー(電動)・ウインドウ.....20
 パワー・ステアリングの操作
10, 14, 71
 バンク.....68
 バンパーの手入れ.....80
 バック・ミラー(ミラー参照)

ヒ

ヒーターの使い方.....52
 ヒート・ゲージ
 (水温計).....48
 ヒューズ
 取り付け位置.....75
 容量・受け持ち回路.....77
 予備ヒューズ.....77
 交換方法.....76
 非常点滅灯スイッチ.....43
 非常点滅灯表示灯.....50

フ

フォグ・ランプ.....43
 不凍液(冷却水参照)
 フェューエル(燃料参照)
 フェューエル・ウォーニング・ランプ
 (燃料残量警告灯).....47
 フェューエル・ゲージ(燃料計).....47
 フェューエル・タンク
 (燃料タンク参照)

フューエル・リッド(燃料補給口)・
 オープナー…………… 3, 22

フロア・シフト
 (チェンジ・レバー参照)

フロント・シート
 前後位置調整……………24
 リクライニング調整……………24
 シート上下アジャスター……………25
 ヘッド・レスト……………25

ブレーキ
 効き……………11, 85
 液……………14

ブレーキ・ウォーニング・ランプ
 (ブレーキ警告灯)……………49

ブレーキ警告灯……………49

冬(寒冷地での取り扱い, タイヤ・
 チェーン参照)

へ

ヘッド・ライト
 (ヘッドランプ参照)

ヘッドランプ
 点灯・消灯……………40
 上下切り替え……………40
 追いこし合図……………40
 ハロゲン・ランプ……………78

ヘッドランプの上向き表示灯……………50

ヘッド・レスト……………25

ホ

保安炎筒(発炎筒)……………72

ホイール・キャップ……………69

方向指示灯表示灯……………50

方向指示レバー…………… 2

防眩ミラー……………28

ボンネット……………21

マ

マニュアル(ギヤ式)・
 トランスミッション……………35

ミ

水たまり走行後……………11

ミラー
 防眩ミラー……………28
 電動リモコン・ミラー……………28

ム

無線装置……………14

メ

メーター
 スピードメーター(速度計)……………47
 タコメーター
 (エンジン回転計)……………47

水温計……………48

燃料計……………47

メモリー付きチルト・ステアリン
 グ(記憶装置付き上下調整式
 ハンドル)……………27

ユ

油圧警告灯……………48

雪道走行
 (寒冷地での取り扱い, タイヤ・
 チェーン参照)

ヨ

予熱表示灯の見方……………51

ラ

ライト・スイッチ
 点灯・消灯……………40
 ヘッドランプの上下切り替え
 ………………40
 追いこし合図……………40

ランプ(電球)……………78

ラジオ……………56

ラジエーター(冷却水参照)

ラジエーター・キャップ……………15, 73

リ

リクライニング
 (背もたれ角度)調整……………24

リモート・コントロール・ミラー
 (電動リモコン・ミラー)……………28

リヤ・ウインドウ・ガラス
 曇り取り装置……………42
 手入れ……………42, 81

リヤ・ウインドウ・デフォグガー
 (リヤ・ウインドウ・ガラス曇
 り取り装置)……………42

リヤ・シート
 取りはずし方……………81

ル

ルーム・ランプ(室内灯)……………64

ルーム・ミラー……………28

レ～ワ

レ

冷却水

点検	83
補給	83

ロ

ロープをかける位置	74
-----------	----

ワ

ワイパー

スイッチ	41
ウォッシャー液	42, 83
ワイパー・ゴムの交換	81, 83
積雪時の処置	83
ワックスがけ	80

万が一にそなえて

安心のために自賠責保険(強制保険)のほかに
任意自動車保険にも加入しましょう。

ご加入の際はトヨタ販売店に
ご相談ください。

あわてずに次の処置をしましょう。

- ①続発事故防止
- ②負傷者の救護
- ③警察への届け出
以上道交法第72条
- ④相手方の確認とメモ(氏名、住所、電話番号)
- ⑤ご購入された販売店と保険会社への連絡

不幸にして事故が起きたら!