

ア

アルミ・ホイール
 取り扱い……………93
 手入れ……………103
 アンテナ……………62

イ

ECT-S (電子制御式2ウェイ・
 オーバードライブ付き4速フ
 ル・オートマチック・トラン
 スミッション) ……37
 インstrument・パネル
 (計器盤)……………2
 インナー・ミラー……………30
 イグニッション・スイッチ
 (エンジン・スイッチ)……………32

ウ

ウインドウ・ガラス
 パワー(電動)・ウインドウ…20
 手入れ……………104
 ウォッシャー・スイッチ……………45
 ウレタン・バンパーの手入れ…103
 運行前点検……………4, 108

エ

エレクトロニック・ディスプレイ・
 メーター
 (デジタル式メーター)……………48
 エンジン・オイル
 ……16, 50, 55, 106
 エンジン回転計……………49, 54
 エンジン・キー……………32
 エンジン・キーが回らないとき…32
 エンジン・キー照明……………73
 エンジンのかけ方……………33
 エンジンの止め方……………33
 エンジン・スイッチ……………32
 エンストしたら……………94
 エンジン・フード(ボンネット)…22
 エンジン・ルーム……………14

エンジン・ブレーキ……………11
 エンジン警告灯……………50, 55

オ

オイル……………16, 106
 オイル・プレッシャー・
 ウォーニング・ランプ
 (油圧警告灯)……………50, 55
 応急用タイヤ
 (タイヤ参照)
 オート・エア・コンディショナー
 の使い方……………58
 オートマチック・
 トランスミッション
 運転方法……………35, 38
 けん引……………97
 オート・ドア・ロック
 (電磁式ドア・ロック)
 ……20
 オート・ドライブ
 (自動定速走行装置)
 働き……………78
 使い方……………78
 オドメーター
 (積算距離計)……………49, 54
 オーバーヒートの処置……………96
 オーバーラン
 (限界回転数超過)……………105
 オーバードライブ
 (4速フル・オートマチック・
 トランスミッション)の
 使い方……………36, 41

カ

カセット・ステレオの使い方…66
 カセット・テープの取り扱い…70
 寒冷地での取り扱い……………106
 カラード(車体同色)・ウレタン・
 バンパーの手入れ……………103
 外装の手入れ……………102
 ガソリン(燃料)……………8
 ガソリン・タンク
 (燃料タンク)……………22, 49, 54

キ

キー……………18
 緊急時の取り扱い
 (万一のときの処置参照)

ク

クイック・ハンド・ウォーマー
 (手元暖房装置)……………88
 区間距離計……………49, 54
 クラッチ……………14, 106
 グローブ・ボックス(小物入れ)の
 施錠・解錠……………74

ケ

計器照度調整……………46
 計器盤……………2
 化粧ミラー……………75
 けん引
 ロープをかける位置……………97
 注意事項……………97
 オートマチック・
 トランスミッション車…97

コ

高速運転……………11, 16, 106
 工具の格納場所……………89
 故障したら
 エンスト……………94
 オーバーヒート……………96
 連絡先……………94
 バッテリーあがり……………96
 パンク……………90
 コンソール・ボックス
 (小物入れ)……………74
 コンライト(自動点灯・消灯装置)
 ……43

サ

サイド・サポート・アジャスター
(シート参照)
サン・バイザー(日よけ)……………74
サーキット・ブレーカー……………99

シ

シート
前後位置調整……………24
リクライニング調整……………24
4ウェイ・バーチカル・シート・アジャスター……………25
サイド・サポート・アジャスター……………25
ランバー・サポート……………25
ヘッド・レスト……………26
取りはずし方……………105
シート・ベルト
装着方法……………27, 28
取りはずし……………28
手入れ……………29
室内灯……………73
シガレット・ライター……………72
指針式メーター……………53
シフト・レバー
(チェンジ・レバー)……………34
触媒装置……………10, 51, 56
充電警告灯……………50, 55
ジャッキ
格納場所……………89
ジャッキ・セット位置……………89
純正部品、製品……………14, 103
樹脂ホイール・キャップ
取りはずし……………93
手入れ……………104
チェーン装着時……………110

ス

水温計……………50, 55
ステレオ
(ラジオ、カセット・ステレオ)
……………62
ステアリング・ホイール
(ハンドル参照)
スピードメーター
(速度計)……………49, 54
スペア・タイヤ
格納場所……………90
交換方法……………91
スーパー・モニタリング・ディスプレイ(走行情報表示装置)の使い方……………81

セ

整備手帳……………4
積算距離計……………49, 54
積雪時……………106
洗車……………102
前照灯(ヘッドランプ参照)
前照灯の上向き表示灯……………52, 57

ソ

速度計……………49, 54

タ

タイヤ
位置交換……………104
空気圧……………90, 92
指定サイズ……………92
スペア・タイヤ……………90
応急用タイヤ……………90
交換方法……………91
タイヤ・チェーン
装着方法……………109
取りはずし……………110
タコメーター(エンジン回転計)
……………49, 54

ターボ
作動表示灯……………52, 57
運転方法……………16, 33, 108
エンジン・オイル……………16
ターン・シグナル・インジケーター・ランプ
(方向指示灯表示灯)……………52, 57
ターン・シグナル・レバー
(方向指示レバー)……………2
暖機運転……………9, 105
断線警告灯……………52, 57

チ

チェンジ・レバー
マニュアル(ギヤ式)・トランスミッション……………34
オートマチック・トランスミッション……………34
チャイルド・プロテクター
(安全施錠装置)
働き……………19
使い方……………19
チャージ・ウォーニング・ランプ
(充電警告灯)……………50, 55
駐車ブレーキの使い方……………42
駐車灯スイッチ……………47
駐停車……………37, 41, 108
チルト・ステアリング
(上下調整式ハンドル)……………29

ツ

ツール(工具)……………89
2ウェイ・オーバードライブ付き
4速フル・オートマチック・トランスミッション……………34

テ

手入れ
 洗車…………… 102
 ワックスがけ…………… 103
 補修…………… 104
 定期点検…………… 4
 テンバラチャ・ゲージ(水温計)
 ………………50, 55
 デジタル式メーター……………48
 電球…………… 101
 電磁式ドア施錠装置……………20
 電磁式ドア・ロック……………20
 電動リモコン・ミラー……………30
 電動ウインドウ……………20
 TEMS(電子制御サスペンション)
 の使い方……………76

ト

凍結時の処置…………… 108
 時計……………71
 トランク……………23
 トランク灯……………23
 トリップ・メーター
 (区間距離計)……………49, 54
 トルコン
 (オートマチック・トランスミッ
 ション参照)
 ドア
 施錠・解錠……………18, 19
 電磁式ドア・ロック……………20
 ドア・キー照明……………73
 ドア・ミラー……………30
 ドア・ガラス
 (ウインドウ・ガラス参照)

ナ

ナンバー・プレート・ランプ
 (番号灯)…………… 101

ネ

燃料…………… 8
 燃料計……………49, 54
 燃料タンク
 容量……………49, 54
 補給…………… 8, 22
 燃料タンク・キャップ……………22
 燃料残量警告灯……………49, 54

ハ

排気ガス…………… 9, 12
 排気温警告灯……………10, 51, 56
 灰皿……………72
 ハイ・ビーム・インジケーター・
 ランプ(ヘッドランプの上向
 き表示灯)……………52, 57
 発炎筒
 取り付け場所……………95
 取り扱い……………95
 ハロゲン・ランプ…………… 101
 半ドア警告灯……………52, 57
 ハンドル
 上下位置調整……………29
 ハンドル・ロック……………33
 ハザード・ウォーニング・スイッチ
 (非常点滅灯スイッチ)……………47
 バッテリーあがり……………96
 バニティ・ミラー(化粧ミラー)……………75
 バーチカル・アジャスター
 (シート参照)
 パーキング・スイッチ
 (駐車灯スイッチ)……………47
 パーキング(駐車)・ブレーキの使
 い方……………42
 パーソナル・ランプ……………73
 パワー(電動)・ウインドウ……………20
 パワー・ステアリングの操作
 ………………10, 14, 77, 94
 バンク……………90
 バンパーの手入れ…………… 103
 バック・ミラー(ミラー参照)

ヒ

ヒーター(オート・エア・コンデ
 ーション参照)
 ヒート・ゲージ
 (水温計)……………50, 55
 ヒューズ
 取り付け位置……………98
 容量・受け持ち回路…………… 100
 予備ヒューズ…………… 100
 交換方法……………98
 非常点滅灯スイッチ……………47
 非常点滅灯表示灯……………52, 57
 P P S (操舵力可変式速度感応型
 パワー・ステアリング)……………77

フ

フォグ・ランプ……………46
 不凍液(冷却水参照)
 フェーエル(燃料参照)
 フェーエル・ウォーニング・ランプ
 (燃料残量警告灯)……………49, 54
 フェーエル・ゲージ(燃料計)
 ………………49, 54
 フェーエル・タンク
 (燃料タンク参照)
 フェーエル・リッド(燃料補給口)・
 オープナー…………… 3, 22
 フロア・シフト
 (チェンジ・レバー参照)
 フロント・シート
 前後位置調整……………24
 リクライニング調整……………24
 4ウェイ・バーチカル・シー
 ト・アジャスター……………25
 サイド・サポート・アジャス
 ター……………25
 ランバー・サポート……………25
 ヘッド・レスト……………26
 ブレーキ
 効き…………… 11, 109
 液……………14
 ブレーキ・ウォーニング・ランプ
 (ブレーキ警告灯)……………51, 56

10/5/2

ブレーキ警告灯……………51, 56
冬(寒冷地での取り扱い, タイヤ・チェーン参照)

ヘ

ヘッド・ライト
(ヘッドランプ参照)
ヘッドランプ
点灯・消灯……………43
上下切り替え……………44
追いこし合図……………44
ハロゲン・ランプ……………101
ヘッドランプの上向き表示灯
……………52, 57
ヘッド・レスト……………26

ホ

保安炎筒(発炎筒)……………95
ホイール・キャップ……………93, 104
方向指示灯表示灯……………52, 57
方向指示レバー……………2
防眩ミラー……………30
ボンネット……………22

マ

マニュアル(ギヤ式)・
トランスミッション……………34

ミ

水たまり走行後……………11
ミラー
防眩ミラー……………30
電動リモコン・ミラー……………30

ム

無線装置……………14

メ

メーター
スピードメーター
(速度計)……………49, 54
タコメーター
(エンジン回転計)……………49, 54
水温計……………50, 55
燃料計……………49, 54
メーター照度コントロール
(レオスタット)……………46
メモリー付きチルト・ステアリン
グ(記憶装置付き上下調整式
ハンドル)……………29

ユ

油圧警告灯……………50, 55
雪道走行
(寒冷地での取り扱い, タイ
ヤ・チェーン参照)

ヨ

4輪ESC
(4輪すべり制御装置)……………88

ラ

ライト・スイッチ
点灯・消灯……………43
ヘッドランプの上下切り替え
……………44
追いこし合図……………44
ランバー・サポート
(背もたれ腰部硬さ調整)……………25
ランプ(電球)……………101
ラジオ……………62
ラジエーター(冷却水参照)
ラジエーター・キャップ……………15, 96

リ

リクライニング
(背もたれ角度)調整……………24
リモート・コントロール・ミラー
(電動リモコン・ミラー)……………30
リヤ・ウインドウ・ガラス
曇り取り装置……………46
手入れ……………46, 104
リヤ・ウインドウ・デフォッガー
(リヤ・ウインドウ・ガラス曇
り取り装置)……………46
リヤ・シート
ヘッド・レスト……………27
取りはずし方……………105

ル

ルーム・ランプ(室内灯)……………73
ルーム・ミラー……………30

レ

冷却水
点検……………106
補給……………106
レオスタット(計器照度調整)……………46

ロ

ロープをかける位置……………97

ワ

ワイパー
フロント・ガラス用スイッチ
……………44
リヤ・ガラス用スイッチ……………45
ウォッシャー液……………45, 106
ワイパー・ゴムの交換
……………104, 107
積雪時の処置……………107
ワックスがけ……………103
ワンタッチ・フル・オート・
エアコン……………59

2015年

万が一にそなえて

安心のために自賠責保険(強制保険)のほかに
任意自動車保険にも加入しましょう。

ご加入の際はトヨタ販売店に
ご相談ください。

あわてずに次の処置をしましょう。

① 統発事故防止

② 負傷者の救護

③ 警察への届け出

以上道交法第72条

④ 相手方の確認とメモ(氏名、住所、電話番号)

⑤ ご購入された販売店と保険会社への連絡

不幸にして事故が起きたら!