

こんなときは、このページをご覧ください。

- 朝エンジンがかからないときは82
- 走行中エンジンが止まったときは80
- バッテリーがあがったときは82
- オーバーヒートしたときは82
- 警告灯が点灯したときは 51
- ランプ類が点灯しないときは(ヒューズ切れ、電球切れ)84, 87
- 踏切で故障したときは80
- 高速道路で故障したときは80
- 一般道路で故障したときは80
- 床下に強い衝撃を受けたときは80
- パンクしたときは75

● こまったときの修理連絡先

①お買いあげいただいたトヨタ販売店

②整備手帳巻末のサービス網をご覧ください。

運行前点検や他の整備に関する記載は整備手帳をご覧ください。

お問い合わせ、ご相談は
右記へお願いいたします。

トヨタ自動車株式会社 お客様相談センター

● 名古屋(本部) (052)952-3333

● 札幌(011)852-3333 ● 大阪(06) 252-2255

● 秋田(0188)65-7333 ● 広島(082)231-5333

● 仙台(022)267-3333 ● 高松(0878)23-4333

● 東京(03) 817-7333 ● 福岡(092)938-3333

● 金沢(0762)45-1333 ● 鹿児島(0992)27-5333

本部所在地 〒461 名古屋市東区泉1丁目23-22

トヨタ自動車株式会社

● 車両の仕様等の変更により本書の内容が車両と一致しない場合がありますのでご了承ください。

● 印刷 N A - 昭和63年8月19日 ● 発行 - 昭和63年8月24日 (非売品)

M22086

01999-22086

無断複製禁止