

こんなときは、このページをご覧ください。

- 走行中エンジンが止まったときは……………93
- バッテリーがあがったときは……………95
- オーバーヒートしたときは……………95
- 警告灯が点灯したときは……………54
- ランプ類が点灯しないときは(ヒューズ切れ、電球切れ)……………97, 100
- 踏切内で動けなくなったときは……………93
- 故障したときは……………93
- 床下に強い衝撃を受けたときは……………93
- パンクしたときは……………88
- こまったときの修理連絡先

- ①お買いあげいただいたトヨタ販売店
- ②整備手帳巻末のサービス網をご覧ください。

運行前点検や他の整備に関する記載は整備手帳をご覧ください。

安全はトヨタの願い —シートベルトを締めましょう

トヨタ自動車株式会社 お客様相談センター
●名古屋(本部) (052)952-3333

- 札幌(011)852-3333 ●大阪(06) 252-2255
- 秋田(0188)65-7333 ●広島(082)231-5333
- 仙台(022)267-3333 ●高松(0878)23-4333
- 東京(03) 817-7333 ●福岡(092)938-3333
- 金沢(0762)45-1333 ●鹿児島(0992)27-5333

本部所在地 〒461 名古屋市東区泉1丁目23-22

お問い合わせ、ご相談は
右記へお願いいたします。

トヨタ自動車株式会社

- 車両の仕様等の変更により本書の内容が車両と一致しない場合がありますのでご了承ください。
- 印刷 N A -1990年8月10日 ●発行-1990年8月21日 初版(非売品)