

部 品 名	コネクター No.	システム別配線図 ページ	配線臓器図 ページ
ABSコンピューター	F 3 3	3-7, 15, 20, 24, 26, 28, 39, 40	2-29
ABSコンピューター	F 3 4	3-7, 24, 26, 28	2-29
ABSコンピューター (TRCなし)	F 3 6	3-7, 22, 39, 40	2-29
ABSコンピューター (2JZ-GE)	F 3 2	3-22, 26, 39, 40	2-29
ABSスピードセンサーFR・LH	F 3	3-22, 24, 26, 28	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
ABSスピードセンサーFR・RH	A 1 9	3-22, 24, 26, 28	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
ABSスピードセンサーRR・LH	M 5	3-22, 24, 26, 28	2-32, 36, 40
ABSスピードセンサーRR・RH	L 6	3-22, 24, 26, 28	2-32, 36, 40
A/Tスピードセンサー	B 5 6	3-5, 18, 20	2-11, 15, 19
E ECTソレノイド	B 3 5	3-5, 13, 18, 20	2-7, 11, 15, 19
J/C No. 1 (除く2L-TE)	B 4 4	3-3, 5, 7, 8, 11, 12, 15, 18	2-28
J/C No. 2	F 2 5	3-15, 17, 21, 22, 25, 26, 29, 30 3-44, 56	2-29
J/C No. 3	F 2 6	3-4, 7, 17, 22, 24, 26, 28, 30, 31 3-33, 34, 38, 44, 49, 56	2-29
J/C No. 4	F 2 9	3-4, 16, 26	2-29
J/C No. 6	G 4	3-46, 48, 50, 52, 54	2-27
J/C No. 7	G 1 6	3-4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17 3-18, 20, 22, 24, 27, 28, 32, 33 3-38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 50 3-52, 56	2-28
J/C No. 8	I 4	3-30, 31, 33, 44	2-31, 35
J/C No. 9	L 9	3-35, 37	2-32, 36, 40
J/C No. 10	H 4	3-30, 31, 33, 44	2-31, 35
J/C (アースNo. 1)	A 1 8	3-4, 13, 17, 21, 22, 23, 25, 26, 28 3-32, 38, 40, 41, 42, 45, 46, 48 3-50, 52, 54	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
J/C (アースNo. 2)	F 9	3-2, 15, 22, 25, 26, 28, 30, 31, 32 3-33, 34, 36, 42, 44, 46, 48, 49 3-50, 52, 54	2-27
J/C (アースNo. 3)	L 8	3-6, 8, 10, 12, 14, 23, 30, 31, 32 3-34, 41, 42, 44	2-32, 36, 40
O/Dスイッチ	G 2 9	3-5, 9, 13, 14, 18, 20, 38, 39, 40	2-28
O/Dソレノイド	B 6 0	3-9, 14	2-3
O/Dソレノイド	B 7 6	3-9	2-23
O/Dダイレクトクラッチスピードセンサー	B 3 4	3-18	2-15
O ₂ センサー	B 1	3-8	2-16
O ₂ センサー	B 4 9	3-7, 12, 15	2-4, 8, 12
O ₂ センサーNo. 1	B 8 3	3-10	2-20
O ₂ センサーNo. 2	B 8 8	3-11	2-20
TDCL	F 3 1	3-5, 7, 8, 11, 13, 15, 16, 18, 20 3-22, 25, 26, 28, 56	2-29
TRCオフスイッチ	G 2 6	3-25, 27, 29, 39	2-28
TRCコンピューター (1JZ-GE, 2L-TE)	F 3 8	3-7, 16, 24, 28	2-27
TRCコンピューター (1JZ-GE)	F 3 9	3-7, 24, 39, 40	2-27
TRCコンピューター (1JZ-GTE, 2JZ-GE)	F 1 1	3-8, 10, 15, 20, 27	2-27
TRCコンピューター (1JZ-GTE, 2JZ-GE)	F 1 2	3-15, 27, 38, 40	2-27
TRCコンピューター (2L-TE)	F 5 3	3-16, 28, 38	2-27

部 品 名	コネクター No.	システム別配線図 ページ	配線臓器図 ページ
VSV No. 1 (吸気絞り)	B 7 7	3-16	2-24
VSV No. 2 (吸気絞り)	B 7 4	3-16	2-24
VSV (EGR)	B 7 5	3-16	2-24
VSV (アイドルアップ)	A 3 9	3-14	2-4
VSV (エバポ)	A 4 0	3-14	2-4
VSV (エバポ)	B 2 5	3-8	2-16
VSV (エバポ)	B 5 0	3-7, 10	2-12, 20
VSV (エバポ)	B 5 9	3-12	2-8
VSV (可変吸気)	B 5 1	3-7, 10	2-12, 20
VTRアダプター	G 1 5	3-36	2-27
アイドルアップヒータースイッチ (2L-TE)	F 5 4	3-17	2-29
アイドルスピードコントロールバルブ	B 3 9	3-6, 8, 10, 12, 20	2-8, 12, 16, 20
アイドルスピードコントロールバルブ	B 6 3	3-15	2-4
アウターミラースイッチ &	G 2 1	3-33	2-29
アブソーパーコントロールアクチュエーターFR・LH	F 4 6	3-15	2-20
アブソーパーコントロールアクチュエーターFR・RH	A 3 7	3-15	2-19
アブソーパーコントロールアクチュエーターRR・LH	M 7	3-15	2-32, 36, 40
アブソーパーコントロールアクチュエーターRR・RH	L 1 5	3-15	2-32, 36, 40
アブソーパーコントロールコンピューター	F 4 8	3-15, 26	2-29
アブソーパーコントロールスイッチ	G 2 7	3-15, 39, 40	2-28
アンテナアンプ	G 3 6	3-35	2-28
アンテナアンプ	M 8	3-36	2-32, 36, 40
イグナイター	B 2 7	3-3, 4, 8, 38	2-16
イグナイター	B 2 8	3-3, 8	2-16
イグナイター	B 4 7	3-3, 6, 10, 12, 15, 38, 40, 46, 48 3-50, 52, 54	2-4, 8, 12, 20
イグニッションコイル	B 4 6	3-3	2-4, 8, 12, 20
イグニッションコイルNo. 1	B 9	3-3	2-16
イグニッションコイルNo. 2	B 6	3-3	2-16
イグニッションコイルNo. 3	B 1 0	3-3	2-16
イグニッションコイルNo. 4	B 7	3-3	2-16
イグニッションコイルNo. 5	B 1 1	3-3	2-16
イグニッションコイルNo. 6	B 8	3-3	2-16
イグニッションスイッチ	F 2 4	3-2, 3, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 36	2-29
インジェクターNo. 1	B 1 2	3-6, 8, 10, 12, 14, 36	2-4, 8, 12, 16, 20
インジェクターNo. 2	B 1 4	3-6, 8, 10, 12, 14	2-4, 8, 12, 16, 20
インジェクターNo. 3	B 1 5	3-6, 8, 10, 12, 14	2-4, 8, 12, 16, 20
インジェクターNo. 4	B 2 3	3-6, 8, 10, 12	2-8, 12, 16, 20
インジェクターNo. 4	B 6 2	3-14	2-4
インジェクターNo. 5	B 3 7	3-6, 8, 10, 12	2-8, 12, 16, 20
インジェクターNo. 6	B 4 0	3-6, 8, 10, 12	2-8, 12, 16, 20
インテグレーションリレー	F 3 5	3-30, 31, 33, 38, 40, 44	2-29
ウーハースピーカー	L 1 1	3-35, 37	2-32, 36, 40
ウォーターテンパラチャセクターゲージ	B 4	3-38, 40	2-4, 8, 12, 16, 20, 24
ウォッシュモーター	F 4	3-23	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
ウルトラソニックセンサーFR・LH	A 3 3	3-19	2-11, 19
ウルトラソニックセンサーFR・RH	A 3 5	3-19	2-11, 19
ウルトラソニックセンサーRR・LH	S 2	3-19	2-32, 36, 40
ウルトラソニックセンサーRR・RH	S 1	3-19	2-32, 36, 40

部 品 名	コネクタ No.	システム別配線図 ページ	配線図 ページ
エアコン圧力スイッチ	F 8	3-4, 12, 14, 17, 46, 48, 50, 52, 54	2-4, 8, 12, 16, 20, 24
エアコンコントロールスイッチ	G 3 7	3-52	2-28
エアコンコントロールスイッチ (マイコンオートエアコン)	G 3 8	3-39, 52	2-28
エアコンコントロールスイッチ (マルチディスプレイ付き)	G 1 3	3-39, 54	2-28
エアコンコンピューター	G 1	3-52, 54	2-27
エアコンコンピューター	G 2	3-52, 54	2-27
エアコンコンピューター	G 3	3-6, 8, 10, 14, 32, 46, 48, 50, 52 3-54	2-27
エアコンコンピューター (除くマイコンオートエアコン)	G 3 9	3-14, 46, 48, 50	2-27
エアビュリファイヤースービスコネクタ	G 4 6	3-51	2-27
エアビュリファイヤースイッチ	G 2 4	3-39, 51	2-28
エアミックスダンパー切り替え用サーボモーター	Y 5	3-46, 48, 50, 52, 54	2-28
エバボ後センサー	Y 4	3-46, 48, 50, 52, 54	2-28
エンジンコントロールコンピューター (1JZ-FE, 1JZ-GE)	F 4 0	3-5, 7, 12, 13, 22, 24, 32, 38, 40 3-48, 50, 52, 54, 56	2-28
エンジンコントロールコンピューター (1JZ-GTE, 2JZ-GE)	B 4 2	3-3, 8, 10, 18, 20, 27	2-28
エンジンコントロールコンピューター (1JZ-GTE, 2JZ-GE)	B 4 3	3-3, 8, 10, 18, 20, 27, 56	2-28
エンジンコントロールコンピューター (1JZ-GTE, 2JZ-GE)	F 1 3	3-8, 10, 18, 20, 32, 38, 40, 50, 52	2-28
エンジンコントロールコンピューター (1JZ-GTE, 2JZ-GE)	3-54, 56		
エンジンコントロールコンピューター (1JZ-GTE, 2JZ-GE)	F 1 4	3-8, 10, 15, 18, 20, 26, 38, 40	2-28
エンジンコントロールコンピューター (4S-FE, 1G-FE, 1JZ-GE)	B 5 3	3-3, 5, 7, 12, 13, 14, 24, 38, 40	2-28
エンジンコントロールコンピューター (4S-FE, 1G-FE, 1JZ-GE)	3-56		
エンジンコントロールコンピューター (4S-FE, 1G-FE, 1JZ-GE)	B 5 4	3-3, 5, 7, 9, 12, 13, 14, 24, 56	2-28
エンジンコントロールコンピューター (4S-FE, 2L-TE)	F 5 2	3-14, 16, 29, 32, 38, 46, 48	2-28
エンジンコントロールコンピューター (1JZ-GE)	B 5 2	3-3, 7, 24, 38, 40	2-28
エンジンコントロールコンピューター (2L-TE)	B 8 1	3-16, 29	2-28
エンジンコントロールコンピューター (2L-TE)	B 8 2	3-4, 16	2-28
エンジンスピードセンサー	B 2	3-8, 18	2-16
オイルプレッシャースイッチ	B 1 9	3-38, 40	2-4, 8, 12, 16, 20
オイルプレッシャースイッチ	V 1	3-38	2-24
オプションコネクタ	F 1	3-21	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
オプションコネクタ	F 2 7	3-21	2-29
オプションコネクタ	F 2 8	3-21	2-29
オルタネーター	A 1 4	3-4, 36, 38, 40	2-4, 8, 12, 16, 20, 24
オルタネーター	A 1 5	3-4	2-4, 8, 12, 16, 20, 24
カーテシスイッチFR・LH	M 4	3-30, 38, 40, 44	2-32, 36, 40
カーテシスイッチRR・LH	M 6	3-30, 38, 40, 44	2-32, 36, 40
カーテシスイッチRR・RH	L 7	3-30, 38, 40, 44	2-32, 36, 40
カーテシランプFR・LH	I 8	3-44	2-31, 35, 39
カーテシランプFR・RH	H 9	3-44	2-31, 35, 39

部 品 名	コネクタ No.	システム別配線図 ページ	配線図 ページ
カーテシランプFR・RH	L 4	3-30, 31, 34, 36, 38, 40, 43, 44	2-32, 36, 40
外気温センサー	A 1 1	3-46, 48, 50, 52, 54	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
カムポジションセンサーNo. 1	B 2 1	3-8, 18	2-16
カムポジションセンサーNo. 2	B 3 8	3-8, 18	2-16
キーシリンダーランプ	F 1 7	3-44	2-29
キーロックソレノイド & キーアンロックウォーニングスイッチ	F 1 8	3-7, 17, 30, 34, 44	2-29
吸気温センサー	A 4 1	3-14, 16	2-4, 23
吸気温センサー	B 2 2	3-8	2-16
吸気温センサー	B 4 5	3-6, 11, 12, 20	2-8, 12, 20
クーリングファンコンピューター (1JZ-GTE)	F 2 1	3-4	2-29
クランクポジションセンサー	B 6 9	3-16	2-24
クリアランスウォーニングコンピューター	G 5	3-19, 40	2-27
クリアランスウォーニングコンピューター	G 6	3-19	2-27
クリアランスランプLH & サイドターンLH & コーナリングランプLH (チェイサー, クレスタ)	A 2 9	3-41, 45	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
クリアランスランプLH (マークII)	A 3	3-41	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
クリアランスランプRH & サイドターンRH & コーナリングランプRH (チェイサー, クレスタ)	A 3 2	3-41, 45	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
クリアランスランプRH (マークII)	A 8	3-41	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
クルーズコントロールアクチュエーター	A 2 4	3-56	2-12, 15, 20
クルーズコントロールコンピューター	F 2 2	3-5, 18, 20, 38, 40, 56	2-29
グローブボックスランプ	G 1 4	3-39	2-27
グローブボックスランプスイッチ	G 7	3-39	2-27
グローブブラダ	B 6 5	3-16	2-24
クロック & クリアランスウォーニングディスプレイ	G 3 4	3-11, 19	2-28
コンデンサー (ラジオ)	B 2 6	3-3	2-4, 8, 12, 16, 20
コンデンサーファンモーター	A 3 4	3-46, 48, 50, 52, 54	2-3, 11, 19, 23
コンビネーションスイッチ	F 1 9	3-23, 41, 43, 56	2-29
コンビネーションスイッチ	F 2 0	3-38, 39, 40, 41, 42, 43, 45	2-29
コンビネーションスイッチ (チルト & テレスコピックスイッチ)	F 5 1	3-15, 17	2-29
コンビネーションメーター (アナログメーター)	G 4 2	3-5, 6, 8, 9, 13, 14, 18, 21, 30, 31 3-32, 38, 42, 43, 45, 56	2-29
コンビネーションメーター (アナログメーター)	G 4 3	3-3, 4, 6, 8, 13, 14, 17, 22, 24, 26 3-28, 31, 38, 39, 41, 42, 56	2-29
コンビネーションメーター (アナログメーター)	G 4 4	3-4, 5, 6, 8, 9, 13, 14, 17, 18, 22 3-24, 27, 28, 32, 38, 39, 41, 42 3-43, 45, 56	2-29
コンビネーションメーター (アナログメーター)	G 4 5	3-6, 8, 13, 14, 17, 24, 26, 28, 38 3-44	2-29
コンビネーションメーター (デジタルメーター)	G 1 9	3-3, 5, 6, 10, 13, 19, 20, 21, 22 3-25, 27, 30, 31, 32, 40, 42, 44 3-56	2-29
コンビネーションメーター (デジタルメーター)	G 2 0	3-4, 5, 6, 10, 13, 15, 20, 22, 24 3-27, 32, 40, 41, 42, 43, 45, 56	2-29
コンライトスキャナー	G 1 7	3-43	2-29

部 品 名	コネクタ No.	システム別配線図 ページ	配線編装図 ページ
サイドターンLH (マークII)	A 4	3-45	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
サイドターンRH (マークII)	A 1 7	3-45	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
サブスロットルポジションセンサー	B 1 3	3-5, 6, 8, 11, 18, 20, 24, 27	2-12, 16, 20
シートアジャストコネクタ-LH	M 1 5	3-34	2-27, 31
シートアジャストコネクタ-RH	L 2	3-34	2-29, 31
シガレットライター	G 2 5	3-11, 39	2-28
シフトロックコントロールリレー	G 3 0	3-7	2-28
水温スイッチ (ラジエーターファン)	C 1	3-46, 50, 52, 54	2-3, 11, 19
水温センサー	A 7	3-4	2-15
水温センサー	B 5 8	3-5, 6, 8, 11, 12, 14, 16, 18, 20	2-4, 8, 12, 16, 20, 24
水温センサー	Y 2	3-46, 48, 50, 52, 54	2-28
スターター	B 3 0	3-3	2-8, 12, 16, 20
スターター	B 7 3	3-3	2-24
スターター	D 2	3-3	2-4
スターター	D 3	3-3	2-4, 8, 12, 16, 20, 24
ステアリングセンサー (電動チルトステアリングなし)	F 4 9	3-15	2-29
ステレオパワーアンプ	M 1	3-35, 39	2-28, 32, 36, 40
ステレオパワーアンプ	M 2	3-35	2-28, 32, 36, 40
ストップランプスイッチ	F 1 6	3-5, 7, 12, 13, 15, 18, 22, 24, 26 3-28, 36, 42, 56	2-29
スピードメーターセンサー	B 3 1	3-31, 38, 40, 56	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
スライディングルーフコントロールリレー	P 8	3-29	2-31, 35, 39
スライディングルーフスイッチ	P 5	3-29, 44	2-31, 35, 39
スライディングルーフモーター	P 6	3-29	2-31, 35, 39
スロットルバルブモーター	B 1 6	3-25, 27	2-12, 16, 20
スロットルポジションセンサー	B 1 7	3-4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 18, 20, 24	2-8, 12, 16, 20
スロットルポジションセンサー	B 6 4	3-15	2-4
スロットルポジションセンサー	B 6 6	3-16, 29	2-24
センターストップランプ (LED式) (スポイラーなし)	T 1	3-42	2-32, 36, 40
センターストップランプ (LED式) (スポイラー付き)	T 2	3-42	2-32, 36, 40
センターストップランプ (バルブ式)	L 1 3	3-42	2-32, 36, 40
ターボプレッシャーセンサー	B 8 0	3-16	2-24
ダイアグノーシスコネクタ	B 2 4	3-3, 4, 5, 7, 8, 10, 13, 15, 16, 18 3-20, 22, 24, 26, 28	2-4, 8, 12, 16, 20, 24
タイマーコントロールバルブ	B 6 8	3-16	2-24
チョークコイル	L 1 6	3-32	2-32, 36, 40
チルト & テレスコピックコンピューター	F 4 4	3-17	2-29
ツイータースピーカー-LH	I 3	3-35, 37	2-31, 35, 39
ツイータースピーカー-RH	H 3	3-35, 37	2-31, 35, 39
ディストリビューター	B 4 8	3-3, 6, 11, 12	2-8, 12, 20
ディストリビューター	B 6 1	3-3, 15	2-4
テレスコピックセンサー & モーター	F 4 2	3-17	2-29
テレビジョンチューナー	M 1 3	3-36	2-32, 36, 40
電磁スビル弁	B 6 7	3-16	2-24
ドアキー照明RH & ドアコントロールスイッチ (キー連動用)	H 1 1	3-30, 44	2-39
ドアキースイッチ & ドアコントロールスイッチRH (キー連動用)	H 8	3-30, 44	2-31, 35

部 品 名	コネクタ No.	システム別配線図 ページ	配線編装図 ページ
ドアコントロールモーターFR・LH	I 9	3-30, 44	2-31, 35, 39
ドアコントロールモーターFR・RH & ドアコントロールスイッチ (パワーウィンドウマスタースイッチ)	H 1 0	3-30, 44	2-31, 35
ドアコントロールモーターFR・RH & ドアコントロールスイッチ (パワーウィンドウマスタースイッチ)	H 1 2	3-30, 44	2-39
ドアコントロールモーターRR・LH	K 4	3-30, 44	2-32, 36, 40
ドアコントロールモーターRR・RH	J 4	3-30, 44	2-32, 36, 40
ドアコントロールレシーバー	L 1 9	3-30	2-32, 36, 40
内外気ダンパー切り替え用サーボモーター	Y 1	3-46, 48, 50, 52, 54	2-27
内気センサー	G 2 2	3-46, 48, 50, 52, 54	2-28
日射センサー	G 1 8	3-46, 48, 50, 52, 54	2-29
ニュートラルスタートスイッチ	B 3 3	3-3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17 3-18, 19, 20, 24, 27, 28, 36, 38 3-40, 42, 56	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
ノイズフィルターNo. 2	L 1 0	3-42	2-32, 36, 40
ノイズフィルター (デフォッガー)	L 1	3-32	2-29, 31, 35, 39
ノックセンサーNo. 1	B 2 0	3-7, 8, 11, 12, 15	2-4, 8, 12, 16, 20
ノックセンサーNo. 2	B 2 9	3-7, 8, 11	2-12, 16, 20
排気温センサー	G 3 1	3-11	2-28
排気温センサー	L 3	3-7, 8, 12, 15	2-29, 32, 36, 40
ハイドロブースターアクチュエーター	A 2 3	3-26	2-15, 19
ハイドロブースターアクチュエーター	F 5	3-22, 24, 26, 28	2-4, 8, 12, 16, 20, 24
ハイドロブースターアクチュエーター	F 6	3-22, 24, 26, 28	2-4, 8, 12, 16, 20, 24
ハイドロブースターアクチュエーター	F 7	3-26	2-16, 20
ハイドロリックモーターコントロールバルブ	B 3	3-4	2-16
バキュームウォーニングスイッチ	A 4 4	3-38	2-23
バキュームセンサー	B 4 1	3-6, 8, 11, 12, 14, 20	2-4, 8, 12, 16, 20
ハザードスイッチ	G 1 2	3-38, 39, 40, 45	2-28
パーキングブレーキスイッチ (センターレバー式)	G 4 1	3-4, 13, 21, 22, 25, 26, 28, 38, 40 3-56	2-28
パーキングブレーキスイッチ (足踏み式)	F 4 1	3-4, 13, 21, 22, 25, 26, 28, 36, 38 3-40, 56	2-29
パターンセレクトスイッチ	G 2 8	3-5, 13, 18, 20, 33, 39, 40	2-28
バックアップランプスイッチ (M/T)	B 3 2	3-42	2-3, 7, 15, 23
バックルスイッチLH	O 1	3-32	2-41
バックルスイッチLH (パワーシートなし)	M 1 4	3-32	2-28, 32, 36, 40
バックルスイッチRH (パワーシートなし)	L 2 2	3-32, 38, 40	2-29, 32, 36, 40
バックルスイッチRH (パワーシート付き)	N 4	3-32, 38, 40	2-41
バックルスイッチRH (電動ランパーサポート付き)	N 9	3-32	2-41
バッテリー +	A 2 6		2-4, 7, 12, 16, 20, 23
バッテリー +	D 1	3-2, 3, 4, 16, 22, 24, 26, 28, 39 3-41, 43	2-4, 7, 12, 16, 20, 23
バッテリー -	E 1	3-2, 3, 4, 16, 22, 24, 26, 28, 39 3-41, 43	2-4, 7, 12, 16, 20, 23
パニティーランプLH	W 3	3-44	2-31, 35, 39
パニティーランプLH	W 4	3-44	2-31, 35, 39

部 品 名	コネクタ No.	システム別配線図 ページ	配線図 ページ
パニティーランプRH	W 1	3-44	2-31, 35, 39
パニティーランプRH	W 2	3-44	2-31, 35, 39
パワーウインドゥモーターFR・LH	I 2	3-31	2-31, 35, 39
パワーウインドゥモーターFR・RH	H 7	3-31	2-31, 35, 40
パワーウインドゥモーターRR・LH	K 3	3-31	2-32, 36, 40
パワーウインドゥモーターRR・RH	J 3	3-31	2-32, 36, 40
パワーウインドゥレギュレータースイッチFR・LH	I 5	3-29, 31	2-31, 35, 39
パワーウインドゥレギュレータースイッチRR・LH	K 2	3-29, 31	2-32, 36, 40
パワーウインドゥレギュレータースイッチRR・RH	J 2	3-29, 31	2-32, 36, 40
パワーウインドゥレギュレーターマスタースイッチ	H 5	3-29, 30, 31, 33, 44	2-31, 35, 40
パワーシートスイッチLH	O 4	3-34	2-41
パワーシートスイッチRH	N 6	3-34	2-41
パワーシートスイッチRH	N 8	3-34	2-41
パワーシートモーターLH (スライド)	O 2	3-34	2-41
パワーシートモーターLH (リクライニング)	O 3	3-34	2-41
パワーシートモーターRH (スライド)	N 3	3-34	2-41
パワーシートモーターRH (フロントパチカル)	N 1	3-34	2-41
パワーシートモーターRH (ランパサボート)	N 7	3-34	2-41
パワーシートモーターRH (リクライニング)	N 5	3-34	2-41
パワーシートモーターRH (リヤパチカル)	N 2	3-34	2-41
パワーステアリングコンピューター	F 2 3	3-31, 38, 40	2-29
パワーステアリングソレノイド	A 1 3	3-31	2-12, 16, 20
パワーステアリング油圧スイッチ	B 8 7	3-10	2-20
ヒーターコントロールスイッチ (除くマイコンオートエアコン)	G 4 0	3-32, 39, 46, 48, 50	2-28
ビクアップセンサー	B 7 2	3-16	2-24
フォグランプLH (チェイサー, クレスタ)	A 2 8	3-42	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
フォグランプLH (マークII)	A 5	3-42	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
フォグランプRH (チェイサー, クレスタ)	A 3 0	3-42	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
フォグランプRH (マークII)	A 1 6	3-42	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
フェューエルセジメンター	B 7 8	3-38	2-24
フェューエルセジメンター	L 1 7	3-38, 40	2-32, 36, 40
フェューエルヒーター	B 7 9	3-49	2-24
フェューエルポンプ	L 1 8	3-7, 8, 10, 12, 14	2-32, 36, 40
フェューエルポンプコントローラー	L 2 0	3-8, 10	2-32, 36, 40
ブレーキウォーニングリレー (2 L-T E)	F 5 5	3-4	2-29
ブレーキレベルウォーニングスイッチ	A 2 5	3-4, 13, 21, 22, 25, 26, 28, 38, 40	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
ブローモーター	X 1	3-46, 48, 50, 52, 54	2-27
ブローモーターコントロール	X 2	3-46, 48, 50, 52, 54	2-27
ブローモーターコントロール	X 3	3-46, 48, 50, 52, 54	2-27
フロントスピーカーLH	I 1	3-35, 37	2-31, 35, 39
フロントスピーカーRH	H 6	3-35, 37	2-31, 35, 40
フロントターンLH & コーナリングランプLH (マークII)	A 1	3-41, 45	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
フロントターンLH (チェイサー, クレスタ)	A 2 7	3-45	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
フロントターンRH & コーナリングランプRH (マークII)	A 1 0	3-41, 45	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
フロントターンRH (チェイサー, クレスタ)	A 3 1	3-45	2-3, 7, 11, 15, 19, 23

部 品 名	コネクタ No.	システム別配線図 ページ	配線図 ページ
フロントデフォグスイッチ	G 2 3	3-32, 39	2-28
フロントワイパーモーター	A 2 1	3-23	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
フロントワイパーリレー	F 1 5	3-23	2-29
ヘッドランプLH	A 2	3-43	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
ヘッドランプRH	A 9	3-43	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
ホーンLH	A 6	3-43	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
ホーンRH	A 1 2	3-43	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
補正抵抗 (VRP)	B 7 0	3-16	2-24
補正抵抗 (VRT)	B 7 1	3-16	2-24
マグネチックフィールドセンサー	Q 1	3-36	2-32, 36, 40
マグネットクラッチ	A 4 2	3-48	2-24
マグネットクラッチ	B 5 7	3-48	2-8
マグネットクラッチ & ロックセンサー	B 1 8	3-46, 50, 52, 54	2-4, 12, 16, 20
マップランプ	P 2	3-44	2-31, 35, 39
マルチディスプレイ	G 8	3-36	2-28
マルチディスプレイ	G 9	3-36	2-28
マルチディスプレイコンピューター	M 9	3-36, 54	2-32, 36, 40
マルチディスプレイコンピューター	M 1 0	3-22, 25, 26, 36, 40	2-32, 36, 40
ミラールバイレクションコントロールコンピューター	F 1 0	3-33	2-27
モードダンパー切り替え用サーボモーター	Y 3	3-46, 48, 50	2-28
モードダンパー切り替え用サーボモーター	Y 6	3-52, 54	2-28
油膜取りウォッシャーモーター	F 4 7	3-23	2-8, 20
ライセンスプレートランプ	R 9	3-41	2-36, 40
ライセンスプレートランプLH	R 2	3-41	2-32
ライセンスプレートランプRH	R 1	3-41	2-32
ラジエーターファンモーター	A 3 8	3-46	2-3
ラジオ & ステレオ	G 1 0	3-35, 37	2-28
ラジオ & ステレオ	G 1 1	3-35, 37, 39	2-28
ラジオ & ステレオ (7スピーカー)	G 3 5	3-35, 39	2-28
ラジオレシーバー	M 1 1	3-37	2-32, 36, 40
ラジオレシーバー	M 1 2	3-37	2-32, 36, 40
ラゲージルームランプ	L 1 4	3-44	2-32, 36, 40
ラゲージルームランプスイッチ	R 3	3-44	2-32
ラゲージルームランプスイッチ	R 8	3-37	2-36, 40
ラップベルトソレノイドFR・LH	M 3	3-32	2-32, 36, 40
ラップベルトソレノイドFR・RH	L 5	3-32	2-32, 36, 40
ランプフェイリアセンサー	L 2 1	3-38, 40, 41, 42	2-32, 36, 40
リミットスイッチ	P 7	3-29	2-31, 35, 39
リモートコントロールアクチュエーターLH (ドアマラー)	I 6	3-33	2-31, 35, 39
リモートコントロールアクチュエーターLH (フェンダーミラー)	F 2	3-33	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
リモートコントロールアクチュエーターLH (超音波雨滴除去ミラー)	I 7	3-33	2-31, 35, 39
リモートコントロールアクチュエーターRH (ドアマラー)	H 2	3-33	2-31, 35, 39
リモートコントロールアクチュエーターRH (フェンダーミラー)	A 2 0	3-33	2-3, 7, 11, 15, 19, 23

	部 品 名	コネクタ No.	システム別配線図 ページ	配線図 ページ
リ	リモートコントロールアクチュエーターRH (超音波雨滴除去ミラー)	H 1	3-33	2-31, 35, 39
	リヤコンビネーションランプLH	R 5	3-41, 42, 45	2-32
	リヤコンビネーションランプLH	R 7	3-41, 42, 45	2-36, 40
	リヤコンビネーションランプRH	R 4	3-41, 42, 45	2-32
	リヤコンビネーションランプRH	R 6	3-41, 42, 45	2-36, 40
	リヤスピーカーLH	K 1	3-35, 37	2-32, 36, 40
	リヤスピーカーRH	J 1	3-35, 37	2-32, 36, 40
リヤワイパーリレー	L 1 2	3-23	2-32, 36, 40	
ル	ルームランプ	P 4	3-44	2-31, 35, 39
ワ	ワイパーデアイサー	U 1	3-32	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
	ワイパーデアイサー	U 2	3-32	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
	ワイパーデアイサー	U 3	3-32	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
	ワイヤレスドアロックメインスイッチ	F 3 0	3-30	2-29

部品			
コネクター No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線機装図 ページ
A 1	フロントターンLH & コーナリングランプLH (マークII)	3-41,45	2-3,7,11,15,19,23
A 2	ヘッドランプLH	3-43	2-3,7,11,15,19,23
A 3	クリアランスランプLH (マークII)	3-41	2-3,7,11,15,19,23
A 4	サイドターンLH (マークII)	3-45	2-3,7,11,15,19,23
A 5	フォグランプLH (マークII)	3-42	2-3,7,11,15,19,23
A 6	ホーンLH	3-43	2-3,7,11,15,19,23
A 7	水温センサー	3-4	2-15
A 8	クリアランスランプRH (マークII)	3-41	2-3,7,11,15,19,23
A 9	ヘッドランプRH	3-43	2-3,7,11,15,19,23
A 10	フロントターンRH & コーナリングランプRH (マークII)	3-41,45	2-3,7,11,15,19,23
A 11	外気温センサー	3-46,48,50,52,54	2-3,7,11,15,19,23
A 12	ホーンRH	3-43	2-3,7,11,15,19,23
A 13	パワーステアリングソレノイド	3-31	2-12,16,20
A 14	オルタネーター	3-4,36,38,40	2-4,8,12,16,20,24
A 15	オルタネーター	3-4	2-4,8,12,16,20,24
A 16	フォグランプRH (マークII)	3-42	2-3,7,11,15,19,23
A 17	サイドターンRH (マークII)	3-45	2-3,7,11,15,19,23
A 18	J/C (アースNo. 1)	3-4,13,17,21,22,23,25,26,28 3-32,38,40,41,42,45,46,48 3-50,52,54	2-3,7,11,15,19,23
A 19	ABSスピードセンサーFR・RH	3-22,24,26,28	2-3,7,11,15,19,23
A 20	リモートコントロールアクチュエーターRH (フェンダーミラー)	3-33	2-3,7,11,15,19,23
A 21	フロントワイパーモーター	3-23	2-3,7,11,15,19,23
A 23	ハイドロブースターアクチュエーター	3-26	2-15,19
A 24	クルーズコントロールアクチュエーター	3-56	2-12,15,20
A 25	ブレーキレベルウォーニングスイッチ	3-4,13,21,22,25,26,28,38,40	2-3,7,11,15,19,23
A 26	バッテリー +		2-4,7,12,16,20,23
A 27	フロントターンLH (チェイサー, クレスタ)	3-45	2-3,7,11,15,19,23
A 28	フォグランプLH (チェイサー, クレスタ)	3-42	2-3,7,11,15,19,23
A 29	クリアランスランプLH & サイドターンLH & コーナリングランプLH (チェイサー, クレスタ)	3-41,45	2-3,7,11,15,19,23
A 30	フォグランプRH (チェイサー, クレスタ)	3-42	2-3,7,11,15,19,23
A 31	フロントターンRH (チェイサー, クレスタ)	3-45	2-3,7,11,15,19,23
A 32	クリアランスランプRH & サイドターンRH & コーナリングランプRH (チェイサー, クレスタ)	3-41,45	2-3,7,11,15,19,23
A 33	ウルトラソニックセンサーFR・LH	3-19	2-11,19
A 34	コンデンサーファンモーター	3-46,48,50,52,54	2-3,11,19,23
A 35	ウルトラソニックセンサーFR・RH	3-19	2-11,19
A 37	アブソーパーコントロールアクチュエーターFR・RH	3-15	2-19
A 38	ラジエーターファンモーター	3-46	2-3
A 39	VSV (アイドルアップ)	3-14	2-4
A 40	VSV (エバポ)	3-14	2-4
A 41	吸気温センサー	3-14,16	2-4,23
A 42	マグネットクラッチ	3-48	2-24
A 44	バキュームウォーニングスイッチ	3-38	2-23

部品			
コネクター No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線機装図 ページ
B 1	O ₂ センサー	3-8	2-16
B 2	エンジンスピードセンサー	3-8,18	2-16
B 3	ハイドロリックモーターコントロールバルブ	3-4	2-16
B 4	ウォーターテンバラチャセンドゲージ	3-38,40	2-4,8,12,16,20,24
B 6	イグニッションコイルNo. 2	3-3	2-16
B 7	イグニッションコイルNo. 4	3-3	2-16
B 8	イグニッションコイルNo. 6	3-3	2-16
B 9	イグニッションコイルNo. 1	3-3	2-16
B 10	イグニッションコイルNo. 3	3-3	2-16
B 11	イグニッションコイルNo. 5	3-3	2-16
B 12	インジェクターNo. 1	3-6,8,10,12,14,36	2-4,8,12,16,20
B 13	サブスロットルポジションセンサー	3-5,6,8,11,18,20,24,27	2-12,16,20
B 14	インジェクターNo. 2	3-6,8,10,12,14	2-4,8,12,16,20
B 15	インジェクターNo. 3	3-6,8,10,12,14	2-4,8,12,16,20
B 16	スロットルバルブモーター	3-25,27	2-12,16,20
B 17	スロットルポジションセンサー	3-4,5,6,8,11,12,13,18,20,24 3-27	2-8,12,16,20
B 18	マグネットクラッチ & ロックセンサー	3-46,50,52,54	2-4,12,16,20
B 19	オイルプレッシャースイッチ	3-38,40	2-4,8,12,16,20
B 20	ロックセンサーNo. 1	3-7,8,11,12,15	2-4,8,12,16,20
B 21	カムポジションセンサーNo. 1	3-8,18	2-16
B 22	吸気温センサー	3-8	2-16
B 23	インジェクターNo. 4	3-6,8,10,12	2-8,12,16,20
B 24	ダイアグノシスコネクター	3-3,4,5,7,8,10,13,15,16,18 3-20,22,24,26,28	2-4,8,12,16,20,24
B 25	VSV (エバポ)	3-8	2-16
B 26	コンデンサー (ラジオ)	3-3	2-4,8,12,16,20
B 27	イグナイター	3-3,4,8,38	2-16
B 28	イグナイター	3-3,8	2-16
B 29	ロックセンサーNo. 2	3-7,8,11	2-12,16,20
B 30	スターター	3-3	2-8,12,16,20
B 31	スピードメーターセンサー	3-31,38,40,56	2-3,7,11,15,19,23
B 32	バックアップランプスイッチ (M/T)	3-42	2-3,7,15,23
B 33	ニュートラルスタートスイッチ	3-3,5,6,8,10,12,13,14,16,17 3-18,19,20,24,27,28,36,38 3-40,42,56	2-3,7,11,15,19,23
B 34	O/Dダイレクトクラッチスピードセンサー	3-18	2-15
B 35	ECTソレノイド	3-5,13,18,20	2-7,11,15,19
B 37	インジェクターNo. 5	3-6,8,10,12	2-8,12,16,20
B 38	カムポジションセンサーNo. 2	3-8,18	2-16
B 39	アイドルスピードコントロールバルブ	3-6,8,10,12,20	2-8,12,16,20
B 40	インジェクターNo. 6	3-6,8,10,12	2-8,12,16,20
B 41	バキュームセンサー	3-6,8,11,12,14,20	2-4,8,12,16,20
B 42	エンジンコントロールコンピューター (1 JZ-GTE, 2 JZ-GE)	3-3,8,10,18,20,27	2-28
B 43	エンジンコントロールコンピューター (1 JZ-GTE, 2 JZ-GE)	3-3,8,10,18,20,27,56	2-28
B 44	J/C No. 1 (除く2L-TE)	3-3,5,7,8,11,12,15,18	2-28

部品

コネクター No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線機装図 ページ
B 4 5	吸気温センサー	3-6, 11, 12, 20	2-8, 12, 20
B 4 6	イグニッションコイル	3-3	2-4, 8, 12, 20
B 4 7	イグナイター	3-3, 6, 10, 12, 15, 38, 40, 46, 48 3-50, 52, 54	2-4, 8, 12, 20
B 4 8	ディストリビューター	3-3, 6, 11, 12	2-8, 12, 20
B 4 9	O ₂ センサー	3-7, 12, 15	2-4, 8, 12
B 5 0	VSV (エバポ)	3-7, 10	2-12, 20
B 5 1	VSV (可変吸気)	3-7, 10	2-12, 20
B 5 2	エンジンコントロールコンピューター (1 J Z - G E)	3-3, 7, 24, 38, 40	2-28
B 5 3	エンジンコントロールコンピューター (4 S - F E, 1 G - F E, 1 J Z - G E)	3-3, 5, 7, 12, 13, 14, 24, 38, 40 3-56	2-28
B 5 4	エンジンコントロールコンピューター (4 S - F E, 1 G - F E, 1 J Z - G E)	3-3, 5, 7, 9, 12, 13, 14, 24, 56	2-28
B 5 6	A/Tスピードセンサー	3-5, 18, 20	2-11, 15, 19
B 5 7	マグネットクラッチ	3-48	2-8
B 5 8	水温センサー	3-5, 6, 8, 11, 12, 14, 16, 18, 20	2-4, 8, 12, 16, 20, 24
B 5 9	VSV (エバポ)	3-12	2-8
B 6 0	O/Dソレノイド	3-9, 14	2-3
B 6 1	ディストリビューター	3-3, 15	2-4
B 6 2	インジェクターNo. 4	3-14	2-4
B 6 3	アイドルスピードコントロールバルブ	3-15	2-4
B 6 4	スロットルポジションセンサー	3-15	2-4
B 6 5	グロープラグ	3-16	2-24
B 6 6	スロットルポジションセンサー	3-16, 29	2-24
B 6 7	電磁スビル弁	3-16	2-24
B 6 8	タイマーコントロールバルブ	3-16	2-24
B 6 9	クランクポジションセンサー	3-16	2-24
B 7 0	補正抵抗 (VRP)	3-16	2-24
B 7 1	補正抵抗 (VRT)	3-16	2-24
B 7 2	ピックアップセンサー	3-16	2-24
B 7 3	スターター	3-3	2-24
B 7 4	VSV No. 2 (吸気絞り)	3-16	2-24
B 7 5	VSV (EGR)	3-16	2-24
B 7 6	O/Dソレノイド	3-9	2-23
B 7 7	VSV No. 1 (吸気絞り)	3-16	2-24
B 7 8	フューエルセジメンター	3-38	2-24
B 7 9	フューエルヒーター	3-49	2-24
B 8 0	ターボプレッシャーセンサー	3-16	2-24
B 8 1	エンジンコントロールコンピューター (2 L - T E)	3-16, 29	2-28
B 8 2	エンジンコントロールコンピューター (2 L - T E)	3-4, 16	2-28
B 8 3	O ₂ センサーNo. 1	3-10	2-20
B 8 7	パワーステアリング油圧スイッチ	3-10	2-20
B 8 8	O ₂ センサーNo. 2	3-11	2-20
C	C 1 水温スイッチ (ラジエーターファン)	3-46, 50, 52, 54	2-3, 11, 19
D	D 1 バッテリー +	3-2, 3, 4, 16, 22, 24, 26, 28, 39 3-41, 43	2-4, 7, 12, 16, 20, 23
	D 2 スターター	3-3	2-4
	D 3 スターター	3-3	2-4, 8, 12, 16, 20, 24

部品

コネクター No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線機装図 ページ
E	E 1 バッテリー -	3-2, 3, 4, 16, 22, 24, 26, 28, 39 3-41, 43	2-4, 7, 12, 16, 20, 23
F	F 1 オプションコネクター	3-21	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
	F 2 リモートコントロールアクチュエーターLH (フエンダーミラー)	3-33	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
	F 3 ABSスピードセンサーFR・LH	3-22, 24, 26, 28	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
	F 4 ウォッシャーモーター	3-23	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
	F 5 ハイドロプースターアクチュエーター	3-22, 24, 26, 28	2-4, 8, 12, 16, 20, 24
	F 6 ハイドロプースターアクチュエーター	3-22, 24, 26, 28	2-4, 8, 12, 16, 20, 24
	F 7 ハイドロプースターアクチュエーター	3-26	2-16, 20
	F 8 エアコン圧力スイッチ	3-4, 12, 14, 17, 46, 48, 50, 52, 54	2-4, 8, 12, 16, 20, 24
	F 9 J/C (アースNo. 2)	3-2, 15, 22, 25, 26, 28, 30, 31, 32 3-33, 34, 36, 42, 44, 46, 48, 49 3-50, 52, 54	2-27
	F 1 0 ミラーバイブレーションコントロールコンピューター	3-33	2-27
	F 1 1 TRCコンピューター (1 J Z - G T E, 2 J Z - G E)	3-8, 10, 15, 20, 27	2-27
	F 1 2 TRCコンピューター (1 J Z - G T E, 2 J Z - G E)	3-15, 27, 38, 40	2-27
	F 1 3 エンジンコントロールコンピューター (1 J Z - G T E, 2 J Z - G E)	3-8, 10, 18, 20, 32, 38, 40, 50, 52 3-54, 56	2-28
	F 1 4 エンジンコントロールコンピューター (1 J Z - G T E, 2 J Z - G E)	3-8, 10, 15, 18, 20, 26, 38, 40	2-28
	F 1 5 フロントワイパーリレー	3-23	2-29
	F 1 6 ストップランプスイッチ	3-5, 7, 12, 13, 15, 18, 22, 24, 26 3-28, 36, 42, 56	2-29
F	F 1 7 キーシリンダーランプ	3-44	2-29
	F 1 8 キーロックソレノイド & キーアンロックウォーニングスイッチ	3-7, 17, 30, 34, 44	2-29
	F 1 9 コンビネーションスイッチ	3-23, 41, 43, 56	2-29
	F 2 0 コンビネーションスイッチ	3-38, 39, 40, 41, 42, 43, 45	2-29
	F 2 1 クーリングファンコンピューター (1 J Z - G T E)	3-4	2-29
	F 2 2 クルーズコントロールコンピューター	3-5, 18, 20, 38, 40, 56	2-29
	F 2 3 パワーステアリングコンピューター	3-31, 38, 40	2-29
	F 2 4 イグニッションスイッチ	3-2, 3, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 36	2-29
	F 2 5 J/C No. 2	3-15, 17, 21, 22, 25, 26, 29, 30 3-44, 56	2-29
	F 2 6 J/C No. 3	3-4, 7, 17, 22, 24, 26, 28, 30, 31 3-33, 34, 38, 44, 49, 56	2-29
	F 2 7 オプションコネクター	3-21	2-29
	F 2 8 オプションコネクター	3-21	2-29
	F 2 9 J/C No. 4	3-4, 16, 26	2-29
	F 3 0 ワイヤレスドアロックメインスイッチ	3-30	2-29
	F 3 1 TDCL	3-5, 7, 8, 11, 13, 15, 16, 18, 20 3-22, 25, 26, 28, 56	2-29
	F 3 2 ABSコンピューター (2 J Z - G E)	3-22, 26, 39, 40	2-29
	F 3 3 ABSコンピューター	3-7, 15, 20, 24, 26, 28, 39, 40	2-29
	F 3 4 ABSコンピューター	3-7, 24, 26, 28	2-29
	F 3 5 インテグレーションリレー	3-30, 31, 33, 38, 40, 44	2-29
	F 3 6 ABSコンピューター (TRCなし)	3-7, 22, 39, 40	2-29

部品

コネクター No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線機装図 ページ
F 3 8	TRCコンピューター (1JZ-GE, 2L-TE)	3-7, 16, 24, 28	2-27
F 3 9	TRCコンピューター (1JZ-GE)	3-7, 24, 39, 40	2-27
F 4 0	エンジンコントロールコンピューター (1G-FE, 1JZ-GE)	3-5, 7, 12, 13, 22, 24, 32, 38, 40	2-28
F 4 1	パーキングブレーキスイッチ (足踏み式)	3-4, 13, 21, 22, 25, 26, 28, 36, 38 3-40, 56	2-29
F 4 2	テレスコピックセンサー & モーター	3-17	2-29
F 4 4	チルト & テレスコピックコンピューター	3-17	2-29
F 4 6	アブソーパーコントロールアクチュエーターFR・LH	3-15	2-20
F 4 7	油膜取りウォッシャーモーター	3-23	2-8, 20
F 4 8	アブソーパーコントロールコンピューター	3-15, 26	2-29
F 4 9	ステアリングセンサー (電動チルトステアリングなし)	3-15	2-29
F 5 1	コンビネーションスイッチ (チルト & テレスコピックスイッチ)	3-15, 17	2-29
F 5 2	エンジンコントロールコンピューター (4S-FE, 2L-TE)	3-14, 16, 29, 32, 38, 46, 48	2-28
F 5 3	TRCコンピューター (2L-TE)	3-16, 28, 38	2-27
F 5 4	アイドルアップヒータースイッチ (2L-TE)	3-17	2-29
F 5 5	ブレーキウォーニングリレー (2L-TE)	3-4	2-29
G 1	エアコンコンピューター	3-52, 54	2-27
G 2	エアコンコンピューター	3-52, 54	2-27
G 3	エアコンコンピューター	3-6, 8, 10, 14, 32, 46, 48, 50, 52 3-54	2-27
G 4	J/C No. 6	3-46, 48, 50, 52, 54	2-27
G 5	クリアランスウォーニングコンピューター	3-19, 40	2-27
G 6	クリアランスウォーニングコンピューター	3-19	2-27
G 7	グローブボックスランプスイッチ	3-39	2-27
G 8	マルチディスプレイ	3-36	2-28
G 9	マルチディスプレイ	3-36	2-28
G 1 0	ラジオ & ステレオ	3-35, 37	2-28
G 1 1	ラジオ & ステレオ	3-35, 37, 39	2-28
G 1 2	ハザードスイッチ	3-38, 39, 40, 45	2-28
G 1 3	エアコンコントロールスイッチ (マルチディスプレイ付き)	3-39, 54	2-28
G 1 4	グローブボックスランプ	3-39	2-27
G 1 5	VTRアダプター	3-36	2-27
G 1 6	J/C No. 7	3-4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17 3-18, 20, 22, 24, 27, 28, 32, 33 3-38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 50 3-52, 56	2-28
G 1 7	コンライトスキャナー	3-43	2-29
G 1 8	日射センサー	3-46, 48, 50, 52, 54	2-29
G 1 9	コンビネーションメーター (デジタルメーター)	3-3, 5, 6, 10, 13, 19, 20, 21, 22 3-25, 27, 30, 31, 32, 40, 42, 44 3-56	2-29
G 2 0	コンビネーションメーター (デジタルメーター)	3-4, 5, 6, 10, 13, 15, 20, 22, 24 3-27, 32, 40, 41, 42, 43, 45, 56	2-29
G 2 1	アウターミラースイッチ &	3-33	2-29

部品

コネクター No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線機装図 ページ
G 2 2	内気センサー	3-46, 48, 50, 52, 54	2-28
G 2 3	フロントデフォグスイッチ	3-32, 39	2-28
G 2 4	エアビュリファイヤースイッチ	3-39, 51	2-28
G 2 5	シガレットライター	3-11, 39	2-28
G 2 6	TRCオフスイッチ	3-25, 27, 29, 39	2-28
G 2 7	アブソーパーコントロールスイッチ	3-15, 39, 40	2-28
G 2 8	パターンセレクトスイッチ	3-5, 13, 18, 20, 33, 39, 40	2-28
G 2 9	O/Dスイッチ	3-5, 9, 13, 14, 18, 20, 38, 39, 40	2-28
G 3 0	シフトロックコントロールリレー	3-7	2-28
G 3 1	排気温センサー	3-11	2-28
G 3 4	クロック & クリアランスウォーニングディスプレイ	3-11, 19	2-28
G 3 5	ラジオ & ステレオ (7スピーカー)	3-35, 39	2-28
G 3 6	アンテナアンプ	3-35	2-28
G 3 7	エアコンコントロールスイッチ	3-52	2-28
G 3 8	エアコンコントロールスイッチ (マイコンオートエアコン)	3-39, 52	2-28
G 3 9	エアコンコンピューター (除くマイコンオートエアコン)	3-14, 46, 48, 50	2-27
G 4 0	ヒーターコントロールスイッチ (除くマイコンオートエアコン)	3-32, 39, 46, 48, 50	2-28
G 4 1	パーキングブレーキスイッチ (センターレバー式)	3-4, 13, 21, 22, 25, 26, 28, 38, 40 3-56	2-28
G 4 2	コンビネーションメーター (アナログメーター)	3-5, 6, 8, 9, 13, 14, 18, 21, 30, 31 3-32, 38, 42, 43, 45, 56	2-29
G 4 3	コンビネーションメーター (アナログメーター)	3-3, 4, 6, 8, 13, 14, 17, 22, 24, 26 3-28, 31, 38, 39, 41, 42, 56	2-29
G 4 4	コンビネーションメーター (アナログメーター)	3-4, 5, 6, 8, 9, 13, 14, 17, 18, 22 3-24, 27, 28, 32, 38, 39, 41, 42 3-43, 45, 56	2-29
G 4 5	コンビネーションメーター (アナログメーター)	3-6, 8, 13, 14, 17, 24, 26, 28, 38 3-44	2-29
G 4 6	エアビュリファイヤーサービスクネクター	3-51	2-27
H 1	リモートコントロールアクチュエーターRH (超音波雨滴除去ミラー)	3-33	2-31, 35, 39
H 2	リモートコントロールアクチュエーターRH (ドアミラー)	3-33	2-31, 35, 39
H 3	ツイータースピーカーRH	3-35, 37	2-31, 35, 39
H 4	J/C No. 10	3-30, 31, 33, 44	2-31, 35
H 5	パワーウィンドウレギュレーターマスタースイッチ	3-29, 30, 31, 33, 44	2-31, 35, 40
H 6	フロントスピーカーRH	3-35, 37	2-31, 35, 40
H 7	パワーウィンドウモーターFR・RH	3-31	2-31, 35, 40
H 8	ドアキースイッチ & ドアコントロールスイッチRH (キー連動用)	3-30, 44	2-31, 35
H 9	カーテシランプFR・RH	3-44	2-31, 35, 39
H 1 0	ドアコントロールモーターFR・RH & ドアコントロールスイッチ (パワーウィンドウマスタースイッチ)	3-30, 44	2-31, 35
H 1 1	ドアキー照明RH & ドアコントロールスイッチ (キー連動用)	3-30, 44	2-39

部品

コネクター No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線機装図 ページ	
H	H 1 2 ドアコントロールモーターFR・RH & ドアコントロールスイッチ (パワーウインドウマスタースイッチ)	3-30,44	2-39	
	I 1 フロントスピーカーLH	3-35,37	2-31,35,39	
I	I 2 パワーウインドウモーターFR・LH	3-31	2-31,35,39	
	I 3 ツイータースピーカーLH	3-35,37	2-31,35,39	
	I 4 J/C No. 8	3-30,31,33,44	2-31,35	
	I 5 パワーウインドウレギュレータースイッチFR・LH	3-29,31	2-31,35,39	
	I 6 リモートコントロールアクチュエーターLH (ドアミラー)	3-33	2-31,35,39	
	I 7 リモートコントロールアクチュエーターLH (超音波雨滴除去ミラー)	3-33	2-31,35,39	
	I 8 カーテシランプFR・LH	3-44	2-31,35,39	
	I 9 ドアコントロールモーターFR・LH	3-30,44	2-31,35,39	
	J	J 1 リヤスピーカーRH	3-35,37	2-32,36,40
		J 2 パワーウインドウレギュレータースイッチRR・RH	3-29,31	2-32,36,40
J 3 パワーウインドウモーターRR・RH		3-31	2-32,36,40	
J 4 ドアコントロールモーターRR・RH		3-30,44	2-32,36,40	
K	K 1 リヤスピーカーLH	3-35,37	2-32,36,40	
	K 2 パワーウインドウレギュレータースイッチRR・LH	3-29,31	2-32,36,40	
	K 3 パワーウインドウモーターRR・LH	3-31	2-32,36,40	
	K 4 ドアコントロールモーターRR・LH	3-30,44	2-32,36,40	
L	L 1 ノイズフィルター(デフォッガー)	3-32	2-29,31,35,39	
	L 2 シートアジャストコネクターRH	3-34	2-29,31	
	L 3 排気温センサー	3-7,8,12,15	2-29,32,36,40	
	L 4 カーテシランプFR・RH	3-30,31,34,36,38,40,43,44	2-32,36,40	
	L 5 ラップベルトソレノイドFR・RH	3-32	2-32,36,40	
	L 6 ABSスピードセンサーRR・RH	3-22,24,26,28	2-32,36,40	
	L 7 カーテシスイッチRR・RH	3-30,38,40,44	2-32,36,40	
	L 8 J/C (アースNo. 3)	3-6,8,10,12,14,23,30,31,32 3-34,41,42,44	2-32,36,40	
	L 9 J/C No. 9	3-35,37	2-32,36,40	
	L 10 ノイズフィルターNo. 2	3-42	2-32,36,40	
	L 11 ウーハースピーカー	3-35,37	2-32,36,40	
	L 12 リヤワイパーリレー	3-23	2-32,36,40	
	L 13 センターストップランプ(パイプ式)	3-42	2-32,36,40	
	L 14 ラグゲージルームランプ	3-44	2-32,36,40	
	L 15 アブソーバーコントロールアクチュエーターRR・RH	3-15	2-32,36,40	
	L 16 チョークコイル	3-32	2-32,36,40	
L 17 フェューエルセンサーゲージ	3-38,40	2-32,36,40		
L 18 フェューエルポンプ	3-7,8,10,12,14	2-32,36,40		
L 19 ドアコントロールレシーバー	3-30	2-32,36,40		
L 20 フェューエルポンプコントローラー	3-8,10	2-32,36,40		
L 21 ランプフェイリアセンサー	3-38,40,41,42	2-32,36,40		
L 22 バックルスイッチRH(パワーシートなし)	3-32,38,40	2-29,32,36,40		
M	M 1 ステレオパワーアンプ	3-35,39	2-28,32,36,40	
	M 2 ステレオパワーアンプ	3-35	2-28,32,36,40	
	M 3 ラップベルトソレノイドFR・LH	3-32	2-32,36,40	

部品

コネクター No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線機装図 ページ	
M	M 4 カーテシスイッチFR・LH	3-30,38,40,44	2-32,36,40	
	M 5 ABSスピードセンサーRR・LH	3-22,24,26,28	2-32,36,40	
	M 6 カーテシスイッチRR・LH	3-30,38,40,44	2-32,36,40	
	M 7 アブソーバーコントロールアクチュエーターRR・LH	3-15	2-32,36,40	
	M 8 アンテナアンプ	3-36	2-32,36,40	
	M 9 マルチディスプレイコンピューター	3-36,54	2-32,36,40	
	M 10 マルチディスプレイコンピューター	3-22,25,26,36,40	2-32,36,40	
	M 11 ラジオレシーバー	3-37	2-32,36,40	
	M 12 ラジオレシーバー	3-37	2-32,36,40	
	M 13 テレビジョンチューナー	3-36	2-32,36,40	
	M 14 バックルスイッチLH(パワーシートなし)	3-32	2-28,32,36,40	
	M 15 シートアジャストコネクターLH	3-34	2-27,31	
	N	N 1 パワーシートモーターRH(フロントバーチカル)	3-34	2-41
		N 2 パワーシートモーターRH(リヤバーチカル)	3-34	2-41
		N 3 パワーシートモーターRH(スライド)	3-34	2-41
N 4 バックルスイッチRH(パワーシート付き)		3-32,38,40	2-41	
N 5 パワーシートモーターRH(リクライニング)		3-34	2-41	
N 6 パワーシートスイッチRH		3-34	2-41	
N 7 パワーシートモーターRH(ランパーサポート)		3-34	2-41	
N 8 パワーシートスイッチRH		3-34	2-41	
N 9 バックルスイッチRH(電動ランパーサポート付き)		3-32	2-41	
O	O 1 バックルスイッチLH	3-32	2-41	
	O 2 パワーシートモーターLH(スライド)	3-34	2-41	
	O 3 パワーシートモーターLH(リクライニング)	3-34	2-41	
	O 4 パワーシートスイッチLH	3-34	2-41	
P	P 2 マップランプ	3-44	2-31,35,39	
	P 4 ルームランプ	3-44	2-31,35,39	
	P 5 スライディングルーフスイッチ	3-29,44	2-31,35,39	
	P 6 スライディングルーフモーター	3-29	2-31,35,39	
	P 7 リミットスイッチ	3-29	2-31,35,39	
	P 8 スライディングルーフコントロールリレー	3-29	2-31,35,39	
	Q	Q 1 マグネチックフィールドセンサー	3-36	2-32,36,40
	R	R 1 ライセンスプレートランプRH	3-41	2-32
R 2 ライセンスプレートランプLH		3-41	2-32	
R 3 ラグゲージルームランプスイッチ		3-44	2-32	
R 4 リヤコンビネーションランプRH		3-41,42,45	2-32	
R 5 リヤコンビネーションランプLH		3-41,42,45	2-32	
R 6 リヤコンビネーションランプRH		3-41,42,45	2-36,40	
R 7 リヤコンビネーションランプLH		3-41,42,45	2-36,40	
R 8 ラグゲージルームランプスイッチ		3-37	2-36,40	
R 9 ライセンスプレートランプ		3-41	2-36,40	
S	S 1 ウルトラソニックセンサーRR・RH	3-19	2-32,36,40	
	S 2 ウルトラソニックセンサーRR・LH	3-19	2-32,36,40	
T	T 1 センターストップランプ(LED式) (スポイラーなし)	3-42	2-32,36,40	
	T 2 センターストップランプ(LED式) (スポイラー付き)	3-42	2-32,36,40	

部品

コネクタ No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線編装図 ページ
U	U 1 ワイパーデアイサー	3-32	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
	U 2 ワイパーデアイサー	3-32	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
	U 3 ワイパーデアイサー	3-32	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
V	V 1 オイルプレッシャースイッチ	3-38	2-24
W	W 1 バニティーランプRH	3-44	2-31, 35, 39
	W 2 バニティーランプRH	3-44	2-31, 35, 39
	W 3 バニティーランプLH	3-44	2-31, 35, 39
	W 4 バニティーランプLH	3-44	2-31, 35, 39
X	X 1 ブロワーモーター	3-46, 48, 50, 52, 54	2-27
	X 2 ブロワーモーターコントロール	3-46, 48, 50, 52, 54	2-27
	X 3 ブロワーモーターコントロール	3-46, 48, 50, 52, 54	2-27
Y	Y 1 内外気ダンパー切り替え用サーボモーター	3-46, 48, 50, 52, 54	2-27
	Y 2 水温センサー	3-46, 48, 50, 52, 54	2-28
	Y 3 モードダンパー切り替え用サーボモーター	3-46, 48, 50	2-28
	Y 4 エバポ後センサー	3-46, 48, 50, 52, 54	2-28
	Y 5 エアマックスダンパー切り替え用サーボモーター	3-46, 48, 50, 52, 54	2-28
	Y 6 モードダンパー切り替え用サーボモーター	3-52, 54	2-28

ジャンクションブロック

コネクタ No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線編装図 ページ
1	1 A エンジンルームメインワイヤ to J/B No.1	3-4, 11, 17, 21, 23, 30, 31, 33, 34 3-38, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 49 3-51, 53, 55	2-27, 31, 35, 39
	1 B エンジンルームメインワイヤ to J/B No.1	3-2, 39, 41, 43	2-27, 31, 35, 39
	1 C インストルメントパネルワイヤ to J/B No.1	3-4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 25 3-27, 29, 32, 33, 35, 37, 38, 39 3-40, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 51 3-52, 53, 54, 55	2-27, 31, 35, 39
	1 D インストルメントパネルワイヤ to J/B No.1	3-4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 21 3-22, 25, 27, 29, 32, 33, 36, 38 3-40, 41, 42, 45, 47, 49, 51, 53 3-55, 56	2-27, 31, 35, 39
	1 E フロアNo.1ワイヤ to J/B No.1	3-23, 30, 31, 32, 34, 37, 38, 40 3-41, 42, 43, 44, 45	2-27, 31, 35, 39
	1 G カウルワイヤ to J/B No.1	3-2	2-27
	1 H カウルワイヤ to J/B No.1	3-5, 7, 8, 10, 13, 15, 18, 22, 24 3-26, 28, 36, 38, 39, 40, 41, 42 3-43, 45, 56	2-27
	1 I カウルワイヤ to J/B No.1	3-2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 3-14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 3-23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 3-31, 32, 33, 34, 37, 39, 40, 41 3-42, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 52 3-53, 54, 55, 56, 57	2-27
	1 J カウルワイヤ to J/B No.1	3-4, 5, 9, 13, 17, 18, 19, 21, 25 3-30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40 3-42, 44, 56, 57	2-27

ジャンクションブロック

コネクタ No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線編装図 ページ
1	1 K カウルワイヤ to J/B No.1	3-2, 4, 17, 21, 23, 29, 31, 32, 36 3-41, 56	2-27
	1 L 電話オプションコネクタ to J/B No.1	3-57	
2	2 A エンジンルームメインワイヤ to J/B No.2	3-3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 3-20, 43	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
	2 B エンジンルームメインワイヤ to J/B No.2	3-2, 3, 11, 17, 21, 30, 31, 33, 34 3-38, 40, 43, 44	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
	2 C カウルワイヤ to J/B No.2	3-3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 3-20, 57	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
	2 D カウルワイヤ to J/B No.2	3-3, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 35 3-37, 43, 45, 56	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
3	3 A インストルメントパネルワイヤ to J/B No.3	3-7, 11, 19, 35, 36, 37, 39, 47, 49 3-51, 52, 54	2-28
	3 B インストルメントパネルワイヤ to J/B No.3	3-5, 9, 11, 13, 19, 21, 32, 33, 36 3-39, 40, 47, 49, 51, 52	2-28
	3 C インストルメントパネルワイヤ to J/B No.3	3-19, 33, 39, 47, 49, 51	2-28
	3 D インストルメントパネルワイヤ to J/B No.3	3-5, 11, 13, 15, 19, 21, 25, 27, 29 3-33, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45 3-47, 49, 53, 55	2-28
5	5 A カウルワイヤ to J/B No.5	3-4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 3-18, 21, 22, 24, 26, 28, 29, 30 3-31, 32, 36, 38, 39, 40, 56	2-28
	5 B カウルワイヤ to J/B No.5	3-4, 5, 9, 13, 14, 18, 21, 22, 24 3-26, 28, 37, 39, 40, 56	2-28

ワイヤ to ワイヤ

コネクタ No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線編装図 ページ
A	AC1 エンジンルームメインワイヤ to エンジンルームNo.2ワイヤ	3-46, 50, 52, 54	2-3, 11, 19
	AF1 エンジンルームメインワイヤ to カウルワイヤ	3-22, 28, 32, 33	2-29, 31, 35, 39
	AF2 エンジンルームメインワイヤ to カウルワイヤ	3-14, 15, 16, 38	2-29, 31, 35, 39
	AF3 エンジンルームメインワイヤ to カウルワイヤ	3-2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14 3-18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28 3-36, 38, 40, 41, 42, 43	2-29, 31, 35, 39
	AF4 エンジンルームメインワイヤ to カウルワイヤ	3-15, 19, 22, 24, 26, 31, 32, 33 3-56	2-29, 31, 35, 39
	AV1 エンジンルームメインワイヤ to オイルプレッシャースイッチワイヤ	3-38	2-24
	BA1 エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ	3-3	2-24
B	BF1 エンジンワイヤ to カウルワイヤ	3-3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 3-16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27 3-28, 29, 36, 38, 40, 47, 49, 51 3-53, 56	2-27
	BF2 エンジンワイヤ to カウルワイヤ	3-4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 3-14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 3-22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31 3-36, 38, 40, 42, 56	2-27

ワイヤ to ワイヤ

コネクター No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線編装図 ページ
B	BF3 エンジンワイヤ to カウルワイヤ	3-7, 25, 27	2-27
B	BG1 エンジンワイヤ to インストルメントパネルワイヤ	3-3, 7, 11, 17, 19, 21, 25, 27, 29 3-31, 36, 38, 39, 40, 42, 46, 47 3-48, 50, 51, 53, 55, 56	2-28
D	DA1 エンジンNo. 2ワイヤ to エンジンルームメインワイヤ	3-3	2-4
F	FA1 カウルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ	3-2, 4, 16, 22, 24, 26, 28, 46, 47 3-48, 49, 50, 52, 54	2-4, 8, 12, 16, 20, 24
F	FA2 カウルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ	3-2, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 3-54, 55	2-4, 8, 12, 16, 20, 24
F	FL1 カウルワイヤ to フロアNo. 1ワイヤ	3-6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 23, 24 3-26, 28, 29, 30, 31, 32, 41, 42 3-45	2-29, 31, 35, 39
F	FL2 カウルワイヤ to フロアNo. 1ワイヤ	3-30	2-29, 31, 35, 39
F	FX1 カウルワイヤ to エアコンNo. 1ワイヤ	3-47, 49, 51, 53, 55	2-27
G	GF1 インストルメントパネルワイヤ to カウルワイヤ	3-19, 32, 33, 35, 36, 37, 45, 46 3-47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 3-55	2-27, 31, 35, 39
G	GF2 インストルメントパネルワイヤ to カウルワイヤ	3-5, 6, 8, 10, 14, 15, 17, 18, 21 3-22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 36 3-38, 39, 40, 41, 43, 47, 49, 51 3-53, 55, 56	2-28
G	GF3 インストルメントパネルワイヤ to カウルワイヤ	3-4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 21 3-22, 24, 26, 28, 30, 31, 35, 36 3-37, 38, 40, 43, 56	2-28
G	GF4 インストルメントパネルワイヤ to カウルワイヤ	3-33, 35, 37, 45	2-29, 31, 35, 39
G	GL1 インストルメントパネルワイヤ to フロアNo. 1ワイヤ	3-19, 32, 35, 37, 38, 40, 41, 42	2-29, 31, 35, 39
G	GM1 インストルメントパネルワイヤ to フロアNo. 2ワイヤ	3-35, 37	2-27, 31, 35, 39
G	GM2 インストルメントパネルワイヤ to フロアNo. 2ワイヤ	3-35, 36, 37, 39, 54	2-27, 31, 35, 39
G	GM3 インストルメントパネルワイヤ to フロアNo. 2ワイヤ	3-36, 37, 39, 40	2-27, 31, 35, 39
G	GY1 インストルメントパネルワイヤ to エアコンNo. 2ワイヤ	3-46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 3-54, 55	2-27
H	HF1 フロントドアRHワイヤ to カウルワイヤ	3-29, 30, 31, 33, 35, 37, 44	2-29, 31, 35, 39
H	HF2 フロントドアRHワイヤ to カウルワイヤ	3-30, 33, 44	2-29, 31, 35, 39
I	IF1 フロントドアLHワイヤ to カウルワイヤ	3-29, 30, 31, 33, 35, 37, 44, 45	2-27, 31, 35, 39
L	LJ1 フロアNo. 1ワイヤ to リヤドアRHワイヤ	3-29, 30, 31, 35, 37, 45	2-32, 36, 40
L	LN1 フロアNo. 1ワイヤ to シートNo. 1ワイヤ	3-32, 34, 38, 41	2-29, 32, 36, 40, 41
L	LN2 フロアNo. 1ワイヤ to シートNo. 1ワイヤ	3-32, 34	2-29, 41
L	LR1 フロアNo. 1ワイヤ to ラグゲージルームワイヤ	3-12, 14, 23, 34, 37, 41, 42, 44 3-45	2-32, 36, 40
M	MF1 フロアNo. 2ワイヤ to カウルワイヤ	3-23, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32 3-34, 36, 38, 40, 44, 45	2-27, 31, 35, 39
M	MF2 フロアNo. 2ワイヤ to カウルワイヤ	3-15, 23, 24, 27, 36	2-27, 31, 35, 39
M	MK1 フロアNo. 2ワイヤ to リヤドアLHワイヤ	3-29, 30, 31, 35, 37, 45	2-32, 36, 40

ワイヤ to ワイヤ

コネクター No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線編装図 ページ
M	ML1 フロアNo. 2ワイヤ to フロアNo. 1ワイヤ	3-35, 36, 37	2-32, 36, 40
M	MO1 フロアNo. 2ワイヤ to シートNo. 2ワイヤ	3-32, 34	2-28, 32, 36, 40, 41
P	PF1 ルーフワイヤ to カウルワイヤ	3-29, 44	2-29, 31, 35, 39
P	PW1 ルーフワイヤ to パニティーランプワイヤ	3-44	2-31, 35, 39
P	PW2 ルーフワイヤ to パニティーランプワイヤ	3-44	2-31, 35, 39
Q	QL1 ルーフNo. 2ワイヤ to フロアNo. 1ワイヤ	3-36	2-32, 36, 40
S	SL1 ラグゲージルームNo. 2ワイヤ to フロアNo. 1ワイヤ	3-9	2-32, 36, 40
T	TL1 ラグゲージルームNo. 3ワイヤ to フロアNo. 1ワイヤ	3-42	2-32, 36, 40
U	UA1 フロントウインドデフォグワイヤ to エンジンルームメインワイヤ	3-32	2-3, 7, 11, 15, 19, 23

MEMO

MEMO

MEMO