

	部 品 名	コネクタ No.	システム別配線図 ページ	配線艦装図 ページ
A	ABSアクチュエーター	F 5	3-22, 24, 26, 28, 56	2-4, 8, 12, 16, 20, 24
	ABSアクチュエーター	F 6	3-22, 24, 26, 28, 56	2-4, 8, 12, 16, 20, 24
	ABSコンピューター	F 3 3	3-7, 8, 15, 20, 24, 26, 28, 36, 39, 40	2-29
	ABSコンピューター	F 3 4	3-7, 24, 26, 28, 36	2-29
	ABSコンピューター (TRCなし)	F 3 6	3-7, 22, 36, 39, 40	2-29
	ABSコンピューター	F 3 2	3-22, 26, 39, 40	2-29
	ABS & 4WDコンピューター	F 5 7	3-39, 41, 56	2-29
	ABS & 4WDコンピューター	F 5 8	3-7, 56	2-29
	ABS & 4WDコンピューター	F 5 9	3-5, 56	2-29
	ABSデセラレーションセンサー	F 5 6	3-56	2-28
	ABSスピードセンサーFR・LH	F 3	3-22, 24, 26, 28, 56	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
	ABSスピードセンサーFR・RH	A 1 9	3-22, 24, 26, 28, 56	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
	ABSスピードセンサーRR・LH	M 5	3-22, 24, 26, 28, 56	2-32, 36, 40
ABSスピードセンサーRR・RH	L 6	3-22, 24, 26, 28, 56	2-32, 36, 40	
A/Tスピードセンサー	B 5 6	3-5, 18, 20	2-11, 15, 19	
C	CDオートチェンジャー	Z 7	3-36	2-32, 36, 40
	CDオートチェンジャー	Z 8	3-36	2-32, 36, 40
E	ECTソレノイド	B 3 5	3-5, 18, 20, 59	2-7, 11, 15, 19
J	J/C No. 1 (除く2L-TE)	B 4 4	3-3, 5, 7, 9, 11, 12, 15, 18, 59	2-28
	J/C No. 2	F 2 5	3-4, 15, 17, 21, 22, 25, 26, 29, 30 3-36, 39, 44, 57	2-29
	J/C No. 3	F 2 6	3-4, 7, 16, 17, 22, 24, 26, 28, 30, 31 3-33, 34, 44, 56, 57	2-29
	J/C No. 4	F 2 9	3-26	2-29
	J/C No. 6	G 4	3-46, 48, 50, 52, 54	2-27
	J/C No. 7	G 1 6	3-4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 17, 18, 20 3-22, 24, 27, 28, 32, 33, 38, 39, 40 3-41, 42, 46, 48, 50, 52, 56, 57, 59	2-28
	J/C No. 8	I 4	3-30, 31, 33, 44	2-31, 35, 39
	J/C No. 9	L 9	3-35, 58	2-32, 36, 40
	J/C No. 10	H 4	3-30, 31, 33, 44	2-31, 35, 39
	J/C (アースNo. 1)	A 1 8	3-4, 13, 17, 21, 22, 25, 26, 28, 32 3-38, 40, 41, 42, 45, 46, 48, 50 3-52, 54, 56, 64	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
	J/C (アースNo. 2)	F 9	3-2, 4, 15, 22, 25, 26, 28, 30, 31 3-32, 33, 34, 36, 38, 42, 44, 46, 48 3-49, 50, 52, 54, 56, 64	2-27
	J/C (アースNo. 3)	L 8	3-6, 9, 10, 12, 13, 14, 30, 31, 32 3-34, 41, 42, 44, 64	2-32, 36, 40
	O	O/Dスイッチ	G 2 9	3-5, 9, 14, 18, 20, 38, 39, 40, 59
O/Dソレノイド (4S-FE)		B 6 0	3-9, 14	2-3
O/Dソレノイド (2L-TE)		B 7 6	3-9	2-23
O/Dダイレクトクラッチスピードセンサー		B 3 4	3-18	2-15
O ₂ センサー		B 1	3-9	2-16
O ₂ センサー		B 4 9	3-7, 12, 15	2-4, 8, 12
O ₂ センサーNo. 1		B 8 3	3-10	2-20
O ₂ センサーNo. 2	B 8 8	3-11	2-20	
T	TDCL	F 3 1	3-5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 20 3-22, 25, 26, 28, 36, 56, 57, 59	2-29
	TRCアクチュエーター	F 7	3-26	2-16, 20

	部 品 名	コネクタ No.	システム別配線図 ページ	配線艦装図 ページ
T	TRCオフスイッチ	G 2 6	3-25, 27, 29, 39	2-28
	TRCコンピューター (1JZ-GE, 2L-TE)	F 3 8	3-7, 16, 24, 28	2-27
	TRCコンピューター (1JZ-GE)	F 3 9	3-7, 24, 39, 40	2-27
	TRCコンピューター (1JZ-GTE, 2JZ-GE)	F 1 1	3-9, 10, 15, 20, 27, 36	2-27
	TRCコンピューター (1JZ-GTE, 2JZ-GE)	F 1 2	3-15, 27, 36, 38, 40	2-27
	TRCコンピューター (2L-TE)	F 5 3	3-16, 28, 38	2-27
TRCポンプモーター	A 2 3	3-26	2-15, 19	
V	VSV No. 1 (吸気絞り)	B 7 7	3-16	2-24
	VSV No. 2 (吸気絞り)	B 7 4	3-16	2-24
	VSV (EGR)	B 7 5	3-16	2-24
	VSV (アイドルアップ)	A 3 9	3-14	2-4
	VSV (エバボ)	A 4 0	3-14	2-4
	VSV (エバボ)	B 2 5	3-9	2-16
	VSV (エバボ)	B 5 0	3-7, 10	2-12, 20
	VSV (エバボ)	B 5 9	3-12	2-8
	VSV (可変吸気)	B 5 1	3-7, 10	2-12, 20
	VTRアダプター	G 1 5	3-36	2-27
ア	アイドルアップヒータースイッチ (2L-TE)	F 5 4	3-17	2-29
	アイドルスピードコントロールバルブ	B 3 9	3-6, 9, 10, 12, 20	2-8, 12, 16, 20
	アイドルスピードコントロールバルブ	B 6 3	3-15	2-4
	アウターミラースイッチ	G 2 1	3-33	2-29
	アブソーパーコントロールアクチュエーターFR・LH	F 4 6	3-15	2-20
	アブソーパーコントロールアクチュエーターFR・RH	A 3 7	3-15	2-19
	アブソーパーコントロールアクチュエーターRR・LH	M 7	3-15	2-32, 36, 40
	アブソーパーコントロールアクチュエーターRR・RH	L 1 5	3-15	2-32, 36, 40
	アブソーパーコントロールコンピューター	F 4 8	3-15, 26	2-29
	アブソーパーコントロールスイッチ	G 2 7	3-15, 39, 40	2-28
アンテナアンプ	G 3 6	3-35	2-28	
アンテナアンプ	M 8	3-36	2-32, 36, 40	
イ	イグナイター	B 2 7	3-3, 4, 8, 38, 50	2-16
	イグナイター	B 2 8	3-3, 8	2-16
	イグナイター	B 4 7	3-3, 6, 10, 12, 15, 38, 40, 46, 48 3-50, 52, 54	2-4, 8, 12, 20
	イグニッションコイル	B 4 6	3-3	2-4, 8, 12, 20
	イグニッションコイルNo. 1	B 9	3-3	2-16
	イグニッションコイルNo. 2	B 6	3-3	2-16
	イグニッションコイルNo. 3	B 1 0	3-3	2-16
	イグニッションコイルNo. 4	B 7	3-3	2-16
	イグニッションコイルNo. 5	B 1 1	3-3	2-16
	イグニッションコイルNo. 6	B 8	3-3	2-16
	イグニッションスイッチ	F 2 4	3-2, 3, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 36	2-29
	インジェクターNo. 1	B 1 2	3-6, 8, 10, 12, 14, 36	2-4, 8, 12, 16, 20
	インジェクターNo. 2	B 1 4	3-6, 8, 10, 12, 14	2-4, 8, 12, 16, 20
	インジェクターNo. 3	B 1 5	3-6, 8, 10, 12, 14	2-4, 8, 12, 16, 20
	インジェクターNo. 4	B 2 3	3-6, 8, 10, 12	2-8, 12, 16, 20
	インジェクターNo. 4	B 6 2	3-14	2-4
インジェクターNo. 5	B 3 7	3-6, 8, 10, 12	2-8, 12, 16, 20	
インジェクターNo. 6	B 4 0	3-6, 8, 10, 12	2-8, 12, 16, 20	

	部 品 名	コネクタ No.	システム別配線図 ページ	配線機装図 ページ	
ウ	ウーハースピーカー	L 1 1	3-35, 58	2-32, 36, 40	
	ウォーターテンバラチャセンダーゲージ	B 4	3-38, 40	2-4, 8, 12, 16, 20, 24	
	ウォッシュャーモーター	F 4	3-13	2-3, 7, 11, 15, 19, 23	
	ウルトラソニックセンサーFR・LH	A 3 3	3-19	2-11, 19	
	ウルトラソニックセンサーFR・RH	A 3 5	3-19	2-11, 19	
	ウルトラソニックセンサーRR・LH	S 2	3-19	2-32, 36, 40	
	ウルトラソニックセンサーRR・RH	S 1	3-19	2-32, 36, 40	
エ	エアコンコントロールスイッチ	G 3 7	3-52	2-28	
	エアコンコントロールスイッチ (マイコンオートエアコン)	G 3 8	3-39, 52	2-28	
	エアコンコントロールスイッチ (マルチディスプレイ付き)	G 1 3	3-39, 54	2-28	
	エアコンコンピューター	G 1	3-36, 52, 54	2-27	
	エアコンコンピューター	G 2	3-52, 54	2-27	
	エアコンコンピューター	G 3	3-6, 8, 14, 46, 48, 50	2-27	
	エアコンコンピューター (除くマイコンオートエアコン)	G 3 9	3-14, 46, 48, 50	2-27	
	エアコンコンピューター	G 4 7	3-6, 10, 23, 32, 52, 54	2-27	
	エアビュリファイヤサービスコネクタ	G 4 6	3-51	2-27	
	エアビュリファイヤスイッチ	G 2 4	3-39, 51	2-28	
	エアミックスダンパー切り替え用サーボモーター	Y 5	3-46, 48, 50, 52, 54	2-28	
	エアボ後センサー	Y 4	3-46, 48, 50, 52, 54	2-28	
	エンジンコントロールコンピューター (1G-FE, 1JZ-GTE)	F 4 0	3-5, 7, 12, 22, 23, 24, 38, 40, 48 3-50, 52, 54, 56, 57, 59	2-28	
	エンジンコントロールコンピューター (1JZ-GTE, 2JZ-GE)	B 4 2	3-3, 9, 10, 18, 20, 27	2-28	
	エンジンコントロールコンピューター (1JZ-GTE, 2JZ-GE)	B 4 3	3-3, 8, 10, 18, 20, 27, 57	2-28	
	エンジンコントロールコンピューター (1JZ-GTE, 2JZ-GE)	F 1 3	3-8, 10, 18, 20, 23, 38, 40, 50, 52 3-54, 57	2-28	
	エンジンコントロールコンピューター (1JZ-GTE, 2JZ-GE)	F 1 4	3-8, 10, 15, 18, 20, 26, 38, 40	2-28	
	エンジンコントロールコンピューター (4S-FE, 1G-FE, 1JZ-GE)	B 5 3	3-3, 5, 7, 12, 14, 24, 38, 40, 56 3-57, 59	2-28	
	エンジンコントロールコンピューター (4S-FE, 1G-FE, 1JZ-GE)	B 5 4	3-3, 5, 7, 9, 12, 14, 24, 56, 57, 59	2-28	
	エンジンコントロールコンピューター (4S-FE, 2L-TE)	F 5 2	3-9, 14, 16, 23, 29, 38, 46, 48	2-28	
	エンジンコントロールコンピューター (1JZ-GE)	B 5 2	3-3, 7, 24, 38, 40	2-28	
	エンジンコントロールコンピューター (2L-TE)	B 8 1	3-16, 29	2-28	
	エンジンコントロールコンピューター (2L-TE)	B 8 2	3-4, 16	2-28	
	オ	オイルプレッシャースイッチ	B 1 9	3-38, 40	2-4, 8, 12, 16, 20
		オイルプレッシャースイッチ	V 1	3-38	2-24
		オプションコネクタ	F 1	3-21	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
		オプションコネクタ	F 2 7	3-21	2-29
オプションコネクタ		F 2 8	3-21	2-29	
オルタネーター		A 1 4	3-4, 36, 38, 40	2-4, 8, 12, 16, 20, 24	
オルタネーター		A 1 5	3-4	2-4, 8, 12, 16, 20, 24	

	部 品 名	コネクタ No.	システム別配線図 ページ	配線機装図 ページ	
カ	カーテシスイッチFR・LH	M 4	3-30, 38, 40, 44	2-32, 36, 40	
	カーテシスイッチRR・LH	M 6	3-30, 38, 40, 44	2-32, 36, 40	
	カーテシスイッチRR・RH	L 7	3-30, 38, 40, 44	2-32, 36, 40	
	カーテシランプFR・LH	I 8	3-44	2-31, 35, 39	
	カーテシランプFR・RH	H 9	3-44	2-31, 35, 39	
キ	カーテシスイッチFR・RH	L 4	3-30, 34, 36, 38, 40, 43, 44	2-32, 36, 40	
	外気温センサー	A 1 1	3-46, 48, 50, 52, 54	2-3, 7, 11, 15, 19, 23	
	カムポジションセンサーNo. 1	B 2 1	3-9, 18	2-16	
	カムポジションセンサーNo. 2	B 3 8	3-9, 18	2-16	
	キーシリンダーランプ	F 1 7	3-44	2-29	
	キーロックソレノイド & キーアンロックウォーニングスイッチ	F 1 8	3-7, 17, 30, 34, 44	2-29	
	吸気温センサー	A 4 1	3-14, 16	2-4, 23	
	吸気温センサー	B 2 2	3-9	2-16	
	吸気温センサー	B 4 5	3-6, 11, 12, 20	2-8, 12, 20	
	ク	クーリングファンコンピューター (1JZ-GTE)	F 2 1	3-4	2-29
クランクポジションセンサー		B 2	3-9, 18	2-16	
クランクポジションセンサー		B 6 9	3-16	2-24	
クリアランスウォーニングコンピューター		G 5	3-19, 40	2-27	
クリアランスウォーニングコンピューター		G 6	3-19	2-27	
クリアランスランプLH & サイドターンLH & コーナリングランプLH (チェイサー, クレスタ)		A 2 9	3-41, 45	2-3, 7, 11, 15, 19, 23	
クリアランスランプLH (マークII)		A 3	3-41	2-3, 7, 11, 15, 19, 23	
クリアランスランプRH & サイドターンRH & コーナリングランプRH (チェイサー, クレスタ)		A 3 2	3-41, 45	2-3, 7, 11, 15, 19, 23	
クリアランスランプRH (マークII)		A 8	3-41	2-3, 7, 11, 15, 19, 23	
クルーズコントロールアクチュエーター		A 2 4	3-57	2-12, 15, 20	
クルーズコントロールコンピューター		F 2 2	3-5, 18, 20, 38, 40, 57	2-29	
クロック & クリアランスウォーニングディスプレイ		G 3 4	3-11, 19	2-28	
グローブボックスランプ		G 1 4	3-39	2-27	
グローブボックスランプスイッチ		G 7	3-39	2-27	
グローブブラダ		B 6 5	3-16	2-24	
コ		コンデンサー (ラジオ)	B 2 6	3-3	2-4, 8, 12, 16, 20
		コンデンサーファンモーター	A 3 4	3-46, 48, 50, 52, 54	2-3, 11, 19, 23
	コンビネーションスイッチ	F 1 9	3-13, 41, 43, 57	2-29	
	コンビネーションスイッチ	F 2 0	3-38, 39, 40, 41, 42, 43, 45	2-29	
	コンビネーションスイッチ (チルト & テレスコピックスイッチ)	F 5 1	3-15, 17	2-29	
	コンビネーションメーター (アナログメーター)	G 4 2	3-5, 6, 8, 9, 13, 14, 17, 18, 21, 30 3-31, 32, 38, 42, 43, 45, 57, 59	2-29	
	コンビネーションメーター (アナログメーター)	G 4 3	3-3, 4, 6, 8, 13, 14, 17, 22, 24, 26 3-28, 31, 38, 39, 41, 42, 56, 57	2-29	
	コンビネーションメーター (アナログメーター)	G 4 4	3-4, 5, 6, 8, 9, 13, 14, 17, 18, 22 3-24, 27, 28, 32, 38, 39, 41, 42 3-43, 45, 56, 57, 59	2-29	
	コンビネーションメーター (アナログメーター)	G 4 5	3-6, 8, 13, 14, 17, 24, 26, 28, 38 3-44, 46	2-29	
	コンビネーションメーター (デジタルメーター)	G 1 9	3-3, 5, 6, 10, 13, 19, 20, 21, 22 3-25, 27, 30, 31, 32, 36, 40, 42 3-44, 56, 57, 59	2-29	

	部 品 名	コネクタ No.	システム別配線図 ページ	配線図 ページ
コ	コンビネーションメーター (デジタルメーター)	G 2 0	3-4, 5, 6, 10, 13, 15, 20, 22, 24, 27 3-32, 40, 41, 42, 43, 45, 56, 57, 59	2-29
	コンライトスキャナー	G 1 7	3-43	2-29
サ	サイドターンLH (マークII)	A 4	3-45	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
	サイドターンRH (マークII)	A 1 7	3-45	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
	サブスロットルバルブモーター	B 1 6	3-25, 27	2-12, 16, 20
	サブスロットルポジションセンサー	B 1 3	3-5, 6, 8, 11, 18, 20, 24, 27	2-12, 16, 20
シ	シートアジャストコネクタ-LH	M 1 5	3-34	2-27, 31
	シートアジャストコネクタ-RH	L 2	3-34	2-29, 31
	シガレットライター	G 2 5	3-11, 39	2-28
	シフトロックコントロールリレー	G 3 0	3-7	2-28
ス	水温スイッチ (ラジエーターファン)	C 1	3-46, 50, 52, 54	2-3, 11, 19
	水温センサー	A 7	3-4	2-15
	水温センサー	B 5 8	3-5, 6, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 24	2-4, 8, 12, 16, 20, 24
	水温センサー	Y 2	3-46, 48, 50, 52, 54	2-28
	スターター	B 3 0	3-3	2-8, 12, 16, 20
	スターター	B 7 3	3-3	2-24
	スターター	D 2	3-3	2-4
	スターター	D 3	3-3	2-4, 8, 12, 16, 20, 24
	ステアリングセンサー (電動チルトステアリングなし)	F 4 9	3-15, 56	2-29
	ステレオパワーアンプ	M 1	3-35, 39	2-28, 32, 36, 40
	ステレオパワーアンプ	M 2	3-35	2-28, 32, 36, 40
	ストップランプスイッチ	F 1 6	3-5, 7, 12, 15, 18, 20, 22, 24, 26, 28 3-36, 42, 56, 57, 59	2-29
	スピードメーターセンサー	B 3 1	3-31, 38, 40, 57	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
	スライディングルーフコントロールリレー	P 8	3-29	2-31, 35, 39
	スライディングルーフスイッチ & マップランプ	P 5	3-29, 44	2-31, 35, 39
	スライディングルーフモーター	P 6	3-29	2-31, 35, 39
	スロットルポジションセンサー	B 1 7	3-4, 5, 6, 8, 11, 12, 18, 20, 24, 27 3-59	2-8, 12, 16, 20
	スロットルポジションセンサー	B 6 4	3-15	2-4
	スロットルポジションセンサー	B 6 6	3-16, 29	2-24
	セ	センターストップランプ (LED式) (スボイラーなし)	T 1	3-42
センターストップランプ (LED式) (スボイラー付き)		T 2	3-42	2-32, 36, 40
センターストップランプ (バルブ式)		L 1 3	3-42	2-32, 36, 40
タ	ターボブレッシャーセンサー	B 8 0	3-16	2-24
	ダイアグノーシスコネクタ (除く 1 J Z -GE)	B 2 4	3-3, 4, 9, 10, 13, 15, 16, 18, 20 3-22, 26, 28, 59	2-4, 8, 16, 20, 24
	ダイアグノーシスコネクタ (1 J Z -GE)	B 9 0	3-3, 5, 7, 22, 24, 56	2-12
	タイマーコントロールバルブ	B 6 8	3-16	2-24
チ	チョークコイル	L 1 6	3-32	2-32, 36, 40
	チルト & テレスコピックコンピューター	F 4 4	3-17	2-29
ツ	ツイータースピーカー-LH	I 3	3-35, 58	2-31, 35, 39
	ツイータースピーカー-RH	H 3	3-35, 58	2-31, 35, 39
テ	テレスコピックセンサー & モーター	F 4 2	3-17	2-29
	テレビジョンチューナー	M 1 3	3-36	2-32, 36, 40
	テレビジョンチューナー	Z 4	3-36	2-32, 36, 40
	ディストリビューター	B 4 8	3-3, 6, 11, 12	2-8, 12, 20
	ディストリビューター	B 6 1	3-3, 15	2-4
	電磁スピル弁	B 6 7	3-16	2-24

	部 品 名	コネクタ No.	システム別配線図 ページ	配線図 ページ
ト	トランスファーリアソレノイド	B 8 9	3-56	2-11
	ドアキー照明RH & ドアコントロールスイッチ (キー連動用)	H 1 1	3-30, 44	2-39
	ドアキースイッチ & ドアコントロールスイッチRH (キー連動用)	H 8	3-30, 44	2-31, 35
	ドアコントロールモーターFR・LH	I 9	3-30, 44	2-31, 35
	ドアコントロールモーターFR・LH	I 1 0	3-30, 44	2-39
	ドアコントロールモーターFR・RH & ドアコントロールスイッチ (パワーウインドウマスタースイッチ)	H 1 0	3-30, 44	2-31, 35
	ドアコントロールモーターFR・RH & ドアコントロールスイッチ (パワーウインドウマスタースイッチ)	H 1 2	3-30, 44	2-39
	ドアコントロールモーターRR・LH	K 4	3-30, 44	2-32, 36, 40
	ドアコントロールモーターRR・RH	J 4	3-30, 44	2-32, 36, 40
	ドアコントロールレシーバー	L 1 9	3-30	2-32, 36, 40
ナ	内外気ダンパー切り替え用サーボモーター	Y 1	3-46, 48, 50, 52, 54	2-27
	内気センサー	G 2 2	3-46, 48, 50, 52, 54	2-28
	ナビゲーションレシーバー	Z 5	3-36	2-32, 36, 40
ニ	日射センサー	G 1 8	3-46, 48, 50, 52, 54	2-29
	ニュートラルスタートスイッチ	B 3 3	3-3, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18 3-19, 20, 24, 27, 28, 36, 38, 40 3-42, 56, 57, 59	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
ノ	ノイズフィルターNo. 2	L 1 0	3-42	2-32, 36, 40
	ノイズフィルター (デフォッガー)	L 1	3-32	2-29, 31, 35, 39
	ノックセンサーNo. 1	B 2 0	3-7, 9, 11, 12, 15	2-4, 8, 12, 16, 20
	ノックセンサーNo. 2	B 2 9	3-7, 9, 11	2-12, 16, 20
ハ	排気温センサー	G 3 1	3-11	2-28
	排気温センサー	L 3	3-7, 9, 12, 15	2-29, 32, 36, 40
	ハイドロリックモーターコントロールバルブ	B 3	3-4	2-16
	ハザードスイッチ	G 1 2	3-38, 39, 40, 45	2-28
	バキュームウォーニングスイッチ	A 4 4	3-38	2-23
	バキュームセンサー	B 4 1	3-6, 8, 11, 12, 14, 20	2-4, 8, 12, 16, 20
	バックアップランプスイッチ (M/T)	B 3 2	3-42	2-3, 7, 15, 23
	バックルスイッチLH	O 1	3-32	2-41
	バックルスイッチLH (パワーシートなし)	M 1 4		2-28, 32, 36, 40
	バックルスイッチRH (パワーシートなし)	L 2 2	3-32, 38, 40	2-29, 32, 36, 40
	バックルスイッチRH (パワーシート付き)	N 4	3-32, 38, 40	2-41
	バックルスイッチRH (電動ランパーサポート付き)	N 9	3-32, 38	2-41
	バッテリー +	A 2 6	3-2, 3, 4, 16, 22, 24, 26, 28, 39, 56	2-4, 7, 12, 16, 20, 23
	バッテリー +	D 1	3-3, 41, 43	2-4, 7, 12, 16, 20, 23
バッテリー -	E 1	3-2, 3, 4, 16, 22, 24, 26, 28, 39 3-41, 43, 56	2-4, 7, 12, 16, 20, 23	
ワ	バニティーランプLH	W 3	3-44	2-31, 35, 39
	バニティーランプLH	W 4	3-44	2-31, 35, 39
	バニティーランプRH	W 1	3-44	2-31, 35, 39
	バニティーランプRH	W 2	3-44	2-31, 35, 39
	パーキングブレーキスイッチ (足踏み式)	F 4 1	3-4, 13, 21, 22, 25, 26, 28, 36, 38 3-40, 56, 57	2-29

	部 品 名	コネクタ No.	システム別配線図 ページ	配線図 ページ
ハ	パーキングブレーキスイッチ (センターレバー式)	G 4 1	3-4, 13, 21, 22, 25, 26, 28, 38, 57	2-28
	パターンセレクトスイッチ	G 2 8	3-5, 18, 20, 38, 39, 40, 59	2-28
	パワーウィンドゥモーターFR・LH	I 2	3-31	2-31, 35, 39
	パワーウィンドゥモーターFR・RH	H 7	3-31	2-31, 35, 39
	パワーウィンドゥモーターRR・LH	K 3	3-31	2-32, 36, 40
	パワーウィンドゥモーターRR・RH	J 3	3-31	2-32, 36, 40
	パワーウィンドゥレギュレータースイッチFR・LH	I 5	3-29, 31	2-31, 35, 39
	パワーウィンドゥレギュレータースイッチRR・LH	K 2	3-29, 31	2-32, 36, 40
	パワーウィンドゥレギュレータースイッチRR・RH	J 2	3-29, 31	2-32, 36, 40
	パワーウィンドゥレギュレーターマスタースイッチ	H 5	3-29, 30, 31, 33, 44	2-31, 35, 39
	パワーシートスイッチLH	O 4	3-34	2-41
	パワーシートスイッチRH	N 6	3-34	2-41
	パワーシートスイッチRH	N 8	3-34	2-41
	パワーシートモーターLH (スライド)	O 2	3-34	2-41
	パワーシートモーターLH (リクライニング)	O 3	3-34	2-41
	パワーシートモーターRH (スライド)	N 3	3-34	2-41
	パワーシートモーターRH (フロントバーチャル)	N 1	3-34	2-41
	パワーシートモーターRH (ランバーサポート)	N 7	3-34	2-41
パワーシートモーターRH (リクライニング)	N 5	3-34	2-41	
パワーシートモーターRH (リヤバーチャル)	N 2	3-34	2-41	
パワーステアリングコンピューター	F 2 3	3-31, 38, 40	2-29	
パワーステアリングソレノイド	A 1 3	3-31	2-12, 16, 20	
パワーステアリング油圧スイッチ	B 8 7	3-10	2-20	
ヒ	ヒーターコントロールスイッチ (除くマイコンオートエアコン)	G 4 0	3-23, 32, 39, 46, 48, 50	2-28
	ピクアップセンサー	B 7 2	3-16	2-24
フ	フォグランプLH (チェイサー, クレスタ)	A 2 8	3-42	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
	フォグランプLH (マークII)	A 5	3-42	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
	フォグランプRH (チェイサー, クレスタ)	A 3 0	3-42	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
	フォグランプRH (マークII)	A 1 6	3-42	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
	フェューエルセジメンター	B 7 8	3-38	2-24
	フェューエルセンサーゲージ	L 1 7	3-38, 40	2-32, 36, 40
	フェューエルヒーター	B 7 9	3-49	2-24
	フェューエルポンプ	L 1 8	3-7, 9, 10, 12, 14	2-32, 36, 40
	フェューエルポンプコントローラー	L 2 0	3-9, 10	2-32, 36, 40
	フロントスピーカーLH	I 1	3-35, 58	2-31, 35, 39
	フロントスピーカーRH	H 6	3-35, 58	2-31, 35, 39
	フロントターンLH & コーナリングランプLH (マークII)	A 1	3-41, 45	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
	フロントターンLH (チェイサー, クレスタ)	A 2 7	3-45	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
	フロントターンRH & コーナリングランプRH (マークII)	A 1 0	3-41, 45	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
	フロントターンRH (チェイサー, クレスタ)	A 3 1	3-45	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
	フロントデフォッガースイッチ	G 2 3	3-32, 39	2-28
	フロントワイパーモーター	A 2 1	3-13	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
	フロントワイパーリレー	F 1 5	3-13	2-29
	ブレーキウォーニングリレー (2L-TE)	F 5 5	3-4	2-29
	ブレーキレベリングスイッチ	A 2 5	3-4, 13, 21, 22, 25, 26, 28, 38, 40 3-56	2-3, 7, 11, 15, 19, 23

	部 品 名	コネクタ No.	システム別配線図 ページ	配線図 ページ	
フ	ブローモーター	X 1	3-52, 54	2-27	
	ブローモーター	X 4	3-46, 48, 50	2-27	
	ブローモーターコントロール	X 2	3-46, 48, 50, 52, 54	2-27	
	ブローモーターコントロール	X 3	3-46, 48, 50, 52, 54	2-27	
ヘ	ブレッシャースイッチ (エアコン中圧側スイッチ & エアコン高低圧側スイッチ)	F 8	3-4, 12, 14, 17, 46, 48, 50, 52, 54	2-4, 8, 12, 16, 20, 24	
	ブレッシャースイッチ (エアコン中圧側スイッチ & エアコン高低圧側スイッチ)	F 6 0	3-12, 48	2-8	
ホ	ヘッドランプLH	A 2	3-43	2-3, 7, 11, 15, 19, 23	
	ヘッドランプRH	A 9	3-43	2-3, 7, 11, 15, 19, 23	
	ホーンLH	A 6	3-43	2-3, 7, 11, 15, 19, 23	
	ホーンRH	A 1 2	3-43	2-3, 7, 11, 15, 19, 23	
マ	補正抵抗 (VRP)	B 7 0	3-16	2-24	
	補正抵抗 (VRT)	B 7 1	3-16	2-24	
	マグネチックフィールドセンサー	Q 1	3-36	2-32, 36, 40	
	マグネットクラッチ	A 4 2	3-48	2-24	
	マグネットクラッチ	B 5 7	3-48	2-8	
	マグネットクラッチ & ロックセンサー	B 1 8	3-46, 50, 52, 54	2-4, 12, 16, 20	
	マップランプ	P 2	3-44	2-31, 35, 39	
	マルチディスプレイ	G 8	3-36	2-28	
	マルチディスプレイ	G 9	3-36	2-28	
	マルチディスプレイコンピューター	M 9	3-36, 54	2-32, 36, 40	
ミ	マルチディスプレイコンピューター	M 1 0	3-22, 25, 26, 36, 40	2-32, 36, 40	
	マルチディスプレイコンピューター	Z 6	3-36	2-32, 36, 40	
	マルチブックスネットワークボデーコンピューター	F 3 5	3-30, 31, 33, 38, 40, 44	2-29	
	ミラーバイブレーションコントロールコンピューター	F 1 0	3-33	2-27	
	モ	モードダンパー切り替え用サーボモーター	Y 3	3-46, 48, 50	2-28
		モードダンパー切り替え用サーボモーター	Y 6	3-52, 54	2-28
	ユ	油膜取りウォッシュャーモーター	F 4 7	3-13	2-8, 20
	ラ	ライセンスプレートランプ	R 9	3-41	2-36, 40
		ライセンスプレートランプLH	R 2	3-41	2-32
		ライセンスプレートランプRH	R 1	3-41	2-32
ラジエーターファンモーター		A 3 8	3-46	2-3	
ラジオ & ステレオ		G 1 0	3-35, 58	2-28	
ラジオ & ステレオ		G 1 1	3-35, 39, 58	2-28	
ラジオ & ステレオ (7スピーカー)		G 3 5	3-35, 39	2-28	
ラジオレシーバー		M 1 1	3-58	2-32, 36, 40	
ラジオレシーバー		M 1 2	3-39, 58	2-32, 36, 40	
ラジオレシーバー		Z 1	3-36	2-32, 36, 40	
ラジオレシーバー		Z 2	3-36	2-32, 36, 40	
ラジオレシーバー		Z 3	3-36	2-32, 36, 40	
ラゲージルームランプ		L 1 4	3-44	2-32, 36, 40	
ラゲージルームランプスイッチ		R 3	3-44	2-32	
ラゲージルームランプスイッチ		R 8	3-58	2-36, 40	
ラップベルトソレノイドFR・LH		M 3	3-32	2-32, 36, 40	
ラップベルトソレノイドFR・RH	L 5	3-32	2-32, 36, 40		
ランプフェイリアセンサー	L 2 1	3-38, 40, 41, 42	2-32, 36, 40		
リ	リミットスイッチ	P 7	3-29	2-31, 35, 39	
	リモートコントロールアクチュエーターLH (ドアミラー)	I 6	3-33	2-31, 35, 39	

	部 品 名	コネクタ- No.	システム別配線図 ページ	配線機装図 ページ
	リモートコントロールアクチュエーターLH (フェンダーミラー)	F 2	3-33	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
	リモートコントロールアクチュエーターLH (超音波雨滴除去ミラー)	I 7	3-33	2-31, 35, 39
	リモートコントロールアクチュエーターRH (ドアミラー)	H 2	3-33	2-31, 35, 39
	リモートコントロールアクチュエーターRH (フェンダーミラー)	A 2 0	3-33	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
リ	リモートコントロールアクチュエーターRH (超音波雨滴除去ミラー)	H 1	3-33	2-31, 35, 39
	リヤコンビネーションランプLH	R 5	3-41, 42, 45	2-32
	リヤコンビネーションランプLH	R 7	3-41, 42, 45	2-36, 40
	リヤコンビネーションランプRH	R 4	3-41, 42, 45	2-32
	リヤコンビネーションランプRH	R 6	3-41, 42, 45	2-36, 40
	リヤスピーカーLH	K 1	3-35, 58	2-32, 36, 40
	リヤスピーカーRH	J 1	3-35, 58	2-32, 36, 40
	リヤワイパーリレー	L 1 2	3-13	2-32, 36, 40
ル	ルームランプ	P 4	3-44	2-31, 35, 39
ワ	ワイパーデアイサー	U 1	3-32	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
	ワイパーデアイサー	U 2	3-32	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
	ワイパーデアイサー	U 3	3-32	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
	ワイヤレスドアロックメインスイッチ	F 3 0	3-30	2-29

部品

コネクター No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線機装図 ページ
A 1	フロントターンLH & コーナリングランプLH (マークII)	3-41, 45	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
A 2	ヘッドランプLH	3-43	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
A 3	クリアランスランプLH (マークII)	3-41	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
A 4	サイドターンLH (マークII)	3-45	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
A 5	フォグランプLH (マークII)	3-42	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
A 6	ホーンLH	3-43	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
A 7	水温センサー	3-4	2-15
A 8	クリアランスランプRH (マークII)	3-41	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
A 9	ヘッドランプRH	3-43	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
A 10	フロントターンRH & コーナリングランプRH (マークII)	3-41, 45	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
A 11	外気温センサー	3-46, 48, 50, 52, 54	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
A 12	ホーンRH	3-43	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
A 13	パワーステアリングソレノイド	3-31	2-12, 16, 20
A 14	オルタネーター	3-4, 36, 38, 40	2-4, 8, 12, 16, 20, 24
A 15	オルタネーター	3-4	2-4, 8, 12, 16, 20, 24
A 16	フォグランプRH (マークII)	3-42	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
A 17	サイドターンRH (マークII)	3-45	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
A 18	J/C (アースNo. 1)	3-4, 13, 17, 21, 22, 25, 26, 28, 32 3-38, 40, 41, 42, 45, 46, 48, 50 3-52, 54, 56, 64	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
A 19	ABSスピードセンサーFR・RH	3-22, 24, 26, 28, 56	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
A 20	リモートコントロールアクチュエーターRH (フェンダーミラー)	3-33	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
A 21	フロントワイパーモーター	3-13	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
A 23	TRCポンプモーター	3-26	2-15, 19
A 24	クルーズコントロールアクチュエーター	3-57	2-12, 15, 20
A 25	ブレーキレベルウォーニングスイッチ	3-4, 13, 21, 22, 25, 26, 28, 38, 40 3-56	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
A 26	バッテリー +	3-2, 3, 4, 16, 22, 24, 26, 28, 39, 56	2-4, 7, 12, 16, 20, 23
A 27	フロントターンLH (チェイサー, クレスタ)	3-45	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
A 28	フォグランプLH (チェイサー, クレスタ)	3-42	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
A 29	クリアランスランプLH & サイドターンLH & コーナリングランプLH (チェイサー, クレスタ)	3-41, 45	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
A 30	フォグランプRH (チェイサー, クレスタ)	3-42	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
A 31	フロントターンRH (チェイサー, クレスタ)	3-45	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
A 32	クリアランスランプRH & サイドターンRH & コーナリングランプRH (チェイサー, クレスタ)	3-41, 45	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
A 33	ウルトラソニックセンサーFR・LH	3-19	2-11, 19
A 34	コンデンサーファンモーター	3-46, 48, 50, 52, 54	2-3, 11, 19, 23
A 35	ウルトラソニックセンサーFR・RH	3-19	2-11, 19
A 37	アプソーパーコントロールアクチュエーターFR・RH	3-15	2-19
A 38	ラジエーターファンモーター	3-46	2-3
A 39	VSV (アイドルアップ)	3-14	2-4
A 40	VSV (エバボ)	3-14	2-4
A 41	吸気温センサー	3-14, 16	2-4, 23
A 42	マグネットクラッチ	3-48	2-24
A 44	バキュームウォーニングスイッチ	3-38	2-23

部品

コネクター No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線機装図 ページ
B 1	O ₂ センサー	3-9	2-16
B 2	クランクポジションセンサー	3-9, 18	2-16
B 3	ハイドロリックモーターコントロールバルブ	3-4	2-16
B 4	ウォーターテンバラチャセグダーゲージ	3-38, 40	2-4, 8, 12, 16, 20, 24
B 6	イグニッションコイルNo. 2	3-3	2-16
B 7	イグニッションコイルNo. 4	3-3	2-16
B 8	イグニッションコイルNo. 6	3-3	2-16
B 9	イグニッションコイルNo. 1	3-3	2-16
B 10	イグニッションコイルNo. 3	3-3	2-16
B 11	イグニッションコイルNo. 5	3-3	2-16
B 12	インジェクターNo. 1	3-6, 8, 10, 12, 14, 36	2-4, 8, 12, 16, 20
B 13	サブスロットルポジションセンサー	3-5, 6, 8, 11, 18, 20, 24, 27	2-12, 16, 20
B 14	インジェクターNo. 2	3-6, 8, 10, 12, 14	2-4, 8, 12, 16, 20
B 15	インジェクターNo. 3	3-6, 8, 10, 12, 14	2-4, 8, 12, 16, 20
B 16	サブスロットルバルブモーター	3-25, 27	2-12, 16, 20
B 17	スロットルポジションセンサー	3-4, 5, 6, 8, 11, 12, 18, 20, 24, 27 3-59	2-8, 12, 16, 20
B 18	マグネットクラッチ & ロックセンサー	3-46, 50, 52, 54	2-4, 12, 16, 20
B 19	オイルプレッシャースイッチ	3-38, 40	2-4, 8, 12, 16, 20
B 20	ノックセンサーNo. 1	3-7, 9, 11, 12, 15	2-4, 8, 12, 16, 20
B 21	カムポジションセンサーNo. 1	3-9, 18	2-16
B 22	吸気温センサー	3-9	2-16
B 23	インジェクターNo. 4	3-6, 8, 10, 12	2-8, 12, 16, 20
B 24	ダイアグノーシスコネクター (除く1JZ-GE)	3-3, 4, 9, 10, 13, 15, 16, 18, 20, 22 3-26, 28, 59	2-4, 8, 16, 20, 24
B 25	VSV (エバボ)	3-9	2-16
B 26	コンデンサー (ラジオ)	3-3	2-4, 8, 12, 16, 20
B 27	イグナイター	3-3, 4, 8, 38, 50	2-16
B 28	イグナイター	3-3, 8	2-16
B 29	ノックセンサーNo. 2	3-7, 9, 11	2-12, 16, 20
B 30	スターター	3-3	2-8, 12, 16, 20
B 31	スピードメーターセンサー	3-31, 38, 40, 57	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
B 32	バックアップランプスイッチ (M/T)	3-42	2-3, 7, 15, 23
B 33	ニュートラルスタートスイッチ	3-3, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18 3-19, 20, 24, 27, 28, 36, 38, 40 3-42, 56, 57, 59	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
B 34	O/Dダイレクトクラッチスピードセンサー	3-18	2-15
B 35	ECTソレノイド	3-5, 18, 20, 59	2-7, 11, 15, 19
B 37	インジェクターNo. 5	3-6, 8, 10, 12	2-8, 12, 16, 20
B 38	カムポジションセンサーNo. 2	3-9, 18	2-16
B 39	アイドルスピードコントロールバルブ	3-6, 9, 10, 12, 20	2-8, 12, 16, 20
B 40	インジェクターNo. 6	3-6, 8, 10, 12	2-8, 12, 16, 20
B 41	バキュームセンサー	3-6, 8, 11, 12, 14, 20	2-4, 8, 12, 16, 20
B 42	エンジンコントロールコンピューター (1JZ-GTE, 2JZ-GE)	3-3, 9, 10, 18, 20, 27	2-28
B 43	エンジンコントロールコンピューター (1JZ-GTE, 2JZ-GE)	3-3, 8, 10, 18, 20, 27, 57	2-28
B 44	J/C No. 1 (除く2L-TE)	3-3, 5, 7, 9, 11, 12, 15, 18	2-28
B 45	吸気温センサー	3-6, 11, 12, 20	2-8, 12, 20

部品

コネクタNo.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線機装図 ページ
B 4 6	イグニッションコイル	3-3	2-4, 8, 12, 20
B 4 7	イグナイター	3-3, 6, 10, 12, 15, 38, 40, 46, 48 3-50, 52, 54	2-4, 8, 12, 20
B 4 8	ディストリビューター	3-3, 6, 11, 12	2-8, 12, 20
B 4 9	O ₂ センサー	3-7, 12, 15	2-4, 8, 12
B 5 0	VSV (エバボ)	3-7, 10	2-12, 20
B 5 1	VSV (可変吸気)	3-7, 10	2-12, 20
B 5 2	エンジンコントロールコンピューター (1 J Z - G E)	3-3, 7, 24, 38, 40	2-28
B 5 3	エンジンコントロールコンピューター (4 S - F E, 1 G - F E, 1 J Z - G E)	3-3, 5, 7, 12, 14, 24, 38, 40, 56 3-57, 59	2-28
B 5 4	エンジンコントロールコンピューター (4 S - F E, 1 G - F E, 1 J Z - G E)	3-3, 5, 7, 9, 12, 14, 24, 56, 57, 59	2-28
B 5 6	A/Tスピードセンサー	3-5, 18, 20	2-11, 15, 19
B 5 7	マグネットクラッチ	3-48	2-8
B 5 8	水温センサー	3-5, 6, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 59	2-4, 8, 12, 16, 20, 24
B 5 9	VSV (エバボ)	3-12	2-8
B 6 0	O/Dソレノイド (4 S - F E)	3-9, 14	2-3
B 6 1	ディストリビューター	3-3, 15	2-4
B 6 2	インジェクターNo. 4	3-14	2-4
B 6 3	アイドルスピードコントロールバルブ	3-15	2-4
B 6 4	スロットルポジションセンサー	3-15	2-4
B 6 5	グロープラグ	3-16	2-24
B 6 6	スロットルポジションセンサー	3-16, 29	2-24
B 6 7	電磁スビル弁	3-16	2-24
B 6 8	タイマーコントロールバルブ	3-16	2-24
B 6 9	クランクポジションセンサー	3-16	2-24
B 7 0	補正抵抗 (VRP)	3-16	2-24
B 7 1	補正抵抗 (VRT)	3-16	2-24
B 7 2	ピックアップセンサー	3-16	2-24
B 7 3	スターター	3-3	2-24
B 7 4	VSV No. 2 (吸気絞り)	3-16	2-24
B 7 5	VSV (EGR)	3-16	2-24
B 7 6	O/Dソレノイド (2 L - T E)	3-9	2-23
B 7 7	VSV No. 1 (吸気絞り)	3-16	2-24
B 7 8	フューエルセジメンター	3-38	2-24
B 7 9	フューエルヒーター	3-49	2-24
B 8 0	ターボプレッシャーセンサー	3-16	2-24
B 8 1	エンジンコントロールコンピューター (2 L - T E)	3-16, 29	2-28
B 8 2	エンジンコントロールコンピューター (2 L - T E)	3-4, 16	2-28
B 8 3	O ₂ センサーNo. 1	3-10	2-20
B 8 7	パワーステアリング油圧スイッチ	3-10	2-20
B 8 8	O ₂ センサーNo. 2	3-11	2-20
B 8 9	トランスファーリニアソレノイド	3-56	2-11
B 9 0	ダイアグノーシスコネクタ (1 J Z - G E)	3-3, 5, 7, 22, 24, 56	2-12
C C 1	水温スイッチ (ラジエーターファン)	3-46, 50, 52, 54	2-3, 11, 19
D 1	バッテリー +	3-3, 41, 43	2-4, 7, 12, 16, 20, 23
D 2	スターター	3-3	2-4
D 3	スターター	3-3	2-4, 8, 12, 16, 20, 24

部品

コネクタNo.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線機装図 ページ
E E 1	バッテリー -	3-2, 3, 4, 16, 22, 24, 26, 28, 39 3-41, 43, 56	2-4, 7, 12, 16, 20, 23
F 1	オプションコネクタ	3-21	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
F 2	リモートコントロールアクチュエーターLH (フェンダーミラー)	3-33	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
F 3	ABSスピードセンサーFR・LH	3-22, 24, 26, 28, 56	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
F 4	ウォッシュャーモーター	3-13	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
F 5	ABSアクチュエーター	3-22, 24, 26, 28, 56	2-4, 8, 12, 16, 20, 24
F 6	ABSアクチュエーター	3-22, 24, 26, 28, 56	2-4, 8, 12, 16, 20, 24
F 7	TRCアクチュエーター	3-26	2-16, 20
F 8	プレッシャースイッチ (エアコン中圧側スイッチ & エアコン高低圧側スイッチ)	3-4, 12, 14, 17, 46, 48, 50, 52, 54	2-4, 8, 12, 16, 20, 24
F 9	J/C (アースNo. 2)	3-2, 4, 15, 22, 25, 26, 28, 30, 31 3-32, 33, 34, 36, 38, 42, 44, 46 3-48, 49, 50, 52, 54, 56, 64	2-27
F 1 0	ミラーパイプレーションコントロールコンピューター	3-33	2-27
F 1 1	TRCコンピューター (1 J Z - G T E, 2 J Z - G E)	3-9, 10, 15, 20, 27, 36	2-27
F 1 2	TRCコンピューター (1 J Z - G T E, 2 J Z - G E)	3-15, 27, 36, 38, 40	2-27
F 1 3	エンジンコントロールコンピューター (1 J Z - G T E, 2 J Z - G E)	3-8, 10, 18, 20, 23, 38, 40, 50, 52 3-54, 57	2-28
F 1 4	エンジンコントロールコンピューター (1 J Z - G T E, 2 J Z - G E)	3-8, 10, 15, 18, 20, 26, 38, 40	2-28
F 1 5	フロントワイパーリレー	3-13	2-29
F 1 6	ストップランプスイッチ	3-5, 7, 12, 15, 18, 20, 22, 24, 26 3-28, 36, 42, 56, 57, 59	2-29
F 1 7	キーシリンダーランプ	3-44	2-29
F 1 8	キーロックソレノイド & キーアンロックウォーニングスイッチ	3-7, 17, 30, 34	2-29
F 1 9	コンビネーションスイッチ	3-13, 41, 43, 57	2-29
F 2 0	コンビネーションスイッチ	3-38, 39, 40, 41, 42, 43, 45	2-29
F 2 1	クーリングファンコンピューター (1 J Z - G T E)	3-4	2-29
F 2 2	クルーズコントロールコンピューター	3-5, 18, 20, 38, 40, 57	2-29
F 2 3	パワーステアリングコンピューター	3-31, 38, 40	2-29
F 2 4	イグニッションスイッチ	3-2, 3, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 36	2-29
F 2 5	J/C No. 2	3-4, 15, 17, 21, 22, 25, 26, 29, 30 3-36, 39, 44, 57	2-29
F 2 6	J/C No. 3	3-4, 7, 16, 17, 22, 24, 26, 28, 30 3-31, 33, 34, 44, 56, 57	2-29
F 2 7	オプションコネクタ	3-21	2-29
F 2 8	オプションコネクタ	3-21	2-29
F 2 9	J/C No. 4	3-26	2-29
F 3 0	ワイヤレスドアロックメインスイッチ	3-30	2-29
F 3 1	T D C L	3-5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 20 3-22, 25, 26, 28, 36, 56, 57, 59	2-29
F 3 2	ABSコンピューター	3-22, 26, 39, 40	2-29
F 3 3	ABSコンピューター	3-7, 8, 15, 20, 24, 26, 28, 36, 39, 40	2-29
F 3 4	ABSコンピューター	3-7, 24, 26, 28, 36	2-29
F 3 5	マルチプレックスネットワークボデーコンピューター	3-30, 31, 33, 38, 40, 44	2-29
F 3 6	ABSコンピューター (TRCなし)	3-7, 22, 36, 39, 40	2-29
F 3 8	TRCコンピューター (1 J Z - G E, 2 L - T E)	3-7, 16, 24, 28	2-27

部品		コネクター No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線艦装図 ページ
F	F 3 9	TRCコンピューター (1JZ-GE)	3-7, 24, 39, 40	2-27	
	F 4 0	エンジンコントロールコンピューター (1G-FE, 1JZ-GE)	3-5, 7, 12, 22, 23, 24, 38, 40, 48 3-50, 52, 54, 56, 57, 59	2-28	
	F 4 1	パーキングブレーキスイッチ (足踏み式)	3-4, 13, 21, 22, 25, 26, 28, 36, 38 3-40, 56, 57	2-29	
	F 4 2	テレスコピックセンサー & モーター	3-17	2-29	
	F 4 4	チルト & テレスコピックコンピューター	3-17	2-29	
	F 4 6	アブソーパーコントロールアクチュエーターFR・LH	3-15	2-20	
	F 4 7	油膜取りウォッシャーモーター	3-13	2-8, 20	
	F 4 8	アブソーパーコントロールコンピューター	3-15, 26	2-29	
	F 4 9	ステアリングセンサー (電動チルトステアリングなし)	3-15, 56	2-29	
	F 5 1	コンビネーションスイッチ (チルト & テレスコピックスイッチ)	3-15, 17	2-29	
	F 5 2	エンジンコントロールコンピューター (4S-FE, 2L-TE)	3-9, 14, 16, 23, 29, 38, 46, 48	2-28	
	F 5 3	TRCコンピューター (2L-TE)	3-16, 28, 38	2-27	
	F 5 4	アイドルアップヒータースイッチ (2L-TE)	3-17	2-29	
	F 5 5	ブレーキウォーニングリレー (2L-TE)	3-4	2-29	
	F 5 6	ABSデセラレーションセンサー	3-56	2-28	
	F 5 7	ABS & 4WDコンピューター	3-39, 41, 56	2-29	
F 5 8	ABS & 4WDコンピューター	3-7, 56	2-29		
F 5 9	ABS & 4WDコンピューター	3-5, 56	2-29		
F 6 0	プレッシャースイッチ (エアコン中圧側スイッチ & エアコン高低圧側スイッチ)	3-12, 48	2-8		
G	G 1	エアコンコンピューター	3-36, 52, 54	2-27	
	G 2	エアコンコンピューター	3-52, 54	2-27	
	G 3	エアコンコンピューター	3-6, 8, 14, 46, 48, 50	2-27	
	G 4	J/C No. 6	3-46, 48, 50, 52, 54	2-27	
	G 5	クリアランスウォーニングコンピューター	3-19, 40	2-27	
	G 6	クリアランスウォーニングコンピューター	3-19	2-27	
	G 7	グローブボックスランプスイッチ	3-39	2-27	
	G 8	マルチディスプレイ	3-36	2-28	
	G 9	マルチディスプレイ	3-36	2-28	
	G 1 0	ラジオ & ステレオ	3-35, 58	2-28	
	G 1 1	ラジオ & ステレオ	3-35, 39, 58	2-28	
	G 1 2	ハザードスイッチ	3-38, 39, 40, 45	2-28	
	G 1 3	エアコンコントロールスイッチ (マルチディスプレイ付き)	3-39, 54	2-28	
	G 1 4	グローブボックスランプ	3-39	2-27	
	G 1 5	VTRアダプター	3-36	2-27	
	G 1 6	J/C No. 7	3-4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 17, 18 3-20, 22, 24, 27, 28, 32, 33, 38 3-39, 40, 41, 42, 46, 48, 50, 52 3-56, 57, 59	2-28	
G 1 7	コンライトスキャナー	3-43	2-29		
G 1 8	日射センサー	3-46, 48, 50, 52, 54	2-29		
G 1 9	コンビネーションメーター (デジタルメーター)	3-3, 5, 6, 10, 13, 19, 20, 21, 22 3-25, 27, 30, 31, 32, 36, 40, 42, 44 3-56, 57, 59	2-29		

部品		コネクター No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線艦装図 ページ
G	G 2 0	コンビネーションメーター (デジタルメーター)	3-4, 5, 6, 10, 13, 15, 20, 22, 24 3-27, 32, 40, 41, 42, 43, 45, 56 3-57, 59	2-29	
	G 2 1	アウトミラースイッチ	3-33	2-29	
	G 2 2	内気センサー	3-46, 48, 50, 52, 54	2-28	
	G 2 3	フロントデフォグスイッチ	3-32, 39	2-28	
	G 2 4	エアビュリファイヤースイッチ	3-39, 51	2-28	
	G 2 5	シガレットライター	3-11, 39	2-28	
	G 2 6	TRCオフスイッチ	3-25, 27, 29, 39	2-28	
	G 2 7	アブソーパーコントロールスイッチ	3-15, 39, 40	2-28	
	G 2 8	パターンセレクトスイッチ	3-5, 18, 20, 38, 39, 40, 59	2-28	
	G 2 9	O/Dスイッチ	3-5, 9, 14, 18, 20, 38, 39, 40, 59	2-28	
	G 3 0	シフトロックコントロールリレー	3-7	2-28	
	G 3 1	排気温センサー	3-11	2-28	
	G 3 4	クロック & クリアランスウォーニングディスプレイ	3-11, 19	2-28	
	G 3 5	ラジオ & ステレオ (7スピーカー)	3-35, 39	2-28	
	G 3 6	アンテナアンプ	3-35	2-28	
	G 3 7	エアコンコントロールスイッチ	3-52	2-28	
G 3 8	エアコンコントロールスイッチ (マイコンオートエアコン)	3-39, 52	2-28		
G 3 9	エアコンコンピューター (除くマイコンオートエアコン)	3-14, 46, 48, 50	2-27		
G 4 0	ヒーターコントロールスイッチ (除くマイコンオートエアコン)	3-23, 32, 39, 46, 48, 50	2-28		
G 4 1	パーキングブレーキスイッチ (センターレバー式)	3-4, 13, 21, 22, 25, 26, 28, 38, 57	2-28		
G 4 2	コンビネーションメーター (アナログメーター)	3-5, 6, 8, 9, 13, 14, 17, 18, 21, 30 3-31, 32, 38, 42, 43, 45, 57, 59	2-29		
G 4 3	コンビネーションメーター (アナログメーター)	3-3, 4, 6, 8, 13, 14, 17, 22, 24, 26 3-28, 31, 38, 39, 41, 42, 56, 57	2-29		
G 4 4	コンビネーションメーター (アナログメーター)	3-4, 5, 6, 8, 9, 13, 14, 17, 18, 22 3-24, 27, 28, 32, 38, 39, 41, 42 3-43, 45, 56, 57, 59	2-29		
G 4 5	コンビネーションメーター (アナログメーター)	3-6, 8, 13, 14, 17, 24, 26, 28, 38 3-44, 56	2-29		
G 4 6	エアビュリファイヤーサービスコネクター	3-51	2-27		
G 4 7	エアコンコンピューター	3-6, 10, 23, 32, 52, 54	2-27		
H	H 1	リモートコントロールアクチュエーターRH (超音波雨滴除去ミラー)	3-33	2-31, 35, 39	
	H 2	リモートコントロールアクチュエーターRH (ドアミラー)	3-33	2-31, 35, 39	
	H 3	ツイータースピーカーRH	3-35, 58	2-31, 35, 39	
	H 4	J/C No. 1 0	3-30, 31, 33, 44	2-31, 35, 39	
	H 5	パワーウィンドウレギュレーターマスタースイッチ	3-29, 30, 31, 33, 44	2-31, 35, 39	
	H 6	フロントスピーカーRH	3-35, 58	2-31, 35, 39	
	H 7	パワーウィンドウモーターFR・RH	3-31	2-31, 35, 39	
	H 8	ドアキースイッチ & ドアコントロールスイッチRH (キー連動用)	3-30, 44	2-31, 35	
	H 9	カーテシランプFR・RH	3-44	2-31, 35, 39	

部品

コネクターNo.	部 品 名	システム別配線図ページ	配線艦装図ページ
H	H10 ドアコントロールモーターFR・RH & ドアコントロールスイッチ (パワーウインドウマスタースイッチ)	3-30,44	2-31,35
	H11 ドアキー照明RH & ドアコントロールスイッチ (キー連動用)	3-30,44	2-39
	H12 ドアコントロールモーターFR・RH & ドアコントロールスイッチ (パワーウインドウマスタースイッチ)	3-30,44	2-39
I	I 1 フロントスピーカーLH	3-35,58	2-31,35,39
	I 2 パワーウインドウモーターFR・LH	3-31	2-31,35,39
	I 3 ツイータースピーカーLH	3-35,58	2-31,35,39
	I 4 J/C No.8	3-30,31,33,44	2-31,35,39
	I 5 パワーウインドウレギュレータースイッチFR・LH	3-29,31	2-31,35,39
	I 6 リモートコントロールアクチュエーターLH (ドアミラー)	3-33	2-31,35,39
	I 7 リモートコントロールアクチュエーターLH (超音波雨滴除去ミラー)	3-33	2-31,35,39
	I 8 カーテシランプFR・LH	3-44	2-31,35,39
	I 9 ドアコントロールモーターFR・LH	3-30,44	2-31,35
	I 10 ドアコントロールモーターFR・LH	3-30,44	2-39
J	J 1 リヤスピーカーRH	3-35,58	2-32,36,40
	J 2 パワーウインドウレギュレータースイッチRR・RH	3-29,31	2-32,36,40
	J 3 パワーウインドウモーターRR・RH	3-31	2-32,36,40
	J 4 ドアコントロールモーターRR・RH	3-30,44	2-32,36,40
K	K 1 リヤスピーカーLH	3-35,58	2-32,36,40
	K 2 パワーウインドウレギュレータースイッチRR・LH	3-29,31	2-32,36,40
	K 3 パワーウインドウモーターRR・LH	3-31	2-32,36,40
	K 4 ドアコントロールモーターRR・LH	3-30,44	2-32,36,40
L	L 1 ノイズフィルター (デフォッガー)	3-32	2-29,31,35,39
	L 2 シートアジャストコネクターRH	3-34	2-29,31
	L 3 排気温センサー	3-7,9,12,15	2-29,32,36,40
	L 4 カーテシスイッチFR・RH	3-30,34,36,38,40,43,44	2-32,36,40
	L 5 ラップベルトソレノイドFR・RH	3-32	2-32,36,40
	L 6 ABSスピードセンサーRR・RH	3-22,24,26,28,56	2-32,36,40
	L 7 カーテシスイッチRR・RH	3-30,38,40,44	2-32,36,40
	L 8 J/C (アースNo.3)	3-6,9,10,12,13,14,30,31,32	2-32,36,40
		3-34,41,42,44,64	
	L 9 J/C No.9	3-35,58	2-32,36,40
	L 10 ノイズフィルターNo.2	3-42	2-32,36,40
	L 11 ウーハースピーカー	3-35,58	2-32,36,40
	L 12 リヤワイパーリレー	3-13	2-32,36,40
	L 13 センターストップランプ (バルブ式)	3-42	2-32,36,40
	L 14 ラグゲージルームランプ	3-44	2-32,36,40
	L 15 アブソーパーコントロールアクチュエーターRR・RH	3-15	2-32,36,40
L 16 チョークコイル	3-32	2-32,36,40	
L 17 フェUELセンサーゲージ	3-38,40	2-32,36,40	
L 18 フェUELポンプ	3-7,9,10,12,14	2-32,36,40	
L 19 ドアコントロールレシーバー	3-30	2-32,36,40	
L 20 フェUELポンプコントローラー	3-9,10	2-32,36,40	
L 21 ランプフェイリアセンサー	3-38,40,41,42	2-32,36,40	

部品

コネクターNo.	部 品 名	システム別配線図ページ	配線艦装図ページ	
M	L 2 2 バックルスイッチRH (パワーシートなし)	3-32,38,40	2-29,32,36,40	
	M 1 ステレオパワーアンプ	3-35,39	2-28,32,36,40	
	M 2 ステレオパワーアンプ	3-35	2-28,32,36,40	
	M 3 ラップベルトソレノイドFR・LH	3-32	2-32,36,40	
	M 4 カーテシスイッチFR・LH	3-30,38,40,44	2-32,36,40	
	M 5 ABSスピードセンサーRR・LH	3-22,24,26,28,56	2-32,36,40	
	M 6 カーテシスイッチRR・LH	3-30,38,40,44	2-32,36,40	
	M 7 アブソーパーコントロールアクチュエーターRR・LH	3-15	2-32,36,40	
	M 8 アンテナアンプ	3-36	2-32,36,40	
	M 9 マルチディスプレイコンピューター	3-36,54	2-32,36,40	
	M 10 マルチディスプレイコンピューター	3-22,25,26,36,40	2-32,36,40	
	M 11 ラジオレシーバー	3-58	2-32,36,40	
	M 12 ラジオレシーバー	3-39,58	2-32,36,40	
	M 13 テレビジョンチューナー	3-36	2-32,36,40	
	M 14 バックルスイッチLH (パワーシートなし)	3-32	2-28,32,36,40	
M 15 シートアジャストコネクターLH	3-34	2-27,31		
N	N 1 パワーシートモーターRH (フロントバーチカル)	3-34	2-41	
	N 2 パワーシートモーターRH (リヤバーチカル)	3-34	2-41	
	N 3 パワーシートモーターRH (スライド)	3-34	2-41	
	N 4 バックルスイッチRH (パワーシート付き)	3-32,38,40	2-41	
	N 5 パワーシートモーターRH (リクライニング)	3-34	2-41	
	N 6 パワーシートスイッチRH	3-34	2-41	
	N 7 パワーシートモーターRH (ランバーサポート)	3-34	2-41	
	N 8 パワーシートスイッチRH	3-34	2-41	
	N 9 バックルスイッチRH (電動ランバーサポート付き)	3-32,38	2-41	
O	O 1 バックルスイッチLH	3-32	2-41	
	O 2 パワーシートモーターLH (スライド)	3-34	2-41	
	O 3 パワーシートモーターLH (リクライニング)	3-34	2-41	
	O 4 パワーシートスイッチLH	3-34	2-41	
P	P 2 マップランプ	3-44	2-31,35,39	
	P 4 ルームランプ	3-44	2-31,35,39	
	P 5 スライディングルーフスイッチ & マップランプ	3-29,44	2-31,35,39	
	P 6 スライディングルーフモーター	3-29	2-31,35,39	
	P 7 リミットスイッチ	3-29	2-31,35,39	
	P 8 スライディングルーフコントロールリレー	3-29	2-31,35,39	
	Q	Q 1 マグネチックフィールドセンサー	3-36	2-32,36,40
		R 1 ライセンスプレートランプRH	3-41	2-32
R 2 ライセンスプレートランプLH		3-41	2-32	
R 3 ラグゲージルームランプスイッチ		3-44	2-32	
R 4 リヤコンビネーションランプRH		3-41,42,45	2-32	
R 5 リヤコンビネーションランプLH		3-41,42,45	2-32	
R 6 リヤコンビネーションランプRH		3-41,42,45	2-36,40	
R 7 リヤコンビネーションランプLH		3-41,42,45	2-36,40	
R 8 ラグゲージルームランプスイッチ		3-58	2-36,40	
R 9 ライセンスプレートランプ	3-41	2-36,40		
S	S 1 ウルトラソニックセンサーRR・RH	3-19	2-32,36,40	
	S 2 ウルトラソニックセンサーRR・LH	3-19	2-32,36,40	
T	T 1 センターストップランプ (LED式) (スポイラーなし)	3-42	2-32,36,40	

部品		コネクター No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線艦装図 ページ
T	T 2		センターストップランプ (LED式) (スボイラー付き)	3-42	2-32, 36, 40
U	U 1		ワイパーデアイサー	3-32	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
	U 2		ワイパーデアイサー	3-32	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
	U 3		ワイパーデアイサー	3-32	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
V	V 1		オイルプレッシャースイッチ	3-38	2-24
W	W 1		パニティーランプRH	3-44	2-31, 35, 39
	W 2		パニティーランプRH	3-44	2-31, 35, 39
	W 3		パニティーランプLH	3-44	2-31, 35, 39
	W 4		パニティーランプLH	3-44	2-31, 35, 39
X	X 1		ブロワーモーター	3-52, 54	2-27
	X 2		ブロワーモーターコントロール	3-46, 48, 50, 52, 54	2-27
	X 3		ブロワーモーターコントロール	3-46, 48, 50, 52, 54	2-27
	X 4		ブロワーモーター	3-46, 48, 50	2-27
Y	Y 1		内外気ダンパー切り替え用サーボモーター	3-46, 48, 50, 52, 54	2-27
	Y 2		水温センサー	3-46, 48, 50, 52, 54	2-28
	Y 3		モードダンパー切り替え用サーボモーター	3-46, 48, 50	2-28
	Y 4		エバポ後センサー	3-46, 48, 50, 52, 54	2-28
	Y 5		エアミックスダンパー切り替え用サーボモーター	3-46, 48, 50, 52, 54	2-28
	Y 6		モードダンパー切り替え用サーボモーター	3-52, 54	2-28
Z	Z 1		ラジオレシーバー	3-36	2-32, 36, 40
	Z 2		ラジオレシーバー	3-36	2-32, 36, 40
	Z 3		ラジオレシーバー	3-36	2-32, 36, 40
	Z 4		テレビジョンチューナー	3-36	2-32, 36, 40
	Z 5		ナビゲーションレシーバー	3-36	2-32, 36, 40
	Z 6		マルチディスプレイコンピューター	3-36	2-32, 36, 40
	Z 7		CDオートチェンジャー	3-36	2-32, 36, 40
	Z 8		CDオートチェンジャー	3-36	2-32, 36, 40

ジャンクションブロック

ジャンクションブロック		コネクター No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線艦装図 ページ	
1	1 A		エンジンルームメインワイヤ to J/B No.1	3-4, 11, 13, 17, 21, 30, 31, 33, 34 3-38, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 49 3-51, 53, 55	2-27, 31, 35, 39	
		1 B	エンジンルームメインワイヤ to J/B No.1	3-2, 39, 41, 43	2-27, 31, 35, 39	
		1 C	インストルメントパネルワイヤ to J/B No.1	3-4, 5, 7, 9, 11, 15, 19, 21, 25, 27 3-29, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39 3-40, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 51 3-52, 53, 54, 55, 58, 59	2-27, 31, 35, 39	
		1 D	インストルメントパネルワイヤ to J/B No.1	3-4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 21 3-22, 23, 25, 27, 29, 32, 33, 36 3-38, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 49 3-51, 53, 55, 56, 57, 59	2-27, 31, 35, 39	
	1 E		フロアNo.1ワイヤ to J/B No.1	3-13, 30, 31, 32, 34, 37, 38, 40 3-41, 42, 43, 44, 45	2-27, 31, 35, 39	
	1 G		カウルワイヤ to J/B No.1	3-2	2-27	
	1 H		カウルワイヤ to J/B No.1	3-5, 7, 8, 10, 13, 15, 18, 20, 22 3-24, 26, 28, 36, 38, 39, 40, 41 3-42, 43, 45, 56, 57, 59	2-27	
	1 I		カウルワイヤ to J/B No.1	3-2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 3-14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 3-24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 3-32, 33, 34, 37, 39, 40, 41, 42 3-43, 44, 45, 47, 49, 51, 52, 53 3-54, 55, 56, 57, 58, 59	2-27	
	1 J		カウルワイヤ to J/B No.1	3-4, 5, 9, 17, 18, 19, 21, 25, 30 3-31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42 3-44, 56, 57, 58, 59	2-27	
	1 K		カウルワイヤ to J/B No.1	3-2, 4, 13, 17, 21, 23, 29, 31, 33 3-36, 41, 57	2-27	
	1 L		電話オプションコネクター to J/B No.1	3-58		
	2	2 A		エンジンルームメインワイヤ to J/B No.2	3-3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 3-20, 43, 59	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
		2 B		エンジンルームメインワイヤ to J/B No.2	3-2, 3, 11, 17, 21, 30, 31, 33, 34 3-38, 40, 43, 44	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
		2 C		カウルワイヤ to J/B No.2	3-3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 3-20, 23, 58, 59	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
2 D			カウルワイヤ to J/B No.2	3-3, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20 3-35, 36, 43, 45, 57, 58, 59	2-3, 7, 11, 15, 19, 23	
3	3 A		インストルメントパネルワイヤ to J/B No.3	3-7, 11, 19, 32, 35, 36, 37, 39, 47 3-49, 51, 52, 54, 58	2-28	
	3 B		インストルメントパネルワイヤ to J/B No.3	3-5, 9, 11, 19, 21, 32, 33, 36, 39 3-40, 47, 49, 51, 52, 59	2-28	
	3 C		インストルメントパネルワイヤ to J/B No.3	3-19, 33, 39, 47, 49, 51	2-28	
	3 D		インストルメントパネルワイヤ to J/B No.3	3-5, 11, 15, 19, 21, 25, 27, 29, 33 3-38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 47 3-49, 51, 53, 55, 59	2-28	
5	5 A		カウルワイヤ to J/B No.5	3-4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 3-17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26 3-28, 29, 30, 31, 36, 38, 39, 40 3-56, 57, 59	2-28	
	5 B		カウルワイヤ to J/B No.5	3-4, 5, 9, 13, 14, 18, 20, 21, 22, 24 3-26, 28, 37, 39, 40, 56, 57, 59	2-28	

ワイヤ to ワイヤ

コネクタ No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線図 ページ
A	AC1 エンジンルームメインワイヤ to エンジンルームNo.2ワイヤ	3-46, 50, 52, 54	2-3, 11, 19
	AF1 エンジンルームメインワイヤ to カウルワイヤ	3-22, 23, 28, 32, 33	2-29, 31, 35, 39
	AF2 エンジンルームメインワイヤ to カウルワイヤ	3-14, 15, 16, 38	2-29, 31, 35, 39
	AF3 エンジンルームメインワイヤ to カウルワイヤ	3-2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14 3-18, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 36 3-38, 40, 41, 42, 43, 56, 59	2-29, 31, 35, 39
	AF4 エンジンルームメインワイヤ to カウルワイヤ	3-15, 19, 22, 23, 24, 26, 31, 32 3-33, 56, 57	2-29, 31, 35, 39
	AV1 エンジンルームメインワイヤ to オイルプレッシャースイッチワイヤ	3-38	2-24
	BA1 エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ	3-3, 16	2-24
B	BF1 エンジンワイヤ to カウルワイヤ	3-3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 3-16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27 3-28, 29, 36, 38, 40, 47, 49, 51 3-53, 55, 56, 57, 59	2-27
	BF2 エンジンワイヤ to カウルワイヤ	3-4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 3-14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 3-22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31 3-36, 38, 40, 42, 56, 57, 59	2-27
	BF3 エンジンワイヤ to カウルワイヤ	3-7, 25, 27	2-27
	BG1 エンジンワイヤ to インストルメントパネルワイヤ	3-3, 7, 11, 17, 19, 21, 25, 27, 29 3-31, 36, 38, 39, 40, 42, 46, 47 3-48, 50, 51, 53, 55, 56, 57	2-28
	DA1 エンジンNo.2ワイヤ to エンジンルームメインワイヤ	3-3	2-4
F	FA1 カウルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ	3-2, 4, 16, 22, 24, 26, 28, 46, 48 3-49, 50, 52, 54, 56	2-4, 8, 12, 16, 20, 24
	FA2 カウルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ	3-2, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 3-54, 55	2-4, 8, 12, 16, 20, 24
	FL1 カウルワイヤ to フロアNo.1ワイヤ	3-6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 23 3-24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34 3-41, 42, 45, 56	2-29, 31, 35, 39
	FL2 カウルワイヤ to フロアNo.1ワイヤ	3-30, 45	2-29, 31, 35, 39
	FX1 カウルワイヤ to エアコンNo.1ワイヤ	3-47, 49, 51, 53, 55	2-27
G	GF1 インストルメントパネルワイヤ to カウルワイヤ	3-19, 32, 33, 35, 36, 45, 46, 47 3-48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 3-58	2-27, 31, 35, 39
	GF2 インストルメントパネルワイヤ to カウルワイヤ	3-5, 6, 8, 10, 14, 15, 17, 18, 21 3-22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 36 3-38, 39, 40, 41, 43, 47, 49, 51 3-53, 55, 56, 57, 59	2-28
	GF3 インストルメントパネルワイヤ to カウルワイヤ	3-4, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18 3-20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 35 3-36, 37, 38, 39, 40, 43, 57, 59	2-28
	GF4 インストルメントパネルワイヤ to カウルワイヤ	3-33, 35, 45, 58	2-29, 31, 35, 39
	GL1 インストルメントパネルワイヤ to フロアNo.1ワイヤ	3-19, 32, 35, 38, 40, 41, 42, 58	2-29, 31, 35, 39
	GM1 インストルメントパネルワイヤ to フロアNo.2ワイヤ	3-35, 58	2-27, 31, 35, 39

ワイヤ to ワイヤ

コネクタ No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線図 ページ
G	GM2 インストルメントパネルワイヤ to フロアNo.2ワイヤ	3-35, 36, 39, 54, 58	2-27, 31, 35, 39
	GM3 インストルメントパネルワイヤ to フロアNo.2ワイヤ	3-36, 37, 40	2-27, 31, 35, 39
	GY1 インストルメントパネルワイヤ to エアコンNo.2ワイヤ	3-46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 3-54, 55	2-27
H	HF1 フロントドアRHワイヤ to カウルワイヤ	3-29, 30, 31, 33, 35, 44, 58	2-29, 31, 35, 39
	HF2 フロントドアRHワイヤ to カウルワイヤ	3-30, 33, 44	2-29, 31, 35, 39
I	IF1 フロントドアLHワイヤ to カウルワイヤ	3-29, 30, 31, 33, 35, 44, 45, 58	2-27, 31, 35, 39
L	LJ1 フロアNo.1ワイヤ to リヤドアRHワイヤ	3-29, 30, 31, 35, 45, 58	2-32, 36, 40
	LN1 フロアNo.1ワイヤ to シートNo.1ワイヤ	3-32, 34, 38, 41	2-29, 32, 36, 40, 41
	LN2 フロアNo.1ワイヤ to シートNo.1ワイヤ	3-38	2-29, 32, 36, 40, 41
	LR1 フロアNo.1ワイヤ to ラグゲージルームワイヤ	3-8, 10, 12, 13, 14, 41, 42, 44 3-45, 58	2-32, 36, 40
M	MF1 フロアNo.2ワイヤ to カウルワイヤ	3-23, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32 3-34, 36, 38, 40, 44, 45, 56	2-27, 31, 35, 39
	MF2 フロアNo.2ワイヤ to カウルワイヤ	3-15, 23, 24, 27, 36	2-27, 31, 35, 39
	MK1 フロアNo.2ワイヤ to リヤドアLHワイヤ	3-29, 30, 31, 35, 45, 58	2-32, 36, 40
	ML1 フロアNo.2ワイヤ to フロアNo.1ワイヤ	3-35, 36, 58	2-32, 36, 40
	MO1 フロアNo.2ワイヤ to シートNo.2ワイヤ	3-32, 34	2-28, 32, 36, 40, 41
P	PF1 ルーフワイヤ to カウルワイヤ	3-29, 44	2-29, 31, 35, 39
	PW1 ルーフワイヤ to バニティーランプワイヤ	3-44	2-31, 35, 39
	PW2 ルーフワイヤ to バニティーランプワイヤ	3-44	2-31, 35, 39
Q	QL1 ルーフNo.2ワイヤ to フロアNo.1ワイヤ	3-36	2-32, 36, 40
S	SL1 ラグゲージルームNo.2ワイヤ to フロアNo.1ワイヤ	3-19	2-32, 36, 40
T	TL1 ラグゲージルームNo.3ワイヤ to フロアNo.1ワイヤ	3-42	2-32, 36, 40
U	UA1 フロントウインドウデフォグワイヤ to エンジンルームメインワイヤ	3-32	2-3, 7, 11, 15, 19, 23

MEMO