

ア

アジャスタブルショルダーク
ベルトアンカー……………34

アルミホイール
取り扱い……………90
手入れ……………100

アンテナ……………80

イ

インストルメントパネル
(計器盤)……………2

インナーミラー……………37

イグニッションスイッチ
(エンジンスイッチ)……………40

ウ

ウインドウガラス
パワーウインドウ……………26
手入れ……………100

ウォッシャー
スイッチ……………47, 48, 49
タンク……………48, 49

ウレタンバンパーの手入れ……………99

運行前点検……………4, 103

エ

エンジンオイル……………54, 102

エンジン回転計……………52

エンジンキー……………40

エンジンキーが回らないとき……………40

エンジンキー照明……………83

エンジンのかけ方……………41

エンジンスイッチ……………40

エンストしたら……………91

エンジンフード
(ボンネット)……………6, 27

エンジンブレーキ……………17

エンジン警告灯……………54

オ

オイル……………102

オイルプレッシャー
ウォーニングランプ
(油圧警告灯)……………54

オーディオの使い方……………65

オートマチック
トランスミッション
運転方法……………11, 43
けん引……………93

オートエアコン、ヒーターの
使い方……………57

オドメーター(積算距離計)……………52

オーバーヒートの処置……………92

オーバーラン
(限界回転数超過)……………14, 42

オーバードライブ(4速フルオー
トマチックトランスミッショ
ン)の使い方……………44

カ

寒冷地での取り扱い……………102

外装の手入れ……………98

ガソリン(燃料)……………8

ガソリンタンク
(燃料タンク)……………28, 52

カラード(車体同色)ウレタン
バンパーの手入れ……………99

キ

キー……………23

緊急時の取り扱い
(万一のときの処置参照)

ク

区間距離計……………52

クラッチ……………20, 101

クローブボックス(小物入れ)の
施錠・解錠……………84

ケ

計器盤……………2

化粧ミラー……………85

けん引
ロープをかける位置……………93
注意事項……………93

オートマチック
トランスミッション車……………93

コ

高速運転……………17, 101

工具の格納場所……………86

故障したら
エンスト……………91
オーバーヒート……………92
連絡先……………90
バッテリーあがり……………92
バンク……………87

コンソールボックス(小物入れ)……………84

KOV52

KOV52

サ

- サンバイザー(日よけ)……………84
 サーキットブレーカー……………95

シ

シート

- 前後位置調整……………31
 リクライニング調整……………31
 シートクッション上下調整…31
 ヘッドレスト調整……………31

シートベルト

- 着用方法……………35, 36
 取りはずし……………35, 36
 手入れ……………36

室内灯……………83

シガレットライター……………82

シフトレバー

- (チェンジレバー)……………42, 43

触媒装置……………10, 54

充電警告灯……………54

ジャッキ

- 格納場所……………86
 ジャッキセット位置……………86

純正部品、製品……………29, 99

ス

水温計……………52

ステレオ……………65

ステアリングホイール

- (ハンドル参照)

スピードメーター(速度計)……………52

スペアタイヤ

- 格納場所……………87
 交換方法……………87

セ

整備手帳……………4

積算距離計……………52

積雪時……………102

洗車……………98

前照灯

- (ヘッドランプ参照)

前照灯の上向き表示灯……………53

ソ

速度計……………52

タ

タイヤ

位置交換……………100

空気圧……………89

指定サイズ……………89

スペアタイヤ……………87

交換方法……………87

タイヤチェーン

装着方法……………105

取りはずし……………106

タコメーター(エンジン回転計)…52

ターンシグナル

- インジケーターランプ
 (方向指示灯表示灯)……………53

ターンシグナルレバー

- (方向指示レバー)……………46

暖機運転……………9, 101

断線警告灯……………56

チ

チェンジレバー

マニュアル

トランスミッション……………42

オートマチック

トランスミッション……………43

チャイルドプロテクター

(安全施錠装置)

働き……………24

使い方……………24

チャージウォーニングランプ

(充電警告灯)……………54

駐車ブレーキの使い方……………42

駐停車……………104

チルトステアリング……………37

ツ

ツール(工具)……………86

2ウェイオーバードライブ付き

4速フルオートマチック

トランスミッション……………43

テ

手入れ

洗車……………98

ワックスがけ……………99

補修……………100

定期点検……………4

テンパラチャージ(水温計)……………52

電球……………97

電磁式ドア施錠装置……………25

電磁式ドアロック……………25

電動リモコンミラー……………38

電動ウィンドウ……………26

ト

凍結時の処置……………103
 時計……………81
 トリップメーター(区間距離計)…52
 トルコン
 (オートマチック
 トランスミッション参照)
 ドア
 施錠・解錠……………23, 24
 電磁式ドアロック……………25
 ドアミラー……………38
 ドアガラス
 (ウインドウガラス参照)

ナ

ナンバープレートランプ
 (番号灯)……………97

ニ

荷室……………33
 荷物固定ベルト……………85

ネ

燃料……………8
 燃料計……………52
 燃料タンク
 容量……………52
 補給……………8, 28
 燃料タンクキャップ……………28
 燃料残量警告灯……………55

ハ

排気ガス……………9, 18
 排気温警告灯……………10, 54
 灰皿……………82
 ハイビームインジケータールンプ
 (ヘッドランプ上向き表示灯)
 ……………53
 発炎筒
 取り付け場所……………91
 取り扱い……………91
 ハロゲンランプ……………97
 半ドア警告灯……………55
 ハンドル
 上下位置調整……………37
 ハンドルロック……………40
 ハザードウォーニングスイッチ
 (非常点滅灯スイッチ)……………50
 バッテリーあがり……………92
 バニティーミラー(化粧ミラー)…85
 パーチカルアジャスター
 (シート参照)
 パーキング(駐車)ブレーキの
 使い方……………42
 パーソナルランプ……………83
 パワーウインドウ……………26
 パワーステアリングの操作
 ……………10, 20, 90
 パンク……………87
 バンパーの手入れ……………99
 バックミラー(ミラー参照)

ヒ

ヒートゲージ(水温計)……………52
 ヒューズ
 取り付け位置……………94
 容量・受け持ち回路……………96
 予備ヒューズ……………96
 交換方法……………95
 非常点滅灯スイッチ……………50
 非常点滅灯表示灯……………53

フ

フォグランプ……………50
 不凍液(冷却水参照)
 フューエル(燃料参照)
 フューエルウォーニングランプ
 (燃料残量警告灯)……………55
 フューエルゲージ(燃料計)……………52
 フューエルタンク
 (燃料タンク参照)
 フューエルリッド(燃料補給口)
 オープナー……………28
 フロアシフト
 (チェンジレバー参照)
 フロントシート
 前後位置調整……………31
 リクライニング調整……………31
 シートクッション上下調整…31
 ヘッドレスト……………31
 ブレーキ
 効き……………17, 104
 液……………20
 ブレーキウォーニングランプ
 (ブレーキ警告灯)……………56
 ブレーキ警告灯……………56
 冬(寒冷地での取り扱い、
 タイヤチェーン参照)

ヘ

ヘッドライト
 (ヘッドランプ参照)
 ヘッドランプ
 点灯・消灯……………45, 46
 上下切り替え……………46
 追いこし合図……………46
 ハロゲンランプ……………97
 ヘッドランプ上向き表示灯……………53
 ヘッドレスト……………31

ト〜ハ

ホ

保安炎筒(発炎筒).....91
 ホイールキャップ.....88
 方向指示灯表示灯.....53
 方向指示レバー.....46
 防眩ミラー.....37
 ボンネット.....6, 27

マ

マニュアル
 トランスミッション.....42

ミ

水たまり走行後.....17
 ミラー
 防眩ミラー.....37
 電動リモコンミラー.....38

ム

無線装置.....20

メ

メーター
 スピードメーター(速度計).....52
 タコメーター
 (エンジン回転計).....52
 水温計.....52
 燃料計.....52
 メモリー付き
 チルトステアリング.....37

ユ

油圧警告灯.....54
 雪道走行
 (寒冷地での取り扱い、
 タイヤチェーン参照)

ラ

ライトスイッチ
 点灯・消灯.....45, 46
 ヘッドランプの
 上下切り替え.....46
 追いこし合図.....46
 ランプ(電球).....97
 ラジオ.....65
 ラジエーター (冷却水参照)
 ラジエーターキャップ.....21, 92

リ

リクライニング調整.....31
 リモートコントロールミラー
 (電動リモコンミラー).....38
 リヤウインドウガラス
 曇り取り装置.....49
 手入れ.....49, 100
 リヤウインドウデフォグガー
 (リヤウインドウガラス曇り
 取り装置).....49

ル

ルームランプ(室内灯).....83
 ルームミラー.....37

レ

冷却水
 点検.....102
 補修.....102

ロ

ロープをかける位置.....93

ワ

ワイパー
 フロントガラス用スイッチ.....47
 リヤガラス用スイッチ.....48
 ウォッシャー液.....47, 48, 49
 ワイパーゴムの交換.....102
 積雪時の処置.....102
 ワックスがけ.....99



快適なクオリティーカーライフを演出する
トヨタ純正
 カーケア&カーグッズ&オイル



カーケア

Wax A1 SERIES

用途にあわせてフルバリエーション。

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

CLEANER SERIES

カーグッズ

より安全に、より快適に、より使いやすく。

子供のための快適指定席。

好きな時に、好きな香りで空間を楽しむ高級芳香器。

ソーラ電池でファンを回転させ車内の臭いを強力な消臭力で除去。 SOLAR POWERED DEODORIZER

⑨ チャイルドシート「こあらちゃん」(ベージュ)

⑩ スペースフレグランス「桃源境」

⑪ SOLARFILL



オイル

トヨタの技術が開発した高性能高品質オイル

⑫ ⑬ ⑭

WAX A1 SERIES

- ① A1ハードタフカルナバ……………¥2,400
- A1ソフトタフホワイト……………¥2,000
- A1ハードカルナバ……………¥2,200
- A1ソフトホワイト……………¥1,800
- A1ソフトメタリック&マイカ…¥1,800
- A1ハードトラッド……………¥1,500
- ② A1コートロングライフ……………¥3,200
- ③ A1コートセット……………¥3,500
- ※④ A1イージー(リキッド)オールラウンド ¥1,800
- ※⑤ A1クリーナーワックス(リキッド)オールラウンド…¥1,500
- ※⑥ A1イージー(ムース)オールラウンド…¥1,800
- ※印はホワイト車用も別に用意しております。

ウインドウォッシャー液

- ⑦ 強力油膜とり… ¥600(500ml) ¥1,000(1ℓ)

水アカクリーナー

- ⑧ オールラウンド……………¥1,300
- スーパーホワイト……………¥1,300

チャイルドシート

- ⑨ こあらちゃん…………… ¥26,000

芳香・消臭

- ⑩ スペースフレグランス「桃源境」
本体セット(香り2本付)……………¥15,000
- 「whom?」(交換ボトル)……………¥1,500(1本)
- ⑪ ソーラーフィル……………¥5,500

キャッスル・モーターオイル・ディーゼルオイル

- ⑫ キャッスル・グリーンシンサート
(ガソリン車用)……………1ℓ ¥3,300
- ⑬ キャッスル・グリーンSG
(ガソリン車用)……………1ℓ ¥ 800
- ⑭ キャッスル・ディーゼルオイルニュースペシャルⅡ
(ディーゼル車用)……………1ℓ ¥ 600

トヨタ車にはトヨタ純正オイルをご使用ください。

※ 上記のほかにもトヨタでは数々のトヨタ純正品をとり揃えより快適なカーライフをお届けしています。詳しくはお近くのトヨタの販売店におたずねください。
 ※ 価格は1992年5月現在のものであり、予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。
 ※ オイルの価格には交換手数料は含まれておりません。
 ※ 取扱書に記載してあるメーカー希望小売価格は消費税抜きの価格です。
 ※ 消費税は別途申し受けます。