

ア

アジャスタブルショルダー	
ベルトアンカー	33
アルミホイール	
取り扱い	108
手入れ	119
アンテナ	94

イ

インストルメントパネル	
(計器盤)	2
インナーミラー	38
イグニッションスイッチ	
(エンジンスイッチ)	40

ウ

ウインドウガラス	
パワーウインドウ	26
手入れ	119
ウォッシャー	
フロント用スイッチ	49
タンク	50
運行前点検	4, 123

エ

エアコン、ヒーターの使い方	59
エンジンオイル	120, 122
エンジン回転計	54
エンジンキー	40
エンジンキーが回らないとき	40
エンジンキー照明	98
エンジンのかけ方	41
エンジンスイッチ	40
エンストしたら	109
エンジンフード(ボンネット)	27

エンジンブレーキ	17
エンジン警告灯	57
LPG車	42, 128
SRSエアバッグ	20, 102

オ

オイル	120, 122
オイルプレッシャー	
ウォーニングランプ	
(油圧警告灯)	57
応急用タイヤ(タイヤ参照)	
オーディオの使い方	75
オートマチック	
トランスミッション	
運転方法	11, 45
けん引	112
オートドアロック	
(電磁式ドアロック)	25
オドメーター(積算距離計)	54
オーバーヒートの処置	111
オーバーラン	
(限界回転数超過)	14, 44
オーバードライブ(4速フルオートマチックトランスミッション)の使い方	46

カ

寒冷地での取り扱い	122
外装の手入れ	117
ガソリン(燃料)	8
ガソリタンク	
(燃料タンク)	28, 54, 128
カラード(車体同色)バンパー	
の手入れ	118

キ

キー	23
緊急時の取り扱い	
(万一のときの処置参照)	

ク

区間距離計	54
クラッチ	20, 121
グローブボックス(小物入れ)の	
施錠・解錠	98

ケ

計器盤	2
化粧ミラー	100
けん引	
ロープをかける位置	112
注意事項	112
オートマチック	
トランスミッション車	112

コ

高速運転	17, 121
工具の格納場所	103
故障したら	
エンスト	109
オーバーヒート	111
連絡先	109
バッテリーあがり	111
パンク	104
コンソールボックス	
(小物入れ)	99
コーナリングランプ	49
コンライト	
(自動点灯・消灯装置)	47

サ

サンバイザー(日よけ).....100
 サーキットブレーカー.....114

シ

シート
 前後位置調整.....31
 リクライニング調整.....31
 ヘッドレスト調整.....31, 32
 シートクッション上下調整...32
 ランバーサポート調整.....32
 取りはずし方.....120

シートベルト
 着用方法.....34, 35
 取りはずし.....34, 35
 手入れ.....35

シートベルト警告灯.....58

室内灯.....97

シガレットライター.....96

シフトレバー
 (チェンジレバー).....44, 45

触媒装置.....10, 57

充電警告灯.....57

ジャッキ
 格納場所.....103
 ジャッキセット位置.....103

純正部品、製品.....20, 118

ス

水温計.....54

ステレオ.....75

ステアリングホイール
 (ハンドル参照)

スピードメーター(速度計).....54

スペアタイヤ
 格納場所.....104
 交換方法.....106

セ

整備手帳.....4

積算距離計.....54

積雪時.....122

洗車.....117

前照灯(ヘッドランプ参照)

前照灯の上向き表示灯.....56

ソ

速度計.....54

タ

タイヤ
 位置交換.....120
 空気圧.....107
 指定サイズ.....107
 スペアタイヤ.....104
 応急用タイヤ.....105
 交換方法.....106

タイヤチェーン
 装着方法.....126
 取りはずし.....127

タコメーター(エンジン回転計)....54

ターンシグナル
 インジケータランプ
 (方向指示灯表示灯).....56

ターンシグナルレバー
 (方向指示レバー).....48

暖機運転.....9, 121

断線警告灯.....58

チ

チェンジレバー
 マニュアル
 トランスミッション.....44

オートマチック
 トランスミッション.....45

チャイルドプロテクター
 (安全施錠装置)
 働き.....24
 使い方.....24

チャージウォーニングランプ
 (充電警告灯).....57

駐車ブレーキの使い方.....44

駐停車.....124

チルトステアリング.....37

チルト & テレスコピック
 ステアリング.....36

ツ

ツール(工具).....103

2ウェイオーバードライブ付き
 4速フルオートマチック
 トランスミッション.....45

テ

手入れ
 洗車.....117
 ワックス掛け.....118
 補修.....119

定期点検.....4

テンバラチャージ(水温計).....54

電球.....116

電磁式ドア施錠装置.....25

電磁式ドアロック.....25

電動リモコンミラー.....38

電動ウィンドウ.....26



ト

凍結時の処置	124
時計	95
トランク	28
トランク灯	29
トリップメーター(区間距離計)	55
トルコン	
(オートマチック	
トランスミッション参照)	
ドア	
施錠・解錠	23, 24
電磁式ドアロック	25
ドアミラー	38
ドアガラス	
(ウインドウガラス参照)	
ドアキー照明	98

ナ

ナンバープレートランプ	
(番号灯)	116

ネ

燃料	8
燃料計	54
燃料タンク	
容量	54
補給	8, 28
燃料タンクキャップ	28
燃料残料警告灯	58
熱線入りフロントガラス用	
スイッチ	51

ハ

排気ガス	9, 18
排気温警告灯	10, 57

灰皿	96
ハイビームインジケーターランプ	
(ヘッドランプ上向き表示灯)	
	56
発炎筒	
取り付け場所	110
取り扱い	110
ハロゲンランプ	116
半ドア警告灯	58
ハンドル	
前後位置調整	36
上下位置調整	36, 37
ハンドルロック	40
ハザードウォーニングスイッチ	
(非常点滅灯スイッチ)	52
バッテリーあがり	111
バニティーミラー(化粧ミラー)	100
バーチカルアジャスター	
(シート参照)	
パーキング(駐車)ブレーキの	
使い方	44
パーソナルランプ	98
パワーウインドウ	26
パワーステアリングの操作	
	10, 20, 109
パンク	104
バンパーの手入れ	118
バックミラー(ミラー参照)	

ヒ

ヒートゲージ(水温計)	54
ヒューズ	
取り付け位置	113
容量・受け持ち回路	115
予備ヒューズ	115
交換方法	113
非常点滅灯スイッチ	52
非常点滅灯表示灯	56

フ

フォグランプスイッチ	52
不凍液(冷却水参照)	
フューエル(燃料参照)	
フューエルウォーニングランプ	
(燃料残量警告灯)	58
フューエルゲージ(燃料計)	54
フューエルタンク	
(燃料タンク参照)	
フューエルリッド(燃料補給口)	
オープナー	28
フロアシフト	
(チェンジレバー参照)	
フロントシート	
前後位置調整	31
リクライニング調整	31
ヘッドレスト	31
シートクッション上下調整	32
ランバーサポート調整	32
ブレーキ	
効き	17, 125
液	20
ブレーキウォーニングランプ	
(ブレーキ警告灯)	58
ブレーキ警告灯	58
冬(寒冷地での取扱い,	
タイヤチェーン参照)	

ヘ

ヘッドライト	
(ヘッドランプ参照)	
ヘッドランプ	
点灯・消灯	47, 48
上下切り替え	48
追いこし合図	48
ハロゲンランプ	116
ヘッドランプ上向き表示灯	56
ヘッドレスト	31, 32

ホ

保安炎筒(発炎筒).....110
 ホイールキャップ.....108, 119
 方向指示灯表示灯.....56
 方向指示レバー.....48
 防眩ミラー.....38
 ボンネット.....27

マ

マニュアルトランスミッション...44

ミ

水たまり走行後.....17
 ミラー
 防眩ミラー.....38
 電動リモコンミラー.....38

ム

無線装置.....20

メ

メーター
 スピードメーター(速度計)...54
 タコメーター
 (エンジン回転計).....54
 水温計.....54
 燃料計.....54

ユ

油圧警告灯.....57
 雪道走行
 (寒冷地での取り扱い,
 タイヤチェーン参照)

ヨ

4輪ABS.....101

ラ

ライトスイッチ
 点灯・消灯.....47
 ヘッドランプの上下切り替え
 48
 追いこし合図.....48
 ランバーサポート.....32
 ランプ(電球).....116
 ラジエーター(冷却水参照)
 ラジエーターキャップ.....21, 111

リ

リクライニング調整.....31
 リモートコントロールミラー
 (電動リモコンミラー).....38
 リヤウインドウガラス
 曇り取り装置.....51
 手入れ.....51, 119
 リヤウインドウデフォグー
 (リヤウインドウガラス曇り
 取り装置).....51
 リヤシート
 ヘッドレスト.....32
 取りはずし方.....120

ル

ルームランプ(室内灯).....97
 ルームミラー.....38

レ

冷却水
 点検.....122
 補修.....122

ロ

ロープをかける位置.....112

ワ

ワイパー
 フロントガラス用スイッチ...49
 リヤガラス用スイッチ.....50
 ウォッシャー液.....50, 122
 ワイパーゴムの交換...119, 122
 積雪時の処置.....122
 ワックスがけ.....118

MEMO



快適なクオリティーカーライフを演出する トヨタ純正 カーケア&カーグッズ&オイル



カーケア

WAX A1 SERIES

用途にあわせてフルバリエーション。



①

②



③

④

⑤

⑥

CLEANER SERIES



⑦

⑧

WAX A1 SERIES

- ① A1ハードタフカルナバ……………¥2,400
 - A1ソフトタフホワイト……………¥2,000
 - A1ハードカルナバ……………¥2,200
 - A1ソフトホワイト……………¥1,800
 - A1ソフトメタリック&マイカ…¥1,800
 - A1ハードトッド……………¥1,500
 - ② A1コートロングライフ……………¥3,200
 - ③ A1コートセット……………¥3,500
 - * ④ A1イージー(リキッド)オールラウンド…¥1,800
 - * ⑤ A1クリーナーワックス(リキッド)オールラウンド…¥1,500
 - * ⑥ A1イージー(ムース)オールラウンド…¥1,800
- *印はホワイト専用も別に用意しております。

カーグッズ

より安全に、より快適に、より使いやすく。

子供のための
快適指定席。



⑨

チャイルドシート
こあらちゃん
(ベージュ)

好きな時に、好きな香りで空間を
楽しむ高級芳香器。

スペースフレグランス
「桃源境」



⑩

ソーラ電池でファンを回転させ
車内の臭いを強力な消臭力
で除去。

SOLAR POWERED DEODORIZER
SOLARFILL




⑪



オイル

トヨタの技術が開発した高性能
高品質オイル



⑫



⑬



⑭

キャッスル・モーターオイル・ディーゼルオイル

- ⑬キャッスル・フリーンシンサート
(ガソリン車用)……………1ℓ ¥3,300
- ⑬キャッスル・フリーンSG
(ガソリン車用)……………1ℓ ¥ 800
- ⑭キャッスル・ディーゼルオイルニュースペシャルII
(ディーゼル車用)……………1ℓ ¥ 600

トヨタ車にはトヨタ純正オイルを
ご使用ください。

ウィンドウォッシャー液

- ⑦強力油膜とり……………¥600(500ml) ¥1,000(1ℓ)

水アカクリナー

- ⑧オールラウンド……………¥1,300
- スーパーホワイト……………¥1,300

チャイルドシート

- ⑨こあらちゃん……………¥26,000

芳香・消臭

- ⑩スペースフレグランス「桃源境」
本体セット(香り2本付)……………¥15,000
- 「whom?」(交換ボトル)……………¥1,500(1本)
- ⑪ソーラーフィル……………¥5,500

※上記のほかトヨタでは数々のトヨタ純正品をとり揃え、より快適なカーライフをお届けしています。詳しくはお近くのトヨタの販売店におたずねください。
※価格は1992年5月現在のものであり、予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。
※オイルの価格には交換手数料は含まれておりません。
※取扱書に記載してあるメーカー希望小売価格は消費税抜きの価格です。
※消費税は別途申し受けます。

万が一にそなえて

安心のために自賠責保険(強制保険)のほかに
任意自動車保険にも加入しましょう。

ご加入の際はトヨタ販売店に
ご相談ください。

あわてずに次の処置をしましょう。

- ① 続発事故防止
- ② 負傷者の救護
- ③ 警察への届け出
以上道交法第72条
- ④ 相手方の確認とメモ(氏名、住所、電話番号)
- ⑤ ご購入された販売店と保険会社への連絡

不幸にして事故が起きたら!