

	部 品 名	コネクタ No.	システム別配線図 ページ	配線図 ページ	
A	ABSアクチュエーター	F 5	3-22, 24, 26, 28, 56	2-4, 8, 12, 16, 20, 24	
	ABSアクチュエーター	F 6	3-22, 24, 26, 28, 56	2-4, 8, 12, 16, 20, 24	
	ABSコンピューター	F 3 2	3-22, 26, 39, 40	2-29	
	ABSコンピューター	F 3 3	3-7, 8, 15, 20, 24, 26, 28, 36, 39, 40	2-29	
	ABSコンピューター	F 3 4	3-7, 24, 26, 28, 36	2-29	
	ABSコンピューター (TRCなし)	F 3 6	3-7, 22, 36, 39, 40	2-29	
	ABS & 4WDコンピューター	F 5 7	3-39, 41, 56	2-29	
	ABS & 4WDコンピューター	F 5 8	3-7, 56	2-29	
	ABS & 4WDコンピューター	F 5 9	3-5, 56	2-29	
	ABSデセラレーションセンサー	F 5 6	3-56	2-28	
	ABSスピードセンサーFR・LH	F 3	3-22, 24, 26, 28, 56	2-3, 7, 11, 15, 19, 23	
	ABSスピードセンサーFR・RH	A 1 9	3-22, 24, 26, 28, 56	2-3, 7, 11, 15, 19, 23	
	ABSスピードセンサーRR・LH	M 5	3-22, 24, 26, 28, 56	2-32, 36, 40	
	ABSスピードセンサーRR・RH	L 6	3-22, 24, 26, 28, 56	2-32, 36, 40	
	A/Tスピードセンサー	B 5 6	3-5, 18, 20	2-11, 15, 19	
C	CDオートチェンジャー	Z 7	3-37	2-32, 36, 40	
	CDオートチェンジャー	Z 8	3-37	2-32, 36, 40	
E	ECTソレノイド	B 3 5	3-5, 18, 20, 59, 60	2-7, 11, 15, 19	
J	J/C No. 1 (除く2L-TE)	B 4 4	3-3, 5, 7, 9, 11, 12, 15, 18, 59	2-28	
	J/C No. 2	F 2 5	3-4, 15, 17, 21, 22, 25, 26, 29, 30 3-36, 39, 44, 57	2-29	
	J/C No. 3	F 2 6	3-4, 7, 16, 17, 22, 24, 26, 28, 30, 31 3-33, 34, 44, 56, 57	2-29	
	J/C No. 4	F 2 9	3-26	2-29	
	J/C No. 6	G 4	3-46, 48, 50, 52, 54	2-27	
	J/C No. 7	G 1 6	3-4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 17, 18, 20 3-22, 24, 27, 28, 32, 33, 38, 39, 40 3-41, 42, 46, 48, 50, 52, 56, 57, 59	2-28	
	J/C No. 8	I 4	3-30, 31, 33, 44	2-31, 35, 39	
	J/C No. 9	L 9	3-35, 58, 60, 61	2-32, 36, 40	
	J/C No. 10	H 4	3-30, 31, 33, 44	2-31, 35, 39	
	J/C (アースNo. 1)	A 1 8	3-4, 13, 17, 21, 22, 25, 26, 28, 32 3-38, 40, 41, 42, 45, 46, 48, 50 3-52, 54, 56, 64	2-3, 7, 11, 15, 19, 23	
	J/C (アースNo. 2)	F 9	3-2, 4, 15, 22, 25, 26, 28, 30, 31 3-32, 33, 34, 36, 38, 42, 44, 46, 48 3-49, 50, 52, 54, 56, 64	2-27	
	J/C (アースNo. 3)	L 8	3-6, 9, 10, 12, 13, 14, 30, 31, 32 3-34, 41, 42, 44, 64	2-32, 36, 40	
	O	O/Dスイッチ	G 2 9	3-5, 9, 14, 18, 20, 38, 39, 40, 59	2-28
		O/Dソレノイド (4S-FE)	B 6 0	3-9, 14	2-3
		O/Dソレノイド (2L-TE)	B 7 6	3-9	2-23
O/Dダイレクトクラッチスピードセンサー		B 3 4	3-18	2-15	
O ₂ センサー		B 1	3-9	2-16	
O ₂ センサー		B 4 9	3-7, 12, 15	2-4, 8, 12	
O ₂ センサーNo. 1		B 8 3	3-10	2-20	
O ₂ センサーNo. 2	B 8 8	3-11	2-20		
T	TDCL	F 3 1	3-5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 20 3-22, 25, 26, 28, 36, 56, 57, 59	2-29	
	TRCアクチュエーター	F 7	3-26	2-16, 20	

	部 品 名	コネクタ No.	システム別配線図 ページ	配線図 ページ	
T	TRCオフスイッチ	G 2 6	3-25, 27, 29, 39	2-28	
	TRCコンピューター (1JZ-GE, 2L-TE)	F 3 8	3-7, 16, 24, 28	2-27	
	TRCコンピューター (1JZ-GE)	F 3 9	3-7, 24, 39, 40	2-27	
	TRCコンピューター (1JZ-GTE, 2JZ-GE)	F 1 1	3-9, 10, 15, 20, 27, 36	2-27	
	TRCコンピューター (1JZ-GTE, 2JZ-GE)	F 1 2	3-15, 27, 36, 38, 40	2-27	
	TRCコンピューター (2L-TE)	F 5 3	3-16, 28, 38	2-27	
	TRCポンプモーター	A 2 3	3-26	2-15, 19	
V	VSV No. 1 (吸気絞り)	B 7 7	3-16	2-24	
	VSV No. 2 (吸気絞り)	B 7 4	3-16	2-24	
	VSV (EGR)	B 7 5	3-16	2-24	
	VSV (アイドルアップ)	A 3 9	3-14	2-4	
	VSV (エバポ)	A 4 0	3-14	2-4	
	VSV (エバポ)	B 2 5	3-9	2-16	
	VSV (エバポ)	B 5 0	3-7, 10	2-12, 20	
	VSV (エバポ)	B 5 9	3-12	2-8	
	VSV (可変吸気)	B 5 1	3-7, 10	2-12, 20	
	VTRアダプター	G 1 5	3-36, 60, 61	2-27	
ア	アイドルアップヒータースイッチ (2L-TE)	F 5 4	3-17	2-29	
	アイドルスピードコントロールバルブ	B 3 9	3-6, 9, 10, 12, 20	2-8, 12, 16, 20	
	アイドルスピードコントロールバルブ	B 6 3	3-15	2-4	
	アウトミラースイッチ	G 2 1	3-33	2-29	
	アブソルバーコントロールアクチュエーターFR・LH	F 4 6	3-15	2-20	
	アブソルバーコントロールアクチュエーターFR・RH	A 3 7	3-15	2-19	
	アブソルバーコントロールアクチュエーターRR・LH	M 7	3-15	2-32, 36, 40	
	アブソルバーコントロールアクチュエーターRR・RH	L 1 5	3-15	2-32, 36, 40	
	アブソルバーコントロールコンピューター	F 4 8	3-15, 26	2-29	
	アブソルバーコントロールスイッチ	G 2 7	3-15, 39, 40	2-28	
	アンテナアンブ	G 3 6	3-35	2-28	
	アンテナアンブ	M 8	3-36	2-32, 36, 40	
	イ	イグナイター	B 2 7	3-3, 4, 8, 38, 50	2-16
		イグナイター	B 2 8	3-3, 8	2-16
		イグナイター	B 4 7	3-3, 6, 10, 12, 15, 38, 40, 46, 48 3-50, 52, 54	2-4, 8, 12, 20
イグニッションコイル		B 4 6	3-3	2-4, 8, 12, 20	
イグニッションコイルNo. 1		B 9	3-3	2-16	
イグニッションコイルNo. 2		B 6	3-3	2-16	
イグニッションコイルNo. 3		B 1 0	3-3	2-16	
イグニッションコイルNo. 4		B 7	3-3	2-16	
イグニッションコイルNo. 5		B 1 1	3-3	2-16	
イグニッションコイルNo. 6		B 8	3-3	2-16	
イグニッションスイッチ		F 2 4	3-2, 3, 6, 8, 10, 12, 14, 36	2-29	
インジェクターNo. 1		B 1 2	3-6, 8, 10, 12, 14, 36	2-4, 8, 12, 16, 20	
インジェクターNo. 2		B 1 4	3-6, 8, 10, 12, 14	2-4, 8, 12, 16, 20	
インジェクターNo. 3		B 1 5	3-6, 8, 10, 12, 14	2-4, 8, 12, 16, 20	
インジェクターNo. 4		B 2 3	3-6, 8, 10, 12	2-8, 12, 16, 20	
インジェクターNo. 4	B 6 2	3-14	2-4		
インジェクターNo. 5	B 3 7	3-6, 8, 10, 12	2-8, 12, 16, 20		
インジェクターNo. 6	B 4 0	3-6, 8, 10, 12	2-8, 12, 16, 20		

索引(部品名称順)

	部 品 名	コネクタ No.	システム別配線図 ページ	配線機装図 ページ
ウ	ウーハースピーカー	L 1 1	3-35, 58, 61	2-32, 36, 40
	ウォーターテンバラチャセンターゲージ	B 4	3-38, 40	2-4, 8, 12, 16, 20, 24
	ウォッシャーモーター	F 4	3-13	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
	ウルトラソニックセンサーFR・LH	A 3 3	3-19	2-11, 19
	ウルトラソニックセンサーFR・RH	A 3 5	3-19	2-11, 19
	ウルトラソニックセンサーRR・LH	S 2	3-19	2-32, 36, 40
ウルトラソニックセンサーRR・RH	S 1	3-19	2-32, 36, 40	
エ	エアコンコントロールスイッチ (デジタル表示式マイコンオートエアコン)	G 3 7	3-52	2-28
	エアコンコントロールスイッチ (デジタル表示式マイコンオートエアコン)	G 3 8	3-39, 52	2-28
	エアコンコントロールスイッチ (マルチディスプレイ付き)	G 1 3	3-39, 54	2-28
	エアコンコンピューター	G 4 7	3-6, 10, 23, 32, 52, 54	2-27
	エアコンコンピューター (除くマイコンオートエアコン)	G 3	3-6, 8, 14, 46, 48, 50	2-27
	エアコンコンピューター (除くマイコンオートエアコン)	G 3 9	3-14, 46, 48, 50	2-27
	エアコンコンピューター (マイコンオートエアコン)	G 1	3-36, 52, 54	2-27
	エアコンコンピューター (マイコンオートエアコン)	G 2	3-52, 54	2-27
	エアビュリファイヤーサービスコネクター	G 4 6	3-51	2-27
	エアビュリファイヤースイッチ	G 2 4	3-39, 51	2-28
	エアミックスダンパー切り替え用サーボモーター	Y 5	3-46, 48, 50, 52, 54	2-28
	エバボ後センサー	Y 4	3-46, 48, 50, 52, 54	2-28
	エンジンコントロールコンピューター (1G-FE, 1JZ-GE)	F 4 0	3-5, 7, 12, 22, 23, 24, 38, 40, 48 3-50, 52, 54, 56, 57, 59	2-28
	エンジンコントロールコンピューター (1JZ-GTE, 2JZ-GE)	B 4 2	3-3, 9, 10, 18, 20, 27	2-28
	エンジンコントロールコンピューター (1JZ-GTE, 2JZ-GE)	B 4 3	3-3, 8, 10, 18, 20, 27, 57	2-28
	エンジンコントロールコンピューター (1JZ-GTE, 2JZ-GE)	F 1 3	3-8, 10, 18, 20, 23, 38, 40, 50, 52 3-54, 57	2-28
	エンジンコントロールコンピューター (1JZ-GTE, 2JZ-GE)	F 1 4	3-8, 10, 15, 18, 20, 26, 38, 40	2-28
	エンジンコントロールコンピューター (4S-FE, 1G-FE, 1JZ-GE)	B 5 3	3-3, 5, 7, 12, 14, 24, 38, 40, 56 3-57, 59	2-28
	エンジンコントロールコンピューター (4S-FE, 1G-FE, 1JZ-GE)	B 5 4	3-3, 5, 7, 9, 12, 14, 24, 56, 57, 59	2-28
	エンジンコントロールコンピューター (4S-FE, 2L-TE)	F 5 2	3-9, 14, 16, 23, 29, 38, 46, 48	2-28
	エンジンコントロールコンピューター (1JZ-GE)	B 5 2	3-3, 7, 24, 38, 40	2-28
	エンジンコントロールコンピューター (2L-TE)	B 8 1	3-16, 29	2-28
	エンジンコントロールコンピューター (2L-TE)	B 8 2	3-4, 16	2-28
エンジンコントロールコンピューター (2L-TE)	F 6 1	3-16	2-28	
オ	オイルプレッシャースイッチ	B 1 9	3-38, 40	2-4, 8, 12, 16, 20
	オイルプレッシャースイッチ	V 1	3-38	2-24
	オプションコネクター	F 1	3-21	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
	オプションコネクター	F 2 7	3-21	2-29
	オプションコネクター	F 2 8	3-21	2-29
	オルタネーター	A 1 4	3-4, 36, 38, 40	2-4, 8, 12, 16, 20, 24

	部 品 名	コネクタ No.	システム別配線図 ページ	配線機装図 ページ	
オ	オルタネーター	A 1 5	3-4	2-4, 8, 12, 16, 20, 24	
	カーテシスイッチFR・LH	M 4	3-30, 38, 40, 44	2-32, 36, 40	
	カーテシスイッチRR・LH	M 6	3-30, 38, 40, 44	2-32, 36, 40	
	カーテシスイッチRR・RH	L 7	3-30, 38, 40, 44	2-32, 36, 40	
	カーテシランプFR・LH	I 8	3-44	2-31, 35, 39	
	カーテシランプFR・RH	H 9	3-44	2-31, 35, 39	
カ	カーテシスイッチFR・RH	L 4	3-30, 34, 36, 38, 40, 43, 44	2-32, 36, 40	
	外気温センサー	A 1 1	3-46, 48, 50, 52, 54	2-3, 7, 11, 15, 19, 23	
	カムポジションセンサーNo. 1	B 2 1	3-9, 18	2-16	
	カムポジションセンサーNo. 2	B 3 8	3-9, 18	2-16	
	キ	キーシリンダーランプ	F 1 7	3-44	2-29
		キーロックソレノイド & キーアンロックウォーニングスイッチ	F 1 8	3-7, 17, 30, 34	2-29
		吸気温センサー	A 4 1	3-14, 16	2-4, 23
		吸気温センサー	B 2 2	3-9	2-16
	ク	吸気温センサー	B 4 5	3-6, 11, 12, 20	2-8, 12, 20
		ターリングファンコンピューター (1JZ-GTE)	F 2 1	3-4	2-29
クランクポジションセンサー		B 2	3-9, 18	2-16	
クランクポジションセンサー		B 6 9	3-16	2-24	
クリアランスウォーニングコンピューター		G 5	3-19, 40	2-27	
クリアランスウォーニングコンピューター		G 6	3-19	2-27	
クリアランスランプLH & サイドターンLH & コーナリングランプLH (チェイサー, クレスタ)		A 2 9	3-41, 45	2-3, 7, 11, 15, 19, 23	
クリアランスランプLH (マークII)		A 3	3-41	2-3, 7, 11, 15, 19, 23	
クリアランスランプRH & サイドターンRH & コーナリングランプRH (チェイサー, クレスタ)		A 3 2	3-41, 45	2-3, 7, 11, 15, 19, 23	
クリアランスランプRH (マークII)		A 8	3-41	2-3, 7, 11, 15, 19, 23	
クルーズコントロールアクチュエーター		A 2 4	3-57	2-12, 15, 20	
クルーズコントロールコンピューター		F 2 2	3-5, 18, 20, 38, 40, 57	2-29	
クロック & クリアランスウォーニングディスプレイ		G 3 4	3-11, 19	2-28	
グローブボックスランプ		G 1 4	3-39	2-27	
グローブボックスランプスイッチ		G 7	3-39	2-27	
グローブラック		B 6 5	3-16	2-24	
コ		コンデンサー (ラジオ)	B 2 6	3-3	2-4, 8, 12, 16, 20
	コンデンサーファンモーター	A 3 4	3-46, 48, 50, 52, 54	2-3, 11, 19, 23	
	コンベーションスイッチ	F 1 9	3-13, 41, 43, 57	2-29	
	コンベーションスイッチ	F 2 0	3-38, 39, 40, 41, 42, 43, 45	2-29	
	コンベーションスイッチ (チルト & テレスコピックスイッチ)	F 5 1	3-15, 17	2-29	
	コンベーションメーター (アナログメーター)	G 4 2	3-5, 6, 8, 9, 13, 14, 17, 18, 21, 30 3-31, 32, 38, 42, 43, 45, 57, 59	2-29	
	コンベーションメーター (アナログメーター)	G 4 3	3-3, 4, 6, 8, 13, 14, 17, 22, 24, 26 3-28, 31, 38, 39, 41, 42, 56, 57	2-29	
	コンベーションメーター (アナログメーター)	G 4 4	3-4, 5, 6, 8, 9, 13, 14, 17, 18, 22 3-24, 27, 28, 32, 38, 39, 41, 42 3-43, 45, 56, 57, 59	2-29	
	コンベーションメーター (アナログメーター)	G 4 5	3-6, 8, 13, 14, 17, 24, 26, 28, 38 3-44, 56	2-29	

部 品 名	コネクタ No.	システム別配線図 ページ	配線図 ページ
コンビネーションメーター (デジタルメーター)	G 1 9	3-3, 5, 6, 10, 13, 19, 20, 21, 22 3-25, 27, 30, 31, 32, 36, 40, 42 3-44, 56, 57, 59	2-29
コンビネーションメーター (デジタルメーター)	G 2 0	3-4, 5, 6, 10, 13, 15, 20, 22, 24, 27 3-32, 40, 41, 42, 43, 45, 56, 57, 59	2-29
コンライトスキャナー	G 1 7	3-43	2-29
サイドターンLH (マークII)	A 4	3-45	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
サイドターンRH (マークII)	A 1 7	3-45	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
サブロットルバルブモーター	B 1 6	3-25, 27	2-12, 16, 20
サブロットルポジションセンサー	B 1 3	3-5, 6, 8, 11, 18, 20, 24, 27	2-12, 16, 20
シートアジャストコネクタ-LH	M 1 5	3-34	2-27, 31
シートアジャストコネクタ-RH	L 2	3-34	2-29, 31
シガレットライター	G 2 5	3-11, 39	2-28
シフトロックコントロールリレー	G 3 0	3-7	2-28
水温スイッチ (ラジエーターファン)	C 1	3-46, 50, 52, 54	2-3, 11, 19
水温センサー	A 7	3-4	2-15
水温センサー	B 5 8	3-5, 6, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 59	2-4, 8, 12, 16, 20, 24
水温センサー	Y 2	3-46, 48, 50, 52, 54	2-28
スターター	B 3 0	3-3	2-8, 12, 16, 20
スターター	B 7 3	3-3	2-24
スターター	D 2	3-3	2-4
スターター	D 3	3-3	2-4, 8, 12, 16, 20, 24
ステアリングセンサー (電動チルトステアリングなし)	F 4 9	3-15, 56	2-29
ステレオパワーアンプ	M 1	3-35, 39, 61	2-28, 32, 36, 40
ステレオパワーアンプ	M 2	3-35, 61	2-28, 32, 36, 40
ストップランプスイッチ	F 1 6	3-5, 7, 12, 15, 18, 20, 22, 24, 26, 28 3-36, 42, 56, 57, 59	2-29
スピードメーターセンサー	B 3 1	3-31, 38, 40, 57	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
スライディングルーフコントロールリレー	P 8	3-29	2-31, 35, 39
スライディングルーフスイッチ & マップランプ	P 5	3-29, 44	2-31, 35, 39
スライディングルーフモーター	P 6	3-29	2-31, 35, 39
スロットルポジションセンサー	B 1 7	3-4, 5, 6, 8, 11, 12, 18, 20, 24, 27 3-59	2-8, 12, 16, 20
スロットルポジションセンサー	B 6 4	3-15	2-4
スロットルポジションセンサー	B 6 6	3-16, 29	2-24
センターストップランプ (LED式) (スポイラーなし)	T 1	3-42	2-32, 36, 40
センターストップランプ (LED式) (スポイラー付き)	T 2	3-42	2-32, 36, 40
センターストップランプ (バルブ式)	L 1 3	3-42	2-32, 36, 40
ターボプレッシャーセンサー	B 8 0	3-16	2-24
ダイアグノシスコネクタ (除く1JZ-GE)	B 2 4	3-3, 4, 9, 10, 13, 15, 16, 18, 20 3-22, 26, 28, 59	2-4, 8, 16, 20, 24
ダイアグノシスコネクタ (1JZ-GE)	B 9 0	3-3, 5, 7, 22, 24, 56	2-12
タイマーコントロールバルブ	B 6 8	3-16	2-24
チョークコイル	L 1 6	3-32	2-32, 36, 40
チルト & テレスコピックコンピューター	F 4 4	3-17	2-29
ツイータースピーカー-LH	I 3	3-35, 58, 60, 61	2-31, 35, 39
ツイータースピーカー-RH	H 3	3-35, 58, 60, 61	2-31, 35, 39
テレスコピックセンサー & モーター	F 4 2	3-17	2-29
テレビジョンチューナー	M 1 3	3-36	2-32, 36, 40
テレビジョンチューナー	Z 4	3-37	2-32, 36, 40

部 品 名	コネクタ No.	システム別配線図 ページ	配線図 ページ
ディストリビューター	B 4 8	3-3, 6, 11, 12	2-8, 12, 20
ディストリビューター	B 6 1	3-3, 15	2-4
電磁スビル弁	B 6 7	3-16	2-24
トランスファーリアソレノイド	B 8 9	3-56	2-11
ドアキー照明RH & ドアコントロールスイッチ (キー連動用)	H 1 1	3-30, 44	2-39
ドアキースイッチ & ドアコントロールスイッチRH (キー連動用)	H 8	3-30, 44	2-31, 35
ドアコントロールモーターFR・LH	I 9	3-30, 44	2-31, 35
ドアコントロールモーターFR・LH	I 1 0	3-30, 44	2-39
ドアコントロールモーターFR・RH & ドアコントロールスイッチ (パワーウィンドウマスタースイッチ)	H 1 0	3-30, 44	2-31, 35
ドアコントロールモーターFR・RH & ドアコントロールスイッチ (パワーウィンドウマスタースイッチ)	H 1 2	3-30, 44	2-39
ドアコントロールモーターRR・LH	K 4	3-30, 44	2-32, 36, 40
ドアコントロールモーターRR・RH	J 4	3-30, 44	2-32, 36, 40
ドアコントロールレシーバー	L 1 9	3-30	2-32, 36, 40
内外気ダンパー切り替え用サーボモーター	Y 1	3-46, 48, 50, 52, 54	2-27
内気センサー	G 2 2	3-46, 48, 50, 52, 54	2-28
ナビゲーションコンピューター	M 1 6	3-60, 61	2-32, 36, 40
ナビゲーションコンピューター	M 1 7	3-60, 61	2-32, 36, 40
ナビゲーションレシーバー	Z 5	3-37	2-32, 36, 40
日射センサー	G 1 8	3-46, 48, 50, 52, 54	2-29
ニュートラルスタートスイッチ	B 3 3	3-3, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18 3-19, 20, 24, 27, 28, 36, 38, 40, 42 3-56, 57, 59, 60, 61	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
ノイズフィルターNo. 2	L 1 0	3-42	2-32, 36, 40
ノイズフィルター (デフォッガー)	L 1	3-32	2-29, 31, 35, 39
ノックセンサーNo. 1	B 2 0	3-7, 9, 11, 12, 15	2-4, 8, 12, 16, 20
ノックセンサーNo. 2	B 2 9	3-7, 9, 11	2-12, 16, 20
排気温センサー	G 3 1	3-11	2-28
排気温センサー	L 3	3-7, 9, 12, 15	2-29, 32, 36, 40
ハイドロリックモーターコントロールバルブ	B 3	3-4	2-16
ハザードスイッチ	G 1 2	3-38, 39, 40, 45	2-28
バキュームウォーニングスイッチ	A 4 4	3-38	2-23
バキュームセンサー (ガソリン 除く1JZ-GTE), ターボプレッシャーセンサー (1JZ-GTE)	B 4 1	3-6, 8, 11, 12, 14, 20	2-4, 8, 12, 16, 20
バックアップランプスイッチ (M/T)	B 3 2	3-42	2-3, 7, 15, 23
バックルスイッチLH	O 1	3-32	2-41
バックルスイッチLH (パワーシートなし)	M 1 4	3-32	2-28, 32, 36, 40
バックルスイッチRH (パワーシートなし)	L 2 2	3-32, 38, 40	2-29, 32, 36, 40
バックルスイッチRH (パワーシート付き)	N 4	3-32, 38, 40	2-41
バックルスイッチRH (電動ランバーサポート付き)	N 9	3-32, 38	2-41
バッテリー +	A 2 6	3-2, 3, 4, 16, 22, 24, 26, 28, 39, 56	2-4, 7, 12, 16, 20, 23
バッテリー +	D 1	3-3, 41, 43	2-4, 7, 12, 16, 20, 23
バッテリー -	E 1	3-2, 3, 4, 16, 22, 24, 26, 28, 39 3-41, 43, 56	2-4, 7, 12, 16, 20, 23
パニティーランプLH	W 3	3-44	2-31, 35, 39

部 品 名	コネクタ No.	システム別配線図 ページ	配線図 ページ
パニティーランプLH	W 4	3-44	2-31, 35, 39
パニティーランプRH	W 1	3-44	2-31, 35, 39
パニティーランプRH	W 2	3-44	2-31, 35, 39
パーキングブレーキスイッチ (足踏み式)	F 4 1	3-4, 13, 21, 22, 25, 26, 28, 36, 38 3-40, 56, 57, 60, 61	2-29
パーキングブレーキスイッチ (センターレバー式)	G 4 1	3-4, 13, 21, 22, 25, 26, 28, 38, 57	2-28
パターンセレクトスイッチ	G 2 8	3-5, 18, 20, 38, 39, 40, 59	2-28
パワーウィンドウモーターFR・LH	I 2	3-31	2-31, 35, 39
パワーウィンドウモーターFR・RH	H 7	3-31	2-31, 35, 39
パワーウィンドウモーターRR・LH	K 3	3-31	2-32, 36, 40
パワーウィンドウモーターRR・RH	J 3	3-31	2-32, 36, 40
パワーウィンドウレギュレータースイッチFR・LH	I 5	3-29, 31	2-31, 35, 39
パワーウィンドウレギュレータースイッチRR・LH	K 2	3-29, 31	2-32, 36, 40
パワーウィンドウレギュレータースイッチRR・RH	J 2	3-29, 31	2-32, 36, 40
パワーウィンドウレギュレーターマスタースイッチ	H 5	3-29, 30, 31, 33, 44	2-31, 35, 39
パワーシートスイッチLH	O 4	3-34	2-41
パワーシートスイッチRH	N 6	3-34	2-41
パワーシートスイッチRH	N 8	3-34	2-41
パワーシートモーターLH (スライド)	O 2	3-34	2-41
パワーシートモーターLH (リクライニング)	O 3	3-34	2-41
パワーシートモーターRH (スライド)	N 3	3-34	2-41
パワーシートモーターRH (フロントバーチカル)	N 1	3-34	2-41
パワーシートモーターRH (ランバーサポート)	N 7	3-34	2-41
パワーシートモーターRH (リクライニング)	N 5	3-34	2-41
パワーシートモーターRH (リヤバーチカル)	N 2	3-34	2-41
パワーステアリングコンピューター	F 2 3	3-31, 38, 40	2-29
パワーステアリングソレノイド	A 1 3	3-31	2-12, 16, 20
パワーステアリング油圧スイッチ	B 8 7	3-10	2-20
ヒーターコントロールスイッチ (除くマイコンオートエアコン)	G 4 0	3-23, 32, 39, 46, 48, 50	2-28
ビクアップセンサー	B 7 2	3-16	2-24
フォグランプLH (チェイサー, クレスタ)	A 2 8	3-42	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
フォグランプLH (マークII)	A 5	3-42	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
フォグランプRH (チェイサー, クレスタ)	A 3 0	3-42	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
フォグランプRH (マークII)	A 1 6	3-42	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
フェUELセジメンター	B 7 8	3-38	2-24
フェUELセンサーゲージ	L 1 7	3-38, 40	2-32, 36, 40
フェUELテンバラチャセンサー	B 9 1	3-16	2-23
フェUELヒーター	B 7 9	3-49	2-24
フェUELポンプ	L 1 8	3-7, 9, 10, 12, 14	2-32, 36, 40
フェUELポンプコントローラー	L 2 0	3-9, 10	2-32, 36, 40
フロントスピーカーLH	I 1	3-35, 58, 60, 61	2-31, 35, 39
フロントスピーカーRH	H 6	3-35, 58, 60, 61	2-31, 35, 39
フロントターンLH & コーナリングランプLH (マークII)	A 1	3-41, 45	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
フロントターンLH (チェイサー, クレスタ)	A 2 7	3-45	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
フロントターンRH & コーナリングランプRH (マークII)	A 1 0	3-41, 45	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
フロントターンRH (チェイサー, クレスタ)	A 3 1	3-45	2-3, 7, 11, 15, 19, 23

部 品 名	コネクタ No.	システム別配線図 ページ	配線図 ページ
フロントデフォグスイッチ	G 2 3	3-32, 39, 40	2-28
フロントワイパーモーター	A 2 1	3-13	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
フロントワイパーリレー	F 1 5	3-13	2-29
ブレーキウォーニングリレー (2L-TE)	F 5 5	3-4	2-29
ブレーキレベルウォーニングスイッチ	A 2 5	3-4, 13, 21, 22, 25, 26, 28, 38, 40 3-56	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
ブローモーター (2L-TE 寒冷地仕様)	X 4	3-48	2-27
ブローモーター (除く2L-TE 寒冷地仕様)	X 1	3-46, 48, 50, 52, 54	2-27
ブローモーターコントロール	X 2	3-46, 48, 50, 52, 54	2-27
ブローモーターコントロール	X 3	3-46, 48, 50, 52, 54	2-27
プレッシャースイッチ (エアコン中圧側スイッチ & エアコン高低圧側スイッチ)	F 8	3-4, 12, 14, 17, 46, 48, 50, 52, 54	2-4, 8, 12, 16, 20, 24
プレッシャースイッチ (エアコン中圧側スイッチ & エアコン高低圧側スイッチ)	F 6 0	3-12, 48	2-8
ヘッドランプLH	A 2	3-43	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
ヘッドランプRH	A 9	3-43	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
ホーンLH	A 6	3-43	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
ホーンRH	A 1 2	3-43	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
補正抵抗 (VRP)	B 7 0	3-16	2-24
補正抵抗 (VRT)	B 7 1	3-16	2-24
マグネチックフィールドセンサー	Q 1	3-36	2-32, 36, 40
マグネットクラッチ	A 4 2	3-48	2-24
マグネットクラッチ	B 5 7	3-48	2-8
マグネットクラッチ & ロックセンサー	B 1 8	3-46, 50, 52, 54	2-4, 12, 16, 20
マップランプ	P 2	3-44	2-31, 35, 39
マルチAVステーション	G 4 8	3-60, 61	2-28
マルチAVステーション	G 4 9	3-60, 61	2-28
マルチAVステーション	G 5 0	3-60, 61	2-28
マルチディスプレイ	G 8	3-36	2-28
マルチディスプレイ	G 9	3-36	2-28
マルチディスプレイコンピューター	M 9	3-36, 54	2-32, 36, 40
マルチディスプレイコンピューター	M 1 0	3-22, 25, 26, 36, 40	2-32, 36, 40
マルチディスプレイコンピューター	Z 6	3-36	2-32, 36, 40
マルチプレックスネットワークボデーコンピューター	F 3 5	3-30, 31, 33, 38, 40, 44	2-29
ミラーバイブレーションコントロールコンピューター	F 1 0	3-33	2-27
モードダンパー切り替え用サーボモーター (除く マイコンオートエアコン)	Y 3	3-46, 48, 50	2-28
モードダンパー切り替え用サーボモーター (マイコンオートエアコン)	Y 6	3-52, 54	2-28
油膜取りウォッシュモーター	F 4 7	3-13	2-8, 20
ライセンスプレートランプ	R 9	3-41	2-36, 40
ライセンスプレートランプLH	R 2	3-41	2-32
ライセンスプレートランプRH	R 1	3-41	2-32
ラジエーターファンモーター	A 3 8	3-46	2-3
ラジオ & ステレオ (テレビなし), マルチAVステーション (テレビ付き)	G 1 0	3-35, 58, 60	2-28
ラジオ & ステレオ (テレビなし), マルチAVステーション (テレビ付き)	G 1 1	3-35, 39, 58, 60	2-28
ラジオ & ステレオ (テレビなし), マルチAVステーション (テレビ付き)	G 3 5	3-35, 39, 60, 61	2-28

	部 品 名	コネクター No.	システム別配線図 ページ	配線継装図 ページ
ラ	ラジオレシーバー	M1 1	3-58	2-32, 36, 40
	ラジオレシーバー	M1 2	3-39, 58	2-32, 36, 40
	ラジオレシーバー	Z 1	3-37	2-32, 36, 40
	ラジオレシーバー	Z 2	3-37	2-32, 36, 40
	ラジオレシーバー	Z 3	3-37	2-32, 36, 40
	ラッゲーヅルームランプ	L1 4	3-44	2-32, 36, 40
	ラッゲーヅルームランプスイッチ	R 3	3-44	2-32
	ラッゲーヅルームランプスイッチ	R 8	3-58	2-36, 40
	ラップベルトソレノイドFR・LH	M 3	3-32	2-32, 36, 40
	ラップベルトソレノイドFR・RH	L 5	3-32	2-32, 36, 40
ランプフェイリアセンサー	L2 1	3-38, 40, 41, 42	2-32, 36, 40	
リ	リミットスイッチ	P 7	3-29	2-31, 35, 39
	リモートコントロールアクチュエーターLH (ドアミラー)	I 6	3-33	2-31, 35, 39
	リモートコントロールアクチュエーターLH (フェンダーミラー)	F 2	3-33	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
	リモートコントロールアクチュエーターLH (超音波雨滴除去ミラー)	I 7	3-33	2-31, 35, 39
	リモートコントロールアクチュエーターRH (ドアミラー)	H 2	3-33	2-31, 35, 39
	リモートコントロールアクチュエーターRH (フェンダーミラー)	A2 0	3-33	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
	リモートコントロールアクチュエーターRH (超音波雨滴除去ミラー)	H 1	3-33	2-31, 35, 39
	リヤコンビネーションランプLH	R 5	3-41, 42, 45	2-32
	リヤコンビネーションランプLH	R 7	3-41, 42, 45	2-36, 40
	リヤコンビネーションランプRH	R 4	3-41, 42, 45	2-32
	リヤコンビネーションランプRH	R 6	3-41, 42, 45	2-36, 40
	リヤスピーカーLH	K 1	3-35, 58, 60, 61	2-32, 36, 40
	リヤスピーカーRH	J 1	3-35, 58, 60, 61	2-32, 36, 40
	リヤワイパーリレー	L1 2	3-13	2-32, 36, 40
ル	ルームランプ	P 4	3-44	2-31, 35, 39
	ワ	ワイパーデアイサー	U 1	3-32
ワイパーデアイサー		U 2	3-32	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
ワイパーデアイサー		U 3	3-32	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
ワイヤレスドアロックメインスイッチ		F3 0	3-30	2-29

部品

	部 品 名	コネクター No.	システム別配線図 ページ	配線継装図 ページ
A	フロントターンLH & コーナリングランプLH (マークII)	A 1	3-41, 45	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
	ヘッドランプLH	A 2	3-43	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
	クリアランスランプLH (マークII)	A 3	3-41	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
	サイドターンLH (マークII)	A 4	3-45	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
	フォグランプLH (マークII)	A 5	3-42	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
	ホーンLH	A 6	3-43	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
	水温センサー	A 7	3-4	2-15
	クリアランスランプRH (マークII)	A 8	3-41	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
	ヘッドランプRH	A 9	3-43	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
	フロントターンRH & コーナリングランプRH (マークII)	A1 0	3-41, 45	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
	外気温センサー	A1 1	3-46, 48, 50, 52, 54	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
	ホーンRH	A1 2	3-43	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
	パワーステアリングソレノイド	A1 3	3-31	2-12, 16, 20
	オルタネーター	A1 4	3-4, 36, 38, 40	2-4, 8, 12, 16, 20, 24
	オルタネーター	A1 5	3-4	2-4, 8, 12, 16, 20, 24
	フォグランプRH (マークII)	A1 6	3-42	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
	サイドターンRH (マークII)	A1 7	3-45	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
	J/C (アースNo. 1)	A1 8	3-4, 13, 17, 21, 22, 25, 26, 28, 32 3-38, 40, 41, 42, 45, 46, 48, 50 3-52, 54, 56, 64	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
A	ABSスピードセンサーFR・RH	A1 9	3-22, 24, 26, 28, 56	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
	リモートコントロールアクチュエーターRH (フェンダーミラー)	A2 0	3-33	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
	フロントワイパーモーター	A2 1	3-13	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
	TRCポンプモーター	A2 3	3-26	2-15, 19
	クルーズコントロールアクチュエーター	A2 4	3-57	2-12, 15, 20
	ブレーキレベルウォーニングスイッチ	A2 5	3-4, 13, 21, 22, 25, 26, 28, 38, 40 3-56	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
	バッテリー +	A2 6	3-2, 3, 4, 16, 22, 24, 26, 28, 39, 56	2-4, 7, 12, 16, 20, 23
	フロントターンLH (チェイサー, クレスタ)	A2 7	3-45	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
	フォグランプLH (チェイサー, クレスタ)	A2 8	3-42	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
	クリアランスランプLH & サイドターンLH & コーナリングランプLH (チェイサー, クレスタ)	A2 9	3-41, 45	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
	フォグランプRH (チェイサー, クレスタ)	A3 0	3-42	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
	フロントターンRH (チェイサー, クレスタ)	A3 1	3-45	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
	クリアランスランプRH & サイドターンRH & コーナリングランプRH (チェイサー, クレスタ)	A3 2	3-41, 45	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
	ウルトラソニックセンサーFR・LH	A3 3	3-19	2-11, 19
	コンデンサーファンモーター	A3 4	3-46, 48, 50, 52, 54	2-3, 11, 19, 23
	ウルトラソニックセンサーFR・RH	A3 5	3-19	2-11, 19
	アブソルバーコントロールアクチュエーターFR・RH	A3 7	3-15	2-19
	ラジエーターファンモーター	A3 8	3-46	2-3
VSV (アイドルアップ)	A3 9	3-14	2-4	
VSV (エバボ)	A4 0	3-14	2-4	
吸気温センサー	A4 1	3-14, 16	2-4, 23	
マグネットクラッチ	A4 2	3-48	2-24	
バキュームウォーニングスイッチ	A4 4	3-38	2-23	

部品

コネクター No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線艦装図 ページ
B 1	O ₂ センサー	3-9	2-16
B 2	クランクポジションセンサー	3-9, 18	2-16
B 3	ハイドロリックモーターコントロールバルブ	3-4	2-16
B 4	ウォーターテンバラチャセンサーゲージ	3-38, 40	2-4, 8, 12, 16, 20, 24
B 6	イグニッションコイルNo. 2	3-3	2-16
B 7	イグニッションコイルNo. 4	3-3	2-16
B 8	イグニッションコイルNo. 6	3-3	2-16
B 9	イグニッションコイルNo. 1	3-3	2-16
B 10	イグニッションコイルNo. 3	3-3	2-16
B 11	イグニッションコイルNo. 5	3-3	2-16
B 12	インジェクターNo. 1	3-6, 8, 10, 12, 14, 36	2-4, 8, 12, 16, 20
B 13	サブスロットルポジションセンサー	3-5, 6, 8, 11, 18, 20, 24, 27	2-12, 16, 20
B 14	インジェクターNo. 2	3-6, 8, 10, 12, 14	2-4, 8, 12, 16, 20
B 15	インジェクターNo. 3	3-6, 8, 10, 12, 14	2-4, 8, 12, 16, 20
B 16	サブスロットルバルブモーター	3-25, 27	2-12, 16, 20
B 17	スロットルポジションセンサー	3-4, 5, 6, 8, 11, 12, 18, 20, 24, 27 3-59	2-8, 12, 16, 20
B 18	マグネットクラッチ & ロックセンサー	3-46, 50, 52, 54	2-4, 12, 16, 20
B 19	オイルプレッシャースイッチ	3-38, 40	2-4, 8, 12, 16, 20
B 20	ロックセンサーNo. 1	3-7, 9, 11, 12, 15	2-4, 8, 12, 16, 20
B 21	カムポジションセンサーNo. 1	3-9, 18	2-16
B 22	吸気温センサー	3-9	2-16
B 23	インジェクターNo. 4	3-6, 8, 10, 12	2-8, 12, 16, 20
B 24	ダイアグノーシスコネクター (除く1JZ-GE)	3-3, 4, 9, 10, 13, 15, 16, 18, 20, 22 3-26, 28, 59	2-4, 8, 16, 20, 24
B 25	VSV (エバボ)	3-9	2-16
B 26	コンデンサー (ラジオ)	3-3	2-4, 8, 12, 16, 20
B 27	イグナイター	3-3, 4, 8, 38, 50	2-16
B 28	イグナイター	3-3, 8	2-16
B 29	ロックセンサーNo. 2	3-7, 9, 11	2-12, 16, 20
B 30	スターター	3-3	2-8, 12, 16, 20
B 31	スピードメーターセンサー	3-31, 38, 40, 57	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
B 32	バックアップランプスイッチ (M/T)	3-42	2-3, 7, 15, 23
B 33	ニュートラルスタートスイッチ	3-3, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18 3-19, 20, 24, 27, 28, 36, 38, 40, 42 3-56, 57, 59, 60, 61	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
B 34	O/Dダイレクトクラッチスピードセンサー	3-18	2-15
B 35	ECTソレノイド	3-5, 18, 20, 59	2-7, 11, 15, 19
B 37	インジェクターNo. 5	3-6, 8, 10, 12	2-8, 12, 16, 20
B 38	カムポジションセンサーNo. 2	3-9, 18	2-16
B 39	アイドルスピードコントロールバルブ	3-6, 9, 10, 12, 20	2-8, 12, 16, 20
B 40	インジェクターNo. 6	3-6, 8, 10, 12	2-8, 12, 16, 20
B 41	バキュームセンサー (ガソリン 除く1JZ-GTE), ターボプレッシャーセンサー (1JZ-GTE)	3-6, 8, 11, 12, 14, 20 3-6, 8, 11, 12, 14, 20	2-4, 8, 12, 20 2-16
B 42	エンジンコントロールコンピューター (1JZ-GTE, 2JZ-GE)	3-3, 9, 10, 18, 20, 27	2-28
B 43	エンジンコントロールコンピューター (1JZ-GTE, 2JZ-GE)	3-3, 8, 10, 18, 20, 27, 57	2-28
B 44	J/C No. 1 (除く2L-TE)	3-3, 5, 7, 9, 11, 12, 15, 18, 59	2-28
B 45	吸気温センサー	3-6, 11, 12, 20	2-8, 12, 20

部品

コネクター No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線艦装図 ページ
B 4 6	イグニッションコイル	3-3	2-4, 8, 12, 20
B 4 7	イグナイター	3-3, 6, 10, 12, 15, 38, 40, 46, 48 3-50, 52, 54	2-4, 8, 12, 20
B 4 8	ディストリビューター	3-3, 6, 11, 12	2-8, 12, 20
B 4 9	O ₂ センサー	3-7, 12, 15	2-4, 8, 12
B 5 0	VSV (エバボ)	3-7, 10	2-12, 20
B 5 1	VSV (可変吸気)	3-7, 10	2-12, 20
B 5 2	エンジンコントロールコンピューター (1JZ-GE)	3-3, 7, 24, 38, 40	2-28
B 5 3	エンジンコントロールコンピューター (4S-FE, 1G-FE, 1JZ-GE)	3-3, 5, 7, 12, 14, 24, 38, 40, 56 3-57, 59	2-28
B 5 4	エンジンコントロールコンピューター (4S-FE, 1G-FE, 1JZ-GE)	3-3, 5, 7, 9, 12, 14, 24, 56, 57, 59	2-28
B 5 6	A/Tスピードセンサー	3-5, 18, 20	2-11, 15, 19
B 5 7	マグネットクラッチ	3-48	2-8
B 5 8	水温センサー	3-5, 6, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 59	2-4, 8, 12, 16, 20, 24
B 5 9	VSV (エバボ)	3-12	2-8
B 6 0	O/Dソレノイド (4S-FE)	3-9, 14	2-3
B 6 1	ディストリビューター	3-3, 15	2-4
B 6 2	インジェクターNo. 4	3-14	2-4
B 6 3	アイドルスピードコントロールバルブ	3-15	2-4
B 6 4	スロットルポジションセンサー	3-15	2-4
B 6 5	グローブラグ	3-16	2-24
B 6 6	スロットルポジションセンサー	3-16, 29	2-24
B 6 7	電磁スビル弁	3-16	2-24
B 6 8	タイマーコントロールバルブ	3-16	2-24
B 6 9	クランクポジションセンサー	3-16	2-24
B 7 0	補正抵抗 (VRP)	3-16	2-24
B 7 1	補正抵抗 (VRT)	3-16	2-24
B 7 2	ピックアップセンサー	3-16	2-24
B 7 3	スターター	3-3	2-24
B 7 4	VSV No. 2 (吸気絞り)	3-16	2-24
B 7 5	VSV (EGR)	3-16	2-24
B 7 6	O/Dソレノイド (2L-TE)	3-9	2-23
B 7 7	VSV No. 1 (吸気絞り)	3-16	2-24
B 7 8	フューエルセジメンター	3-38	2-24
B 7 9	フューエルヒーター	3-49	2-24
B 8 0	ターボプレッシャーセンサー (2L-TE)	3-16	2-24
B 8 1	エンジンコントロールコンピューター (2L-TE)	3-16, 29	2-28
B 8 2	エンジンコントロールコンピューター (2L-TE)	3-4, 16	2-28
B 8 3	O ₂ センサーNo. 1	3-10	2-20
B 8 7	パワーステアリング油圧スイッチ	3-10	2-20
B 8 8	O ₂ センサーNo. 2	3-11	2-20
B 8 9	トランスファーリアソレノイド	3-56	2-11
B 9 0	ダイアグノーシスコネクター (1JZ-GE)	3-3, 5, 7, 22, 24, 56	2-12
B 9 1	フューエルテンバラチャセンサー	3-16	2-23
C C 1	水温スイッチ (ラジエーターファン)	3-46, 50, 52, 54	2-3, 11, 19
D 1	バッテリー +	3-3, 41, 43	2-4, 7, 12, 16, 20, 23
D 2	スターター	3-3	2-4
D 3	スターター	3-3	2-4, 8, 12, 16, 20, 24

部品

コネクター No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線艦装図 ページ
E 1	バッテリー	3-2, 3, 4, 16, 22, 24, 26, 28, 39 3-41, 43, 56	2-4, 7, 12, 16, 20, 23
F 1	オプションコネクター	3-21	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
F 2	リモートコントロールアクチュエーターLH (フェンダーミラー)	3-33	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
F 3	ABSスピードセンサーFR・LH	3-22, 24, 26, 28, 56	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
F 4	ウォッシャーモーター	3-13	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
F 5	ABSアクチュエーター	3-22, 24, 26, 28, 56	2-4, 8, 12, 16, 20, 24
F 6	ABSアクチュエーター	3-22, 24, 26, 28, 56	2-4, 8, 12, 16, 20, 24
F 7	TRCアクチュエーター	3-26	2-16, 20
F 8	プレッシャースイッチ (エアコン中圧側スイッチ & エアコン高低圧側スイッチ)	3-4, 12, 14, 17, 46, 48, 50, 52, 54	2-4, 8, 12, 16, 20, 24
F 9	J/C (アースNo. 2)	3-2, 4, 15, 22, 25, 26, 28, 30, 31 3-32, 33, 34, 36, 38, 42, 44, 46 3-48, 49, 50, 52, 54, 56, 64	2-27
F 10	ミラーバイブレーションコントロールコンピューター	3-33	2-27
F 11	TRCコンピューター (1JZ-GTE, 2JZ-GE)	3-9, 10, 15, 20, 27, 36	2-27
F 12	TRCコンピューター (1JZ-GTE, 2JZ-GE)	3-15, 27, 36, 38, 40	2-27
F 13	エンジンコントロールコンピューター (1JZ-GTE, 2JZ-GE)	3-8, 10, 18, 20, 23, 38, 40, 50, 52 3-54, 57	2-28
F 14	エンジンコントロールコンピューター (1JZ-GTE, 2JZ-GE)	3-8, 10, 15, 18, 20, 26, 38, 40	2-28
F 15	フロントワイパーリレー	3-13	2-29
F 16	ストップランプスイッチ	3-5, 7, 12, 15, 18, 20, 22, 24, 26 3-28, 36, 42, 56, 57, 59	2-29
F 17	キーシリンダーランプ	3-44	2-29
F 18	キーロックソレノイド & キーアンロックウォーニングスイッチ	3-7, 17, 30, 34	2-29
F 19	コンビネーションスイッチ	3-13, 41, 43, 57	2-29
F 20	コンビネーションスイッチ	3-38, 39, 40, 41, 42, 43, 45	2-29
F 21	クーリングファンコンピューター (1JZ-GTE)	3-4	2-29
F 22	クルーズコントロールコンピューター	3-5, 18, 20, 38, 40, 57	2-29
F 23	パワーステアリングコンピューター	3-31, 38, 40	2-29
F 24	イグニッションスイッチ	3-2, 3, 6, 8, 10, 12, 14, 36	2-29
F 25	J/C No. 2	3-4, 15, 17, 21, 22, 25, 26, 29, 30 3-36, 39, 44, 57	2-29
F 26	J/C No. 3	3-4, 7, 16, 17, 22, 24, 26, 28, 30 3-31, 33, 34, 44, 56, 57	2-29
F 27	オプションコネクター	3-21	2-29
F 28	オプションコネクター	3-21	2-29
F 29	J/C No. 4	3-26	2-29
F 30	ワイヤレスドアロックメインスイッチ	3-30	2-29
F 31	TDCL	3-5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 20 3-22, 25, 26, 28, 36, 56, 57, 59	2-29
F 32	ABSコンピューター	3-22, 26, 39, 40	2-29
F 33	ABSコンピューター	3-7, 8, 15, 20, 24, 26, 28, 36, 39, 40	2-29
F 34	ABSコンピューター	3-7, 24, 26, 28, 36	2-29
F 35	マルチブックスネットワークボデーコンピューター	3-30, 31, 33, 38, 40, 44	2-29
F 36	ABSコンピューター (TRCなし)	3-7, 22, 36, 39, 40	2-29
F 38	TRCコンピューター (1JZ-GE, 2L-TE)	3-7, 16, 24, 28	2-27

部品

コネクター No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線艦装図 ページ
F 39	TRCコンピューター (1JZ-GE)	3-7, 24, 39, 40	2-27
F 40	エンジンコントロールコンピューター (1G-FE, 1JZ-GE)	3-5, 7, 12, 22, 23, 24, 38, 40, 48 3-50, 52, 54, 56, 57, 59	2-28
F 41	パーキングブレーキスイッチ (足踏み式)	3-4, 13, 21, 22, 25, 26, 28, 36, 38 3-40, 56, 57, 60, 61	2-29
F 42	テレスコピックセンサー & モーター	3-17	2-29
F 44	チルト & テレスコピックコンピューター	3-17	2-29
F 46	アブソーパーコントロールアクチュエーターFR・LH	3-15	2-20
F 47	油膜取りウォッシャーモーター	3-13	2-8, 20
F 48	アブソーパーコントロールコンピューター	3-15, 26	2-29
F 49	ステアリングセンサー (電動チルトステアリングなし)	3-15, 56	2-29
F 51	コンビネーションスイッチ (チルト & テレスコピックスイッチ)	3-15, 17	2-29
F 52	エンジンコントロールコンピューター (4S-FE, 2L-TE)	3-9, 14, 16, 23, 29, 38, 46, 48	2-28
F 53	TRCコンピューター (2L-TE)	3-16, 28, 38	2-27
F 54	アイドルアップヒータースイッチ (2L-TE)	3-17	2-29
F 55	ブレーキウォーニングリレー (2L-TE)	3-4	2-29
F 56	ABSデセレーションセンサー	3-56	2-28
F 57	ABS & 4WDコンピューター	3-39, 41, 56	2-29
F 58	ABS & 4WDコンピューター	3-7, 56	2-29
F 59	ABS & 4WDコンピューター	3-5, 56	2-29
F 60	プレッシャースイッチ (エアコン中圧側スイッチ & エアコン高低圧側スイッチ)	3-12, 48	2-8
F 61	エンジンコントロールコンピューター (2L-TE)	3-16	2-28
G 1	エアコンコンピューター (マイコンオートエアコン)	3-36, 52, 54	2-27
G 2	エアコンコンピューター (マイコンオートエアコン)	3-52, 54	2-27
G 3	エアコンコンピューター (除くマイコンオートエアコン)	3-6, 8, 14, 46, 48, 50	2-27
G 4	J/C No. 6	3-46, 48, 50, 52, 54	2-27
G 5	クリアランスウォーニングコンピューター	3-19, 40	2-27
G 6	クリアランスウォーニングコンピューター	3-19	2-27
G 7	グローブボックスランプスイッチ	3-39	2-27
G 8	マルチディスプレイ	3-36	2-28
G 9	マルチディスプレイ	3-36	2-28
G 10	ラジオ & ステレオ (テレビなし), マルチAVステーション (テレビ付き)	3-35, 58, 60	2-28
G 11	ラジオ & ステレオ (テレビなし), マルチAVステーション (テレビ付き)	3-35, 39, 58, 60	2-28
G 12	ハザードスイッチ	3-38, 39, 40, 45	2-28
G 13	エアコンコントロールスイッチ (マルチディスプレイ付き)	3-39, 54	2-28
G 14	グローブボックスランプ	3-39	2-27
G 15	VTRアダプター	3-36, 60, 61	2-27
G 16	J/C No. 7	3-4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 17, 18 3-20, 22, 24, 27, 28, 32, 33, 38 3-39, 40, 41, 42, 46, 48, 50, 52 3-56, 57, 59	2-28
G 17	コンライトスキャナー	3-43	2-29

部品		コネクター No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線艦装図 ページ
G	G 1 8	G 1 8	日射センサー	3-46, 48, 50, 52, 54	2-29
			コンベーションメーター (デジタルメーター)	3-3, 5, 6, 10, 13, 19, 20, 21, 22 3-25, 27, 30, 31, 32, 36, 40, 42, 44 3-56, 57, 59	2-29
	G 2 0	G 2 0	コンベーションメーター (デジタルメーター)	3-4, 5, 6, 10, 13, 15, 20, 22, 24 3-27, 32, 40, 41, 42, 43, 45, 56 3-57, 59	2-29
			G 2 1	アウターミラースイッチ	3-33
	G 2 2	内気センサー	3-46, 48, 50, 52, 54	2-28	
	G 2 3	フロントデフォグガススイッチ	3-32, 39, 40	2-28	
	G 2 4	エアビュリファイヤースイッチ	3-39, 51	2-28	
	G 2 5	シガレットライター	3-11, 39	2-28	
	G 2 6	TRCオフスイッチ	3-25, 27, 29, 39	2-28	
	G 2 7	アブソーパーコントロールスイッチ	3-15, 39, 40	2-28	
	G 2 8	パターンセレクトスイッチ	3-5, 18, 20, 38, 39, 40, 59	2-28	
	G 2 9	O/Dスイッチ	3-5, 9, 14, 18, 20, 38, 39, 40, 59	2-28	
	G 3 0	シフトロックコントロールリレー	3-7	2-28	
	G 3 1	排気温センサー	3-11	2-28	
	G 3 4	クロック & クリアランスウォーニングディスプレイ	3-11, 19	2-28	
	G 3 5	ラジオ & ステレオ (テレビなし), マルチAVステーション (テレビ付き)	3-35, 39, 60, 61	2-28	
	G 3 6	アンテナアンプ	3-35	2-28	
	G 3 7	エアコンコントロールスイッチ (デジタル表示式マイコンオートエアコン)	3-52	2-28	
	G 3 8	エアコンコントロールスイッチ (デジタル表示式マイコンオートエアコン)	3-39, 52	2-28	
	G 3 9	エアコンコンピューター (除くマイコンオートエアコン)	3-14, 46, 48, 50	2-27	
	G 4 0	ヒーターコントロールスイッチ (除くマイコンオートエアコン)	3-23, 32, 39, 46, 48, 50	2-28	
	G 4 1	パーキングブレーキスイッチ (センターレバー式)	3-4, 13, 21, 22, 25, 26, 28, 38, 57	2-28	
	G 4 2	コンベーションメーター (アナログメーター)	3-5, 6, 8, 9, 13, 14, 17, 18, 21, 30 3-31, 32, 38, 42, 43, 45, 57, 59	2-29	
	G 4 3	コンベーションメーター (アナログメーター)	3-3, 4, 6, 8, 13, 14, 17, 22, 24, 26 3-28, 31, 38, 39, 41, 42, 56, 57	2-29	
	G 4 4	コンベーションメーター (アナログメーター)	3-4, 5, 6, 8, 9, 13, 14, 17, 18, 22 3-24, 27, 28, 32, 38, 39, 41, 42 3-43, 45, 56, 57, 59	2-29	
	G 4 5	コンベーションメーター (アナログメーター)	3-6, 8, 13, 14, 17, 24, 26, 28, 38 3-44, 56	2-29	
	G 4 6	エアビュリファイヤーサービスコネクター	3-51	2-27	
	G 4 7	エアコンコンピューター	3-6, 10, 23, 32, 52, 54	2-27	
	G 4 8	マルチAVステーション	3-60, 61	2-28	
	G 4 9	マルチAVステーション	3-60, 61	2-28	
G 5 0	マルチAVステーション	3-60, 61	2-28		
H	H 1	H 1	リモートコントロールアクチュエーターRH (超音波雨滴除去ミラー)	3-33	2-31, 35, 39
			リモートコントロールアクチュエーターRH (ドアミラー)	3-33	2-31, 35, 39
			ツイータースピーカーRH	3-35, 58, 60, 61	2-31, 35, 39

部品		コネクター No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線艦装図 ページ			
H	H 4	H 4	J/C No. 10	3-30, 31, 33, 44	2-31, 35, 39			
			パワーウインドウレギュレーターマスタースイッチ	3-29, 30, 31, 33, 44	2-31, 35, 39			
			フロントスピーカーRH	3-35, 58, 60, 61	2-31, 35, 39			
			パワーウインドウモーターFR・RH	3-31	2-31, 35, 39			
			ドアキースイッチ & ドアコントロールスイッチRH (キー連動用)	3-30, 44	2-31, 35			
			カーテシランプFR・RH	3-44	2-31, 35, 39			
			ドアコントロールモーターFR・RH & ドアコントロールスイッチ (パワーウインドウマスタースイッチ)	3-30, 44	2-31, 35			
			ドアキー照明RH & ドアコントロールスイッチ (キー連動用)	3-30, 44	2-39			
			ドアコントロールモーターFR・RH & ドアコントロールスイッチ (パワーウインドウマスタースイッチ)	3-30, 44	2-39			
			I	I 1	I 1	フロントスピーカーLH	3-35, 58, 60, 61	2-31, 35, 39
						パワーウインドウモーターFR・LH	3-31	2-31, 35, 39
						ツイータースピーカーLH	3-35, 58, 60, 61	2-31, 35, 39
J/C No. 8	3-30, 31, 33, 44	2-31, 35, 39						
パワーウインドウレギュレータースイッチFR・LH	3-29, 31	2-31, 35, 39						
リモートコントロールアクチュエーターLH (ドアミラー)	3-33	2-31, 35, 39						
リモートコントロールアクチュエーターLH (超音波雨滴除去ミラー)	3-33	2-31, 35, 39						
カーテシランプFR・LH	3-44	2-31, 35, 39						
ドアコントロールモーターFR・LH	3-30, 44	2-31, 35						
ドアコントロールモーターFR・LH	3-30, 44	2-39						
J	J 1	J 1				リヤスピーカーRH	3-35, 58, 60, 61	2-32, 36, 40
						パワーウインドウレギュレータースイッチRR・RH	3-29, 31	2-32, 36, 40
			パワーウインドウモーターRR・RH	3-31	2-32, 36, 40			
			ドアコントロールモーターRR・RH	3-30, 44	2-32, 36, 40			
K	K 1	K 1	リヤスピーカーLH	3-35, 58, 60, 61	2-32, 36, 40			
			パワーウインドウレギュレータースイッチRR・LH	3-29, 31	2-32, 36, 40			
			パワーウインドウモーターRR・LH	3-31	2-32, 36, 40			
			ドアコントロールモーターRR・LH	3-30, 44	2-32, 36, 40			
L	L 1	L 1	ノイズフィルター (デフォグガー)	3-32	2-29, 31, 35, 39			
			シートアジャストコネクターRH	3-34	2-29, 31			
			排気温センサー	3-7, 9, 12, 15	2-29, 32, 36, 40			
			カーテシスイッチFR・RH	3-30, 34, 36, 38, 40, 43, 44	2-32, 36, 40			
			ラップベルトソレノイドFR・RH	3-32	2-32, 36, 40			
			ABSスピードセンサーRR・RH	3-22, 24, 26, 28, 56	2-32, 36, 40			
			カーテシスイッチRR・RH	3-30, 38, 40, 44	2-32, 36, 40			
			J/C (アースNo. 3)	3-6, 9, 10, 12, 13, 14, 30, 31, 32 3-34, 41, 42, 44, 64	2-32, 36, 40			
L	L 9	L 9	J/C No. 9	3-35, 58, 60, 61	2-32, 36, 40			
			ノイズフィルターNo. 2	3-42	2-32, 36, 40			
			ウーハースピーカー	3-35, 58, 61	2-32, 36, 40			
			リヤワイパーリレー	3-13	2-32, 36, 40			
			センターストップランプ (バルブ式)	3-42	2-32, 36, 40			
			ラゲージルームランプ	3-44	2-32, 36, 40			

部品

コネクター No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線艦装図 ページ	
L	L 1 5	アブソーパーコントロールアクチュエーターRR・RH	3-15	2-32, 36, 40
	L 1 6	チョークコイル	3-32	2-32, 36, 40
	L 1 7	フューエルセンサーゲージ	3-38, 40	2-32, 36, 40
	L 1 8	フューエルポンプ	3-7, 9, 10, 12, 14	2-32, 36, 40
	L 1 9	ドアコントロールレシーバー	3-30	2-32, 36, 40
	L 2 0	フューエルポンプコントローラー	3-9, 10	2-32, 36, 40
	L 2 1	ランプフェイリアセンサー	3-38, 40, 41, 42	2-32, 36, 40
	L 2 2	バックルスイッチRH (パワーシートなし)	3-32, 38, 40	2-29, 32, 36, 40
M	M 1	ステレオパワーアンプ	3-35, 39, 61	2-28, 32, 36, 40
	M 2	ステレオパワーアンプ	3-35, 61	2-28, 32, 36, 40
	M 3	ラップベルトソレノイドFR・LH	3-32	2-32, 36, 40
	M 4	カーテシスイッチFR・LH	3-30, 38, 40, 44	2-32, 36, 40
	M 5	ABSスピードセンサーRR・LH	3-22, 24, 26, 28, 56	2-32, 36, 40
	M 6	カーテシスイッチRR・LH	3-30, 38, 40, 44	2-32, 36, 40
	M 7	アブソーパーコントロールアクチュエーターRR・LH	3-15	2-32, 36, 40
	M 8	アンテナアンプ	3-36	2-32, 36, 40
	M 9	マルチディスプレイコンピューター	3-36, 54	2-32, 36, 40
	M 1 0	マルチディスプレイコンピューター	3-22, 25, 26, 36, 40	2-32, 36, 40
	M 1 1	ラジオレシーバー	3-58	2-32, 36, 40
	M 1 2	ラジオレシーバー	3-39, 58	2-32, 36, 40
	M 1 3	テレビジョンチューナー	3-36	2-32, 36, 40
	M 1 4	バックルスイッチLH (パワーシートなし)		2-28, 32, 36, 40
	M 1 5	シートアジャストコネクターLH	3-34	2-27, 31
	M 1 6	ナビゲーションコンピューター	3-60, 61	2-32, 36, 40
	M 1 7	ナビゲーションコンピューター	3-60, 61	2-32, 36, 40
N	N 1	パワーシートモーターRH (フロントパーチャル)	3-34	2-41
	N 2	パワーシートモーターRH (リヤパーチャル)	3-34	2-41
	N 3	パワーシートモーターRH (スライド)	3-34	2-41
	N 4	バックルスイッチRH (パワーシート付き)	3-32, 38, 40	2-41
	N 5	パワーシートモーターRH (リクライニング)	3-34	2-41
	N 6	パワーシートスイッチRH	3-34	2-41
	N 7	パワーシートモーターRH (ランバーサポート)	3-34	2-41
	N 8	パワーシートスイッチRH	3-34	2-41
	N 9	バックルスイッチRH (電動ランバーサポート付き)	3-32, 38	2-41
O	O 1	バックルスイッチLH	3-32	2-41
	O 2	パワーシートモーターLH (スライド)	3-34	2-41
	O 3	パワーシートモーターLH (リクライニング)	3-34	2-41
	O 4	パワーシートスイッチLH	3-34	2-41
P	P 2	マップランプ	3-44	2-31, 35, 39
	P 4	ルームランプ	3-44	2-31, 35, 39
	P 5	スライディングルーフスイッチ & マップランプ	3-29, 44	2-31, 35, 39
	P 6	スライディングルーフモーター	3-29	2-31, 35, 39
	P 7	リミットスイッチ	3-29	2-31, 35, 39
P 8	スライディングルーフコントロールリレー	3-29	2-31, 35, 39	
Q	Q 1	マグネチックフィールドセンサー	3-36	2-32, 36, 40
R	R 1	ライセンスプレートランプRH	3-41	2-32
	R 2	ライセンスプレートランプLH	3-41	2-32
	R 3	ラゲージルームランプスイッチ	3-44	2-32
	R 4	リヤコンビネーションランプRH	3-41, 42, 45	2-32
	R 5	リヤコンビネーションランプLH	3-41, 42, 45	2-32

部品

コネクター No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線艦装図 ページ	
R	R 6	リヤコンビネーションランプRH	3-41, 42, 45	2-36, 40
	R 7	リヤコンビネーションランプLH	3-41, 42, 45	2-36, 40
	R 8	ラゲージルームランプスイッチ	3-58	2-36, 40
	R 9	ライセンスプレートランプ	3-41	2-36, 40
S	S 1	ウルトラソニックセンサーRR・RH	3-19	2-32, 36, 40
	S 2	ウルトラソニックセンサーRR・LH	3-19	2-32, 36, 40
T	T 1	センターストップランプ (LED式) (スボイラーなし)	3-42	2-32, 36, 40
	T 2	センターストップランプ (LED式) (スボイラー付き)	3-42	2-32, 36, 40
U	U 1	ワイパーデアイサー	3-32	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
	U 2	ワイパーデアイサー	3-32	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
	U 3	ワイパーデアイサー	3-32	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
V	V 1	オイルプレッシャースイッチ	3-38	2-24
W	W 1	パニティーランプRH	3-44	2-31, 35, 39
	W 2	パニティーランプRH	3-44	2-31, 35, 39
	W 3	パニティーランプLH	3-44	2-31, 35, 39
	W 4	パニティーランプLH	3-44	2-31, 35, 39
X	X 1	ブロワーモーター (除く 2L-TE 寒冷地仕様)	3-46, 48, 50, 52, 54	2-27
	X 2	ブロワーモーターコントロール	3-46, 48, 50, 52, 54	2-27
	X 3	ブロワーモーターコントロール	3-46, 48, 50, 52, 54	2-27
	X 4	ブロワーモーター (2L-TE 寒冷地仕様)	3-48	2-27
Y	Y 1	内外気ダンパー切り替え用サーボモーター	3-46, 48, 50, 52, 54	2-27
	Y 2	水温センサー	3-46, 48, 50, 52, 54	2-28
	Y 3	モードダンパー切り替え用サーボモーター (除く マイコンオートエアコン)	3-46, 48, 50	2-28
	Y 4	エバポ後センサー	3-46, 48, 50, 52, 54	2-28
	Y 5	エアミックスタンパー切り替え用サーボモーター	3-46, 48, 50, 52, 54	2-28
	Y 6	モードダンパー切り替え用サーボモーター (マイコンオートエアコン)	3-52, 54	2-28
Z	Z 1	ラジオレシーバー	3-37	2-32, 36, 40
	Z 2	ラジオレシーバー	3-37	2-32, 36, 40
	Z 3	ラジオレシーバー	3-37	2-32, 36, 40
	Z 4	テレビジョンチューナー	3-37	2-32, 36, 40
	Z 5	ナビゲーションレシーバー	3-37	2-32, 36, 40
	Z 6	マルチディスプレイコンピューター	3-36	2-32, 36, 40
	Z 7	CDオートチェンジャー	3-37	2-32, 36, 40
	Z 8	CDオートチェンジャー	3-37	2-32, 36, 40

ジャンクションブロック

コネクター No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線艦装図 ページ	
1	1 A	エンジンルームメインワイヤ to J/B No.1	3-4, 11, 13, 17, 21, 30, 31, 33, 34 3-38, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 49 3-51, 53, 55	2-27, 31, 35, 39
	1 B	エンジンルームメインワイヤ to J/B No.1	3-2, 39, 41, 43	2-27, 31, 35, 39
	1 C	インストルメントパネルワイヤ to J/B No.1	3-4, 5, 7, 9, 11, 15, 19, 21, 25, 27 3-29, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39 3-40, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 51 3-52, 53, 54, 55, 58, 59, 60, 61	2-27, 31, 35, 39

ジャンクションブロック

コネクター No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線艦装図 ページ	
1	1D インストルメントパネルワイヤ to J/B No.1	3-4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 21 3-22, 23, 25, 27, 29, 32, 33, 36 3-38, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 49 3-51, 53, 55, 56, 57, 59	2-27, 31, 35, 39	
	1E フロアNo.1ワイヤ to J/B No.1	3-13, 30, 32, 34, 37, 38, 40, 41 3-42, 43, 44, 45	2-27, 31, 35, 39	
	1G カウルワイヤ to J/B No.1	3-2	2-27	
	1H カウルワイヤ to J/B No.1	3-5, 7, 8, 10, 13, 15, 18, 20, 22	2-27	
	1I カウルワイヤ to J/B No.1	3-24, 26, 28, 36, 38, 39, 40, 41 3-42, 43, 45, 56, 57, 59 3-2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 3-14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 3-24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 3-32, 33, 34, 37, 39, 40, 41, 42 3-43, 44, 45, 47, 49, 51, 52, 53 3-54, 55, 56, 57, 58, 59	2-27	
	1J カウルワイヤ to J/B No.1	3-4, 5, 9, 17, 18, 19, 21, 25, 30 3-31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40 3-42, 44, 56, 57, 58, 59, 60, 61	2-27	
	1K カウルワイヤ to J/B No.1	3-2, 4, 13, 17, 21, 23, 29, 31, 36 3-41, 57	2-27	
	1L 電話オプションコネクター to J/B No.1	3-58		
	2	2A エンジンルームメインワイヤ to J/B No.2	3-3, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 3-43, 59	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
		2B エンジンルームメインワイヤ to J/B No.2	3-2, 3, 11, 17, 21, 30, 31, 33, 34 3-38, 40, 43, 44	2-3, 7, 11, 15, 19, 23
2C カウルワイヤ to J/B No.2		3-3, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 3-23, 58, 59	2-3, 7, 11, 15, 19, 23	
2D カウルワイヤ to J/B No.2		3-3, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 3-35, 36, 43, 45, 57, 58, 59, 60, 61	2-3, 7, 11, 15, 19, 23	
3	3A インストルメントパネルワイヤ to J/B No.3	3-7, 11, 19, 32, 35, 36, 37, 39, 47 3-49, 51, 52, 54, 58, 60, 61	2-28	
	3B インストルメントパネルワイヤ to J/B No.3	3-5, 9, 11, 19, 21, 32, 33, 35, 36 3-39, 40, 47, 49, 51, 52, 59, 60, 61	2-28	
	3C インストルメントパネルワイヤ to J/B No.3	3-19, 33, 39, 47, 49, 51	2-28	
	3D インストルメントパネルワイヤ to J/B No.3	3-5, 11, 15, 19, 21, 25, 27, 29, 33 3-38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 47 3-49, 51, 53, 55, 59	2-28	
5	5A カウルワイヤ to J/B No.5	3-4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 3-17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26 3-28, 29, 30, 31, 36, 38, 39, 40 3-56, 57, 59	2-28	
	5B カウルワイヤ to J/B No.5	3-4, 5, 9, 13, 14, 18, 20, 21, 22, 24 3-26, 28, 37, 39, 40, 56, 57, 59, 60 3-61	2-28	

ワイヤ to ワイヤ

コネクター No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線艦装図 ページ
A	AC1 エンジンルームメインワイヤ to エンジンルームNo.2ワイヤ	3-46, 50, 52, 54	2-3, 11, 19
	AF1 エンジンルームメインワイヤ to カウルワイヤ	3-22, 23, 28, 32, 33	2-29, 31, 35, 39
	AF2 エンジンルームメインワイヤ to カウルワイヤ	3-14, 15, 16, 38	2-29, 31, 35, 39
	AF3 エンジンルームメインワイヤ to カウルワイヤ	3-2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14 3-18, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 36 3-38, 40, 41, 42, 43, 56, 59	2-29, 31, 35, 39
	AF4 エンジンルームメインワイヤ to カウルワイヤ	3-15, 19, 22, 23, 24, 26, 31, 32 3-33, 56, 57	2-29, 31, 35, 39
	AV1 エンジンルームメインワイヤ to オイルプレッシャースイッチワイヤ	3-38	2-24
	BA1 エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ	3-3, 16	2-24
	BF1 エンジンワイヤ to カウルワイヤ	3-3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 3-16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27 3-28, 29, 36, 38, 40, 47, 49, 51 3-53, 55, 56, 57, 59	2-27
	BF2 エンジンワイヤ to カウルワイヤ	3-4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 3-14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 3-24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 36 3-38, 40, 42, 56, 57, 59, 60, 61	2-27
	BF3 エンジンワイヤ to カウルワイヤ	3-7, 25, 27	2-27
B	BG1 エンジンワイヤ to インストルメントパネルワイヤ	3-3, 7, 11, 17, 19, 21, 25, 27, 29 3-31, 36, 38, 39, 40, 42, 46, 47 3-48, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 60, 61	2-28
	DA1 エンジンNo.2ワイヤ to エンジンルームメインワイヤ	3-3	2-4
	FA1 カウルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ	3-2, 4, 16, 22, 24, 26, 28, 46, 47 3-48, 49, 50, 52, 54, 56	2-4, 8, 12, 16, 20, 24
	FA2 カウルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ	3-2, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 3-54, 55	2-4, 8, 12, 16, 20, 24
F	FL1 カウルワイヤ to フロアNo.1ワイヤ	3-6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 23 3-24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34 3-41, 42, 45, 56, 64	2-29, 31, 35, 39
	FL2 カウルワイヤ to フロアNo.1ワイヤ	3-30, 31, 45	2-29, 31, 35, 39
	FX1 カウルワイヤ to エアコンNo.1ワイヤ	3-47, 49, 51, 53, 55	2-27
	GF1 インストルメントパネルワイヤ to カウルワイヤ	3-19, 32, 33, 35, 36, 45, 46, 47 3-48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 3-58, 60, 61	2-27, 31, 35, 39
G	GF2 インストルメントパネルワイヤ to カウルワイヤ	3-5, 6, 8, 10, 14, 15, 17, 18, 21 3-22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 36 3-38, 39, 40, 41, 43, 47, 49, 51 3-53, 55, 56, 57, 59, 60, 61	2-28
	GF3 インストルメントパネルワイヤ to カウルワイヤ	3-4, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18 3-20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 35 3-36, 37, 38, 39, 40, 43, 57, 59, 60 3-61	2-28
	GF4 インストルメントパネルワイヤ to カウルワイヤ	3-33, 35, 45, 58, 60, 61	2-29, 31, 35, 39
	GL1 インストルメントパネルワイヤ to フロアNo.1ワイヤ	3-19, 32, 35, 38, 40, 41, 42, 58 3-60, 61	2-29, 31, 35, 39

ワイヤ to ワイヤ

コネクタ No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線総装図 ページ
G	GM1 インストルメントパネルワイヤ to フロアNo.2ワイヤ	3-35, 58, 60, 61	2-27, 31, 35, 39
	GM2 インストルメントパネルワイヤ to フロアNo.2ワイヤ	3-35, 36, 39, 54, 58, 61	2-27, 31, 35, 39
	GM3 インストルメントパネルワイヤ to フロアNo.2ワイヤ	3-36, 37, 40	2-27, 31, 35, 39
	GM4 インストルメントパネルワイヤ to フロアNo.2ワイヤ	3-60, 61	2-27, 31, 35, 39
	GY1 インストルメントパネルワイヤ to エアコンNo.2ワイヤ	3-46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 3-54, 55	2-27
H	HF1 フロントドアRHワイヤ to カウルワイヤ	3-29, 30, 31, 33, 35, 44, 58, 60, 61	2-29, 31, 35, 39
	HF2 フロントドアRHワイヤ to カウルワイヤ	3-30, 33, 44	2-29, 31, 35, 39
I	IF1 フロントドアLHワイヤ to カウルワイヤ	3-29, 30, 31, 33, 35, 44, 45, 58, 60 3-61	2-27, 31, 35, 39
L	LJ1 フロアNo.1ワイヤ to リヤドアRHワイヤ	3-29, 30, 31, 35, 45, 58, 60	2-32, 36, 40
	LN1 フロアNo.1ワイヤ to シートNo.1ワイヤ	3-32, 34, 38, 41	2-29, 32, 36, 40, 41
	LN2 フロアNo.1ワイヤ to シートNo.1ワイヤ	3-38	2-29, 32, 36, 40, 41
	LR1 フロアNo.1ワイヤ to ラグジャーブルームワイヤ	3-6, 8, 10, 12, 13, 14, 41, 42, 44 3-45, 58, 64	2-32, 36, 40
M	MF1 フロアNo.2ワイヤ to カウルワイヤ	3-23, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32 3-34, 36, 38, 40, 44, 45, 56	2-27, 31, 35, 39
	MF2 フロアNo.2ワイヤ to カウルワイヤ	3-15, 23, 24, 27, 36	2-27, 31, 35, 39
	MK1 フロアNo.2ワイヤ to リヤドアLHワイヤ	3-29, 30, 31, 35, 45, 58, 60, 61	2-32, 36, 40
	ML1 フロアNo.2ワイヤ to フロアNo.1ワイヤ	3-35, 36, 58, 60, 61	2-32, 36, 40
	MO1 フロアNo.2ワイヤ to シートNo.2ワイヤ	3-32, 34	2-28, 32, 36, 40, 41
P	PF1 ルーフワイヤ to カウルワイヤ	3-29, 44, 64	2-29, 31, 35, 39
	PW1 ルーフワイヤ to パニティーランプワイヤ	3-44	2-31, 35, 39
	PW2 ルーフワイヤ to パニティーランプワイヤ	3-44	2-31, 35, 39
Q	QL1 ルーフNo.2ワイヤ to フロアNo.1ワイヤ	3-36	2-32, 36, 40
S	SL1 ラグジャーブルームNo.2ワイヤ to フロアNo.1ワイヤ	3-19	2-32, 36, 40
	TL1 ラグジャーブルームNo.3ワイヤ to フロアNo.1ワイヤ	3-42	2-32, 36, 40
U	UA1 フロントウインドウデフォグガーワイヤ to エンジンルームメインワイヤ	3-32	2-3, 7, 11, 15, 19, 23

MEMO