

索引(部品名称順)

	部 品 名	コネクタ No.	システム別配線図 ページ	配線艦装図 ページ
A	ABS & TRCアクチュエーター	F 4 5	3-24, 26, 30	2-6, 9, 12, 15
	ABS & TRCコンピューター	F 3 5	3-7, 24, 26, 30	2-18
	ABS & TRCコンピューター	F 3 6	3-7, 13, 24, 26, 30	2-18
	ABS & TRCコンピューター	F 3 7	3-13, 15, 17, 22, 24, 26, 30, 43, 44, 46	2-18
	ABS & 4WDコンピューター	F 5 9	3-23	2-20
	ABS & 4WDコンピューター	F 6 0	3-7, 23, 44, 46	2-20
	ABS & 4WDコンピューター	F 6 1	3-7, 23, 44, 47	2-20
	ABSアクチュエーター	A 2 4	3-32	2-12
	ABSアクチュエーター	A 2 5	3-32	2-12
	ABSアクチュエーター	A 2 6	3-32	2-12
	ABSアクチュエーター	F 4 6	3-22, 23, 24, 26, 30	2-3, 6, 9, 12, 15
	ABSアクチュエーター	F 6 3	3-22, 23	2-3, 6, 15
	ABSコンピューター	F 3 1	3-10, 15, 32, 43, 46	2-18
	ABSコンピューター	F 3 2	3-15, 32, 47	2-18
	ABSコンピューター	F 3 3	3-10, 15, 32, 47	2-18
	ABSコンピューター	F 3 4	3-32	2-18
	ABSコンピューター	F 5 7	3-22	2-20
	ABSコンピューター	F 5 8	3-7, 15, 43, 44, 46	2-20
	ABSスピードセンサー-FR・LH	F 5 1	3-22, 23, 24, 26, 30, 32	2-3, 6, 9, 12, 15
	ABSスピードセンサー-FR・RH	A 6	3-22, 23, 24, 26, 30, 32	2-3, 6, 9, 12, 15
ABSスピードセンサー-RR・LH	M 8	3-22, 23, 24, 26, 30, 32	2-24	
ABSスピードセンサー-RR・RH	L 7	3-22, 23, 24, 26, 30, 32	2-24	
ABSデセラレーションセンサー	F 2 9	3-33	2-19	
ABSデセラレーションセンサー	F 5 6	3-23	2-19	
A/Tスピードセンサー	C 9	3-14, 18, 22	2-4, 7, 13	
A/Tスピードセンサー	C 5 2	3-16	2-10	
D	DLC3 (1G-FE, 1JZ-GE)	F 5 5	3-5, 7, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 43	2-18
	DLC3 (除く1G-FE, 1JZ-GE)	F 7	3-9, 11, 12, 15, 16, 18, 21, 22, 26, 30, 33, 43	2-18
E	ECTソレノイド	C 1 0	3-18	2-13
	ECTソレノイド	C 5 3	3-16	2-10
	ECTソレノイド	C 7 9	3-14	2-7
	ECTソレノイド	C 8 0	3-14, 20	2-4, 7
	ECTソレノイド	C 1 5 9	3-23	2-7
F	FL (ABS & グロー)	A 4 3	3-12, 22, 23, 24, 26, 30, 32	2-3, 6, 9, 12, 15
	FL (オルタ)	A 4 4	3-2, 7, 48	2-3, 6, 9, 12, 15
	FL (オルタ)	A 4 5	3-7	2-3, 6, 9, 12, 15
	FL (オルタ)	A 4 6	3-2, 35, 47, 48, 50	2-3, 6, 9, 12, 15
I	ISCV	C 3 6	3-10	2-13
	ISCV	C 4 6	3-8	2-10
	ISCV	C 8 5	3-6	2-7
	ISCV	C 1 0 2	3-4	2-4
J	J/C No. 1	A 1	3-13, 32, 41, 52	2-18
	J/C No. 2	A 4 1	3-4, 6, 8, 10, 13, 28, 29, 48, 52	2-3, 6, 9, 12, 15
	J/C No. 2	F 4 8	3-4, 6, 8, 10, 13, 28, 29, 45, 46, 48, 52	2-3, 6, 9, 12, 15
	J/C No. 3	C 1	3-3, 4, 6, 9, 10	2-20
	J/C No. 3	F 4 0	3-2, 3, 4, 6, 9, 10	2-20
	J/C No. 4	C 4	3-3, 4, 6, 8, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 27	2-19
	J/C No. 5	C 5	3-4, 6, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20	2-20
	J/C No. 5	C 6	3-37, 43, 44, 46	2-20
	J/C No. 5	C 6	3-4, 6, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20	2-20
	J/C No. 5	C 6	3-37, 43, 44, 46	2-20
	J/C No. 6	C 4 4	3-8, 16, 26	2-20
	J/C No. 6	C 4 5	3-8, 16	2-20
	J/C No. 8	F 4	3-7, 8, 11, 13, 21, 22, 24, 34, 44, 46	2-18
	J/C No. 8	F 4	3-51, 52	2-18
	J/C No. 9	F 5	3-7, 15, 16, 18, 21, 24, 26, 33, 43, 44	2-18
	J/C No. 9	F 5	3-46, 51, 52	2-18
	J/C No. 10	F 3 9	3-2, 4, 6, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 20	2-20
	J/C No. 10	F 3 9	3-22, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 33, 34, 35	2-20
	J/C No. 10	F 3 9	3-41, 42, 44	2-20
J/C No. 11	F 4 1	3-34	2-20	
J/C No. 12	F 4 2	3-41	2-20	
J/C No. 13	F 4 3	3-6, 9, 10, 13, 14, 15, 24, 26, 29, 30	2-20	
J/C No. 13	F 4 3	3-32, 36, 43, 44, 47	2-20	
J/C No. 14	F 5 2	3-15	2-18	
J/C No. 15	G 2 8	3-28	2-20	
J/C No. 16	H 5	3-34, 35, 41	2-23	
J/C No. 17	L 1 0	3-34, 48	2-24	
J/C No. 18	L 1 2	3-37, 48, 51	2-24	
J/C No. 19	L 2 9	3-34, 48	2-24	
J/C No. 21	G 4 0	3-38, 40, 42	2-20	

	部 品 名	コネクタ No.	システム別配線図 ページ	配線艦装図 ページ
J	J/C (アースNo. 1)	A 2	3-12, 13, 15, 24, 26, 29, 30, 32, 43, 45	2-18
	J/C (アースNo. 2)	L 9	3-4, 6, 8, 10, 15, 31, 34, 35, 36, 37, 42	2-24
O	O/Dソレノイド	C 1 4 0	3-17	2-16
	O/Dダイレクトクラッチスピードセンサー	C 7	3-14, 18	2-7, 13
	O/Dダイレクトクラッチスピードセンサー	C 5 0	3-16	2-10
	O/Dメインスイッチ & シフトインジケータ照明 (ゲート式A/T)	G 3 4	3-14, 16, 19, 45, 50	2-19
	O/Dメインスイッチ & シフトインジケータ照明 (ストレート式A/T)	G 1 7	3-14, 17, 18, 20, 44, 46, 50	2-19
	O ₂ センサー	C 3 8	3-6, 11	2-7, 13
	O ₂ センサー	C 7 6	3-8	2-10
	O ₂ センサー	C 1 0 6	3-4	2-4
	TRC OFFスイッチ	G 1 4	3-25, 26, 31, 33, 50	2-19
	V	VSV No. 1 (吸気絞り)	C 1 3 8	3-12
VSV No. 2 (吸気絞り)		C 1 4 4	3-12	2-16
VSV (EGR)		C 1 4 3	3-12	2-16
VSV (エバポ)		C 1 2	3-6, 10	2-7, 13
VSV (エバポ)		C 4 9	3-8	2-10
VSV (エバポ)		C 9 6	3-4	2-4
VSV (可変吸気)		C 1 6	3-6, 10	2-7, 13
VSV (吸気切替)		C 7 7	3-8	2-10
VSV (燃圧制御)		C 4 8	3-8	2-10
VVTソレノイド		C 2 5	3-7, 11	2-7, 13
VVTソレノイド	C 6 8	3-9	2-10	
ア	アウターミラースイッチ	G 1	3-25	2-18
	アブソルバーコントロールアクチュエーター-FR・LH (スカイフック)	F 4 7	3-15	2-6, 12
	アブソルバーコントロールアクチュエーター-FR・RH (スカイフック)	A 5	3-15	2-6, 12
	アブソルバーコントロールアクチュエーター-RR・LH	M 1 0	3-15	2-24
	アブソルバーコントロールアクチュエーター-RR・RH	L 1 1	3-15	2-24
	アブソルバーコントロールコンピューター (スカイフック)	F 6	3-7, 15, 22, 25, 32	2-18
	アブソルバーコントロールスイッチ (スカイフック)	G 4 4	3-15, 47, 50	2-19
イ	イグナイター	C 4 0	3-3, 6, 10, 29, 44, 46	2-7, 13
	イグナイター	C 5 8	3-3, 9, 29, 44	2-10
	イグナイター	C 1 0 8	3-3, 4, 29, 44, 46	2-4
	イグニッションキー照明	F 1 6	3-49	2-18
	イグニッションコイル	C 1 0 9	3-3	2-4
	イグニッションコイルNo. 1	C 3 2	3-3	2-7, 13
	イグニッションコイルNo. 1	C 6 9	3-3	2-10
	イグニッションコイルNo. 2	C 3 3	3-3	2-7, 13
	イグニッションコイルNo. 2	C 7 0	3-3	2-10
	イグニッションコイルNo. 3	C 3 4	3-3	2-7, 13
	イグニッションコイルNo. 3	C 7 1	3-3	2-10
	イグニッションスイッチ	F 1 5	3-2, 3, 4, 6, 9, 10	2-18
	インジェクターNo. 1	C 2 4	3-6, 10, 46	2-7, 13
	インジェクターNo. 1	C 6 1	3-8	2-10
	インジェクターNo. 1	C 6 6	3-9	2-10
	インジェクターNo. 1	C 9 9	3-4	2-4
	インジェクターNo. 2	C 2 3	3-10	2-13
	インジェクターNo. 2	C 6 0	3-9	2-10
	インジェクターNo. 2	C 8 3	3-6	2-7
	インジェクターNo. 2	C 1 0 0	3-4	2-4
インジェクターNo. 3	C 2 1	3-6, 10	2-7, 13	
インジェクターNo. 3	C 5 9	3-9	2-10	
インジェクターNo. 3	C 1 0 1	3-4	2-4	
インジェクターNo. 4	C 2 0	3-10	2-13	
インジェクターNo. 4	C 4 7	3-6, 9	2-7, 10	
インジェクターNo. 4	C 9 1	3-4	2-4	
インジェクターNo. 5	C 1 5	3-6, 9, 10	2-7, 10, 13	
インジェクターNo. 5	C 9 2	3-4	2-4	
インジェクターNo. 6	C 1 4	3-6, 9, 10	2-7, 10, 13	
インジェクターNo. 6	C 9 3	3-4	2-4	
ウ	ウォーターレベルカー	M 1 1	3-40, 42	2-24
	ウォーターテンバラチャセンドーゲージ	C 3 0	3-45, 46	2-7, 13
	ウォーターテンバラチャセンドーゲージ	C 7 2	3-45	2-10
	ウォーターテンバラチャセンドーゲージ	C 9 0	3-45, 46	2-4
	ウォーターテンバラチャセンドーゲージ	C 1 5 6	3-45	2-16
	ウォッシュャーマーター	F 5 0	3-36, 43	2-3, 6, 9, 12, 15
ウォッシュャーマーター (油膜取り)	F 7 1	3-43	2-3, 6	
エ	エアコンコンピューター	G 2 6	3-28, 34, 44, 46, 50	2-19
	エアコンコンピューター	G 2 7	3-5, 7, 9, 10, 13, 28	2-19
	エアバッグLH (シート)	M 3	3-21	2-23
	エアバッグRH (シート)	L 1	3-21	2-23, 25

5

索引 (部品名称順)

	部 品 名	コネクタ No.	システム別配線図 ページ	配線機装図 ページ	
E	エアバッグ (運転席側)	F 2 3	3-21	2-18	
	エアバッグ (助手席側)	F 3 0	3-21	2-20	
	エアビュリファイヤ	G 3 3	3-52	2-20	
	エアビュリファイヤースイッチ	G 1 0	3-50, 52	2-19	
	エアフローメータ	C 7 5	3-8	2-10	
	エアミックスダンパー切り替え用サーボモータ	R 1	3-28	2-19	
	エアボ後センサ	G 3 0	3-28	2-20	
	エミッションコントロールコンピュータ (2L-TE)	C 1 3 4	3-12, 29, 30	2-19	
	エミッションコントロールコンピュータ (2L-TE)	C 1 3 5	3-12, 29, 30	2-19	
	エミッションコントロールコンピュータ (2L-TE)	F 6 8	3-12, 30, 44, 53	2-19	
	エンジンコントロールコンピュータ (1G-FE)	C 8 6	3-3, 4, 20, 46	2-19	
	エンジンコントロールコンピュータ (1G-FE)	C 8 7	3-4, 20, 29	2-19	
	エンジンコントロールコンピュータ (1G-FE)	F 6 4	3-4, 17, 20, 29, 44, 46	2-19	
	エンジンコントロールコンピュータ (除く1G-FE, 2L-TE)	C 2	3-3, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 24, 26, 43	2-19	
	エンジンコントロールコンピュータ (除く1G-FE, 2L-TE)	C 3	3-3, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 24, 27, 32, 46	2-19	
	エンジンコントロールコンピュータ (除く1G-FE, 2L-TE)	F 2 5	3-3, 6, 8, 10, 14, 16, 17, 18, 23, 27, 29 3-43, 44, 46	2-19	
	エンジンコントロールコンピュータ (除く1G-FE, 2L-TE)	F 2 6	3-6, 8, 10, 14, 15, 16, 18, 22, 23, 24 3-26, 29, 32, 44, 46	2-19	
	エンジンルームR/B (ABS)	A 4 2	3-22, 23, 24, 26, 30, 32	2-3, 6, 9, 12, 15	
	エンジンルームR/B (ABS)	F 5 3	3-32	2-12	
	O	オイルプレッシャースイッチ	C 2 7	3-44, 47	2-7, 13
		オイルプレッシャースイッチ	C 6 5	3-44	2-10
オイルプレッシャースイッチ		C 9 5	3-44, 47	2-4	
オイルプレッシャースイッチ		C 1 4 2	3-44	2-16	
オプションコネクタ		F 2	3-21	2-18	
オプションコネクタ		F 4 9	3-21	2-3, 6, 9, 12, 15	
オルタネータ		A 2 0	3-7	2-6, 9, 12, 15	
オルタネータ		A 2 1	3-7, 44, 47	2-6, 9, 12, 15	
カ	オルタネータ	A 5 5	3-7	2-4	
	オルタネータ	A 5 6	3-47	2-4	
	カーテシスイッチFR・LH	M 5	3-34, 45, 46, 49	2-23	
	カーテシスイッチFR・LH (マークII, チェイサー)	M 1 6	3-34, 45, 46, 49	2-23	
	カーテシスイッチFR・RH	L 4	3-31, 34, 45, 46, 47, 49	2-23	
	カーテシスイッチFR・RH (マークII, チェイサー)	L 3 1	3-31, 34, 45, 46, 47, 49	2-23	
	カーテシスイッチRR・LH	M 9	3-34, 45, 46, 49	2-24	
	カーテシスイッチRR・RH	L 8	3-34, 45, 46, 49	2-24	
キ	カーテシランプFR・LH	I 7	3-49	2-23	
	カーテシランプFR・RH (クレスト)	H 9	3-49	2-23	
	カーテシランプFR・RH (マークII, チェイサー)	H 1 1	3-49	2-23	
	カムポジションセンサ	C 1 3	3-6, 8, 11	2-7, 10, 13	
	外気温センサ	A 1 4	3-28	2-3, 6, 9, 12, 15	
	キーロックソレノイド & キーアンロックウォーニングスイッチ	F 1 4	3-17, 31	2-18	
	吸気温センサ	A 5 8	3-12	2-15	
	吸気温センサ	C 4 1	3-6, 11	2-7, 13	
ク	吸気温センサ	C 1 0 7	3-4	2-4	
	クラックポジションセンサ	C 3 9	3-6, 11, 14, 18, 43	2-7, 13	
	クラックポジションセンサ	C 7 4	3-8, 16	2-10	
	クラックポジションセンサ	C 1 4 8	3-12	2-16	
	クリアランスランプLH	A 3 0	3-48	2-3, 6, 9, 12, 15	
	クリアランスランプRH	A 1 1	3-48	2-3, 6, 9, 12, 15	
	クルーズコントロールアクチュエータ	A 4	3-43	2-6, 12	
	クルーズコントロールコンピュータ	F 1 2	3-14, 18, 32, 43, 44, 46	2-18	
	クロック	G 2 3	3-35, 50	2-19	
	グローブボックスランプ	G 3 1	3-50	2-20	
コ	グローブボックスランプ	C 1 4 7	3-12	2-16	
	コンソールボックスランプ	G 1 3	3-50	2-19	
	コンデンサ (ラジオ)	C 4 2	3-3	2-7, 13	
	コンデンサ (ラジオ)	C 5 7	3-3	2-10	
	コンデンサ (ラジオ)	C 1 1 0	3-3	2-4	
	コンビネーションスイッチ	F 2 0	3-36, 43	2-18	
	コンビネーションスイッチ	F 2 1	3-39, 43	2-18	
	コンビネーションスイッチ	F 2 2	3-29, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52	2-18	
	コンビネーションメータ (アナログ)	G 4	3-5, 7, 9, 13, 15, 17, 20, 22, 23, 24, 26 3-30, 44, 48, 49	2-19	
	コンビネーションメータ (アナログ)	G 5	3-3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 23 3-24, 26, 30, 31, 43, 44, 48, 50, 51	2-19	
コ	コンビネーションメータ (アナログ)	G 6	3-5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 24 3-26, 29, 30, 31, 34, 39, 41, 43, 44, 50 3-51, 52	2-19	
	コンビネーションメータ (アナログ)	G 7	3-5, 7, 9, 21, 44	2-19	

	部 品 名	コネクタ No.	システム別配線図 ページ	配線機装図 ページ
コ	コンビネーションメータ (デジタル)	G 4 1	3-5, 7, 11, 15, 22, 24, 29, 31, 33, 43 3-46, 48	2-19
	コンビネーションメータ (デジタル)	G 4 2	3-7, 15, 19, 20, 21, 24, 33, 46, 48, 49 3-51	2-19
	コンビネーションメータ (デジタル)	G 4 3	3-3, 5, 7, 11, 15, 19, 20, 22, 24, 31, 33 3-34, 39, 41, 43, 46, 50, 51, 52	2-19
サ	コンライトスキャナ	G 2	3-47	2-18
	サイドエアバッグセンサ-LH	M 7	3-21	2-23
	サイドエアバッグセンサ-RH	L 5	3-21, 45, 46	2-23
	サイドターンLH (マークII, クレスト)	A 3 4	3-51	2-3, 6, 9, 12, 15
	サイドターンRH (マークII, クレスト)	A 7	3-51	2-3, 6, 9, 12, 15
	サブスロットバルブモータ	C 3 7	3-25, 33	2-7, 13
	サブスロットバルブモータ	C 6 2	3-27	2-10
	サブスロットルポジションセンサ	C 3 5	3-6, 11, 14, 17, 24, 28	2-7, 13
シ	サブスロットルポジションセンサ	C 6 7	3-8, 27	2-10
	シガレットライター	G 2 0	3-35	2-19
	シガレットライター照明	G 1 9	3-50	2-19
	シフトロックコントロールリレー (ゲート式A/T)	G 3 5	3-14, 16, 20	2-19
	シフトロックコントロールリレー (ストレート式A/T)	G 1 8	3-17	2-19
	水温スイッチ (ラジエーターファン)	B 1	3-13	2-9, 12
	水温センサ	C 2 8	3-6, 11, 14, 18	2-7, 13
	水温センサ	C 7 3	3-8, 16	2-10
ス	水温センサ	C 9 8	3-4, 20	2-4
	水温センサ	C 1 4 5	3-12	2-16
	スインググリル	G 3 6	3-28, 50	2-19
	スターター	C 1 9	3-3	2-7, 10, 13
	スターター	C 8 9	3-3	2-4
	スターター	C 1 4 6	3-3	2-16
	スターター	D 2	3-3	2-4, 7, 10, 13, 16
	スターティングセンサ	F 1 9	3-15, 23	2-18
	スターティングセンサ (VSC)	F 7 0	3-15, 33	2-18
	ステレオパワーアンプ	M 1	3-40, 42, 50	2-23
	ステレオパワーアンプ	M 2	3-40, 42, 50	2-23
	ストップランプスイッチ	F 1 3	3-5, 7, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23 3-25, 27, 31, 32, 43, 48	2-19
	スライディングルーフコントロールリレー	O 3	3-31	2-22
	スライディングルーフスイッチ & フロントルームランプ & マップランプ (クレスト)	O 8	3-31, 49	2-22
	スライディングルーフスイッチ & マップランプ (マークII, チェイサー)	O 2	3-31, 49	2-22
	スライドモータ	N 1	3-36	2-25
	スロットルコントロールコンピュータ (1JZ-GTE)	C 4 3	3-9, 27	2-20
	スロットルコントロールコンピュータ (1JZ-GTE)	F 5 4	3-9, 27, 44	2-20
	スロットルバルブモータドライバ	F 3 8	3-33	2-20
	スロットルポジションセンサ	C 2 2	3-11, 18	2-13
	スロットルポジションセンサ	C 6 3	3-8, 16, 26	2-10
スロットルポジションセンサ	C 8 2	3-6, 14, 24	2-7	
スロットルポジションセンサ	C 1 0 3	3-4, 20	2-4	
スロットルポジションセンサ	C 1 5 3	3-12, 30	2-16	
セ	センタエアバッグセンサ	F 2 7	3-21, 45, 46	2-19
	センタストップランプ (LED式) (チェイサー)	L 2 8	3-48	2-24
	センタストップランプ (LED式) (マークII, クレスト)	L 2 4	3-48	2-24
	センタストップランプ (バルブ式)	L 1 5	3-48	2-24
タ	ターボプレッシャースエンサ	C 1 3 9	3-12	2-16
	タイマコントロールバルブ	C 1 5 0	3-12	2-16
	タイヤプレッシャウォーニングスイッチ	F 8	3-33	2-18
	ダイアグノーシスコネクタ	C 2 6	3-3, 11, 15, 18, 21, 33, 43	2-13
	ダイアグノーシスコネクタ	C 5 6	3-3, 8, 16, 21, 26	2-10
	ダイアグノーシスコネクタ	C 8 4	3-3, 7, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 43	2-7
	ダイアグノーシスコネクタ	C 9 7	3-3, 5, 20, 21	2-4
ダイアグノーシスコネクタ	C 1 5 8	3-12, 21, 22, 30	2-16	
ツ	ツィーターLH	I 4	3-37, 38, 40, 42	2-23
	ツィーターRH	H 8	3-37, 38, 40, 42	2-23
	ディーゼルエンジンレボリユーションセンサ	C 1 5 4	3-12	2-16
テ	ディスプレイユータ	C 1 0 5	3-3, 4	2-4
	ディテクションクラッシュセンサ	F 2 8	3-34	2-19
	電磁スビル弁	C 1 4 9	3-12	2-16
ト	ドアコントロールスイッチ (キー連動用) (クレスト)	H 3	3-34	2-23
	ドアコントロールスイッチ (キー連動用) (マークII, チェイサー)	H 1 2	3-34	2-23
	ドアコントロールモータFR・LH	I 8	3-34	2-23
	ドアコントロールモータFR・RH	H 1 0	3-34	2-23
	ドアコントロールモータRR・LH	K 4	3-34	2-23
	ドアコントロールモータRR・RH	J 4	3-34	2-23
ドアコントロールレシーバ	L 2 0	3-34	2-24	

索引 (部品名称順)

	部 品 名	コネクタ No.	システム別配線図 ページ	配線図 ページ
ナ	内外気ダンパー切り替え用サーボモーター	G 3 2	3-28	2-20
	内気センサー	G 8	3-52	2-19
	ナビゲーションコンピュータ	M 1 3	3-38,41,44,46	2-24
	ナビゲーションコンピュータ	M 1 4	3-38,41	2-24
ニ	日射センサー	G 3	3-28	2-18
	ニュートラルスタートスイッチ	C 8	3-3,10,18,19,32,37,38,41,43,46	2-13
	ニュートラルスタートスイッチ	C 5 1	3-3,8,16,17,19,37,38,41,45	2-10
	ニュートラルスタートスイッチ	C 7 8	3-3,5,6,14,17,19,20,22,37,38,41	2-4,7
ノ	ニュートラルスタートスイッチ	C 1 4 1	3-43,45,46	2-16
	ノイズフィルター (ストップランプ)	L 2 5	3-48	2-24
	ノイズフィルター (デフォッガー)	O 6	3-34	2-22
	ノックセンサーNo.1	C 2 9	3-6,11	2-7,13
ハ	ノックセンサーNo.1	C 9 4	3-4	2-4
	ノックセンサーNo.2	C 1 8	3-6,8,11	2-7,10,13
	排気温センサー	G 1 1	3-9,11	2-19
	排気温センサー	L 3	3-4,6	2-23
ハ	灰血照明	G 2 1	3-50	2-19
	ハザードスイッチ	G 2 2	3-44,46,50,51	2-19
	バキュームインジケータープザー	F 3	3-33	2-18
	バキュームウォーニングスイッチ	A 5 7	3-30,45	2-15
ハ	バキュームセンサー	C 1 1	3-4,6,11,20	2-4,7,13
	バックアップランプスイッチ	C 5 4	3-37	2-10
	バックアップランプスイッチ	C 8 8	3-37	2-4
	バックルスイッチ LH	M 4	3-31	2-23
ハ	バックルスイッチ LH (マークII, チェイサー)	M 1 5	3-31	2-23
	バックルスイッチ RH (パワーシートなし)	L 2	3-31,44,47	2-23
	バックルスイッチ RH (電動ランパサポト付き)	N 5	3-31,44,47	2-25
	バッテリー +	A 4 0	3-2,3,7,29,47,48,51,52	2-3,6,9,12,15
ハ	バッテリー +	D 1	3-3	2-4,7,10,13,16
	バッテリー -	E 1	3-2,3,7,29,42,47,51,52	2-4,7,10,13,16
	バニティランプ LH	O 4	3-49	2-22
	バニティランプ RH	O 1	3-49	2-22
ハ	パークングブレーキスイッチ (足踏式)	F 2 4	3-24,30,32,39,41,45,46	2-19
	パークングブレーキスイッチ (レバー式)	G 1 2	3-26,39,41,45	2-19
	パターンセレクトスイッチ (ECT)	G 1 6	3-14,17,18,20,44,46,50	2-19
	パターンセレクトスイッチ (ETCS)	G 1 5	3-27,50	2-19
ハ	パワーウィンドウモーターFR・LH	I 1	3-35	2-23
	パワーウィンドウモーターFR・RH	H 2	3-35	2-23
	パワーウィンドウモーターRR・LH	K 1	3-35	2-23
	パワーウィンドウモーターRR・RH	J 1	3-35	2-23
ハ	パワーシートスイッチ	N 4	3-36	2-25
	パワーシートスイッチ (電動ランパサポト用)	N 8	3-36	2-25
	パワーステアリング圧力スイッチ	3-7,10	2-7,13	
	パワーステアリングコンピューター	F 1 1	3-19,44,46	2-18
ヒ	パワーステアリングツレノイド	A 2 3	3-19	2-6,9,12
	ヒーターアイドルアップスイッチ (2L-TE)	F 6 6	3-12	2-18
	フェンダーマーカランプ LH (マークII, クレスタ)	A 3 3	3-48	2-3,6,9,12,15
	フェンダーマーカランプ RH (マークII, クレスタ)	A 8	3-48	2-3,6,9,12,15
フ	フェルセンダーゲージ	L 1 4	3-44,46	2-24
	フェルセンダーセンサー	C 1 5 5	3-12	2-16
	フェルヒーター	C 1 3 7	3-13	2-16
	フェルフィルタースイッチ	C 1 3 6	3-44	2-16
フ	フェルポンプ	L 1 3	3-4,6,8,10	2-24
	フェルポンプレジスター	A 2 2	3-8,10	2-9,12
	フロントスピーカー LH	I 3	3-37,38,40,42	2-23
	フロントスピーカー RH	H 4	3-37,38,40,42	2-23
フ	フロントタンク LH (チェイサー)	A 3 6	3-51	2-3,6,9,12,15
	フロントタンク LH (マークII, クレスタ)	A 3 2	3-51	2-3,6,9,12,15
	フロントタンク RH (チェイサー)	A 1 5	3-51	2-3,6,9,12,15
	フロントタンク RH (マークII, クレスタ)	A 9	3-51	2-3,6,9,12,15
フ	フロントバーチカルモーター	N 2	3-36	2-25
	フロントフォグランプ LH (チェイサー)	A 3 5	3-51	2-3,6,9,12,15
	フロントフォグランプ LH (マークII, クレスタ)	A 3 1	3-51	2-3,6,12,15
	フロントフォグランプ LH (マークII, クレスタ)	A 5 4	3-51	2-6,9
フ	フロントフォグランプ RH (チェイサー)	A 1 9	3-51	2-3,6,9,12,15
	フロントフォグランプ RH (マークII, クレスタ)	A 1 0	3-51	2-3,6,12,15
	フロントフォグランプ RH (マークII, クレスタ)	A 4 8	3-51	2-6,9
	フロントルーフランプ & マップランプ	O 1 1	3-49	2-22
フ	フロントワイパーモーター	A 3	3-43	2-3,6,9,12,15
	ブレーキウォーニングリレー	F 6 7	3-44	2-18
	ブレーキレベルウォーニングスイッチ	A 4 7	3-24,26,28,30,45,46	2-3,6,9,12,15

	部 品 名	コネクタ No.	システム別配線図 ページ	配線図 ページ
フ	ブローモーター	S 1	3-28	2-20
	ブローモーターコントローラー	S 2	3-28	2-20
	ブローモーターコントローラー	S 3	3-28	2-20
	ブレッシャースイッチ (エアコン高低圧側スイッチ & エアコン中圧側スイッチ)	F 4 4	3-13,28	2-9,12
フ	ブレッシャースイッチ (エアコン高低圧側スイッチ)	F 6 2	3-52	2-3,6,15
	ヘッドランプ LH (HI)	A 3 8	3-29,52	2-3,6,9,12,15
	ヘッドランプ LH (LO)	A 5 1	3-52	2-6,9
	ヘッドランプ LH (LO) (チェイサー)	A 3 9	3-29	2-3,6,12,15
ハ	ヘッドランプ LH (マークII, クレスタ)	A 2 8	3-29	2-3,6,12,15
	ヘッドランプ RH (HI)	A 1 8	3-29,52	2-3,6,9,12,15
	ヘッドランプ RH (LO)	A 4 9	3-52	2-6,9
	ヘッドランプ RH (LO) (チェイサー)	A 1 6	3-53	2-3,6,12,15
ハ	ヘッドランプ RH (マークII, クレスタ)	A 1 2	3-29	2-3,6,12,15
	ヘッドランプレベルアクチュエーター LH	A 5 3	3-52	2-6,9
	ヘッドランプレベルアクチュエーター RH	A 5 0	3-52	2-6,9
	ヘッドランプレベルスイッチ	G 9	3-50,52	2-19
ホ	ホン LH	A 2 7	3-39	2-3,6,9,12,15
	ホン RH	A 1 3	3-39	2-3,6,9,12,15
	補正抵抗 (VRP)	C 1 5 1	3-12	2-16
	補正抵抗 (VRT)	C 1 5 2	3-12	2-16
マ	マグネットクラッチ	A 5 9	3-52	2-15
	マグネットクラッチ	C 1 0 4	3-28	2-4
	マグネットクラッチ & ロックセンサー	C 3 1	3-52	2-7,13
	マグネットクラッチ & ロックセンサー	C 6 4	3-28	2-10
マ	マップランプ	O 7	3-49	2-22
	マルチAVステーション	G 3 8	3-39,41,44,46	2-19
	マルチAVステーション	G 3 9	3-39,41	2-19
	マルチレックスネットワークスイッチFR・LH	I 2	3-35	2-23
マ	マルチレックスネットワークスイッチRR・LH	K 3	3-35	2-23
	マルチレックスネットワークスイッチRR・RH	J 3	3-35	2-23
	マルチレックスネットワークボデーコンピューター	F 1	3-34,35,44,46	2-18
	マルチレックスネットワークマスタースイッチ	H 1	3-34,35,47	2-23
ミ	ミラーヒータースイッチ	F 1 0	3-41,50	2-18
	メータースピードセンサー (M/T)	C 5 5	3-9,44	2-10
	メータースピードセンサー (M/T)	C 1 5 7	3-5,44	2-4
	モーターダンパー切り替え用サーボモーター	R 2	3-28	2-19
ヨ	ヨレレートセンサー	M 1 2	3-33	2-24
	ライセンスプレートランプ LH (チェイサー)	L 2 6	3-48	2-24
	ライセンスプレートランプ LH (チェイサー)	L 2 7	3-48	2-24
	ライセンスプレートランプ (マークII, クレスタ)	P 2	3-48	2-24
ラ	ラジエーターファンモーターNo.1	A 2 9	3-13	2-9,12
	ラジエーターファンモーターNo.2	A 5 2	3-13	2-9
	ラジオ & ステレオ	G 2 4	3-37,38	2-19
	ラジオ & ステレオ	G 2 5	3-37,38,50	2-19
ラ	ラジオ & ステレオ	G 3 7	3-40,42,50	2-19
	ラゲージオープンソレノイド (クレスタ)	L 3 0	3-34	2-24
	ラゲージオープンリレー	L 1 9	3-34,49	2-24
	ラゲージルームランプ	L 1 7	3-49	2-24
ラ	ラゲージルームランプスイッチ	L 2 2	3-34,49	2-24
	ラゲージルームランプスイッチ (クレスタ)	P 4	3-49	2-24
	ラップベルトソレノイドFR・LH	M 6	3-31	2-23
	ラップベルトソレノイドFR・RH	L 6	3-31	2-24
リ	ランパサポトモーター	N 7	3-36	2-25
	ランプフェイリアセンサー	L 1 8	3-44,47,48	2-24
	リクライニングモーター	N 6	3-36	2-25
	リモートコントロールアクチュエーター LH	I 5	3-25	2-23
リ	リモートコントロールアクチュエーター LH & ミラーヒーター LH	I 6	3-25,41	2-23
	リモートコントロールアクチュエーター RH	H 6	3-25	2-23
	リモートコントロールアクチュエーター RH & ミラーヒーター RH	H 7	3-25,41	2-23
	リヤコンビネーションランプ LH	L 2 3	3-37,48,51	2-24
リ	リヤコンビネーションランプ LH	P 3	3-37,48,51	2-24
	リヤコンビネーションランプ RH	L 2 1	3-37,48,51	2-24
	リヤコンビネーションランプ RH	P 1	3-37,48,51	2-24
	リヤスピーカー LH	K 2	3-37,38,40,42	2-23
リ	リヤスピーカー RH	J 2	3-37,38,40,42	2-23
	リヤバーチカルモーター	N 3	3-36	2-25
	リヤフォグランプスイッチ	F 9	3-50,51	2-18
	リヤルーフランプ LH	O 9	3-49	2-22
ル	リヤルーフランプ RH	O 1 0	3-49	2-22
	リヤワイパーモーター & リレー	L 1 6	3-36	2-24
	ルームランプ	O 5	3-49	2-22

コネクターNo.	部 品 名	システム別配線図ページ	配線機装図ページ	品番
A 1	J/C No.1	3-13, 32, 41, 52	2-18	11529
A 2	J/C (アースNo.1)	3-12, 13, 15, 24, 26, 29, 30, 32 3-43, 45, 46, 48, 51, 52	2-18	11542
A 3	フロントワイパーモーター	3-43	2-3, 6, 9, 12, 15	11599
A 4	クルーズコントロールアクチュエーター	3-43	2-6, 12	11150
A 5	アブソルバーコントロールアクチュエーターFR・RH (スカイフック)	3-15	2-6, 12	10789
A 6	ABSスピードセンサーFR・RH	3-22, 23, 24, 26, 30, 32	2-3, 6, 9, 12, 15	11002
A 7	サイドターンRH (マークII, クレスタ)	3-51	2-3, 6, 9, 12, 15	11149
A 8	フェンダーマーカークランプRH (マークII, クレスタ)	3-48	2-3, 6, 9, 12, 15	11074
A 9	フロントターンRH (マークII, クレスタ)	3-51	2-3, 6, 9, 12, 15	11019
A 10	フロントフォグランプRH (マークII, クレスタ)	3-51	2-3, 6, 12, 15	11660
A 11	クリアランスランプRH	3-48	2-3, 6, 9, 12, 15	11009
A 12	ヘッドランプRH (マークII, クレスタ)	3-29, 52	2-3, 6, 12, 15	11314
A 13	ホーンRH	3-39	2-3, 6, 9, 12, 15	10619
A 14	外気温センサー	3-28	2-3, 6, 9, 12, 15	11070
A 15	フロントターンRH (チェイサー)	3-51	2-3, 6, 9, 12, 15	11019
A 16	ヘッドランプRH (LO) (チェイサー)	3-53	2-3, 6, 12, 15	11660
A 18	ヘッドランプRH (HI)	3-29, 52	2-3, 6, 9, 12, 15	11659
A 19	フロントフォグランプRH (チェイサー)	3-51	2-3, 6, 9, 12, 15	10481
A 20	オルタネーター	3-7	2-6, 9, 12, 15	-
A 21	オルタネーター	3-7, 44, 47	2-6, 9, 12, 15	11349
A 22	フェューエルポンプレジスター	3-8, 10	2-9, 12	11075
A 23	パワーステアリングソレノイド	3-19	2-6, 9, 12	11003
A 24	ABSアクチュエーター	3-32	2-12	10895
A 25	ABSアクチュエーター	3-32	2-12	11087
A 26	ABSアクチュエーター	3-32	2-12	11240
A 27	ホーンLH	3-39	2-3, 6, 9, 12, 15	10619
A 28	ヘッドランプLH (マークII, クレスタ)	3-29	2-3, 6, 12, 15	11314
A 29	ラジエーターファンモーターNo.1	3-13	2-9, 12	11237
A 30	クリアランスランプLH	3-48	2-3, 6, 9, 12, 15	11009
A 31	フロントフォグランプLH (マークII, クレスタ)	3-51	2-3, 6, 12, 15	11660
A 32	フロントターンLH (マークII, クレスタ)	3-51	2-3, 6, 9, 12, 15	11019
A 33	フェンダーマーカークランプLH (マークII, クレスタ)	3-48	2-3, 6, 9, 12, 15	11074
A 34	サイドターンLH (マークII, クレスタ)	3-51	2-3, 6, 9, 12, 15	11149
A 35	フロントフォグランプLH (チェイサー)	3-51	2-3, 6, 9, 12, 15	10481
A 36	フロントターンLH (チェイサー)	3-51	2-3, 6, 9, 12, 15	11019
A 38	ヘッドランプLH (HI)	3-29, 52	2-3, 6, 9, 12, 15	11659
A 39	ヘッドランプLH (LO) (チェイサー)	3-29	2-3, 6, 12, 15	11660
A 40	バッテリー+	3-2, 3, 7, 29, 47, 48, 51, 52	2-3, 6, 9, 12, 15	-
A 41	J/C No.2	3-4, 6, 8, 10, 13, 28, 29, 48, 52	2-3, 6, 9, 12, 15	11661
A 42	エンジンルームR/B (ABS)	3-22, 23, 24, 26, 30, 32	2-3, 6, 9, 12, 15	10995
A 43	FL (ABS & グロー)	3-12, 22, 23, 24, 26, 30, 32	2-3, 6, 9, 12, 15	-
A 44	FL (オルタ)	3-2, 7, 48	2-3, 6, 9, 12, 15	-
A 45	FL (オルタ)	3-7	2-3, 6, 9, 12, 15	-
A 46	FL (オルタ)	3-2, 35, 47, 48, 50	2-3, 6, 9, 12, 15	-
A 47	ブレーキレベルウォーニングスイッチ	3-24, 26, 28, 30, 45, 46	2-3, 6, 9, 12, 15	11207
A 48	フロントフォグランプRH (マークII, クレスタ)	3-51	2-6, 9	10481
A 49	ヘッドランプRH (LO)	3-52	2-6, 9	11255
A 50	ヘッドランプレベラックチュエーターRH	3-52	2-6, 9	11016
A 51	ヘッドランプLH (LO)	3-52	2-6, 9	11255
A 52	ラジエーターファンモーターNo.2	3-13	2-9	11237
A 53	ヘッドランプレベラックチュエーターLH	3-52	2-6, 9	11016
A 54	フロントフォグランプLH (マークII, クレスタ)	3-51	2-6, 9	10481
A 55	オルタネーター	3-7	2-4	-
A 56	オルタネーター	3-47	2-4	11349
A 57	バキュームウォーニングスイッチ	3-30, 45	2-15	11252
A 58	吸気温センサー	3-12	2-15	11163
A 59	マグネットクラッチ	3-52	2-15	11271
B 1	水温スイッチ (ラジエーターファン)	3-13	2-9, 12	11235
C 1	J/C No.3	3-3, 4, 6, 9, 10	2-20	11661
C 2	エンジンコントロールコンピューター (除く1G-FE, 2L-T-E)	3-3, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 24, 26 3-43	2-19	11220
C 3	エンジンコントロールコンピューター (除く1G-FE, 2L-T-E)	3-3, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 24, 27 3-32, 46	2-19	11221
C 4	J/C No.4	3-3, 4, 6, 8, 11, 12, 14, 16, 18, 20 3-27	2-19	11539
C 5	J/C No.5	3-4, 6, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19 3-20, 37, 43, 44, 46	2-20	11661
C 6	J/C No.5	3-4, 6, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19 3-20, 37, 43, 44, 46	2-20	11661
C 7	O/Dダイレクトクラッチスピードセンサー	3-14, 18	2-7, 13	11156

コネクターNo.	部 品 名	システム別配線図ページ	配線機装図ページ	品番
C 8	ニュートラルスタートスイッチ	3-3, 10, 18, 19, 32, 37, 38, 41, 43 3-46	2-13	11332
C 9	A/Tスピードセンサー	3-14, 18, 22	2-4, 7, 13	11156
C 10	ECTソレノイド	3-18	2-13	10891
C 11	バキュームセンサー	3-4, 6, 11, 20	2-4, 7, 13	10845
C 12	VSV (エアホ)	3-6, 10	2-7, 13	11156
C 13	カムポジションセンサー	3-6, 8, 11	2-7, 10, 13	10947
C 14	インジェクターNo.6	3-6, 9, 10	2-7, 10, 13	11153
C 15	インジェクターNo.5	3-6, 9, 10	2-7, 10, 13	11153
C 16	VSV (可変吸気)	3-6, 10	2-7, 13	11149
C 17	パワーステアリング圧力スイッチ	3-7, 10	2-7, 13	10974
C 18	ノックセンサーNo.2	3-6, 8, 11	2-7, 10, 13	11166
C 19	スターター	3-3	2-7, 10, 13	11400
C 20	インジェクターNo.4	3-10	2-13	11153
C 21	インジェクターNo.3	3-6, 10	2-7, 13	11153
C 22	スロットルポジションセンサー	3-11, 18	2-13	10711
C 23	インジェクターNo.2	3-10	2-13	11153
C 24	インジェクターNo.1	3-6, 10, 46	2-7, 13	11153
C 25	VVTソレノイド	3-7, 11	2-7, 13	11162
C 26	ダイヤグノーシスコネクター	3-3, 11, 15, 18, 21, 33, 43	2-13	11195
C 27	オイルプレッシャースイッチ	3-44, 47	2-7, 13	11363
C 28	水温センサー	3-6, 11, 14, 18	2-7, 13	10737
C 29	ノックセンサーNo.1	3-6, 11	2-7, 13	11166
C 30	ウォーターテンパラチャセンサーゲージ	3-45, 46	2-7, 13	11428
C 31	マグネットクラッチ & ロックセンサー	3-52	2-7, 13	11016
C 32	イグニッションコイルNo.1	3-3	2-7, 13	11246
C 33	イグニッションコイルNo.2	3-3	2-7, 13	11246
C 34	イグニッションコイルNo.3	3-3	2-7, 13	11246
C 35	サブスロットルポジションセンサー	3-6, 11, 14, 17, 24, 28	2-7, 13	10711
C 36	ISCV	3-10	2-13	11144
C 37	サブスロットルバルブモーター	3-25, 33	2-7, 13	11144
C 38	O ₂ センサー	3-6, 11	2-7, 13	11028
C 39	クランクポジションセンサー	3-6, 11, 14, 18, 43	2-7, 13	10947
C 40	イグナイター	3-3, 6, 10, 29, 44, 46	2-7, 13	11653
C 41	吸気温センサー	3-6, 11	2-7, 13	11163
C 42	コンデンサー (ラジオ)	3-3	2-7, 13	10843
C 43	スロットルコントロールコンピューター (1JZ-GTE)	3-9, 27	2-20	11391
C 44	J/C No.6	3-8, 16, 26	2-20	11661
C 45	J/C No.6	3-8, 16	2-20	11661
C 46	ISCV	3-8	2-10	11144
C 47	インジェクターNo.4	3-6, 9	2-7, 10	11153
C 48	VSV (燃圧制御)	3-8	2-10	11149
C 49	VSV (エアホ)	3-8	2-10	11156
C 50	O/Dダイレクトクラッチスピードセンサー	3-16	2-10	11156
C 51	ニュートラルスタートスイッチ	3-3, 8, 16, 17, 19, 37, 38, 41, 45	2-10	11332
C 52	A/Tスピードセンサー	3-16	2-10	11156
C 53	ECTソレノイド	3-16	2-10	10891
C 54	バックアップランプスイッチ	3-37	2-10	11142
C 55	メータースピードセンサー (M/T)	3-9, 44	2-10	11143
C 56	ダイヤグノーシスコネクター	3-3, 8, 16, 21, 26	2-10	11195
C 57	コンデンサー (ラジオ)	3-3	2-10	10843
C 58	イグナイター	3-3, 9, 29, 44	2-10	11653
C 59	インジェクターNo.3	3-9	2-10	11153
C 60	インジェクターNo.2	3-9	2-10	11153
C 61	インジェクターNo.1	3-8	2-10	11166
C 62	サブスロットルバルブモーター	3-27	2-10	11144
C 63	スロットルポジションセンサー	3-8, 16, 26	2-10	11261
C 64	マグネットクラッチ & ロックセンサー	3-28	2-10	11016
C 65	オイルプレッシャースイッチ	3-44	2-10	11363
C 66	インジェクターNo.1	3-9	2-10	11153
C 67	サブスロットルポジションセンサー	3-8, 27	2-10	10711
C 68	VVTソレノイド	3-9	2-10	11162
C 69	イグニッションコイルNo.1	3-3	2-10	11246
C 70	イグニッションコイルNo.2	3-3	2-10	11246
C 71	イグニッションコイルNo.3	3-3	2-10	11246
C 72	ウォーターテンパラチャセンサーゲージ	3-45	2-10	11428
C 73	水温センサー	3-8, 16	2-10	10737
C 74	クランクポジションセンサー	3-8, 16	2-10	10947
C 75	エアフローメーター	3-8	2-10	11317
C 76	O ₂ センサー	3-8	2-10	10869
C 77	VSV (吸気切替)	3-8	2-10	11156

索引 (コネクタ-No.順)

コネクタ No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線機装図 ページ	品番
C 78	ニュートラルスタートスイッチ	3-3, 5, 6, 14, 17, 19, 20, 22, 37	2-4, 7	11332
C 79	ECTソレノイド (2WD)	3-38, 41, 43, 45, 46		
C 80	ECTソレノイド	3-14, 20	2-7	10854
C 82	スロットルポジションセンサー	3-6, 14, 24	2-4, 7	10919
C 83	インジェクターNo.2	3-6, 14, 24	2-7	11261
C 84	ダイアグノシスコネクタ	3-3, 7, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 43	2-7	11153
C 85	ISCV	3-6	2-7	11323
C 86	エンジンコントロールコンピューター (1G-FE)	3-4, 20, 46	2-7	11145
C 87	エンジンコントロールコンピューター (1G-FE)	3-4, 20, 29	2-19	11786
C 88	バックアップランプスイッチ (M/T)	3-37	2-19	11787
C 89	スターター	3-3	2-4	11142
C 90	ウォーターテンパラチャセンダーゲージ	3-45, 46	2-4	11400
C 91	インジェクターNo.4	3-4	2-4	11428
C 92	インジェクターNo.5	3-4	2-4	11153
C 93	インジェクターNo.6	3-4	2-4	11153
C 94	ノックセンサーNo.1	3-4	2-4	11166
C 95	オイルプレッシャースイッチ	3-44, 47	2-4	11363
C 96	VSV (エバホ)	3-4	2-4	11156
C 97	ダイアグノシスコネクタ	3-3, 5, 20, 21	2-4	11195
C 98	水温センサー	3-4, 20	2-4	10737
C 99	インジェクターNo.1	3-4	2-4	11153
C 100	インジェクターNo.2	3-4	2-4	11153
C 101	インジェクターNo.3	3-4	2-4	11153
C 102	ISCV	3-4	2-4	11144
C 103	スロットルポジションセンサー	3-4, 20	2-4	10711
C 104	マグネットクラッチ	3-28	2-4	11271
C 105	ディストリビューター	3-3, 4	2-4	11150
C 106	O ₂ センサー	3-4	2-4	11028
C 107	吸気温センサー	3-4	2-4	11163
C 108	イグナイター	3-3, 4, 29, 44, 46	2-4	11024
C 109	イグニッションコイル	3-3	2-4	11156
C 110	コンデンサー (ラジオ)	3-3	2-4	10843
C 134	エミッションコントロールコンピューター (2L-TE)	3-12, 29, 30	2-19	11390
C 135	エミッションコントロールコンピューター (2L-TE)	3-12, 29, 30	2-19	11391
C 136	フェューエルフィルタースイッチ	3-44	2-16	11248
C 137	フェューエルヒーター	3-13	2-16	10887
C 138	VSV No.1 (吸気絞り)	3-12	2-16	11156
C 139	ターボプレッシャーセンサー	3-12	2-16	10845
C 140	O/Dソレノイド	3-17	2-16	11156
C 141	ニュートラルスタートスイッチ	3-3, 12, 19, 22, 30, 37, 38, 41, 45	2-16	11332
C 142	オイルプレッシャースイッチ	3-44	2-16	10703
C 143	VSV (EGR)	3-12	2-16	11162
C 144	VSV No.2 (吸気絞り)	3-12	2-16	11149
C 145	水温センサー	3-12	2-16	10737
C 146	スターター	3-3	2-16	11184
C 147	グロープラグ	3-12	2-16	-
C 148	クランクポジションセンサー	3-12	2-16	11162
C 149	電線スビル弁	3-12	2-16	11286
C 150	タイマーコントロールバルブ	3-12	2-16	11038
C 151	補正抵抗 (V R P)	3-12	2-16	11278
C 152	補正抵抗 (V R T)	3-12	2-16	11163
C 153	スロットルポジションセンサー	3-12, 30	2-16	10711
C 154	ディーゼルエンジンレボリューションセンサー	3-12	2-16	11250
C 155	フェューエルテンパラチャセンサー	3-12	2-16	10737
C 156	ウォーターテンパラチャセンダーゲージ	3-45	2-16	11428
C 157	メータースピードセンサー (M/T)	3-5, 44	2-4	11143
C 158	ダイアグノシスコネクタ	3-12, 21, 22, 30	2-16	11195
C 159	ECTソレノイド	3-23	2-7	10919
D 1	バッテリー +	3-3	2-4, 7, 10, 13, 16	-
D 2	スターター	3-3	2-4, 7, 10, 13, 16	-
E 1	バッテリー -	3-2, 3, 7, 29, 42, 47, 51, 52	2-4, 7, 10, 13, 16	-
F 1	マルチレックスネットワークポデーコンピューター	3-34, 35, 44, 46	2-18	11058
F 2	オプションコネクタ	3-21	2-18	11001
F 3	パキュームインジェクターアップザ	3-33	2-18	10825
F 4	J/C No.8	3-7, 8, 11, 13, 21, 22, 24, 34, 44	2-18	11542
F 5	J/C No.9	3-46, 51, 52	2-18	11542
F 6	アブソーパーコントロールコンピューター (スカイフック)	3-7, 15, 16, 18, 21, 24, 26, 33, 43	2-18	11406
F 7	DLC3 (除く1G-FE, 1JZ-GE)	3-44, 46, 51, 52	2-18	11417

コネクタ No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線機装図 ページ	品番
F 8	タイヤプレッシャーウォーニングスイッチ	3-33	2-18	10825
F 9	リヤフォグランプスイッチ	3-50, 51	2-18	11533
F 10	ミラーヒータースイッチ	3-41, 50	2-18	10797
F 11	パワーステアリングコンピューター	3-19, 44, 46	2-18	10797
F 12	クルーズコントロールコンピューター	3-14, 18, 32, 43, 44, 46	2-18	11391
F 13	ストップランプスイッチ	3-5, 7, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18	2-19	11118
F 14	キーロックソレノイド & キーアンロックウォーニングスイッチ	3-22, 23, 25, 27, 31, 32, 43, 48	2-18	10795
F 15	イグニッションスイッチ	3-17, 31	2-18	11615
F 16	イグニッションキー照明	3-2, 3, 4, 6, 9, 10	2-18	10906
F 19	ステアリングセンサー	3-49	2-18	11614
F 20	コンビネーションスイッチ	3-15, 23	2-18	11594
F 21	コンビネーションスイッチ	3-36, 43	2-18	11616
F 22	コンビネーションスイッチ	3-39, 43	2-18	11671
F 23	エアバッグ (運転席側)	3-29, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51	2-18	11671
F 24	パーキングブレーキスイッチ (足踏式)	3-52	2-18	10850
F 25	エンジンコントロールコンピューター (除く1G-FE, 2L-TE)	3-21	2-18	11146
F 26	エンジンコントロールコンピューター (除く1G-FE, 2L-TE)	3-24, 30, 32, 39, 41, 45, 46	2-19	11218
F 27	センターエアバッグセンサー	3-6, 8, 10, 14, 16, 17, 18, 23, 27	2-19	11219
F 28	ディテクションクラッシュセンサー	3-29, 43, 44, 46	2-19	11681
F 29	ABSデセラレーションセンサー	3-4	2-19	11436
F 30	エアバッグ (助手席側)	3-33	2-19	11182
F 31	ABSコンピューター	3-21	2-20	10850
F 32	ABSコンピューター	3-10, 15, 32, 43, 46	2-18	11218
F 33	ABSコンピューター	3-15, 32, 47	2-18	11219
F 34	ABSコンピューター	3-10, 15, 32, 47	2-18	11220
F 35	ABS & TRCコンピューター	3-32	2-18	11221
F 36	ABS & TRCコンピューター	3-7, 24, 26, 30	2-18	11424
F 37	ABS & TRCコンピューター	3-7, 13, 24, 26, 30	2-18	11391
F 38	スロットルバルブモータードライバ	3-13, 15, 17, 22, 24, 26, 30, 43	2-18	11390
F 39	J/C No.10	3-44, 46	2-20	10848
F 40	J/C No.3	3-2, 4, 6, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 18	2-20	11661
F 41	J/C No.11	3-33, 34, 35, 41, 42, 44	2-20	11542
F 42	J/C No.12	3-2, 3, 4, 6, 9, 10	2-20	11529
F 43	J/C No.13	3-41	2-20	11542
F 44	プレッシャーセンサー (エアコン高低圧側スイッチ & エアコン中圧側スイッチ)	3-6, 9, 10, 13, 14, 15, 24, 26, 29	2-20	11542
F 45	ABS & TRCアクチュエーター	3-30, 32, 36, 43, 44, 47		
F 46	ABSアクチュエーター	3-13, 28	2-9, 12	10943
F 47	ABSアクチュエーター	4-24, 26, 30	2-6, 9, 12, 15	11698
F 48	アブソーパーコントロールアクチュエーターFR・LH (スカイフック)	3-22, 23, 24, 26, 30	2-3, 6, 9, 12, 15	11413
F 49	J/C No.2	3-15	2-6, 12	10789
F 50	オプションコネクタ	3-4, 6, 8, 10, 13, 28, 29, 45, 46	2-3, 6, 9, 12, 15	11661
F 51	ウォッシャーモーター	3-48, 52		
F 52	ABSスピードセンサーFR・LH	3-21	2-3, 6, 9, 12, 15	11028
F 53	J/C No.14	3-36, 43	2-3, 6, 9, 12, 15	10981
F 54	エンジンレムR/B (ABS)	3-22, 23, 24, 26, 30, 32	11002	
F 55	スロットルコントロールコンピューター (1JZ-GTE)	3-15	2-18	11542
F 56	DLC3 (1G-FE, 1JZ-GE)	3-32	2-12	10916
F 57	ABSデセラレーションセンサー (4WD)	3-9, 27, 44	2-20	11390
F 58	ABSコンピューター	3-5, 7, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24	2-18	11665
F 59	ABSコンピューター	3-43		
F 60	ABS & 4WDコンピューター	3-23	2-19	11182
F 61	ABS & 4WDコンピューター	3-22	2-20	11426
F 62	ABS & 4WDコンピューター	3-7, 15, 43, 44, 46	2-20	11390
F 63	プレッシャーセンサー (エアコン高低圧側スイッチ)	3-23	2-20	11424
F 64	ABSアクチュエーター	3-7, 23, 44, 46	2-20	11391
F 65	エンジンコントロールコンピューター (1G-FE)	3-7, 23, 44, 47	2-20	11390
F 66	ヒーターアイドルアップスイッチ (2L-TE)	3-52	2-3, 6, 15	11149
F 67	ブレーキウォーニングリレー	3-22, 23	2-3, 6, 15	10891
F 68	ブレーキウォーニングリレー	3-4, 17, 20, 29, 44, 46	2-19	11788
F 69	エミッションコントロールコンピューター (2L-TE)	3-12	2-18	10908
F 70	ステアリングセンサー (VSC)	3-44	2-18	10801
F 71	ウォッシャーモーター (油膜取り)	3-12, 30, 44, 53	2-19	11392
F 72	ウォッシャーモーター	3-15, 33	2-18	11581
F 73	ウォッシャーモーター	3-43	2-3, 6	10981

コネクタ補給の有無はW/Hリベアマニュアルのハウジング品番一覧表を確認してください。

索引(コネクタ-N o.順)

コネクタ No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線機装図 ページ	品番
G 1	アウターミラースイッチ	3-25	2-18	11450
G 2	コンライトスキャナー	3-47	2-18	11633
G 3	日射センサー	3-28	2-18	11369
G 4	コンビネーションメーター (アナログ)	3-5, 7, 9, 13, 15, 17, 20, 22, 23 3-24, 26, 30, 44, 48, 49	2-19	11115
G 5	コンビネーションメーター (アナログ)	3-3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 20, 22 3-23, 24, 26, 30, 31, 43, 44, 48 3-50, 51	2-19	11114
G 6	コンビネーションメーター (アナログ)	3-5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 20, 22 3-23, 24, 26, 29, 30, 31, 34, 39 3-41, 43, 44, 50, 51, 52	2-19	11113
G 7	コンビネーションメーター (アナログ)	3-5, 7, 9, 21, 44	2-19	11116
G 8	内気センサー	3-52	2-19	10825
G 9	ヘッドランプレベルスイッチ	3-50, 52	2-19	10797
G 10	エアビュリアファイヤースイッチ	3-50, 52	2-19	10799
G 11	排気温センサー	3-9, 11	2-19	10824
G 12	パーキングブレーキスイッチ (レバー式)	3-26, 39, 41, 45	2-19	10871
G 13	コンソールボックスランプ	3-50	2-19	11299
G 14	TRC OFFスイッチ	3-25, 26, 31, 33, 50	2-19	11471
G 15	パターンセレクトスイッチ (ETCS)	3-27, 50	2-19	11494
G 16	パターンセレクトスイッチ (ECT)	3-14, 17, 18, 20, 44, 46, 50	2-19	11165
G 17	O/Dメインスイッチ & シフトインジケータ照明 (ストレート式A/T)	3-14, 17, 18, 20, 44, 46, 50	2-19	10795
G 18	シフトロックコントロールリレー (ストレート式A/T)	3-17	2-19	11319
G 19	シガレットライター照明	3-50	2-19	11148
G 20	シガレットライター	3-35	2-19	10760
G 21	炭血照明	3-50	2-19	10825
G 22	ハザードスイッチ	3-44, 46, 50, 51	2-19	10801
G 23	クロック	3-35, 50	2-19	11013
G 24	ラジオ & ステレオ	3-37, 38	2-19	10996
G 25	ラジオ & ステレオ	3-37, 38, 50	2-19	10997
G 26	エアコンコンピューター	3-28, 34, 44, 46, 50	2-19	11390
G 27	エアコンコンピューター	3-5, 7, 9, 10, 13, 28	2-19	11391
G 28	J/C No. 1 5	3-28	2-20	10807
G 30	エバポ後センサー	3-28	2-20	10825
G 31	グループボックスランプ	3-50	2-20	11098
G 32	内外気ダンパー切り替え用サーボモーター	3-28	2-20	10908
G 33	エアビュリアファイヤー	3-52	2-20	10797
G 34	O/Dメインスイッチ & シフトインジケータ照明 (ゲート式A/T)	3-14, 16, 19, 45, 50	2-19	11493
G 35	シフトロックコントロールリレー (ゲート式A/T)	3-14, 16, 20	2-19	11533
G 36	スインググリル	3-28, 50	2-19	10795
G 37	ラジオ & ステレオ	3-40, 42, 50	2-19	11264
G 38	マルチAVステーション	3-39, 41, 44, 46	2-19	11436
G 39	マルチAVステーション	3-39, 41	2-19	11533
G 40	J/C No. 2 1	3-38, 40, 42	2-20	10807
G 41	コンビネーションメーター (デジタル)	3-5, 7, 11, 15, 22, 24, 29, 31, 33 3-43, 46, 48	2-19	11114
G 42	コンビネーションメーター (デジタル)	3-7, 15, 19, 20, 21, 24, 33, 46, 48 3-49, 51	2-19	11113
G 43	コンビネーションメーター (デジタル)	3-3, 5, 7, 11, 15, 19, 20, 22, 24 3-31, 33, 34, 39, 41, 43, 46, 50 3-51, 52	2-19	11502
G 44	アブソーパーコントロールスイッチ (スカイフック)	3-15, 47, 50	2-19	11495
H 1	マルチレックスネットワークマスタースイッチ	3-34, 35, 47	2-23	11469
H 2	パワーウィンドウモーターFR・RH	3-35	2-23	11011
H 3	ドアコントロールスイッチ (キー連動用) (クレスト)	3-34	2-23	10795
H 4	フロントスピーカーRH	3-37, 38, 40, 42	2-23	10935
H 5	J/C No. 1 6 (クレスト)	3-34, 35, 41	2-23	11529
H 6	リモートコントロールアクチュエーターRH	3-25	2-23	10796
H 7	リモートコントロールアクチュエーターRH & ミラーヒーターRH	3-25, 41	2-23	11532
H 8	ツィーターRH	3-37, 38, 40, 42	2-23	11013
H 9	カーテシランプFR・RH (クレスト)	3-49	2-23	11148
H 10	ドアコントロールモーターFR・RH	3-34	2-23	11150
H 11	カーテシランプFR・RH (マークII, チェイサー)	3-49	2-23	11148
H 12	ドアコントロールスイッチ (キー連動用) (マークII, チェイサー)	3-34	2-23	10795
I 1	パワーウィンドウモーターFR・LH	3-35	2-23	10860
I 2	マルチレックスネットワークスイッチFR・LH	3-35	2-23	10797
I 3	フロントスピーカーLH	3-37, 38, 40, 42	2-23	10935
I 4	ツィーターLH	3-37, 38, 40, 42	2-23	11013
I 5	リモートコントロールアクチュエーターLH	3-25	2-23	10796
I 6	リモートコントロールアクチュエーターLH & ミラーヒーターLH	3-25, 41	2-23	11532
I 7	カーテシランプFR・LH	3-49	2-23	11148
I 8	ドアコントロールモーターFR・LH	3-34	2-23	11150

コネクタ No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線機装図 ページ	品番
J 1	パワーウィンドウモーターRR・RH	3-35	2-23	10860
J 2	リヤスピーカーRH	3-37, 38, 40, 42	2-23	10935
J 3	マルチレックスネットワークスイッチRR・RH	3-35	2-23	10797
J 4	ドアコントロールモーターRR・RH	3-34	2-23	11150
K 1	パワーウィンドウモーターRR・LH	3-35	2-23	10860
K 2	リヤスピーカーLH	3-37, 38, 40, 42	2-23	10935
K 3	マルチレックスネットワークスイッチRR・LH	3-35	2-23	10797
K 4	ドアコントロールモーターRR・LH	3-34	2-23	11150
L 1	エアバッグRH (シート)	3-21	2-23, 25	11790
L 2	バックルスイッチRH (パワーシートなし)	3-31, 44, 47	2-23	10795
L 3	排気温センサー	3-4, 6	2-23	10833
L 4	カーテシスイッチFR・RH	3-31, 34, 45, 46, 47, 49	2-23	10871
L 5	サイドエアバッグセンサーRH	3-21, 45, 46	2-23	11681
L 6	ラップベルトソレノイドFR・RH	3-31	2-24	11369
L 7	ABSスピードセンサーRR・RH	3-22, 23, 24, 26, 30, 32	2-24	11060
L 8	カーテシスイッチRR・RH	3-34, 45, 46, 49	2-24	10871
L 9	J/C (アースNo. 2)	3-4, 6, 8, 10, 15, 31, 34, 35, 36	2-24	11542
L 10	J/C No. 1 7	3-34, 48, 51	2-24	11542
L 11	アブソーパーコントロールアクチュエーターRR・RH	3-15	2-24	10789
L 12	J/C No. 1 8	3-37, 48, 51	2-24	11542
L 13	フェューエルポンプ	3-4, 6, 8, 10	2-24	10915
L 14	フェューエルセンサーゲージ	3-44, 46	2-24	10834
L 15	センターストップランプ (バルブ式)	3-48	2-24	11148
L 16	リヤワイパーモーター & リレー	3-36	2-24	10789
L 17	ラッゲージルームランプ	3-49	2-24	11148
L 18	ラップフェイリアセンサー	3-44, 47, 48	2-24	10803
L 19	ラッゲージオープンリレー	3-34, 49	2-24	10171
L 20	ドアコントロールレシーバー	3-34	2-24	11475
L 21	リヤコンビネーションランプRH	3-37, 48, 51	2-24	11587
L 22	ラッゲージルームランプスイッチ	3-34, 49	2-24	10825
L 23	リヤコンビネーションランプLH	3-37, 48, 51	2-24	11587
L 24	センターストップランプ (LED式) (マークII, クレスト)	3-48	2-24	11060
L 25	ノイズフィルター (ストップランプ)	3-48	2-24	10825
L 26	ライセンスプレートランプLH (チェイサー)	3-48	2-24	11148
L 27	ライセンスプレートランプRH (チェイサー)	3-48	2-24	11148
L 28	センターストップランプ (LED式) (チェイサー)	3-48	2-24	11060
L 29	J/C No. 1 9	3-34, 48	2-24	11529
L 30	ラッゲージオープンソレノイド (クレスト)	3-34	2-24	10825
L 31	カーテシスイッチFR・RH (マークII, チェイサー)	3-31, 34, 45, 46, 47, 49	2-23	11026
M 1	ステレオパワーアンプ	3-40, 42, 50	2-23	10848
M 2	ステレオパワーアンプ	3-40, 42, 50	2-23	10807
M 3	エアバッグLH (シート)	3-21	2-23	11790
M 4	バックルスイッチLH	3-31	2-23	10860
M 5	カーテシスイッチFR・LH	3-34, 45, 46, 49	2-23	10871
M 6	ラップベルトソレノイドFR・LH	3-31	2-23	11369
M 7	サイドエアバッグセンサーLH	3-21	2-23	11681
M 8	ABSスピードセンサーRR・LH	3-22, 23, 24, 26, 30, 32	2-24	11060
M 9	カーテシスイッチRR・LH	3-34, 45, 46, 49	2-24	10871
M 10	アブソーパーコントロールアクチュエーターRR・LH	3-15	2-24	10789
M 11	ウーハースピーカー	3-40, 42	2-24	10935
M 12	ヨーレートセンサー	3-33	2-24	10933
M 13	ナビゲーションコンピューター	3-38, 41, 44, 46	2-24	11542
M 14	ナビゲーションコンピューター	3-38, 41	2-24	10799
M 15	バックルスイッチLH (マークII, チェイサー)	3-31	2-23	10795
M 16	カーテシスイッチFR・LH (マークII, チェイサー)	3-34, 45, 46, 49	2-23	11026
N 1	スライドモーター	3-36	2-25	10825
N 2	フロントバーチカルモーター	3-36	2-25	10825
N 3	リヤバーチカルモーター	3-36	2-25	10825
N 4	パワーシートスイッチ	3-36	2-25	10807
N 5	バックルスイッチRH (電動ランバーサポート付き)	3-31, 44, 47	2-25	10858
N 6	リクライニングモーター	3-36	2-25	10825
N 7	ランバーサポートモーター	3-36	2-25	10825
N 8	パワーシートスイッチ (電動ランバーサポート用)	3-36	2-25	10601
O 1	パニティーランプRH	3-49	2-22	11369
O 2	スライディングルーフスイッチ & マップランプ (マークII, チェイサー)	3-31, 49	2-22	10367
O 3	スライディングルーフコントロールリレー	3-31	2-22	10801
O 4	パニティーランプLH	3-49	2-22	11369
O 5	ルームランプ	3-49	2-22	10935
O 6	ノイズフィルター (デフォッガー)	3-34	2-22	11259
O 7	マップランプ	3-49	2-22	10935
O 8	スライディングルーフスイッチ & フロントルームランプ & マップランプ (クレスト)	3-31, 49	2-22	11533

(*96/09 品番67476)

コネクタ補給の有無はW/Hリバマニユアルハウジング品番一覧表を確認してください。

無断複製禁止

索引 (コネクターNo.順)

コネクターNo.	部 品 名	システム別配線図ページ	配線図ページ	品番
O	O 9 リヤルームランプLH	3-49	2-22	11187
	O 10 リヤルームランプRH	3-49	2-22	11187
	O 11 フロントルームランプ & マップランプ	3-49	2-22	10367
P	P 1 リヤコンビネーションランプRH	3-37, 48, 51	2-24	-
	P 2 ライセンスプレートランプ (マークII, クレスタ)	3-48	2-24	-
	P 3 リヤコンビネーションランプLH	3-37, 48, 51	2-24	-
	P 4 ラッゲージルームランプスイッチ (クレスタ)	3-49	2-24	-
R	R 1 エアミックスダンパー切り替え用サーボモーター	3-28	2-19	11319
	R 2 モードダンパー切り替え用サーボモーター	3-28	2-19	11319
S	S 1 ブローモーター	3-28	2-20	10214
	S 2 ブローモーターコントローラー	3-28	2-20	11579
	S 3 ブローモーターコントローラー	3-28	2-20	11667

コネクターNo.	部 品 名	システム別配線図ページ	配線図ページ
5 D	カウルワイヤ to J/B No.5	3-5, 7, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 23, 24	2-18
		3-26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 39	
5 E	カウルワイヤ to J/B No.5	3-41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52	
		3-5, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	2-18
5 F	カウルワイヤ to J/B No.5	3-20, 22, 23, 25, 27, 28, 31, 32, 33, 34	
		3-35, 36, 41, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 51	
		3-5, 7, 11, 12, 14, 15, 20, 21, 22, 23	2-18
		3-24, 26, 28, 29, 30, 33, 36, 43, 44, 47	
		3-50, 52	

コネクターNo.	部 品 名	システム別配線図ページ	配線図ページ
F	FA カウルワイヤ to ドライバーサイドJ/B	3-5, 7, 14, 20, 31, 34, 35, 44, 45, 46 3-47, 49	2-20
	FB カウルワイヤ to ドライバーサイドJ/B	3-3, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20 3-23, 33, 41, 44, 46, 48, 50, 51	2-20
	FC カウルワイヤ to ドライバーサイドJ/B	3-2, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 3-18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 3-28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 42 3-43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52	2-20
	FD カウルワイヤ to ドライバーサイドJ/B	3-2, 3, 6	2-20
	FE カウルワイヤ to ドライバーサイドJ/B	3-4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 3-22, 23, 25, 27, 31, 32, 33, 43, 45, 47 3-51	2-20
	FF ルーフワイヤNo.1 to ドライバーサイドJ/B	3-31, 34, 49	2-20, 22
	FG インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B	3-14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 29 3-31, 33, 35, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51 3-52	2-20
	FH インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B	3-7, 15, 21, 28, 29, 34, 37, 38, 40, 42 3-44, 45, 46, 47, 49	2-20
	FI フロアワイヤ to ドライバーサイドJ/B	3-29, 31, 35, 36, 49	2-20, 22
	FJ フロアワイヤ to ドライバーサイドJ/B	3-20, 31, 34, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 51	2-20, 22
2	FK エンジンルームメインワイヤ to ドライバーサイドJ/B	3-2, 35, 47, 48, 50	2-20
	FL エンジンルームメインワイヤ to ドライバーサイドJ/B	3-7, 13, 28, 43, 48, 51	2-20
	FM カウルワイヤ to ドライバーサイドJ/B	3-21, 45, 47	2-20
	FN フロアワイヤ to ドライバーサイドJ/B	3-21	2-20, 22
	2A エンジンルームメインワイヤ to J/B No.2	3-2, 3, 29, 47, 51, 52	2-3, 6, 9, 12, 15
	2B エンジンルームメインワイヤ to J/B No.2	3-2, 3, 4, 6, 8, 10, 13, 28	2-3, 6, 9, 12, 15
	2C エンジンルームメインワイヤ to J/B No.2	3-3, 12, 29, 39, 42, 48, 51, 52	2-3, 6, 9, 12, 15
	2D カウルワイヤ to J/B No.2	3-2, 3, 28, 34	2-3, 6, 9, 12, 15
	2E カウルワイヤ to J/B No.2	3-3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 3-18, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 39 3-45, 46	2-3, 6, 9, 12, 15
	2G カウルワイヤ to J/B No.2	3-2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 3-20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31 3-34, 35, 37, 38, 41, 42, 45, 46, 47, 49 3-51, 52	2-3, 6, 9, 12, 15
3	3A インストルメントパネルワイヤ to J/B No.3	3-14, 17, 18, 20, 25, 35, 44, 46, 50, 52	2-19
	3B インストルメントパネルワイヤ to J/B No.3	3-14, 17, 18, 20, 25, 35, 44, 45, 46, 47 3-49, 50, 51, 52	2-19
	3C インストルメントパネルワイヤ to J/B No.3	3-3, 5, 9, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 29 3-37, 38, 41, 43, 44, 45, 46, 49	2-19
	3D インストルメントパネルワイヤ to J/B No.3	3-3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 17, 18, 20, 22 3-23, 24, 26, 30, 31, 33, 37, 43, 44, 46 3-48, 51	2-19
	3E インストルメントパネルワイヤ to J/B No.3	3-14, 15, 17, 18, 20, 44, 46, 47	2-19
	3F インストルメントパネルワイヤ to J/B No.3	3-5, 9, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 26, 29 3-34, 39, 41, 43, 44, 45, 46	2-19
	3G インストルメントパネルワイヤ to J/B No.3	3-38, 39, 41, 44, 46	2-19
	3H インストルメントパネルワイヤ to J/B No.3	3-25	2-19
	5A カウルワイヤ to J/B No.5	3-29, 47, 48, 50, 51, 52	2-18
	5B カウルワイヤ to J/B No.5	3-15, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31 3-32, 33, 43, 44, 45, 46, 47	2-18
5C カウルワイヤ to J/B No.5	3-5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 3-18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 30, 33 3-36, 43, 44, 45, 46, 52	2-18	

コネクターNo.	部 品 名	システム別配線図ページ	配線図ページ
A	AB1 エンジンルームメインワイヤ to エンジンルームワイヤNo.2	3-13	2-9, 12
	AF1 エンジンルームメインワイヤ to カウルワイヤ	3-12, 32, 43, 52	2-18
	AF2 エンジンルームメインワイヤ to カウルワイヤ	3-7, 13, 15, 19, 28, 29, 32, 33, 41, 43	2-18
		3-47	
C	AF3 エンジンルームメインワイヤ to カウルワイヤ	3-8, 12, 13, 15, 30, 41, 45, 52	2-18
	AF4 エンジンルームメインワイヤ to カウルワイヤ	3-7, 19, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 43 3-44, 45, 46, 47, 52	2-18
	CA1 エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ	3-2, 12	2-16
	CF1 エンジンワイヤ to カウルワイヤ	3-8, 9, 11, 12, 13, 16, 18, 23, 24, 25 3-29, 30, 32, 33, 44	2-20
F	CF2 エンジンワイヤ to カウルワイヤ	3-2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 3-17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28 3-30, 33, 37, 43, 44, 45, 46	2-20
	CF3 エンジンワイヤ to カウルワイヤ	3-2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 3-16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 30 3-32, 33, 43	2-20
	CG1 エンジンワイヤ to インストルメントパネルワイヤ	3-3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19 3-28, 29, 37, 38, 41, 44, 45, 46, 47 3-32	2-19
	FA1 カウルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ	3-32	2-12
G	FL1 カウルワイヤ to フロアワイヤ	3-15, 22, 23, 24, 26, 30, 32, 34, 36	2-18, 22
	FL2 カウルワイヤ to フロアワイヤ	3-4, 6, 8, 10, 34, 35, 48, 51	2-18, 22
	FS1 カウルワイヤ to クラウワイヤリングハーネスNo.2	3-28	2-20
	FT1 カウルワイヤ to エンジンルームリレーブロックASSY	3-32	2-12
	FT2 カウルワイヤ to エンジンルームリレーブロックASSY	3-32	2-12
	GF1 インストルメントパネルワイヤ to カウルワイヤ	3-5, 7, 9, 11, 13, 14, 17, 18, 20, 22, 23 3-24, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 43, 44, 45 3-46, 47, 48, 51, 52	2-18
	GF2 インストルメントパネルワイヤ to カウルワイヤ	3-5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 3-19, 20, 26, 29, 34, 37, 38, 39, 41, 43 3-44, 45, 46, 47, 50	2-19
	GF3 インストルメントパネルワイヤ to カウルワイヤ	3-13, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 3-31, 33, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46 3-47, 51	2-20, 22
	GL1 インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤ	3-31, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 47, 48	2-18, 22
	GM1 インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤNo.2	3-38, 40, 42	2-18, 22
H	GM2 インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤNo.2	3-40, 41, 42, 50	2-20, 22
	GM3 インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤNo.2	3-38, 39, 40, 41, 44, 46	2-20, 22
	GR1 インストルメントパネルワイヤ to クラウワイヤリングハーネスNo.1	3-28	2-20
	HF1 フロントドアワイヤRH to カウルワイヤ	3-34, 35, 41, 49	2-18, 22
	HF2 フロントドアワイヤRH to カウルワイヤ	3-34, 41	2-18, 22
	HG1 フロントドアワイヤRH to インストルメントパネルワイヤ	3-25, 34, 37, 38, 40, 42, 47	2-18, 22
	IF1 フロントドアワイヤLH to カウルワイヤ	3-34, 35, 41, 49	2-20, 22
	IG1 フロントドアワイヤLH to インストルメントパネルワイヤ	3-25, 37, 38, 40, 42	2-20, 22
	LF1 フロアワイヤ to カウルワイヤ	3-21, 45, 47	2-18, 22
	L	LJ1 フロアワイヤ to リヤドアワイヤNo.1	3-34, 35, 37, 38, 40, 42
LJ2 フロアワイヤ to リヤドアワイヤNo.1		3-34, 35, 37, 38, 42	2-23
LM1 フロアワイヤ to フロアワイヤNo.2		3-21	2-24
LN1 フロアワイヤ to シートワイヤNo.1		3-31, 36, 44, 47	2-23, 25
LP1 フロアワイヤ to トランクパネル (ラッゲージコンパートメントドア) ワイヤNo.1		3-37, 42, 48, 49, 51	2-24
MF1 フロアワイヤNo.2 to カウルワイヤ		3-15, 22, 23, 24, 26, 30, 31, 32, 34, 35 3-37, 38, 45, 46, 49	2-20, 22
MF2 フロアワイヤNo.2 to カウルワイヤ		3-15, 33	2-20, 22
MK1 フロアワイヤNo.2 to リヤドアワイヤNo.2		3-34, 35, 37, 38, 40, 42	2-23
M	MK2 フロアワイヤNo.2 to リヤドアワイヤNo.2	3-34, 35, 37, 38, 40, 42	2-23
	ML1 フロアワイヤNo.2 to フロアワイヤ	3-21	2-24
	ML2 フロアワイヤNo.2 to フロアワイヤ	3-21	2-24
	QA1 フロントウインドウデフォグスイッチワイヤ to エンジンルームメインワイヤ	3-41	2-3, 6, 9, 12, 15

コネクター補給の有無はW/Hリベアマニュアルのハウジング品番一覧表を確認してください。