

索引 (部品名称順)

部 品 名	コネクタ No.	システム別配線図 ページ	配線機装図 ページ
ABS & TRCアクチュエーター	A 1 2	3-11	2-5
ABS & TRCコンピューター	A 2	3-11, 29	2-9
ABS & TRCコンピューター	A 3	3-11	2-9
ABS & TRCコンピューター	F 3	3-6, 7, 9, 11, 18, 26	2-9
ABSアクチュエーター	A 1 0	3-10	2-3, 5
ABSアクチュエーター (TRCなし)	A 1 1	3-10, 11	2-3, 5
ABS & TRCアクチュエーター (TRC付き)			
ABSコンピューター	A 4	3-10	2-9
ABSコンピューター	F 2	3-5, 7, 8, 9, 10, 18, 26, 29	2-9
ABSスピードセンサーFR・LH	F 6 8	3-10, 11	2-3, 5
ABSスピードセンサーFR・RH	A 8	3-10, 11	2-3, 5
ABSスピードセンサーRR・LH	N 9	3-10, 11	2-12
ABSスピードセンサーRR・RH	M 7	3-10, 11	2-12
ABSデセラレーションセンサー	F 7 2	3-10	2-8
ACCリレー	F 1 9	3-2	2-9
A/Tスピードセンサー	C 6 6	3-8	2-3
D	F 1 8	3-3, 7, 11, 12, 26, 29	2-9
E	C 5 7	3-8	2-3
E	C 5 8	3-8	2-3
E	C 6 5	3-8	2-3
E	C 2 5	3-9	2-5
E	C 2 4	3-9	2-5
I	C 1 9	3-6	2-5
I	C 5 5	3-4	2-3
J/C No. 1	A 1	3-17, 21, 22, 23, 24	2-9
J/C No. 1	F 1	3-17, 18, 21, 22, 23, 24	2-9
J/C No. 2	C 3 3	3-3, 6	2-8
J/C No. 3	C 3 4	3-6, 9	2-7
J/C No. 4	C 3 5	3-4, 7, 8, 9, 12	2-7
J/C No. 5	C 3 6	3-3, 4, 6, 9, 19, 26	2-7
J/C No. 6	C 6 0	3-3, 4	2-7
J/C No. 7	C 6 1	3-3, 4	2-7
J/C No. 8	C 6 2	3-4	2-7
J/C No. 8	F 5 1	3-4	2-7
J/C No. 9	F 4	3-2, 4, 5, 6, 8, 11, 14, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29	2-9
J/C No. 9	F 5	3-2, 4, 6, 8, 11, 14, 24, 25, 26, 29	2-9
J/C No. 10	F 6	3-18, 20, 21, 22, 23, 24, 28	2-9
J/C No. 10	F 7	3-18, 21, 22	2-9
J/C No. 11	F 4 1	3-10, 11, 21, 26, 27, 29	2-8
J/C No. 11	F 4 2	3-10, 11, 21, 25, 27, 29	2-8
J/C No. 12	F 4 3	3-6, 10, 11, 22, 24, 26, 27, 29	2-8
J/C No. 12	F 4 4	3-6, 10, 11, 21, 22, 24, 27, 29	2-8
J/C No. 13	F 4 5	3-3, 4, 8, 19, 22, 24, 27	2-8
J/C No. 13	F 4 6	3-3, 4, 8, 19, 21, 22, 24, 27	2-8
J/C No. 14	F 4 7	3-2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 21, 24, 25, 3-26, 29	2-8
J/C No. 14	F 4 8	3-2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 25, 26	2-8
J/C No. 15	F 5 2	3-3, 8, 9, 18, 21, 26, 27, 28, 29	2-7
J/C No. 15	F 5 3	3-3, 4, 6, 8, 9, 18, 21, 26, 27, 28	2-7
J/C No. 16	F 5 5	3-5, 7, 8, 9, 10, 11, 18, 26	2-7
J/C No. 17	F 5 8	3-3, 5, 7, 8, 9, 15, 18, 20, 26, 27, 28	2-7
J/C No. 18	F 6 3	3-29	2-7
J/C No. 19	F 6 4	3-7, 10, 11, 12, 18, 26, 29	2-7
J/C No. 20	F 6 6	3-29	2-7
J/C No. 21	G 1	3-8, 9, 10, 14, 18	2-9
J/C No. 22	G 4	3-5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 23	2-9
J/C No. 23	G 1 3	3-5, 7, 8, 9, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 25	2-8
J/C No. 23	G 1 4	3-5, 8, 9, 14, 16, 19, 25	2-8
J/C No. 24	G 1 5	3-5, 13, 14, 18, 22, 30	2-8
J/C No. 25	G 2 3	3-15, 16, 19, 25	2-8
J/C No. 25	G 2 4	3-16, 19, 25	2-8
J/C No. 26	G 2 6	3-5, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 28	2-7
J/C No. 27	G 2 7	3-8, 9, 10, 14, 18, 20, 28	2-7
J/C No. 28	G 2 8	3-14, 16, 18, 22, 30	2-7
J/C No. 28	G 2 9	3-14, 16, 30	2-7
J/C No. 29	I 5	3-14, 15, 25	2-11
J/C No. 30	J 5	3-14, 25	2-11
J/C No. 31	M 9	3-14, 23	2-12

部 品 名	コネクタ No.	システム別配線図 ページ	配線機装図 ページ
J/C No. 3 1	M 1 0	3-23	2-12
J/C No. 3 2	R 6	3-23, 24, 29	2-12
J/C (アースNo. 1)	F 3 5	3-12, 16, 21, 25, 27	2-8
J/C (アースNo. 2)	M 6	3-12, 13, 14, 16, 19, 23, 26, 29	2-12
J/C (アースNo. 3)	M 1 7	3-12, 17, 22, 23, 25, 30	2-12
J/C (アースNo. 4)	R 8	3-12, 14, 17, 23, 24, 29, 30	2-12
O/Dメインスイッチ & シフトインジケータ照明	G 1 8	3-8, 9, 19, 25	2-8
O ₂ センサー	C 4 9	3-4	2-3
O ₂ センサー-LH	C 2 0	3-7	2-5
O ₂ センサー-RH	C 1 6	3-7	2-5
TDCL	F 2 1	3-5, 8, 10, 12, 19, 25, 28	2-9
TRC OFFスイッチ	F 3 8	3-11	2-8
VSV (エバボ)	C 3 2	3-4, 6	2-3, 5
VSV (吸気制御)	C 6	3-6	2-5
アウターミラースイッチ	G 5	3-13	2-9
アクセリリソケット (フロント)	F 3 0	3-26	2-8
アクセリリソケット (リヤ)	M 1 4	3-5, 26	2-12
アブソーパーコントロールアクチュエーターFR・LH	F 6 7	3-29	2-5
アブソーパーコントロールアクチュエーターFR・RH	A 6	3-29	2-5
アブソーパーコントロールアクチュエーターRR・LH	N 1 1	3-29	2-12
アブソーパーコントロールアクチュエーターRR・RH	M 1 2	3-29	2-12
アブソーパーコントロールコンピューター	F 6 1	3-10, 11, 19, 29	2-7
アブソーパーコントロールスイッチ	F 2 6	3-25, 29	2-8
アンテナアンブ	G 2 2	3-19, 20, 28	2-8
イグナイター	C 3 0	3-3, 6	2-5
イグニッションキー照明	F 1 5	3-30	2-8
イグニッションコイルNo. 1	C 5	3-3	2-5
イグニッションコイルNo. 1	C 5 2	3-3, 4	2-3
イグニッションコイルNo. 2	C 3	3-3	2-5
イグニッションコイルNo. 2	C 5 3	3-3, 4	2-3
イグニッションコイルNo. 3	C 8	3-3	2-5
イグニッションスイッチ	F 1 7	3-2, 3, 4	2-8
インジェクターNo. 1	C 1 2	3-6	2-5
インジェクターNo. 1	C 4 1	3-4	2-3
インジェクターNo. 2	C 4	3-6	2-5
インジェクターNo. 2	C 4 3	3-4	2-3
インジェクターNo. 3	C 1 3	3-6	2-5
インジェクターNo. 3	C 4 5	3-4	2-3
インジェクターNo. 4	C 7	3-6	2-5
インジェクターNo. 4	C 4 6	3-4	2-3
インジェクターNo. 5	C 1 4	3-6	2-5
インジェクターNo. 6	C 9	3-6	2-5
インテグレーションリレー	F 2 0	3-14, 15, 18	2-9
ウォーターポンプチャセンドラゲージ	M 1 6	3-20	2-12
ウォーターポンプチャセンドラゲージ	C 1 0	3-18	2-5
ウォーターポンプチャセンドラゲージ	C 4 8	3-18	2-3
ウォッシュャーモーター	A 9	3-17	2-3, 5
エアコンコンピューター	F 3 3	3-18, 25, 27	2-8
エアコンコンピューター	F 3 4	3-5, 6, 24, 27	2-8
エアバッグLH	F 5 9	3-12	2-7
エアバッグRH	F 1 1	3-12	2-8
エアバッグコンピューター	F 5 0	3-12, 18	2-8
エアバッグコンピューター	M 1	3-12	2-8, 11
エアバッグコンピューター	N 1	3-12	2-8, 12
エアフロメーター	C 2 8	3-6	2-5
エアミックスダンパー切り替え用サーボモーター	F 3 2	3-27	2-8
エバボ後センサー	F 4 9	3-27	2-8
エンジンコントロールコンピューター	C 3 7	3-3, 6, 9, 26	2-7
エンジンコントロールコンピューター	C 3 8	3-6, 9	2-8
エンジンコントロールコンピューター	C 3 9	3-6, 9, 18, 24	2-7
エンジンコントロールコンピューター	C 6 3	3-3, 4, 8	2-7
エンジンコントロールコンピューター	C 6 4	3-4, 8	2-7
エンジンコントロールコンピューター	F 5 6	3-3, 6, 9, 11, 18, 26, 27, 29	2-7
エンジンコントロールコンピューター	F 5 7	3-3, 4, 8, 18, 26, 27	2-7
オイルプレッシャースイッチ	C 2	3-18	2-5
オイルプレッシャースイッチ	C 5 0	3-18	2-3
オプションコネクタ	F 6 5	3-22	2-7
オルタネーター	A 1 5	3-2	2-3, 5
オルタネーター	A 1 6	3-2, 18	2-3, 5
カーテシスイッチFR・LH	N 4	3-14, 18, 30	2-12
カーテシスイッチFR・RH	M 3	3-13, 14, 18, 22, 30	2-12
カーテシスイッチRR・LH	N 1 0	3-14, 18, 30	2-12

5

索引 (部品名称順)

	部 品 名	コネクタ No.	システム別配線図 ページ	配線図 ページ	
カ	カーテシスイッチRR・RH	M 8	3-14, 18, 30	2-12	
	カーテシランプFR・LH	J 7	3-30	2-11	
	カーテシランプFR・RH	I 7	3-30	2-11	
	カムポジションセンサー	C 21	3-7	2-5	
	カムポジションセンサー 外気温センサー	C 40 A 23	3-4 3-27	2-5 2-3,5	
キ	キーアンロックウォーニングスイッチ	F 16	3-6, 13, 14	2-8	
	キーインターロックソレノイド	F 14	3-5	2-8	
	吸気温センサー	C 59	3-4	2-3	
ク	クラックポジションセンサー	C 1	3-4, 7	2-3,5	
	クリアランスランプLH	A 33	3-23	2-3,5	
	クリアランスランプRH	A 14	3-23	2-3,5	
	クルーズコントロールアクチュエーター	F 70	3-26	2-5	
	クルーズコントロールコンピューター	F 22	3-9, 18, 19, 26, 28	2-5	
	クロック	G 16	3-16, 25	2-8	
コ	グロブボックスランプスイッチ	G 25	3-25	2-7	
	コーナセンサー & フェンダーポール	F 69	3-22	2-3,5	
	コンデンサー (ラジオ)	C 29	3-3	2-5	
	コンデンサー (ラジオ)	C 51	3-3	2-3	
	コンデンサーファンモーター	A 19	3-24	2-3,5	
	コンピネーションスイッチ	F 9	3-17	2-8	
	コンピネーションスイッチ	F 10	3-3, 26	2-8	
	コンピネーションスイッチ	F 13	3-18, 21, 22, 23, 24	2-8	
	コンピネーションスイッチ (ステアリングセンサー)	F 12	3-29	2-8	
	コンピネーションメーター	G 8	3-2, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 18, 23, 26	2-8	
	コンピネーションメーター	G 9	3-2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 20	2-8	
	コンピネーションメーター	G 10	3-21, 22, 25, 26, 27, 28, 30	2-8	
	コンピネーションメーター	G 11	3-3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22	2-8	
	コンピネーションメーター	G 30	3-19	2-9	
	コンライトスキャナー	G 6	3-22	2-8	
	サ	サイドエアバッグLH (シート)	N 3	3-12	2-12
		サイドエアバッグRH (シート)	M 19	3-12	2-11
		サイドエアバッグセンサーLH	N 5	3-12	2-12
		サイドエアバッグセンサーRH	M 20	3-12	2-12
	シ	シートベルトプリテンショナーLH	N 6	3-12	2-12
シートベルトプリテンショナーRH		M 5	3-12	2-12	
シガレットライター		F 27	3-16	2-8	
シガレットライター照明		F 28	3-25	2-8	
シフトロックコントロールリレー		G 17	3-5	2-8	
ス	水温スイッチNo. 1 (ラジオターファン)	B 1	3-24	2-5	
	水温スイッチNo. 1 (ラジオターファン)	B 2	3-24	2-3	
	水温スイッチNo. 2 (ラジオターファン)	C 22	3-24	2-5	
	水温スイッチNo. 3 (ラジオターファン)	C 23	3-24	2-5	
	水温センサー	C 11	3-6, 9	2-5	
	水温センサー	C 47	3-4, 8	2-3	
	スターター	A 37	3-3	2-3,5	
	スターター	A 38	3-3	2-3,5	
	ステレオパワーアンプ	H 2	3-20, 25	2-7	
	ステレオパワーアンプ	H 3	3-20	2-7	
	ステレオパワーアンプ	H 4	3-20, 25	2-7	
	ストップランプスイッチ	F 23	3-5, 7, 8, 9, 10, 11, 23, 26, 29	2-9	
	スライディングルーフコントロールリレー & スライディングルーフコントロールスイッチ	P 3	3-16	2-11	
	スライディングルーフモーター & スライディングルーフリミットスイッチ	P 2	3-16	2-11	
	スライドモーターRH	O 3	3-16	2-13	
	スロットルポジションセンサー	C 54	3-4, 8	2-3	
	スロットルポジションセンサー (1MZ-FE)	C 17	3-6, 9	2-5	
スロットルポジションセンサー (2MZ-FE)	C 18	3-6, 9	2-5		
セ	センターストップランプ (LED式)	Q 2	3-23	2-12	
	センターストップランプ (バルブ式)	R 12	3-23	2-12	
タ	ダイアグノーシスコネクター	C 31	3-3, 5, 7, 10, 11, 12, 26, 29	2-3,5	
	ダイオード (アイドルアップ)	F 62	3-4	2-7	
	ダイオード (エアコン)	A 34	3-22, 27	2-5	
	ダイオード (バックドア)	G 2	3-30	2-9	
	ダイオード (リヤフォグランプ)	F 39	3-24	2-8	
	ダイオード (ルームランプ)	G 3	3-14, 16, 18, 22, 30	2-9	
ツ	ツインターLH	J 4	3-20, 28	2-11	
	ツインターRH	I 4	3-20, 28	2-11	
テ	ディテクションクラッシュセンサー	F 71	3-14	2-8	

	部 品 名	コネクタ No.	システム別配線図 ページ	配線図 ページ
ト	トランスミッションレボリューションセンサー	C 27	3-9	2-5
	ドアコントロールスイッチ	I 6	3-14, 15	2-11
	ドアコントロールモーターFR・LH	J 8	3-14	2-11
	ドアコントロールモーターFR・RH	I 9	3-14	2-11
	ドアコントロールモーターRR・LH	L 4	3-14	2-12
ナ	ドアコントロールモーターRR・RH	K 4	3-14	2-12
	ドアコントロールリレー	G 19	3-14	2-8
	内外気ダンパー切り替え用サーボモーター	F 60	3-27	2-7
	内気センサー	F 36	3-27	2-8
	ナビゲーションコンピューター	N 12	3-18, 20, 28	2-12
ニ	ナビゲーションコンピューター	N 13	3-20, 28	2-12
	日射センサー	G 7	3-27	2-8
ノ	ニュートラルスタートスイッチ	C 26	3-3, 4, 6, 8, 9, 10, 19, 21, 26, 28, 29	2-3,5
	ノイズフィルター (デフォッガー)	M 21	3-25, 30	2-12
	ノックセンサー	C 44	3-4	2-3
	ノックセンサーNo. 1	T 1	3-7	2-5
	ノックセンサーNo. 2	T 2	3-7	2-5
ハ	排気温センサー	F 25	3-4, 7	2-8
	排気温センサー	F 73	3-4, 7	2-8
	灰皿照明	F 29	3-25	2-8
	ハザードウォーニングスイッチ	F 40	3-18, 22, 25	2-8
	バキュームセンサー	C 56	3-4	2-3
	バックドアカーテシスイッチ	R 3	3-30	2-12
	バックドアコントロールモーター	R 10	3-14	2-12
	バックルスイッチLH	N 2	3-13	2-12
	バックルスイッチRH	M 2	3-13, 19	2-11
	バッテリ +	O 1	3-13, 19	2-13
	バッテリ +	A 35	3-2, 3	2-3,5
	バッテリ +	A 36	3-3	2-3,5
	バッテリ -	E 1	3-2, 3, 12	2-3,5
	パニティーランプLH	P 1	3-30	2-11
	パニティーランプRH	P 6	3-30	2-11
	パーキングブレーキスイッチ	F 24	3-19, 20, 28	2-8
	パワーウィンドウコントロールリレー	I 3	3-15	2-11
パワーウィンドウスイッチFR・LH	J 6	3-15	2-11	
パワーウィンドウスイッチRR・LH	L 3	3-15	2-12	
パワーウィンドウスイッチRR・RH	K 3	3-15	2-12	
パワーウィンドウモーターFR・LH	J 3	3-15	2-11	
パワーウィンドウモーターRR・LH	L 2	3-15	2-12	
パワーウィンドウモーターRR・RH	K 2	3-15	2-12	
パワーシートスイッチRH	O 2	3-16	2-13	
パワーステアリング圧力スイッチ	C 15	3-6	2-5	
パワーステアリング圧力スイッチ	C 42	3-5	2-3	
パワーランジスター	U 1	3-27	2-8	
フ	ファンNo. 4リレー	A 31	3-24	2-5
	フォグランプLH	A 30	3-24	2-3,5
	フォグランプRH	A 22	3-24	2-3,5
	フェューエルセンサーゲージ (サブ)	N 14	3-19	2-12
	フェューエルポンプ & フェューエルセンサーゲージ	N 8	3-4, 6, 18	2-12
	フロントスピーカーLH	J 2	3-19, 20, 28	2-11
	フロントスピーカーRH	I 2	3-19, 20, 28	2-11
	フロントスピーカーRH	I 8	3-14	2-11
	フロントターンLH	A 29	3-22	2-3,5
	フロントターンRH	A 21	3-22	2-3,5
	ブレーキペダルウォーニングスイッチ	A 7	3-19	2-3,5
プロワーレゾジスター	U 2	3-27	2-8	
プロワーモーター	F 54	3-27	2-7	
プレッシャースイッチ (エアコン高低圧側スイッチ & エアコン中圧側スイッチ)	A 28	3-6, 24, 27	2-3,5	
ヘ	ヘッドランプLH (HI)	A 27	3-21	2-3,5
	ヘッドランプLH (LO)	A 32	3-21	2-3,5
	ヘッドランプRH (HI)	A 18	3-21	2-3,5
	ヘッドランプRH (LO)	A 13	3-21	2-3,5
ホ	ホーン (HI)	A 20	3-3	2-3,5
	ホーン (LO)	A 25	3-3	2-3,5
マ	マグネットクラッチ & ロックセンサー	A 17	3-27	2-3,5
	マップランプ (ムーンルーフ付き)	P 4	3-30	2-11
	マップランプ (ムーンルーフなし)	P 5	3-30	2-11
モ	モーターダンパー切り替え用サーボモーター	F 31	3-27	2-8
	ライセンスプレートランプLH	R 7	3-23	2-12
ラ	ライセンスプレートランプRH	R 1	3-23	2-12
	ラジエーターファンモーター	A 26	3-24	2-3,5
	ラジエーターファンモーターNo. 2	A 24	3-24	2-5

索引 (部品名称順)

	部 品 名	コネクタ No.	システム別配線図 ページ	配線図 ページ
ラ	ラジオレシーバ ASSY	G 2 0	3-20, 28	2-8
	ラジオレシーバ ASSY	G 2 1	3-18, 20, 28	2-8
	ラジオレシーバ ASSY	H 1	3-20, 25	2-8
	ラップベルトソレノイド LH	N 7	3-13	2-12
	ラップベルトソレノイド RH	M 4	3-13	2-12
	ランプフェイリアンサー	M 1 3	3-18, 23	2-12
リ	リクライニングモーター RH	O 4	3-16	2-13
	リモートコントロールアクチュエーター LH & ミラーヒーター LH	J 1	3-13, 25	2-11
	リモートコントロールアクチュエーター RH & ミラーヒーター RH	I 1	3-13, 25	2-11
	リヤウインドウデフォグ +	R 1 1	3-25	2-12
	リヤウインドウデフォグ -	R 5	3-25	2-12
	リヤコンビネーションランプ LH	M 1 8	3-22, 23	2-12
	リヤコンビネーションランプ LH	R 4	3-23, 24, 29	2-12
	リヤコンビネーションランプ RH	M 1 5	3-22, 23	2-12
	リヤコンビネーションランプ RH	R 9	3-23, 24, 29	2-12
	リヤスビーカー LH	L 1	3-19, 20, 28	2-12
	リヤスビーカー RH	K 1	3-19, 20, 28	2-12
	リヤバチカルモーター RH	O 5	3-16	2-13
	リヤフォグランプスイッチ	F 8	3-24, 25	2-9
	リヤルムランプ	Q 1	3-30	2-12
	リヤワイパーモーター	R 2	3-17	2-12
	リヤワイパーリレー	M 1 1	3-17	2-12
ル	ルムランプ (ムーンルーフ付き)	P 8	3-30	2-11
	ルムランプ (ムーンルーフなし)	P 7	3-30	2-11
レ	レオスタット	G 1 2	3-15, 19, 25	2-8
ワ	ワイパーデアイサースイッチ	F 3 7	3-21, 25	2-8
	ワイパーモーター	A 5	3-17, 22	2-3, 5

索引 (コネクタ No. 順)

	コネクタ No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線図 ページ	品番
A	A 1	J/C No. 1	3-17, 21, 22, 23, 24	2-9	11661
	A 2	ABS & TRC コンピューター	3-11, 29	2-9	11390
	A 3	ABS & TRC コンピューター	3-11	2-9	11424
	A 4	ABS コンピューター	3-10	2-9	11424
	A 5	ワイパーモーター	3-17, 22	2-3, 5	11599
	A 6	アブソルバコントロールアクチュエーター FR・RH	3-29	2-5	11599
	A 7	ブレーキレベলウォーニングスイッチ	3-19	2-3, 5	11207
	A 8	ABS スピードセンサー FR・RH	3-10, 11	2-3, 5	11075
	A 9	ウォッシュモーター	3-17	2-3, 5	10981
	A 10	ABS アクチュエーター	3-10	2-3, 5	10891
	A 11	ABS アクチュエーター (TRCなし), ABS & TRC アクチュエーター (TRC付き)	3-10, 11	2-3, 5	11413
	A 12	ABS & TRC アクチュエーター	3-11	2-5	11698
	A 13	ヘッドランプ RH (LO)	3-21	2-3, 5	11096
	A 14	クリアランスランプ RH	3-23	2-3, 5	11009
	A 15	オルタネーター	3-2	2-3, 5	-
	A 16	オルタネーター	3-2, 18	2-3, 5	11349
	A 17	マグネットクランプ & ロックセンサー	3-27	2-3, 5	10942
	A 18	ヘッドランプ RH (HI)	3-21	2-3, 5	11095
	A 19	コンデンサーファンモーター	3-24	2-3, 5	10928
	A 20	ホーン (HI)	3-3	2-3, 5	10619
	A 21	フロントターンRH	3-22	2-3, 5	11019
	A 22	フォグランプ RH	3-24	2-3, 5	11096
	A 23	外気温センサー	3-27	2-3, 5	11070
	A 24	ラジエーターファンモーター No. 2	3-24	2-5	11237
	A 25	ホーン (LO)	3-3	2-3, 5	10619
	A 26	ラジエーターファンモーター	3-24	2-3, 5	10928
	A 27	ヘッドランプ LH (HI)	3-21	2-3, 5	11095
	A 28	プレッシャースイッチ (エアコン高低圧側スイッチ & エアコン中圧側スイッチ)	3-6, 24, 27	2-3, 5	10943
	A 29	フロントターン LH	3-22	2-3, 5	11019
	A 30	フォグランプ LH	3-24	2-3, 5	11096
	A 31	ファン No. 4 リレー	3-24	2-5	10940
	A 32	ヘッドランプ LH (LO)	3-21	2-3, 5	11096
	A 33	クリアランスランプ LH	3-23	2-3, 5	11009
	A 34	ダイオード (エアコン)	3-22, 27	2-5	11071
	A 35	バッテリー +	3-2, 3	2-3, 5	-
	A 36	バッテリー +	3-3	2-3, 5	-
	A 37	スターター	3-3	2-3, 5	11400
	A 38	スターター	3-3	2-3, 5	-
B	B 1	水温スイッチ No. 1 (ラジエーターファン)	3-24	2-5	11235
	B 2	水温スイッチ No. 1 (ラジエーターファン)	3-24	2-3	11235
C	C 1	クランクポジションセンサー	3-4, 7	2-3, 5	10947
	C 2	オイルプレッシャースイッチ	3-18	2-5	11363
	C 3	イグニッションコイル No. 2	3-3	2-5	11246
	C 4	インジェクター No. 2	3-6	2-5	11153
	C 5	イグニッションコイル No. 1	3-3	2-5	11246
	C 6	VSV (吸気制御)	3-6	2-5	11149
	C 7	インジェクター No. 4	3-6	2-5	11153
	C 8	イグニッションコイル No. 3	3-3	2-5	11246
	C 9	インジェクター No. 6	3-6	2-5	11153
	C 10	ウォーターテンバラチキセンサーゲージ	3-18	2-5	11428
	C 11	水温センサー	3-6, 9	2-5	10737
	C 12	インジェクター No. 1	3-6	2-5	11153
	C 13	インジェクター No. 3	3-6	2-5	11153
	C 14	インジェクター No. 5	3-6	2-5	11153
	C 15	パワーステアリング圧力スイッチ	3-6	2-5	11428
	C 16	O ₂ センサー RH	3-7	2-5	11028
	C 17	スロットルポジションセンサー (1MZ-FE)	3-6, 9	2-5	11261
	C 18	スロットルポジションセンサー (2MZ-FE)	3-6, 9	2-5	11261
	C 19	ISC V	3-6	2-5	11145
	C 20	O ₂ センサー LH	3-7	2-5	11028
	C 21	カムポジションセンサー	3-7	2-5	10947
	C 22	水温スイッチ No. 2 (ラジエーターファン)	3-24	2-5	11243
	C 23	水温スイッチ No. 3 (ラジエーターファン)	3-24	2-5	11235
	C 24	ECT ソレノイド (2MZ-FE)	3-9	2-5	10854
	C 25	ECT ソレノイド (1MZ-FE)	3-9	2-5	11658
	C 26	ニュートラルスタートスイッチ	3-3, 4, 6, 8, 9, 10, 19, 21, 26, 28	2-3, 5	11332
C 27	トランスミッションレボリューションセンサー	3-29	2-5	11156	
C 28	エアフロメーター	3-6	2-5	11317	
C 29	コンデンサー (ラジオ)	3-3	2-5	10843	
C 30	イグナイター	3-3, 6	2-5	11653	

コネクタ補給の有無はW/Hリベアマニュアルのハウジング品番一覧表を確認してください。

('97/04 品番67479)

無断複製禁止

索引(コネクターNo.順)

コネクターNo.	部 品 名	システム別配線図ページ	配線図ページ	品番
C 31	ダイアグノーシスコネクター	3-3, 5, 7, 10, 11, 12, 26, 29	2-3, 5	11195
C 32	VSV (エバポ)	3-4, 6	2-3, 5	11156
C 33	J/C No. 2	3-3, 6	2-8	11542
C 34	J/C No. 3	3-6, 9	2-7	11539
C 35	J/C No. 4	3-4, 7, 8, 9, 12	2-7	11539
C 36	J/C No. 5	3-3, 4, 6, 9, 19, 26	2-7	11529
C 37	エンジンコントロールコンピューター	3-3, 6, 9, 26	2-7	11221
C 38	エンジンコントロールコンピューター	3-6, 9	2-8	11220
C 39	エンジンコントロールコンピューター	3-6, 9, 18, 24	2-7	11219
C 40	カムポジションセンサー	3-4	2-3	10947
C 41	インジェクターNo. 1	3-4	2-3	11153
C 42	パワーステアリング圧力スイッチ	3-5	2-3	11428
C 43	インジェクターNo. 2	3-4	2-3	11153
C 44	ノックセンサー	3-4	2-3	11166
C 45	インジェクターNo. 3	3-4	2-3	11153
C 46	インジェクターNo. 4	3-4	2-3	11153
C 47	水温センサー	3-4, 8	2-3	10737
C 48	ウォーターテンパラチャセンサーゲージ	3-18	2-3	11428
C 49	O ₂ センサー	3-4	2-3	11028
C 50	オイルプレッシャースイッチ	3-18	2-3	11363
C 51	コンデンサー (ラジオ)	3-3	2-3	10843
C 52	イグニッションコイルNo. 1	3-3, 4	2-3	11150
C 53	イグニッションコイルNo. 2	3-3, 4	2-3	11150
C 54	スロットルポジションセンサー	3-4, 8	2-3	11261
C 55	ISCV	3-4	2-3	11145
C 56	バキュームセンサー	3-4	2-3	10845
C 57	ECTソレノイド	3-8	2-3	11143
C 58	ECTソレノイド	3-8	2-3	11156
C 59	吸気温センサー	3-4	2-3	11163
C 60	J/C No. 6	3-3, 4	2-7	11542
C 61	J/C No. 7	3-3, 4	2-7	11542
C 62	J/C No. 8	3-4	2-7	11661
C 63	エンジンコントロールコンピューター	3-3, 4, 8	2-7	11390
C 64	エンジンコントロールコンピューター	3-4, 8	2-7	11391
C 65	ECTソレノイド	3-8	2-3	10854
C 66	A/Tスピードセンサー	3-8	2-3	11156
E E 1	バッテリー	3-2, 3, 12	2-3, 5	-
F 1	J/C No. 1	3-17, 18, 21, 22, 23, 24	2-9	11661
F 2	ABSコンピューター	3-5, 7, 8, 9, 10, 18, 26, 29	2-9	11390
F 3	ABS & TRCコンピューター	3-6, 7, 9, 11, 18, 26	2-9	11391
F 4	J/C No. 9	3-2, 4, 5, 6, 8, 11, 14, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29	2-9	11661
F 5	J/C No. 9	3-2, 4, 6, 8, 11, 14, 24, 25, 26, 29	2-9	11661
F 6	J/C No. 10	3-18, 20, 21, 22, 23, 24, 28	2-9	11661
F 7	J/C No. 10	3-18, 21, 22	2-9	11661
F 8	リヤフォグランプスイッチ	3-24, 25	2-9	11533
F 9	コンビネーションスイッチ	3-17	2-8	11594
F 10	コンビネーションスイッチ	3-3, 26	2-8	11616
F 11	エアバッグRH	3-12	2-8	10850
F 12	コンビネーションスイッチ (ステアリングセンサー)	3-29	2-8	11581
F 13	コンビネーションスイッチ	3-18, 21, 22, 23, 24	2-8	11671
F 14	キーインターロックソレノイド	3-5	2-8	10825
F 15	イグニッションキー照明	3-30	2-8	10906
F 16	キーアンロックウォーニングスイッチ	3-6, 13, 14	2-8	10860
F 17	イグニッションスイッチ	3-2, 3, 4	2-8	11615
F 18	DLC3	3-3, 7, 11, 12, 26, 29	2-9	11665
F 19	ACCリレー	3-2	2-9	-
F 20	インテグレーションリレー	3-14, 15, 18	2-9	10848
F 21	TDCI	3-5, 8, 10, 12, 19, 25, 28	2-9	11417
F 22	クルーズコントロールコンピューター	3-9, 18, 19, 26, 28	2-9	11391
F 23	ストップランプスイッチ	3-5, 7, 8, 9, 10, 11, 23, 26, 29	2-9	11118
F 24	パーキングブレーキスイッチ	3-19, 20, 28	2-8	10871
F 25	排気温センサー	3-4, 7	2-8	10824
F 26	アブソルバーコントロールスイッチ	3-25, 29	2-8	10933
F 27	シガレットライター	3-16	2-8	10760
F 28	シガレットライター照明	3-25	2-8	11148
F 29	灰皿照明	3-25	2-8	-
F 30	アクセサリーソケット (フロント)	3-26	2-8	10760
F 31	モードダンパー切り替え用サーボモーター	3-27	2-8	11321
F 32	エアミックスダンパー切り替え用サーボモーター	3-27	2-8	11319
F 33	エアコンコンピューター	3-18, 25, 27	2-8	11390
F 34	エアコンコンピューター	3-5, 6, 24, 27	2-8	11391

コネクターNo.	部 品 名	システム別配線図ページ	配線図ページ	品番
F 35	J/C (アースNo. 1)	3-12, 16, 21, 25, 27	2-8	10976
F 36	内気センサー	3-27	2-8	10825
F 37	ワイパーデアイサースイッチ	3-21, 25	2-8	10797
F 38	TRC OFFスイッチ	3-11	2-8	11013
F 39	ダイオード (リヤフォグランプ)	3-24	2-8	10962
F 40	ハザードウォーニングスイッチ	3-18, 22, 25	2-8	10801
F 41	J/C No. 11	3-10, 11, 21, 26, 27, 29	2-8	11661
F 42	J/C No. 11	3-10, 11, 21, 25, 27, 29	2-8	11661
F 43	J/C No. 12	3-6, 10, 11, 22, 24, 26, 27, 29	2-8	11661
F 44	J/C No. 12	3-6, 10, 11, 21, 22, 24, 27, 29	2-8	11661
F 45	J/C No. 13	3-3, 4, 8, 19, 22, 24, 27	2-8	11661
F 46	J/C No. 13	3-3, 4, 8, 19, 21, 22, 24, 27	2-8	11661
F 47	J/C No. 14	3-2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 21, 24, 25, 26, 29	2-8	11661
F 48	J/C No. 14	3-2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 25, 26	2-8	11661
F 49	エバポ後センサー	3-27	2-8	10825
F 50	エアバッグコンピューター	3-12, 18	2-8	11872
F 51	J/C No. 8	3-4	2-7	11661
F 52	J/C No. 15	3-3, 8, 9, 18, 21, 26, 27, 28, 29	2-7	11661
F 53	J/C No. 15	3-3, 4, 6, 8, 9, 18, 21, 26, 27, 28	2-7	11661
F 54	ブローモーター	3-27	2-7	10385
F 55	J/C No. 16	3-5, 7, 8, 9, 10, 11, 18, 26	2-7	11502
F 56	エンジンコントロールコンピューター	3-3, 6, 9, 11, 18, 26, 27, 29	2-7	11218
F 57	エンジンコントロールコンピューター	3-3, 4, 8, 18, 26, 27	2-7	11392
F 58	J/C No. 17	3-3, 5, 7, 8, 9, 15, 18, 20, 26, 27, 28, 29	2-7	11542
F 59	エアバッグLH	3-12	2-7	10850
F 60	内外気ダンパー切り替え用サーボモーター	3-27	2-7	11165
F 61	アブソルバーコントロールコンピューター	3-10, 11, 19, 29	2-7	11406
F 62	ダイオード (アイドルアップ)	3-4	2-7	11071
F 63	J/C No. 18	3-29	2-7	11502
F 64	J/C No. 19	3-7, 10, 11, 12, 18, 26, 29	2-7	11542
F 65	オプションコネクター	3-22	2-7	11001
F 66	J/C No. 20	3-29	2-7	11502
F 67	アブソルバーコントロールアクチュエーター-FR・LH	3-29	2-5	11599
F 68	ABSスピードセンサー-FR・LH	3-10, 11	2-3, 5	11075
F 69	コーナーセンサー & フェンダーポール	3-22	2-3, 5	11028
F 70	クルーズコントロールアクチュエーター	3-26	2-5	11150
F 71	ディテクションクラッシュセンサー	3-14	2-8	11436
F 72	ABSデセラレーションセンサー	3-10	2-8	11182
F 73	排気温センサー	3-4, 7	2-8	10824
G 1	J/C No. 21	3-8, 9, 10, 14, 18	2-9	11542
G 2	ダイオード (バックドア)	3-30	2-9	10962
G 3	ダイオード (ルムランプ)	3-14, 16, 18, 22, 30	2-9	11608
G 4	J/C No. 22	3-5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 23, 26	2-9	11502
G 5	アウターミラースイッチ	3-13	2-9	11450
G 6	コンライトスキャナー	3-22	2-8	11633
G 7	目射センサー	3-27	2-8	11369
G 8	コンビネーションメーター	3-2, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 18, 23, 26	2-8	11114
G 9	コンビネーションメーター	3-20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 30	2-8	11113
G 10	コンビネーションメーター	3-3, 5, 7, 13, 18, 21, 22, 25, 27	2-8	11116
G 11	コンビネーションメーター	3-3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 23, 25, 26, 27	2-8	11115
G 12	レオスタット	3-15, 19, 25	2-8	11436
G 13	J/C No. 23	3-5, 7, 8, 9, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 26, 28	2-8	11661
G 14	J/C No. 23	3-5, 8, 9, 14, 16, 19, 25	2-8	11661
G 15	J/C No. 24	3-5, 13, 14, 18, 22, 30	2-8	11542
G 16	クロック	3-16, 25	2-8	11013
G 17	シフトロックコントロールリレー	3-5	2-8	11319
G 18	O/Dメインスイッチ & シフトインジケター照明	3-8, 9, 19, 25	2-8	10795
G 19	ドアコントロールリレー	3-14	2-8	11475
G 20	ラジオレシーバーASSY	3-20, 28	2-8	11533
G 21	ラジオレシーバーASSY	3-18, 20, 28	2-8	11436
G 22	アンテナアンブ	3-19, 20, 28	2-8	10935
G 23	J/C No. 25	3-15, 16, 19, 25	2-8	11661
G 24	J/C No. 25	3-16, 19, 25	2-8	11661
G 25	グループボックスランプスイッチ	3-25	2-7	11098
G 26	J/C No. 26	3-5, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 28	2-7	11542
G 27	J/C No. 27	3-8, 9, 10, 14, 18, 20, 28	2-7	11542

索引 (コネクターNo.順)

コネクターNo.	部 品 名	システム別配線図ページ	配線機装図ページ	品番
G	G28 J/C No. 28	3-14, 16, 18, 22, 30	2-7	11661
	G29 J/C No. 28	3-14, 16, 30	2-7	11661
	G30 コンビネーションモーター	3-19	2-9	10908
H	H 1 ラジオレシーバーASSY	3-20, 25	2-8	11264
	H 2 ステレオパワーアンプ	3-20, 25	2-7	11264
	H 3 ステレオパワーアンプ	3-20	2-7	10996
	H 4 ステレオパワーアンプ	3-20, 25	2-7	10997
I	I 1 リモートコントロールアクチュエーターRH & ミラーヒーターRH	3-13, 25	2-11	11532
	I 2 フロントスピーカーRH	3-19, 20, 28	2-11	10825
	I 3 パワーウィンドウコントロールリレー	3-15	2-11	11535
	I 4 ツイーターRH	3-20, 28	2-11	10916
	I 5 J/C No. 29	3-14, 15, 25	2-11	10803
	I 6 ドアコントロールスイッチ	3-14, 15	2-11	10807
	I 7 カーテシランプFR・RH	3-30	2-11	11148
	I 8 フロントスピーカーRH	3-14	2-11	11490
	I 9 ドアコントロールモーターFR・RH	3-14	2-11	11150
J	J 1 リモートコントロールアクチュエーターLH & ミラーヒーターLH	3-13, 25	2-11	11532
	J 2 フロントスピーカーLH	3-19, 20, 28	2-11	10825
	J 3 パワーウィンドウモーターFR・LH	3-15	2-11	10860
	J 4 ツイーターLH	3-20, 28	2-11	10916
	J 5 J/C No. 30	3-14, 25	2-11	10803
	J 6 パワーウィンドウスイッチFR・LH	3-15	2-11	10789
	J 7 カーテシランプFR・LH	3-30	2-11	11148
	J 8 ドアコントロールモーターFR・LH	3-14	2-11	11150
K	K 1 リヤスピーカーRH	3-19, 20, 28	2-12	11003
	K 2 パワーウィンドウモーターRR・RH	3-15	2-12	10860
	K 3 パワーウィンドウスイッチRR・RH	3-15	2-12	10631
	K 4 ドアコントロールモーターRR・RH	3-14	2-12	11150
L	L 1 リヤスピーカーLH	3-19, 20, 28	2-12	11003
	L 2 パワーウィンドウモーターRR・LH	3-15	2-12	10860
	L 3 パワーウィンドウスイッチRR・LH	3-15	2-12	10631
	L 4 ドアコントロールモーターRR・LH	3-14	2-12	11150
M	M 1 エアバッグコンピューター	3-12	2-8, 11	11867
	M 2 バックルスイッチRH	3-13, 19	2-11	11471
	M 3 カーテシスイッチFR・RH	3-13, 14, 18, 22, 30	2-12	10871
	M 4 ラップベルトソレノイドRRH	3-13	2-12	10369
	M 5 シートベルトプリテンショナーRH	3-12	2-12	-
	M 6 J/C (アースNo. 2)	3-12, 13, 14, 16, 19, 23, 26, 29	2-12	10976
	M 7 ABSスピードセンサーRR・RH	3-10, 11	2-12	11060
	M 8 カーテシスイッチRR・RH	3-14, 18, 30	2-12	10871
	M 9 J/C No. 31	3-14, 23	2-12	11661
	M10 J/C No. 31	3-23	2-12	11661
	M11 リヤワイパーリレー	3-17	2-12	10799
	M12 アブソーバーコントロールアクチュエーターRR・RH	3-29	2-12	11689
	M13 ランプフェイリアセンサー	3-18, 23	2-12	10803
	M14 アクセサリーソケット (リヤ)	3-5, 26	2-12	10704
M15 リヤコンビネーションランプRH	3-22, 23	2-12	11399	
M16 ウォークスピーカー	3-20	2-12	10860	
M17 J/C (アースNo. 3)	3-12, 17, 22, 23, 25, 30	2-12	10976	
M18 リヤコンビネーションランプLH	3-22, 23	2-12	11399	
M19 サイドエアバッグRH (シート)	3-12	2-11	11790	
M20 サイドエアバッグセンサーRH	3-12	2-12	11857	
M21 ノイズフィルター (デフォッガー)	3-25, 30	2-12	11579	
N	N 1 エアバッグコンピューター	3-12	2-8, 12	11869
	N 2 バックルスイッチLH	3-13	2-12	11212
	N 3 サイドエアバッグLH (シート)	3-12	2-12	11790
	N 4 カーテシスイッチFR・LH	3-14, 18, 30	2-12	10871
	N 5 サイドエアバッグセンサーLH	3-12	2-12	11857
	N 6 シートベルトプリテンショナーLH	3-12	2-12	-
	N 7 ラップベルトソレノイドLH	3-13	2-12	11369
	N 8 フェューエルポンプ & フェューエルセンダーゲージ	3-4, 6, 18	2-12	11077
	N 9 ABSスピードセンサーRR・LH	3-10, 11	2-12	11060
	N10 カーテシスイッチRR・LH	3-14, 18, 30	2-12	10871
	N11 アブソーバーコントロールアクチュエーターRR・LH	3-29	2-12	11689
	N12 ナビゲーションコンピューター	3-18, 20, 28	2-12	11542
	N13 ナビゲーションコンピューター	3-20, 28	2-12	10799
	N14 フェューエルセンダーゲージ (サブ)	3-19	2-12	11140
O	O 1 バックルスイッチRH	3-13, 19	2-13	11471
	O 2 パワーシートスイッチRH	3-16	2-13	10803
	O 3 スライドモーターRH	3-16	2-13	10825
	O 4 リクライニングモーターRH	3-16	2-13	10825
	O 5 リヤバーチャルモーターRH	3-16	2-13	10825

コネクター補給の有無はW/Hリバアマニュアルのハウジング品番一覧表を確認してください。

コネクターNo.	部 品 名	システム別配線図ページ	配線機装図ページ	品番
P	P 1 バニティランプLH	3-30	2-11	10621
	P 2 スライディングルーフモーター & スライディングルーフリミットスイッチ	3-16	2-11	11011
	P 3 スライディングルーフコントロールリレー & スライディングルーフコントロールスイッチ	3-16	2-11	10799
	P 4 マップランプ (ムーンルーフ付き)	3-30	2-11	10825
	P 5 マップランプ (ムーンルーフなし)	3-30	2-11	10121
	P 6 バニティランプRH	3-30	2-11	10621
	P 7 ルームランプ (ムーンルーフなし)	3-30	2-11	10121
	P 8 ルームランプ (ムーンルーフ付き)	3-30	2-11	10121
Q	Q 1 リヤルームランプ	3-30	2-12	10908
	Q 2 センターストップランプ (LED式)	3-23	2-12	11368
R	R 1 ライセンスプレートランプRH	3-23	2-12	11148
	R 2 リヤワイパーモーター	3-17	2-12	10795
	R 3 バックドアカーテシスイッチ	3-30	2-12	10860
	R 4 リヤコンビネーションランプLH	3-23, 24, 29	2-12	11011
	R 5 リヤウィンドウデフォッガー	3-25	2-12	11258
	R 6 J/C No. 32	3-23, 24, 29	2-12	11542
	R 7 ライセンスプレートランプLH	3-23	2-12	11148
	R 8 J/C (アースNo. 4)	3-12, 14, 17, 23, 24, 29, 30	2-12	10976
	R 9 リヤコンビネーションランプRH	3-23, 24, 29	2-12	11011
	R10 バックドアコントロールモーター	3-14	2-12	11150
	R11 リヤウィンドウデフォッガー + センターストップランプ (バルブ式)	3-25	2-12	11258
	R12 センターストップランプ (バルブ式)	3-23	2-12	11148
T	T 1 ノックセンサーNo. 1	3-7	2-5	11166
	T 2 ノックセンサーNo. 2	3-7	2-5	11166
U	U 1 パワートランジスター	3-27	2-8	11876
	U 2 プロワーレジェスター	3-27	2-8	-

コネクターNo.	部 品 名	システム別配線図ページ	配線機装図ページ
2	2A エンジンルームメインワイヤ to J/B No. 2	3-2, 3	2-3, 5
	2B エンジンルームメインワイヤ to J/B No. 2	3-2, 3, 21	2-3, 5
	2C エンジンルームメインワイヤ to J/B No. 2	3-2, 3, 4, 6, 9, 12, 21, 24	2-3, 5
	2D エンジンルームメインワイヤ to J/B No. 2	3-3, 21	2-3, 5
	2F エンジンルームメインワイヤ to J/B No. 2	3-2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 24	2-3, 5
	2G エンジンルームメインワイヤ to J/B No. 2	3-2, 3, 21, 24	2-3, 5
	2H エンジンルームメインワイヤ to J/B No. 2	3-24	2-3, 5
	2J カウルワイヤ to J/B No. 2	3-3, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 18, 21 3-22, 24, 26, 27, 30	2-3, 5
	2K カウルワイヤ to J/B No. 2	3-3, 4, 6, 8, 9, 20, 21, 22, 24, 28	2-3, 5
	2L カウルワイヤ to J/B No. 2	3-21	2-3, 5
	IA エンジンルームメインワイヤ to インパネJ/B	3-22, 23, 24	2-9
	IB エンジンルームメインワイヤ to インパネJ/B	3-2, 3, 22, 23	2-9
	IC カウルワイヤ to インパネJ/B	3-3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 22 3-23, 24, 26, 29	2-9
	ID インストルメントパネルワイヤ to インパネJ/B	3-5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18 3-19, 22, 23, 25, 26	2-9
IF ルーフワイヤNo. 1 to インパネJ/B	3-12, 16, 30	2-9, 11	
IG インストルメントパネルワイヤ to インパネJ/B	3-12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 25, 28 3-30	2-9	
イ	IH インストルメントパネルワイヤ to インパネJ/B	3-5, 8, 9, 18, 19, 20, 22, 28, 30	2-9
	II インテグレーションリレー to インパネJ/B		2-9
	IJ カウルワイヤ to インパネJ/B	3-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 3-14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25 3-26, 27, 28, 29, 30	2-9
	IK カウルワイヤ to インパネJ/B	3-2, 3, 4, 6	2-9
	IL カウルワイヤ to インパネJ/B	3-22, 25	2-9
	IM カウルワイヤ to インパネJ/B	3-13, 14, 30	2-9
	IN カウルワイヤ to インパネJ/B	3-12	2-9
	IR カウルワイヤ to インパネJ/B	3-5, 7, 8, 9, 10, 11, 23, 25, 26, 27, 29	2-9
	IS フロアワイヤ to インパネJ/B	3-13, 14, 15, 17, 18, 22, 23, 29, 30	2-9, 11
	IT インストルメントパネルワイヤ to インパネJ/B	3-2, 5, 16, 18, 25	2-9
	IV カウルワイヤ to インパネJ/B	3-8, 9, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 24 3-25, 26, 27, 28, 29, 30	2-9
	IW カウルワイヤ to インパネJ/B	3-4, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20 3-22, 24, 26, 27, 28, 30	2-9

索引(コネクターNo.順)

コネクターNo.	部 品 名	システム別配線図ページ	配線継装図ページ
A	AB1 エンジンルームメインワイヤ to エンジンルームワイヤNo.3	3-24	2-3,5
	AF1 エンジンルームメインワイヤ to カウルワイヤ	3-2,10,11,17,18,23	2-9
	AF2 エンジンルームメインワイヤ to カウルワイヤ	3-11,29	2-9
	AF3 エンジンルームメインワイヤ to カウルワイヤ	3-10,11,19,27	2-9
C	CA1 エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ	3-15	2-3,5
	CF1 エンジンワイヤ to カウルワイヤ	3-7,10,11,18,24	2-7
	CF2 エンジンワイヤ to カウルワイヤ	3-3,4,6,7,8,9,19,21,26,28,29	2-7
	CF3 エンジンワイヤ to カウルワイヤ	3-3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,24,26 3-29	2-7
F	CG1 エンジンワイヤ to インストルメントパネルワイヤ	3-8,9,10,15,18,19	2-7
	CT1 エンジンワイヤ to サーモセンサワイヤ	3-7	2-5
	FA1 カウルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ	3-27	2-3,5
	FA2 カウルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ	3-4,6,24,27	2-3,5
G	FU1 カウルワイヤ to クーラーワイヤリングハーネスNo.1	3-27	2-8
	GF1 インストルメントパネルワイヤ to カウルワイヤ	3-2,12,15,18,19,20,21,22,27,28	2-9
	GF2 インストルメントパネルワイヤ to カウルワイヤ	3-14,15,18	2-9
	GF3 インストルメントパネルワイヤ to カウルワイヤ	3-3,5,7,8,10,11,15,18,19,20,21 3-26,27,28	2-7
I	GH1 インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルNo.2ワイヤ	3-20	2-8
	GH2 インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルNo.2ワイヤ	3-20,25,28	2-8
	GH3 インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルNo.2ワイヤ	3-20	2-8
J	IG1 フロントドアワイヤRH to インストルメントパネルワイヤ	3-13,14,15,19,20,21,25,28,30	2-9,11
	IG2 フロントドアワイヤRH to インストルメントパネルワイヤ	3-14,15,25	2-9,11
K	JG1 フロントドアワイヤLH to インストルメントパネルワイヤ	3-14,15	2-7,11
	JG2 フロントドアワイヤLH to インストルメントパネルワイヤ	3-13,14,19,20,25,28,30	2-7,11
L	KM1 リヤドアワイヤNo.1 to フロアワイヤ	3-14,15,19,20,28	2-12
	LN1 リヤドアワイヤNo.2 to フロアNo.2ワイヤ	3-14,15,19,20,28	2-12
	MF1 フロアワイヤ to カウルワイヤ	3-5,10,11,17,25,29	2-9,11
	MF2 フロアワイヤ to カウルワイヤ	3-24,26	2-9,11
M	MG1 フロアワイヤ to インストルメントパネルワイヤ	3-13,14,18,19,20,21,23,30	2-9,11
	MG2 フロアワイヤ to インストルメントパネルワイヤ	3-15,16,19,20,28,30	2-9,11
	MO1 フロアワイヤ to シートワイヤNo.2	3-13,16,19	2-11,13
N	NF1 フロアNo.2ワイヤ to カウルワイヤ	3-4,6,10,11,18,20,21,28,29	2-7,11
	NG1 フロアNo.2ワイヤ to インストルメントパネルワイヤ	3-20,28	2-7,11
	NG2 フロアNo.2ワイヤ to インストルメントパネルワイヤ	3-14,19,20,28	2-7,11
	NG3 フロアNo.2ワイヤ to インストルメントパネルワイヤ	3-13,14,15,18,30	2-7,11
O	QM1 バックドアワイヤNo.1 to フロアワイヤ	3-17,25,30	2-12
	QM2 バックドアワイヤNo.1 to フロアワイヤ	3-12,14,24,30	2-12
	QM3 バックドアワイヤNo.1 to フロアワイヤ	3-17,23,29	2-12
	QR1 バックドアワイヤNo.1 to バックドアワイヤNo.2	3-14,17,25	2-12
	QR2 バックドアワイヤNo.1 to バックドアワイヤNo.2	3-12,24,30	2-12
SA1 フロントウインドウデフォグワイヤ to エンジンルームメインワイヤ	3-21	2-3,5	

MEMO

MEMO