

# 目的別さくいん

## ナビゲーションを使いたい

ルート案内をさせたい 44ページ	目的地を設定したい	目的地を設定する	→ 44ページ
	目的地を消したい	目的地やルートが消えたときは	→ 48ページ
	希望通りのルートにしたい 49ページ	通過点を設定する	→ 49ページ
		すでに設定してある通過点の使用条件を変更したいとき	→ 52ページ
		出発地点を現在地以外にしたいときは	→ 53ページ
		有料道路を優先する・しないを選択する	→ 47ページ
		迂回ルートを探するには	→ 54ページ
		案内を開始させたい	案内を開始するには
	SA/PA/ICの情報を知りたい	シティドライブモードについて	→ 56ページ
	ルートをとっておきたい	設定した案内ルートを登録(保存)したいときは	→ 68ページ
走行してきた道を知りたい	走行軌跡について(表示と登録方法)	→ 61ページ	
目的地までの時間を知りたい	到着予想時刻を知りたいときは	→ 85ページ	
地点を登録したい 24、33ページ	自宅を登録したい	自宅の位置を登録しておくには	→ 24ページ
	任意の地点を登録したい	地図上に自分だけの地点データを登録する(地点登録)	→ 33ページ



初期設定をかえたい 72ページ	ルート案内の設定をかえるには	他モード画面表示時に音声案内をする	→ 72ページ
		自動で再探索する	→ 73ページ
		音声案内をかえる	→ 73ページ
		迂回メモリ地点を利用する	→ 74ページ
		地図表示の条件設定をかえるには	
	地図表示の条件設定をかえるには	フロントワイドを切り替える	→ 74ページ
		時計を表示させる	→ 75ページ
		到着予想時刻を表示させる	→ 75ページ
	地図表示色の設定をかえるには	昼画、夜画の画質をかえる	→ 76ページ
	メモリ地点設定時の初期条件設定をかえるには	メモリ地点を音で知らせる	→ 76ページ
		メモリ地点の文字表示	→ 76ページ
	地図CD-ROMを取り出したい	地図CD-ROMの出し入れ	→ 14ページ
地図CD-ROMの情報を知りたい	地図CD-ROMの情報を見るには	→ 84ページ	
メッセージの意味がわからない	こんなメッセージが表示されたときは	→ 86ページ	
故障かどうか知りたい	故障とお考えになる前に	→ 88ページ	

オーディオを使いたい

ラジオを使いたい

103ページ

基本操作

→ 95ページ

ラジオの使い方

→ 103ページ

FM多重放送を表示させたい

108ページ

基本操作

→ 95ページ

FM多重放送を表示させるには

→ 108ページ

カセットデッキを使いたい

112ページ

基本操作

→ 95ページ

カセットデッキの使い方

→ 112ページ

CDプレーヤーを使いたい

115ページ

基本操作

→ 95ページ

CDプレーヤーの使い方

→ 115ページ

テレビを使いたい

テレビを使いたい

117ページ

基本操作

→ 95ページ

テレビの使い方

→ 117ページ

スイッチの使い方がわからない

スイッチ別さくいん

→ 128ページ

# スイッチ別さくいん

スイッチ名称が画面に表示されるものは青色で、画面外のスイッチは黒色で紹介しています。

## ア

明るさ	22,97,99
案内	45
案内再開	48
案内中止	48
いいえ	111
一般	85
一般道優先	47
色あい	99
色調整	99,100
色のこさ	99
エリア	104,120
大きく	23
遅らせる	83
遅く	85
音量調節	23

## カ

ガイド	60
拡大解除	55
画質・消	22~23,97~99
画面消	23,98
漢字	37
記号別	59
切換	97,100
記録	110
経路	46,49
経路情報	46
現区間	56
現在	62,66
現在地	19
広域	12
高速	85
コントラスト	22,97,99

## サ

再音声	55,58
最新	110
再探索	47,57
先程の地図	30

参照	63,66,69
次項	84
施設消去	59
施設選択1	60
施設選択2	60
施設表示	59
自宅	25~31
自宅の地図	33
自動送	109
自動補正	83
次ページ	37,118
修正	25,36
周辺探索	47,57
出発地	53
主・副	122
種別	36
順序逆	51
消去	111
詳細	12
初期	72
進める	83
設定	85
前回出発地	30
選局	109
全消去	42,50,67,71,111
前ページ	37,118
全ルート探索	47,57

## タ

他機能	19,20,56,59
小さく	23
地図向	19
地名	52
通過点	50
停止	109
デモ	46
デモ終了	46

## ナ

2画面解除	21
-------	----

2画面表示 ..... 20  
 ノーマル ..... 100

## ハ

はい ..... 111  
 背景1 ..... 98  
 背景2 ..... 98  
 背景3 ..... 98  
 速く ..... 85  
 表示消 ..... 61  
 昼画 ..... 22,97,99  
 別道路探索 ..... 57  
 別ルート ..... 52

## マ

右画面 ..... 21  
 明調整 ..... 99,100  
 メニュー ..... 18  
 メモリ開始 ..... 61  
 メモリ終了 ..... 62  
 メモリ地点 ..... 33,34  
 目次 ..... 109  
 目的地 ..... 44  
 目的地消去 ..... 48  
 目的地地図 ..... 31  
 戻る ..... 4

## ヤ

優先条件 ..... 52  
 有料道優先 ..... 47  
 夜画 ..... 22,97,99  
 呼出 ..... 111

## ラ

リスト ..... 59  
 略図解除 ..... 56  
 略図表示 ..... 56

## ワ

ワイド1 ..... 100  
 ワイド2 ..... 100

## アルファベット

AM・FM ..... 103  
 AUTO.P ..... 105,121  
 BASS ..... 96  
 CD ..... 115  
 CURSOR ..... 4  
 FM音声 ..... 108  
 FM多重 ..... 108  
 MID ..... 96  
 OPEN ..... 101  
 PUSH/ENT ..... 4  
 PWR/VOL ..... 95  
 RAND ..... 116  
 RPT ..... 113,116  
 SCAN ..... 116  
 SKIP ..... 113  
 SOUND ..... 96  
 TAPE ..... 112  
 TILT ..... 6  
 TREB ..... 96  
 TUNE ..... 103,119  
 TV ..... 117  
 VTR ..... 118  
 +5km ..... 63  
 -5km ..... 63

## 記号


⋯) (交通情報) ..... 107  
 ◀▶ (テープ再生方向切り替え) ..... 112  
 ▶▶ ◀◀ (早送り、巻きもどし) ..... 112  
 ▶▶◀◀ (頭出し、早送り) 113,115  
 ⏏ (ドルビー) ..... 114

# さくいん

## あ

アンテナ	
GPSボイスナビゲーション	9
テレビ	123
ラジオ	107
案内音声	58
案内交差点	55
案内の開始・中止	45,48
案内ルートの登録	68
迂回メモリ地点	39
迂回ルート	54
FM多重放送	108
オーディオ	103
音質調整	96
音声ガイド	8
音声多重放送	122
音量調節	
オーディオ・テレビ	95
GPSボイスナビゲーション	23

## さ

作動条件	3
CDプレーヤー	115
CD-ROM	14,84
GPSアンテナ	9
GPSマーク	8
自転車位置マーク、  マーク	8
施設表示	59
施設名称	26
自宅の登録	24
シティドライブモード	56
車速設定 (到着予想時刻)	85
主音量	95
条件設定	74
スイッチ表示	5
スケール表示	12
精度	90
走行軌跡	61
操作パネル	4

## か

拡張機能	38
角度調整	6
カセットデッキ	112
かな入力 (50音読み)	25
画面の見方	18
画面調整	
オーディオ	97
GPSボイスナビゲーション	22
テレビ	99
漢字入力	37
軌跡	61
現在地の表示	19
交差点拡大	55
交通情報 (ラジオ)	107
故障	88

た

タイヤ交換をしたとき（補正） ..... 83  
 地図画面の見方 ..... 18  
 地図記号 ..... 11  
 地図CD-ROM  
   情報を見るには ..... 84  
   出し入れ ..... 14  
 地図縮尺 ..... 12  
 地図データベース ..... 13  
 地図について ..... 10  
 地図の移動 ..... 20  
 地図表示の切り替え ..... 19  
 地点登録 ..... 33  
 チルト（角度調整） ..... 6  
 通過点の設定 ..... 49  
 テープ ..... 112  
 デモンストレーション ..... 46  
 テレビ ..... 117  
 電源の入れ方 ..... 95  
 電話番号入力 ..... 27  
 到着予想時刻表示 ..... 85  
 登録記号 ..... 35  
 時計 ..... 75

な

ナビ研のCD-ROM ..... 78  
 2画面表示 ..... 20  
 ノースアップ ..... 19

は

背景画調整 ..... 98  
 昼画表示  
   オーディオ ..... 97  
   GPSボイスナビゲーション ..... 22  
   テレビ ..... 99  
 フェリールート ..... 55  
 フロントワイド ..... 74  
 別ルート探索 ..... 57  
 ヘディングアップ ..... 19  
 便利な機能 ..... 59  
 方位マーク ..... 8  
 方向性音声付きメモリ地点 ..... 40  
 補正 ..... 82

ま

メニュー画面 ..... 18  
 目的地案内 ..... 45  
 目的地案内音声 ..... 58  
 目的地の設定 ..... 44

や

夜画表示  
   オーディオ ..... 97  
   GPSボイスナビゲーション ..... 22  
   テレビ ..... 99

ら

ラジオ ..... 103  
 ルート探索 ..... 45

わ

ワイド画面モード切り替え ..... 100  
 ワンタッチ地点登録 ..... 34

# MEMO

