

文字さくいん

■50音順

ア

| | |
|-----------------|-----|
| アームレスト | 34 |
| アウターミラー (ドアミラー) | 71 |
| アクセサリーソケット | 135 |
| 足踏み式パーキングブレーキ | |
| 操作方法 | 89 |
| 点検基準値 | 161 |
| ブレーキ警告灯 | 79 |
| アジャスタブルショルダー | |
| ベルトアンカー | 41 |
| 雨の日の運転 | 144 |
| 安全・快適ドライブのために | 12 |
| 安全装備 | |
| ABS | 53 |
| SRSエアバッグ | 46 |
| シート | 28 |
| シートベルト | 38 |
| トラクションコントロール | 54 |
| アンチロックブレーキシステム | |
| (ABS) | 53 |
| アンテナ | 110 |

イ

| | |
|-----------------|-----|
| イグニッション (エンジン) | |
| キー | 58 |
| スイッチ | 88 |
| イラスト目次 | |
| インストールメントパネル | 9 |
| エンジンルーム | 5、6 |
| 室内 | 10 |
| 車両外観 | 8 |
| ラゲージルーム | 7 |
| イルミネーテッド | |
| エントリーシステム | 126 |
| インテリアランプ | |
| 室内灯 | 126 |
| スポットライト | 127 |
| ラゲージルームランプ | 137 |
| インナーミラー (防眩ミラー) | 70 |

ウ

| | |
|---------------------|---------|
| ウインカー (方向指示灯) | |
| 位置 | 8 |
| 電球の交換 | 157、158 |
| 方向指示レバー | 84 |
| W (ワット) 数 | 161 |
| ウインドウウォッシャー | |
| タンクの位置 | 150 |
| タンク容量 | 161 |
| 冬の前の準備、点検 | 140 |
| ウインドウガラス | |
| (パワーウインドウ) | 64 |
| ウインドウデフォグガー | |
| (曇り取り) スイッチ | 87 |
| ウインドウロックスイッチ | 66 |
| ウェアインジケーター (ブレーキパッド | |
| ウェアインジケーター) | 79 |
| ウォーニングランプ (警告灯) | 76 |
| 上向き表示灯 | 77 |
| 運転席 SRSエアバック | 46 |
| 運転席ヒューズボックス | 154 |
| 運転装置 | 88 |

エ

| | |
|------------------|-----|
| エアコン (空調) | 104 |
| 手入れ | 149 |
| エアコン (A/C) ベルト | |
| 点検基準値 | 161 |
| A/T (オートマチック | |
| トランスミッション) | 90 |
| ABS | |
| (アンチロックブレーキシステム) | 53 |
| SRSエアバッグ | 46 |
| SAE粘度 (エンジンオイル) | 163 |
| LLC (冷却水) | |
| タンク容量 | 162 |
| 濃度 | 140 |
| 冬の前の準備 | 140 |

エンジン
 エンジン警告灯78
 かけ方88
 キー58
 油圧警告灯79
 エンジンオイル
 オイル量.....163
 注入口5、6
 冬の前の準備.....140
 油圧警告灯79
 レベルゲージ位置5、6
 エンジン回転計（タコメーター）.....75
 エンジンキー照明59
 エンジンフード（ボンネット）.....69
 エンジンルーム内ヒューズボックス.....152
 エンストで
 始動できなくなったときは.....166

オープナー
 フューエルリッドオープナー68
 ボンネットオープナー69
 オドメーター（積算距離計）.....75
 オルタネーターベルト
 点検基準値.....161

オ

追い越し合図
 （パッシング）のしかた82
 オイル類（メンテナンスデータ）.....162
 応急用タイヤ（スペアタイヤ）.....173
 オーディオ.....109
 オートエアコン（空調）.....106
 オートマチックトランス
 アクスルフルード
 オイル量.....162
 レベルゲージ位置5、6
 オートマチックトランスミッション
 運転のしかた92
 オーバードライブ（O/D）
 スイッチ96
 各位置の働き90
 チェンジレバーの動かし方90
 取り扱いチェックポイント20
 オーバードライブ（O/D）
 オーバードライブOFF表示灯77
 オーバードライブスイッチ96
 オーバーヒートしたときは.....178
 オーバーヘッドコンソール.....131



カ

| | |
|-----------------------|-----|
| カーテシランプ | |
| 電球の交換 | 160 |
| W (ワット) 数 | 161 |
| 外装の手入れ | 147 |
| 快適装備 | |
| オーディオ | 109 |
| 空調 | 104 |
| 室内装備 | 126 |
| 夏期の取り扱い | 144 |
| 各シフト位置での速度限界 | 94 |
| 各部の開閉 | 58 |
| 各部の調整 | 70 |
| カセット | |
| カセット一体AM/FMラジオ | 124 |
| CD、カセット一体 AM/FMラジオ | 116 |
| ガソリン (燃料) | |
| 使用ガソリン | 162 |
| タンク容量 | 162 |
| ガラスの手入れ | 148 |
| カップホルダー | 129 |
| 間けつ (時間調整式) ワイパー | 84 |
| 寒冷時の取り扱い | 140 |

キ

| | |
|---------------------------------|-----|
| キー | 58 |
| キーOFF後作動機能 (パワーウィンドウ) | 64 |
| キースイッチ (エンジンスイッチ) | 88 |
| キー閉じ込み防止機能 | 62 |
| キーナンパー | 58 |
| キー抜き忘れ防止チャイム | 59 |
| キーレスエントリー (ワイヤレスドアロック) | 63 |
| 基準値 (メンテナンスデータ) | 161 |
| キックダウン | 92 |
| 鏡面調整 (ドアミラー) | 71 |
| 緊急時のエンジンの始動方法 (バッテリーがあがったとき) | 180 |

ク

| | |
|----------------------------|-------|
| 空気圧 (タイヤ) | 164 |
| 空調 | 104 |
| 区間距離計 (トリップメーター) | 75 |
| クッション (シート) の調整 | 30、32 |
| 曇り取り (ウインドウデフォグガー) スイッチ | 87 |
| クラクション (ホーン) | 89 |
| クリーブ現象 | 92 |
| クルーズコントロール | 97 |
| 車との上手な付き合いかた 寒冷時の取り扱い | 140 |
| こんなときは | 144 |
| 車の手入れ | 146 |
| グレード名称 | 164 |
| グローブボックス | 130 |

ケ

| | |
|-------------------------|-----|
| 警告器 (ホーン) | 89 |
| 計器類 (メーター) | 74 |
| 警告灯 | 76 |
| 化粧 (パニティー) ミラー | 126 |
| ケミカル用品 (トヨタ純正お手入れ用品) | 147 |
| けん引について | 182 |

コ

| | |
|---------------------|-----|
| 交換要領 | |
| 電球 (バルブ) | 156 |
| ヒューズ | 152 |
| 工具 | 168 |
| 後退灯 位置 | 8 |
| 電球の交換 | 158 |
| W (ワット) 数 | 161 |
| 小物入れ | 130 |
| コンソールボックス | 131 |
| コンビネーションメーター (メーター) | 74 |
| コンライト | 82 |

サ

サービスデータ
 (メンテナンスデータ)161

サイドエアバッグ
 (SRSサイドエアバッグ)46

サブキー (スベアキー)58

サンシェード67

3点式シートベルト40

サンバイザー126

シ

CD、カセット一体AM/FMラジオ...112

シート
 手入れ149
 フロントシート29
 リヤシート34

シートベルト
 3点式シートベルト40
 シートベルト警告灯80
 チャイルドシート
 固定機構付シートベルト44
 手入れ149

視界の確保82

シガレットライター128

事故が起きたときは184

室内灯
 スイッチ126
 電球の交換159
 W (ワット) 数161

シフトレバー (チェンジレバー)90

シフトロックシステム91

車速感応オートドアロック62

ジャッキ
 格納位置168
 ジャッキアップポイント
 (セット位置)170

車幅灯
 位置8
 電球の交換157
 ライトスイッチ82
 W (ワット) 数161

車幅灯表示灯77

車両型式164

充電警告灯78

ジュニアシート (選択の目安)16

衝撃感知ドアロック解除システム62

助手席SRSエアバッグ46

ス

水温計75

スカイフックTEMS102

ステアリングホイール
 SRSエアバッグ46
 ホーン89

ステレオ (オーディオ)109

ストップランプ (制動灯)
 位置8
 電球の交換158
 W (ワット) 数161

スノータイヤ (冬用タイヤ)140

スピードメーター75

スベアタイヤ
 タイヤの交換174
 取り出し方172

スポットライト
 スイッチ127
 電球の交換160
 W (ワット) 数161

スモールランプ (車幅灯)
 位置8
 電球の交換157
 ライトスイッチ82
 W (ワット) 数161

スリップ表示灯77

制動灯 (ストップランプ)
 位置8
 電球の交換158
 W (ワット) 数161

セ

| | |
|----------------------|-----|
| 積算距離計 (オドメーター) | 75 |
| 洗車 | 148 |
| 前照灯 (ヘッドランプ) | |
| 位置 | 8 |
| 電球の交換 | 156 |
| ライトスイッチ | 82 |
| W (ワット) 数 | 161 |
| 前席 (フロントシート) | 29 |

ソ

| | |
|----------------------|----|
| 速度計 (スピードメーター) | 75 |
| 速度限界 | 94 |

タ

| | |
|-------------------------|---------|
| ターンシグナル (方向指示灯) | |
| 位置 | 8 |
| 電球の交換 | 157、158 |
| 方向指示レバー | 84 |
| W (ワット) 数 | 161 |
| タイヤ | |
| 空気圧 | 164 |
| スペアタイヤ | 172 |
| タイヤサイズ | 164 |
| タイヤチェーン | 142 |
| タイヤの交換 | 174 |
| 冬用タイヤ | 140 |
| ローテーション (タイヤ位置交換) | 151 |
| タコメータ | 75 |
| 正しい運転姿勢 | 28 |
| 正しい着用 (シートベルト) | 38 |
| 断線警告灯 | 80 |

チ

| | |
|------------------------|---------|
| チェーン (タイヤチェーン) | 142 |
| チェンジレバー | 90 |
| チャージ警告灯 (充電警告灯) | 78 |
| チャイム (キー抜き忘れ防止用) | 59 |
| チャイルドシート (選択の目安) | 16 |
| チャイルドシート | |
| 固定機構付シートベルト | 44 |
| チャイルドプロテクター | 59 |
| 駐車灯 (非常点滅灯) | |
| 位置 | 8 |
| 電球の交換 | 157、158 |
| 非常点滅灯スイッチ | 86 |
| W (ワット) 数 | 161 |
| 駐車ブレーキ (パーキングブレーキ) | |
| 操作方法 | 89 |
| 点検基準値 | 161 |
| ブレーキ警告灯 | 79 |
| チルトステアリング | 70 |

ツ

ツール (工具)168

テ

TRC (トラクションコントロール)54
 手入れ

- エアコンの手入れ.....149
- 外装の手入れ.....147
- 内装の手入れ.....149
- 日頃の手入れ.....146

テールランプ (尾灯)

- 位置8
- 電球の交換.....158
- ライトスイッチ82
- W (ワット) 数.....161

テクニカルデータ

(メンテナンスデータ)161

- デッキアンダートレイ.....132
- デッキサイドボックス.....137
- デッキルーム (ラゲージルーム)35
- デフォグガー (曇り取り) スイッチ87
- 電気式ドアロック62
- 電球 (バルブ)
- 交換要領.....156
- W (ワット) 数.....161
- 点検基準値 (メンテナンスデータ)161
- 電動リモコンミラー (ドアミラー)71

ト

ドア

- キー抜き忘れ防止チャイム59
- 施錠と解錠58
- チャイルドプロテクター59
- 電気式ドアロック62
- バックドア60
- ワイヤレスドアロック63
- ドアミラー71
- 時計.....127
- トノカバー.....136
- トヨタ純正お手入れ用品.....147

- トラクションコントロール54
- トランスアクスルフルード (オート
 マチックトランスアクスルフルード)
- オイル量.....162
- レベルゲージ位置5、6
- トランスファーフルード
- オイル量.....162
- トリップメーター (区間距離計)75
- トルコン (オートマチック
 トランスミッション)90

ナ

| | |
|-----------------|-----|
| 内外気切り替えスイッチ（空調） | 105 |
| 内装の手入れ | 149 |

ニ

| | |
|--------------|----|
| 荷室（ラゲージスペース） | 35 |
|--------------|----|

ネ

| | |
|-----------------|-----|
| 熱線入りウインドゥシールド | |
| ガラススイッチ | 87 |
| 燃料 | |
| 使用燃料 | 13 |
| タンク容量 | 162 |
| 燃料計 | 75 |
| 燃料残量警告灯 | 80 |
| 燃料補給口（フューエルリッド） | |
| オープナー | 68 |

ハ

| | |
|--------------------|---------|
| パーキングブレーキ | |
| 操作方法 | 89 |
| 点検基準値 | 161 |
| 灰皿 | 128 |
| ハイビーム（ヘッドランプ上向き） | |
| ヘッドランプ上向き表示灯 | 77 |
| ライトスイッチ | 82 |
| ハイマウントストップランプ | |
| 位置 | 10 |
| 電球の交換 | 159 |
| W（ワット）数 | 161 |
| ハザード（非常点滅灯） | |
| 位置 | 8 |
| 電球の交換 | 157、158 |
| 非常点滅灯スイッチ | 86 |
| W（ワット）数 | 161 |
| 挟み込み防止機構（パワーウインドゥ） | 65 |
| 発炎筒 | 167 |
| バックアップランプ（後退灯） | |
| 位置 | 8 |
| 電球の交換 | 158 |
| W（ワット）数 | 161 |
| バックドア | 60 |
| パッシング | |
| （追い越し合図）するとき | 82 |
| バッテリー | |
| バッテリーがあがったときは | 180 |
| 冬の前の準備 | 140 |
| パッドウェアインジケーター | 79 |
| パニティーミラー | 126 |
| パニティーミラーランプ | |
| 電球の交換 | 160 |
| W（ワット）数 | 161 |
| バルブ（電球） | |
| 交換方法 | 156 |
| W（ワット）数 | 161 |
| パワーウインドゥ | 64 |
| パワーシート | 30 |
| パワーステアリングフルード | |
| オイル量 | 162 |
| タンク位置 | 5、6 |

パワーステアリング (P/S) ベルト
 点検基準値……………161
 バンクしたときは……………174
 番号灯
 位置……………8
 ライトスイッチ……………82
 W (ワット) 数……………161
 半ドア警告灯……………80

ヒ

ヒートゲージ (水温計)……………75
 非常点滅灯
 位置……………8
 電球の交換……………157、158
 非常点滅灯スイッチ……………86
 W (ワット) 数……………161
 ヒューズ……………152
 表示灯……………76
 日よけ (サンバイザー)……………126

フ

Vフレックスフルタイム4WD……………100
 Vベルト
 位置……………5、6
 点検基準値……………161
 フォースリミッター機構……………42
 フォグランプ……………83
 吹き出し口 (空調)
 使用目的……………105
 ブザー
 ライト消し忘れ警告ブザー……………82
 リバース (後退) ブザー……………91
 フック (けん引)……………182
 フットブレーキ
 (パーキングブレーキ)……………89
 フェUELメーター (燃料計)……………75
 フェUELリッド (燃料補給口)
 オープナー……………68
 冬の前の準備、点検……………140
 冬用タイヤ……………140
 プリテンショナー&フォース
 リミッター付シートベルト……………42
 ブレーキ (パーキングブレーキ)……………89

ブレーキ警告灯……………79
 ブレーキランプ (制動灯)
 位置……………8
 電球の交換……………158
 W (ワット) 数……………161
 フレックスロックアップシステム……………96
 フルタイム4WD (Vフレックス
 フルタイム4WD)……………100
 フロントシート……………29
 フロントシートベルト……………40
 フロントフォグランプ
 位置……………8
 フロントフォグランプスイッチ……………83
 W (ワット) 数……………161
 フロントヘッドレスト……………31、33

ヘ

ペダル (ブレーキペダル)
 点検基準値……………161
 ヘッドランプ
 位置……………8
 電球の交換……………156
 ヘッドランプ上向き表示灯……………77
 ライトスイッチ……………82
 W (ワット) 数……………161
 ヘッドレスト調整
 フロント……………31、33
 リヤ……………34
 ベビーシート (選択の目安)……………16
 ベルト (シートベルト)……………38

ホ

ホイール (タイヤ) の交換……………174
 防眩ミラー (インナーミラー)……………70
 方向指示灯
 位置……………8
 電球の交換……………157、158
 方向指灯レバー……………84
 W (ワット) 数……………161
 方向指示表示灯……………77
 方向指示レバー……………84
 ホーン……………89
 ボンネットオープナー……………69

マ

| | |
|---------------|-----|
| マニュアルシート | 32 |
| 万一のとき | |
| オーバーヒートしたときは | 178 |
| けん引について | 182 |
| 事故がおきたときは | 184 |
| 発炎筒、工具、 | |
| スベアタイヤの取り扱い | 167 |
| バッテリーがあがったときは | 180 |
| パンクしたときは | 174 |
| 路上で故障したときは | 166 |

ミ

| | |
|---------|-----|
| ミラー | |
| インナーミラー | 70 |
| ドアミラー | 71 |
| バニティミラー | 126 |
| ミラーヒーター | 72 |

ム

| | |
|--------|----|
| ムーンルーフ | 66 |
|--------|----|

メ

| | |
|--------------|-----|
| メーター | 74 |
| メーター照度調整スイッチ | 86 |
| メンテナンスデータ | 161 |

ユ

| | |
|-------|----|
| 油圧警告灯 | 79 |
|-------|----|

ヨ

| | |
|------------------|-----|
| 4WD | |
| (Vフレックスフルタイム4WD) | 100 |

ラ

| | |
|-------------------|-----|
| ライセンスプレートランプ(番号灯) | |
| 位置 | 8 |
| ライトスイッチ | 82 |
| W(ワット)数 | 161 |
| ライトスイッチ | 82 |
| ラゲージスペース | 35 |
| ラゲージルームランプ | |
| スイッチ | 137 |
| 電球の交換 | 159 |
| W(ワット)数 | 161 |
| ラジエーター | |
| オーバーヒートしたときは | 178 |
| タンク位置 | 5、6 |
| ラジエーターキャップ位置 | 5、6 |
| 冷却水濃度 | 140 |
| 冷却水容量 | 162 |
| ラジオ | |
| カセット一体AM/FMラジオ | 122 |
| CD、カセット一体 | |
| AM/FMラジオ | 114 |
| ランバーサポート | 30 |

リ

| | |
|--------------|-------|
| リクライニング調整 | 30、32 |
| リバース(後退)ブザー | 91 |
| リモコンスイッチ | |
| (ワイヤレスドアロック) | 63 |
| リヤアームレスト | 34 |
| リヤウインドデフォグガー | |
| (曇り取り)スイッチ | 87 |
| リヤディファレンシャル | |
| オイル量 | 162 |
| リヤフォグランプ | |
| 位置 | 8 |
| 電球の交換 | 158 |
| リヤフォグランプスイッチ | 83 |
| W(ワット)数 | 161 |
| リヤヘッドレスト | 34 |
| リヤワイパー | |
| &ウオッシャースイッチ | 85 |

ル

ルームミラー（インナーミラー）……………70
 ルームランプ（室内灯）
 スイッチ……………126
 電球の交換……………159
 W（ワット）数……………161

レ

冷却水
 オーバーヒートしたときは……………178
 タンク位置……………5、6
 濃度……………140
 容量……………162

ロ

ロープによるけん引……………182
 路上で故障したときは……………166

ワ

ワイドビュードアミラー……………72
 ワイパー&ウォッシャー
 寒冷地用ワイパーブレード
 について……………142
 タンク位置……………5、6
 冬の前の準備、点検……………140
 容量……………161
 ワイパー&ウォッシャースイッチ……………84
 ワイヤレスドアロック……………63
 ワックス……………148
 W（ワット）数（電球）……………161

■アルファベット順

A

| | |
|--------|---------|
| ABS | 53 |
| A/C | 107 |
| ACC | 88 |
| AM・FM | 114、122 |
| API | 163 |
| APS | 117 |
| AUTO | 107 |
| AUTO・P | 115、123 |

C

| | |
|---------|-----|
| CD | 118 |
| COMFORT | 102 |
| CRIUSE | 97 |

D

| | |
|------|-----|
| DISC | 119 |
|------|-----|

I

| | |
|-------------------------|-----|
| I LSAC CERTIFICATION | 163 |
| INT TIME | 84 |

L

| | |
|------------------|----|
| LOCK | 88 |
| LOCK/UNLOCK DOOR | 63 |

M

| | |
|------|-------------|
| MODE | 108、113、121 |
|------|-------------|

O

| | |
|---------|----|
| ODO | 75 |
| O/D OFF | 77 |

P

| | |
|--------------|---------|
| PUSH PWR VOL | 113、121 |
|--------------|---------|

R

| | |
|------|-------------|
| RAND | 118 |
| RPT | 117、118、125 |

S

| | |
|------------|---------|
| SAE | 163 |
| SCAN | 119 |
| SKIP | 117、125 |
| SLIDE OPEN | 67 |
| SPORT | 102 |
| SRS | 46 |
| START | 88 |

T

| | |
|---------|---------|
| TAPE | 116、124 |
| TILT UP | 67 |
| TRACK | 118 |
| TRC OFF | 55 |
| TRIP | 75 |
| TUNE | 114、122 |

MEMO



警告灯、警告音さくいん

警告灯さくいん

| | | | | | |
|---|---------|------|---|-------------------------|------|
|  | 充電警告灯 | P.78 |  | シートベルト警告灯 | P.80 |
|  | エンジン警告灯 | P.78 |  | 燃料残量警告灯 | P.80 |
|  | 油圧警告灯 | P.79 |  | 半ドア警告灯 | P.80 |
|  | ブレーキ警告灯 | P.79 |  | SRSエアバッグ警告灯／プリテンショナー警告灯 | P.81 |
|  | 断線警告灯 | P.80 |  | ABS警告灯 | P.81 |

警告音さくいん

| | |
|---|------|
| キー抜き忘れ防止チャイム (「ピピピピ」短い音のくり返し) | P.59 |
| ライト消し忘れ警告ブザー (「ピー」長い音が鳴り続ける) | P.82 |
| ブレーキパッドウェアインジケータ (「キーキー」金属音がタイヤから聞こえる) | P.79 |
| リバース(後退)ブザー (「ピーピーピー」長い音のくり返し) | P.91 |

症状別さくいん

症状別さくいん

- 路上で故障してしまったP.166
- エンジンルームから蒸気が立ちのぼったP.178
- エンストして始動ができなくなったP.166
- オーバーヒートしたP.178
- キーがまわせないP.88
- 警告灯が点灯・点滅しているP.76
- 走行できなくなった（けん引について）P.182
- 事故がおきたP.184
- 水温計の針が赤いマークにはいったP.178
- チェンジレバーがPから動かせないP.91
- ドアを開けるとブザーが鳴るP.59、82
- バッテリーがあがったP.180
- パンクしてしまったP.174

MEMO

