

---

## 準備品

フューエルシステム (2MZ-FE・1MZ-FE) .	ZH-1
クーリング(2MZ-FE・1MZ-FE) ..	ZH-3
オートマチックトランスミッション/ トランスアクスル	ZH-4
SRSエアバッグシステム .....	ZH-6
セキュリティ & ロック .....	ZH-8
クルーズコントロール .....	ZH-9

MEMO








---

# フューエルシステム (2MZ-FE・1MZ-FE)


ZH083-01

ツール・油脂・その他

S S T

	09082-00030	トヨタエレクトリカルテスター	各部点検用
	09083-00150	テストリードセット	エンジンコントロールコンピューター点検用
	09268-41046	インジェクションメジャーリング ツールセット	
	(09268-41110)	アダプター	インジェクター点検用
	(90467-13001)	クリップ	インジェクター点検用
	(95336-08070)	ホース	インジェクター点検用
	09842-30070	EF I インスペクションワイヤF	インジェクター点検用

工 具

	09023-38400	ユニオンナットレンチ 14	フューエルメインチューブ脱着用
---	-------------	---------------	-----------------

計 器

	21601	メスシリンダー	インジェクター点検用
	20901	ストップウォッチ	インジェクター点検用

油脂・その他

	52020	フューエルパイプNo.1	インジェクター点検用 (23801-20041又は23801-20061)
--	-------	--------------	--



	52005      ビニールチューブ	インジェクター点検用
--	---------------------	------------

クーリング (2MZ-FE・1MZ-FE)

ZH3-01

ツール・油脂・その他

S S T












	<p>09082-00030 トヨタエレクトリカルテスター</p>	<p>クーリングファンモーター点検用</p>
	<p>09083-00300 AC/DC400Aプローブ</p>	<p>クーリングファンモーター点検用</p>

## オートマチックトランスミッション/トランスアクスル

ZM0CH-01

ツール・油脂・その他



S S T

	09082-00030 トヨタエレクトリカルテスター	各部点検用
	09083-00150 テストリードセット	各部点検用
	09308-00010 オイルシールプラー	オイルシール取りはずし用
	09649-17010 ステアリングナックルツール	オイルシール取り付け用
	09950-60010 リブレーサーセット	
	(09951-00360) リブレーサー 36	オイルシール取り付け用 (5S-FE搭載車)
	(09951-00400) リブレーサー 40	オイルシール取り付け用 (2MZ-FE搭載車)
	09950-70010 ハンドルセット	
	(09951-07150) ハンドル 150	オイルシール取り付け用
	09991-60100 S2000 セット	ダイアグノーシスコード点検および消去用 コンピューターデータ点検用
	(09991-60200) S2000 プログラムカード	ダイアグノーシスコード点検および消去用 コンピューターデータ点検用

## 工具

	12101 プラスチックハンマー	トランスファー切り離し用
--	------------------	--------------

計器

	<p>ATG-100</p>	<p>オートマチックトランスミッション オイルプレッシャーゲージセット (株)イヤサカ扱い</p>	<p>ラインプレッシャー点検用</p>
	<p>OPG-210</p>	<p>オートマチックトランスミッション オイルプレッシャーゲージセット (株)バンザイ扱い</p>	<p>ラインプレッシャー点検用</p>
	<p>20501</p>	<p>オシロスコープ</p>	<p>各部点検用</p>
	<p>21801</p>	<p>回転計</p>	<p>ストール回転数測定用</p>

油脂・その他









	<p>30313</p>	<p>トヨタ純正 オートフルード タイプT-IV</p>	<p>トランスアクスル注入用 各部塗布用</p>
	<p>52506</p>	<p>自動車用12Vバッテリー</p>	<p>各部点検用</p>
	<p>54306</p>	<p>バルブ (12V-21W)</p>	<p>ソレノイド点検用</p>

## SRSエアバッグシステム

ZH000-01

ツール・油脂・その他

SST

	09082-00030 トヨタエレクトリカルテスター	各部短絡用
	09082-00710 エアバッグディプロイメントワイヤ	エアバッグ（助手席側）およびサイドエアバッグ廃却用
	09082-00750 エアバッグディプロイメントワイヤサブハーネス3	サイドエアバッグ廃却用
	09082-00760 エアバッグディプロイメントワイヤサブハーネス4	エアバッグ（助手席側）廃却用
	09083-00150 テストリードセット	各部短絡用
	09843-18020 ダイアグノーシスチェックワイヤ	ダイアグノーシスコネクター短絡用
	09843-18040 ダイアグノーシスチェックワイヤNo. 2	各部短絡用
	09991-60100 S2000 セット	ダイアグノーシスコード点検用
	(09991-60701) S2000プログラムカード シャシ&ボデーシステム	ダイアグノーシスコード点検用

油脂・その他

	52010 ワイヤハーネス (芯線断面積1.25mm <sup>2</sup> )	エアバッグ（助手席側）廃却用
	52506 自動車用12Vバッテリー	エアバッグ（助手席側）廃却用
	55004 ディスクホイール付きタイヤ1本 、タイヤ4本	エアバッグ（助手席側）廃却用

準備品 - SRSエアバッグシステム



72000 保護めがね, 手袋, ビニール袋	エアバッグ (助手席側) 廃却用
------------------------	------------------

## セキュリティ &amp; ロック

Z90AZ-01

ツール・油脂・その他

S S T

	09082-00030 トヨタエレクトリカルテスター	各部点検用
	09083-00150 テストリードセット	各部点検用

工 具

	15003 精密"+”ドライバー	ドアコントロールトランスミッターおよびバッテリー脱着用
--	------------------	-----------------------------

油脂・その他



	58001 新品または正常品の同型車の ドアコントロールトランスミッター	マルチファンクションドアコントロール点検用
	52511 新品または正常のバッテリー (リチウム電池・CR2016)	ドアコントロールトランスミッター点検用
	52501 乾電池1.5V 2本	ドアコントロールトランスミッター点検用

クルーズコントロール

ZHCCM-01

ツール・油脂・その他

S S T

	<p>09082-00030 トヨタ電気検針器</p>	<p>各部点検用</p>
	<p>09083-00150 テストリードセット</p>	<p>コネクタ部点検用</p>

計器

	<p>20501 オシロスコープ</p>	<p>波形測定用</p>
--	----------------------	--------------

油脂・その他

	<p>52506 自動車用12Vバッテリー</p>	<p>作動点検用</p>
--	---------------------------	--------------

MEMO

---