


ボデー関係

CORONA *MARK II* VAN・PICK-UP






ドア



■ ドアの開閉




車外からは、ドア・インサイド・ハンドルを引き上げて開けます。

車内からは、ドア・インサイド・ハンドルを内側に引いて開けます。

《注意》

ドアを開けるときは、前後の安全を確認してから行なってください。


■ ドアの施錠，解錠(車内から)



フロント・ドア、リヤ・ドアとも、ドアロック・ボタンを押し下げると施錠でき引き上げると解錠できます。

走行中お子様がドアを開いてしまわないように、ロック・ボタンを押し下げおきますと、ドア・インサイド・レバーを引いてもドアを開くことができないようになっています。

■ ドアの施錠、解錠(車外から)



フロント・ドアはキーを差し込み、左右とも前側にまわして施錠、後側にまわして解錠できます。キーは、もとの位置にもどして抜きます。

または、ロック・ボタンを押し下げ、


リヤ・ドアは、ドア・ロック・ボタンを押し下げたまゝドアを閉じると施錠できます。

ウインドウ

■ ベンチレーティング・ウインドウ・ロック

ベンチレーティング・ウインドウ・ロック・ハンドルを後側にいっぱいまわすとベンチレーティング・ウインドウが少し開きます。あとは適当な位置まで手で開いてください。

閉めるときは、ガラスをいっぱい閉め、ロック・ハンドルをLOCKの位置までまわしてください。



《注意》


ベンチレーティング・ウインドウ・ロック・ハンドルがLOCKの位置にないときは、外側からガラスを押すと開いてしまいます。

■ バック・ドア




プッシュ・ボタンを押して開きます。

バック・ドアを開くとバック・ドア・ランプがつきます。




マスターキーを穴に合わせて差しこみ、右にまわして抜くと施錠できます。もとの位置にもどすと解錠できます。

■ テール・ゲート〈ピックアップ車〉



ハンドルを引き出すようにして開きます。


■ リヤ・ボデー・キャンバス〈ダブル・ピックアップ車〉




キャンバス外周のファスナーをボデーに合わせてはめます。

エンジン・フード


■ エンジン・フード



ノブを引くと、フードが1段浮きあがります。



セーフティ・ラッチを引き上げるとフードはいっぱい開くことができます。



フードの前端を押えつけてロックします。

〈注意〉


1. フードが1段だけロックした半じまりの状態で行くと、ロックがはずれフードが開く場合もありますから、必ず完全にロックした状態で走行してください。
2. 閉めるときはフードが自重で下りますので手にご注意ください。

ガソリンの補給

■ガソリンの補給



補給口は、右リヤ・フェンダー横にあります。



キャップは、キーを差し込み、左にまわしてOPENの位置にし、キャップを左にまわしてはずします。

デラックス車以外はキーがついていませ

んから、そのままキャップを左にまわしてはずします。

キャップをはめるときは、キャップ裏側のきりかきに合わせてはめ、右にいったいまわし、次にキーを右にまわし、LOCKの位置にして抜きとってください。

ガソリン・タンク容量……………52ℓ

《注意》

キーはOPENの位置でもLOCKの位置でも抜くことができます。