


# ボデー関係

CORONA *MARK II* VAN・PICK-UP






# ドア



## ■ ドアの開閉




車外からは、ドア・インサイド・ハンドルを引き上げて開けます。

車内からは、ドア・インサイド・ハンドルを内側に引いて開けます。

### 〈注意〉

ドアを開けるときは、前後の安全を確認してから行なってください。


## ■ ドアの施錠、解錠(車内から)



フロント・ドア、リヤ・ドアとも、ドアロック・ボタンを押し下げると施錠でき引き上げると解錠できます。

走行中お子様がお車を開いてしまわないように、ロック・ボタンを押し下げおきますと、ドア・インサイド・レバーを引いてもドアを開くことができないようになっています。

### ■ ドアの施錠，解錠（車外から）



フロント・ドアはキーを差し込み、左右とも前側にまわして施錠，後側にまわして解錠できます。キーは，もとの位置にもどして抜きます。

または，ロック・ボタンを押しして下げ，


リヤ・ドアは，ドア・ロック・ボタンを押し下げたまゝドアを閉じると施錠できます。

## ウィンドウ

### ■ ベンチレーティング・ウィンドウ・ロック

ベンチレーティング・ウィンドウ・ロック・ハンドルを後側にいっぱいまわすとベンチレーティング・ウィンドウが少し開きます。あとは適当な位置まで手で開いてください。

閉めるときは，ガラスをいっぱい閉め，ロック・ハンドルをLOCKの位置までまわしてください。



### 《注意》


ベンチレーティング・ウィンドウ・ロック・ハンドルがLOCKの位置にないときは，外側からガラスを押しと開いてしまいます。

### ■ バック・ドア




プッシュ・ボタンを押して開きます。

バック・ドアを開くとバック・ドア・ランプがつきます。




マスターキーを穴に合わせて差しこみ、  
右にまわして抜くと施錠できます。  
もとの位置にもどすと解錠できます。

### ■ テール・ゲート〈ピック・アップ車〉



ハンドルを引き出すようにして開きます。


### ■ リヤ・ボデー・キャンバス〈ダブル・ピック車〉




キャンバス外周のファスナーをボデーに  
合わせてはめます。

## エンジン・フード


### ■ エンジン・フード



ノブを引くと、フードが1段浮きあがり  
ます。



セーフティ・ラッチを引き上げるとフード  
はいっぱい開くことができます。



フードの前端を押えつけてロックします。

#### 〈注意〉


1. フードが1段だけロックした半じまりの状態  
で走行しますと、ロックがはずれフ  
ードが開く場合もありますから、必ず完  
全にロックした状態で走行してください。
2. 閉めるときはフードが自重で下りますの  
で手にご注意ください。

# ガソリンの補給

## ■ ガソリンの補給



補給口は、右リヤ・フェンダー横にあります。



キャップは、キーを差し込み、左にまわしてOPENの位置にし、キャップを左にまわしてはずします。

デラックス車以外はキーがついていませ

んから、そのままキャップを左にまわしてはずします。

キャップをはめるときは、キャップ裏側のきりかきに合わせてはめ、右にいったいまわし、次にキーを右にまわし、LOCKの位置にして抜きとってください。

ガソリン・タンク容量……………52ℓ

### 《注意》

キーはOPENの位置でもLOCKの位置でも抜くことができます。