



# ボデー関係

## CORONA *MARK II* PICK-UP






# ドア



## ■ ドアの開閉




車外からは、ドア・アウトサイド・ハンドルを引き上げて開けます。

車内からは、ドア・ロック・ボタンを引き上げた状態でドア・インサイド・ハンドルを内側に引いて開けます。

### 〈注意〉

ドアを開けるときは、前後の安全を確認してから行なってください。


## ■ ドアの施錠，解錠（車内から）



フロント・ドアのドア・ロック・ボタンを押し下げると施錠でき、引き上げると解錠できます。

走行中お子様がドアを開いてしまわないように、ロック・ボタンを押し下げおきますと、ドア・インサイド・レバーを引いてもドアを引くことができないようになっていきます。

#### ■ ドアの施錠、解錠(車外から)



フロント・ドアはキーを差し込み、左右とも前側にまわして施錠、後側にまわして解錠できます。キーは、もとの位置にもどして抜きます。

または、ロック・ボタンを押し下げ、ドア・アウトサイド・ハンドルを持ち上げたままドアを閉めると施錠できます。


この時、キーを車内に置き忘れないようにご注意ください。

## ウィンドウ

#### ■ ベンチレーティング・ウィンドウの開閉

ベンチレーティング・ウィンドウ・ロック・ハンドルを後側にいっぱいまわすとベンチレーティング・ウィンドウが少し開きます。あとは適当な位置まで手で開いてください。

閉めるときは、ガラスをいっぱい閉め、ロック・ハンドルをLOCKの位置までまわしてください。




#### 〈注意〉

ベンチレーティング・ウィンドウ・ロッ


ク・ハンドルがLOCKの位置にないときは、外側からガラスを押すと開いてしまいます。

#### ■ ドア・ガラスの開閉



ドア・ガラスの開閉はドア・ウィンドウ・レギュレーター・ハンドルを回転することにより開閉でき、任意位置に止められます。


#### ■ テール・ゲート



無断複製禁止

ハンドルを引き出すようにして開きます。


## ■ リヤ・ボデー・キャンバス〈ダブル・ピックアップ車〉




キャンバス外周のファスナーをボデーに合わせてはめます。

## エンジン・フード


### ■ エンジン・フード



ノブを引くと、フードが1段浮きあがります。



セーフティ・ラッチを引き上げるとフードはいっぱい開くことができます。




フードの前端を押えつけロックします。

### 〈注意〉


1. フードが1段だけロックした半じまりの状態で走行しますと、ロックがはずれフードが開く場合もありますから、必ず完全にロックした状態で走行してください。
2. 閉めるときはフードが自重で下りますので手にご注意ください。

# ガソリンの補給

## ■ガソリンの補給



補給口は、右リヤ・フェンダー横にあります。



キャップは、左にまわしてはずします。  
キャップをはめるときは、キャップ裏側のきりかきに合わせてはめ、右にいっぱいまわしてください。

ガソリン・タンク容量……52ℓ