

# オーナーのみならず

トヨタの車をお買いあげいただき  
ありがとうございました。

この取扱書には、  
車の正しい取り扱い方法と、  
簡単な点検・手入れについて  
説明してあります。

よくお読みいただいたうえ、  
いつまでもすぐれた機能が  
発揮できるよう

本書を十分に生かして  
ご使用ください。

また、本書は、  
GL車を基本に編集してあります。  
GL車以外の取り扱いについては  
GL車と異なる点のみ  
説明してあります。

車両の仕様、その他の変更により  
本書の内容が車両と一致しない場  
合がありますので、あらかじめご  
了承ください。



コロナマークIIハードトップGL

この取扱書には次の車種について説明してあります。

名 称	グレード	車 両 型 式	エンジン型式	トランスミッション
マークIIハードトップ	D X	R X 21-K D	16R	4 M-F
"	"	R X 21-H D	"	3 A-F
"      2 0 0 0	D X	R X 22-K D	18R	4 M-F
"	"	R X 22-H D	"	3 A-F
マークIIハードトップGL	G L	R X 22-K N	"	4 M-F
"	"	R X 22-H N	"	3 A-F
マークIIハードトップL	L A	M X 20-K F	M	4 M-F
"	"	M X 20-H F	"	3 A-F
マークIIハードトップ L	L	M X 20-K N	"	4 M-F
"	"	M X 20-H N	"	3 A-F

※トランスミッション

M…マニュアル・トランスミッション    A…オートマチック・トランスミッション

C…コラム・シフト                            F…フロア・シフト