

# オーナーのみならず

トヨタの車をお買いあげいただき  
ありがとうございました。

この取扱書には、  
車の正しい取り扱い方法と、  
簡単な点検・手入れについて  
説明してあります。

よくお読みいただいたうえ、  
いつまでもすぐれた機能が  
発揮できるよう

本書を十分に生かして  
ご使用ください。

また、本書は、  
GL車を基本に編集してあります。  
GL車以外の取り扱いについては  
GL車と異なる点のみ  
説明してあります。

車両の仕様、その他の変更により  
本書の内容が車両と一致しない場  
合がありますので、あらかじめご  
了承ください。



コロナ マークII GL

この取扱書には次の車種について説明してあります。

名 称	グレード	車種型式	エンジン 型 式	トランスミッション	名 称	グレード	車種型式	エンジン 型 式	トランスミッション
マークIIデラックス	DX	R X 11-Y D	16R	3 M-C	マークII L	LA	M X 10-H F	M	3 A-F
"	"	R X 11-K D	"	4 M-F	"	L	M X 10-K N	"	4 M-F
"	"	R X 11-N D	"	3 A-C	"	L	M X 10-H N	"	3 A-F
マークII2000デラックス	"	R X 12-Y D	18R	3 M-C	マークII L X	L X	M X 10-K N B	M-B	4 M-F
"	"	R X 12-K D	"	4 M-F	"	"	M X 10-M N B	"	5 M-F
"	"	R X 12-N D	"	3 A-C	"	"	M X 10-H N B	"	3 A-F
"	"	R X 12-H D	"	3 A-F	"	"	M X 10-K N B R	M-B R	4 M-F
マークII G L	G L	R X 12-K N	"	4 M-F	"	"	M X 10-M N B R	"	5 M-F
" "	"	R X 12-H N	"	3 A-F	"	"	M X 10-H N B R	"	3 A-F
マークII G S L	G S L	R X 12-K N B	18R-B	4 M-F	マークII L G	L G	M X 10-K G E	M-E	4 M-F
"	"	R X 12-M N B	"	5 M-F	"	"	M X 10-M G E	"	5 M-F
"	"	R X 12-H N B	"	3 A-F	"	"	M X 10-H G E	"	3 A-F
"	"	R X 12-K N B R	18R-BR	4 M-F	マークIIワゴン	DX	R X 27-Y D	16R	3 M-C
"	"	R X 12-M N B R	"	5 M-F	"	"	R X 27-K D	"	4 M-F
"	"	R X 12-H N B R	"	3 A-F	"	"	R X 27-N D	"	3 A-C
"	"	R X 12-K N E	18R-E	4 M-F	マークII2000ワゴン	"	R X 28-Y D	18R	3 M-C
"	"	R X 12-M N E	"	5 M-F	"	"	R X 28-K D	"	4 M-F
"	"	R X 12-H N E	"	3 A-F	"	"	R X 28-N D	"	3 A-C
マークII L	LA	M X 10-K F	M	4 M-F	マークIIワゴン L	L	M X 27-M N	M	5 M-F

※トランスミッション

M…マニュアル・トランスミッション A…オートマチック・トランスミッション

C…コラム・シフト F…フロア・シフト