

オーナーのみなさまへ

トヨタの車をお買いあげいただきありがとうございました。
この取扱書には、車の正しい取り扱い方法と、簡単な点検・手入れについて説明してあります。
よくお読みいただいたうえ、いつまでもすぐれた機能が

発揮できるよう本書を十分に生かしてご使用ください。
また、本書は、GL車を基本に編集してあります。
GL車以外の取り扱いについてはGL車と異なる点のみ説明してあります。

車両の仕様、その他の変更により本書の内容が車両と、一致しない場合がありますので、あらかじめご了承ください。



コロナ マークII GL

この取扱書には次の車種について説明してあります。

名 称	グレード	車 種 型 式	エンジン型式	トランスミッション
トヨペット コロナ マークII スタンダード	STD	R X 11-Y R	16R	3 M-C
トヨペット コロナ マークII デラックス	DX	R X 11-Y D	"	3 M-C
"	"	R X 11-K D	"	4 M-F
"	"	R X 11-M D	"	5 M-F
"	"	R X 11-N D	"	3 A-C
トヨペット コロナ マークII 2000デラックス	"	R X 12-Y D	18R	3 M-C
"	"	R X 12-K D	"	4 M-F
"	"	R X 12-M D	"	5 M-F
"	"	R X 12-N D	"	3 A-C
"	"	R X 12-H D	"	3 A-F
トヨペット コロナ マークII GL	GL	R X 11-K N	16R	4 M-F
"	"	R X 11-M N	"	5 M-F
"	"	R X 11-H N	"	3 A-F
"	"	R X 12-K N	"	4 M-F
"	"	R X 12-M N	"	5 M-F
"	"	R X 12-H N	"	3 A-F
"	"	R X 12-K N B R	18R-B R	4 M-F
"	"	R X 12-M N B R	"	5 M-F
"	"	R X 12-H N B R	"	3 A-F
"	"	R X 12-K N E	18R-E	4 M-F
"	"	R X 12-M N E	"	5 M-F
"	"	R X 12-H N E	"	3 A-F
トヨペット コロナ マークII L	LA	M X 10-K F	M	4 M-F
"	L	M X 10-K N	"	4 M-F
"	"	M X 10-H N	"	3 A-F
"	"	M X 10-K N B R	M-B R	4 M-F
"	"	M X 10-M N B R	"	5 M-F
"	"	M X 10-H N B R	"	3 A-F
トヨペット コロナ マークII LG	LG	M X 10-K G E	M-E	4 M-F
"	"	M X 10-M G E	"	5 M-F
"	"	M X 10-H G E	"	3 A-F

※トランスミッション M…マニュアル・トランスミッション A…オートマチック・トランスミッション
C…コラム・シフト F…フロア・シフト