

車両総配線図	3
ワイヤハーネス構成図	9
ワイヤハーネス接続図適用表	12
ワイヤハーネス接続表の見方	14
図1-1 ハーネス ASSY, ワイヤリング カウル ツウ ヘッドランプ (C-RX, H-RX車)	16
1-2 ハーネス ASSY, ワイヤリング カウル ツウ ヘッドランプ (C-MX車)	20
2-1 ハーネス ASSY, フロント サイド (C-RX, H-RX車)	24
2-2 ハーネス ASSY, フロント サイド (C-MX車)	31
3-1 ワイヤリング ASSY, シヤシ (セダン)	39
3-2 ワイヤリング ASSY, シヤシ (ハードトツブ-DX, GL)	42
3-3 ワイヤリング ASSY, シヤシ (ハードトツブ-除くDX, GL)	44
3-4 ワイヤリング ASSY, シヤシ (バン, ワゴン)	47
4-1 ワイヤ, フェューエル ゲージ (バン)	50
4-2 ワイヤ, フェューエル ゲージ (ワゴン)	51
5-1 ワイヤ, ESC コンピュータ (セダン)	52
5-2 ワイヤ, ESC コンピュータ (ハードトツブ)	53
6-1 ワイヤ, ツウ ラジオ インストレーション (セダン-DX, GL, GSL, L)	54
6-2 ワイヤ, ツウ ラジオ インストレーション (セダン-LG, LG ツーリング)	55
7-1 ハーネス ASSY, ワイヤリング ツウ リヤ ランプ (セダン-グランデ)	56
8-1 ワイヤリング ASSY, ルーフ (セダン)	57
8-2 ワイヤリング ASSY, ルーフ (ハードトツブ)	58
8-3 ワイヤリング ASSY, ルーフ (バン, ワゴン)	59
9-1 ワイヤリング ASSY, ツウ バック アップ ランプ スイッチ (セダン-N40車)	60
9-2 ワイヤリング ASSY, ツウ バック アップ ランプ スイッチ (C-RX車-W40, W50車)	61
9-3 ワイヤリング ASSY, ツウ バック アップ ランプ スイッチ (C-MX車)	62
9-4 ワイヤリング ASSY, ツウ バック アップ ランプ スイッチ (H-RX車)	63
10-1 ワイヤ, サーモ センサ (C-RX, H-RX車)	64
11-1 ワイヤリング ASSY, パワー ウインド レギュレータ (セダン-グランデ)	65
11-2 ワイヤ, パワー ウインド レギュレータ スイッチ (セダン-グランデ)	66
11-3 ワイヤリング ASSY, パワー ウインド レギュレータ (セダン, ワゴン-除くSTD, DX, グランデ)	67
11-4 ワイヤ, パワー ウインド レギュレータ スイッチ (セダン, ワゴン-除くSTD, DX, グランデ)	68
11-5 ワイヤリング ASSY, パワー ウインド レギュレータ (ハードトツブ)	69
11-6 ワイヤ, パワー ウインド レギュレータ スイッチ (ハードトツブ)	70
11-7 ワイヤリング ASSY, カーテシ ランプ (ハードトツブ-DX, GL)	71
12-1 ワイヤ, ワイパ モータ (C-RX, H-RX車)	72
12-2 ワイヤリング サブ ASSY, ツウ スタータ (C-MX車除くM-EUエンジン)	73
12-3 ワイヤリング, ツウ ソレノイド (C-MX車-M-EUエンジン)	74
12-4 ワイヤリング サブ ASSY, ツウ スタータ (ESC用)	77
12-5 ワイヤリング サブ ASSY, ツウ スタータ (ESC用)	78
13-1 ワイヤ サブ ASSY, ボデー グランド (セダン, ハードトツブ除く4M-Uエンジン)	79
13-2 ワイヤ, リヤ ウインド デフォガ (セダン-STD~L)	80
13-3 ワイヤ, リヤ ウインド デフォガ (セダン-グランデ)	81
13-4 ワイヤ, リヤ ウインド デフォガ (ハードトツブ-グランデ)	82
13-5 ワイヤ, リヤ ウインド デフォガ (バン, ワゴン)	83
13-6 ワイヤ サブ ASSY, ボデー グランド (バン, ワゴン)	84
14-1 ワイヤ, センサ (C-RX車)	85
15-1 ワイヤ, ランプ (バン-STD, DX)	86
15-2 ワイヤ, ランプ (バン-リヤ ワイパ付き)	87
15-3 ワイヤリング サブ ASSY, バック ドア	88