

# CONTENTS

## 目次

オーナーのみなさまへ ————— 2

触媒装置について ————— 4

これだけはぜひ！守りましょう！ ————— 6

排出ガス浄化性能の	お子様を乗せるときは ——— 8
維持のために ——— 6	故障を防ぐために ——— 8
安全運転のために ——— 6	万一のときは ——— 9

装備の知識について ————— 10

ご乗車の前に ——— 13	スイッチ、メーターについて — 22
シートについて ——— 16	ラジオ、ステレオ ——— 30
シフト・レバーについて — 19	ヒーター、
パーキング・ブレーキ・	エア・コンディショナー — 33
レバーについて ——— 20	その他 ——— 37
エンジン始動について ——— 21	

上手な運転のしかた ————— 38

ブレーキ、クラッチの	悪路走行 ——— 39
使いかた ——— 38	悪天候時の運転 ——— 39
エンジンを長持ちさせる	坂道走行 ——— 39
ために ——— 38	高速道路での運転 ——— 39
経済的な運転 ——— 39	緊急処置 ——— 40

お出かけ前の点検(仕業点検) ————— 41

点検箇所 ——— 41 点検のしかた ——— 42

車の簡単な手入れと処置 ————— 45

工具とジャッキ ——— 45	ワイパー・ブレード・ゴムの交換 — 47
バッテリー液の補給 ——— 46	バンクの処置 ——— 48
冷却水の交換 ——— 46	タイヤ・チェーン ——— 49
冷却水の補給 ——— 46	ヒュース、
プラグ・コードおよびスパーク・	ランプ・バルブの交換 — 50
プラグの取り扱い ——— 46	バッテリー上がりの処置 ——— 53
エンジン・オイルの交換 ——— 47	けん引について ——— 54
パワー・ステアリング・	外装の手入れ ——— 54
フルードの点検 ——— 47	

仕様と整備基準値 ————— 55

仕様 ——— 55 整備基準値 ——— 57

知っておきたいこと ————— 58

法令の知識 ——— 58 排出ガス浄化装置について — 59

トヨタ純正について ——— 58

寒冷地での取り扱い ————— 60

寒冷地の運転について ——— 60 寒冷時の車の保守 ——— 60

あなたの車をより快適なものに ——— 62

トヨタ純正アクセサリ製品 — 62 トヨタ純正キャッスル製品 — 64