

CONTENTS

目次

オーナーのみなさまへ ————— 2

触媒装置について ————— 4

これだけはぜひ！守りましょう！ ————— 6

排出ガス浄化性能の
維持のために ————— 6
安全運転のために ————— 6

お子様を乗せるときは ——— 8
故障を防ぐために ————— 8
万一のときは ————— 9

装備の知識について ————— 10

ご乗車の前に ————— 13
シートについて ————— 16
シフト・レバーについて — 19
パーキング・ブレーキ・
レバーについて ————— 20
エンジン始動について ——— 21

スイッチ、メーターについて — 22
ラジオ、ステレオ ————— 30
ヒーター、
エア・コンディショナー — 33
その他 ————— 37

上手な運転のしかた ————— 38

ブレーキ、クラッチの
使いかた ————— 38
エンジンを長持ちさせる
ために ————— 38
経済的な運転 ————— 39

悪天候時の運転 ————— 39
悪路走行 ————— 39
坂道走行 ————— 39
高速道路での運転 ————— 39
緊急処置 ————— 40

お出かけ前の点検(仕業点検) ————— 41

点検箇所 ————— 41 点検のしかた ————— 42

車の簡単な手入れと処置 ————— 45

工具とジャッキ ————— 45
バッテリー液の補給 ————— 46
冷却水の交換 ————— 46
冷却水の補給 ————— 46
プラグ・コードおよびスパーク・
プラグの取り扱い ————— 46
エンジン・オイルの交換 ——— 47
パワー・ステアリング・
フルードの点検 ————— 47

ワイパー・ブレード・ゴムの交換 — 47
バンクの処置 ————— 48
タイヤ・チェーン ————— 49
ヒューズ、
ランプ・バルブの交換 ——— 50
バッテリー上がりの処置 ——— 53
けん引について ————— 54
外装の手入れ ————— 54

仕様と整備基準値 ————— 55

仕様 ————— 55 整備基準値 ————— 57

知っておきたいこと ————— 58

法令の知識 ————— 58
トヨタ純正について ————— 58

排出ガス浄化装置について — 59

寒冷地での取り扱い ————— 60

寒冷地の運転について ——— 60 寒冷時の車の保守 ————— 60

あなたの車をより快適なものに ————— 62

トヨタ純正アクセサリ製品 — 62 トヨタ純正キャッスル製品 — 64