

TOYOTA 

MARK II


SEDAN / WAGON



取扱書は車の中に保管しましょう。

トヨペット コロナ マークⅡ LG ツーリングおよびグランデ (2000cc) の3速オートマチック車にオーバードライブ (注文装備) が設定されましたので取り扱いについてお知らせいたします。

■オーバードライブ・メイン・スイッチ
<オートマチック・トランスミッション車>



オーバードライブ装置付き車は3速オートマチック・トランスミッションにオーバードライブ装置を加え4速オートマチック・トランスミッションとしたものです。

1. 通常はオーバードライブ・メイン・スイッチをONにしておいてください。3速オートマチック・トランスミッションと同じ操作で4速オートマチック・トランスミッションとして使用することができます。
2. オーバードライブが作動しているときは、ノブ内のインジケータ・ランプが点灯します。

3. オーバードライブ・メイン・スイッチを引いて(OFFにして)おけば通常の3速オートマチック・トランスミッションになります。



1. 登山道路など長坂路を登り降りするときは、メイン・スイッチを引いておいてください。
2. 強いエンジン・ブレーキが必要なときは、スピードに応じて②または①に入れてください。
ただし、すべりやすい路面では、タイヤがスリップして危険ですので急激なシフト・ダウンおよびエンジン・ブレーキはさけてください。

<18977—4 S53. 2>
<18978—4