

サービス データ

使 用 燃 料		無鉛レギュラー					
燃料タンク容量 (ℓ)		65 (セダン/ハードトップ車)			61 (ワゴン/バン車)		
エンジン・ オイル量 (ℓ)	エ ン ジ ン	1800(13T-U)	1800(16R-J)	2000(21R-U)	2000(M-U, M-EU) 2600(4M-EU)		
	オイルのみ交換	3.3		3.8	4.1		
	オイル交換	3.8	3.9	4.5	4.6		
タイヤ・サイズ		6.45-14-4PR	6.45-14-6PR	175SR14	185/70HR14	6.95-14-6PRLT	
タイヤ空気圧kg/cm ² ()内は高速時	前 輪 後 輪	1.6(1.9)				1.8(2.1)	1.8(2.1) 2.8(3.0) 3.0(3.25)
エンジン・オイルの交換		6 か月または5,000kmごと ※SE級オイル使用の場合は8,000km毎 (銘柄については92ページをご覧ください。)					
オイル・フィルター・ エレメントの交換		6 か月または10,000km					
ブ ラ グ の 型 式		16R-J.....W14EX-U, BP5EA-L		13T-U.....W20ET-S, BP6EK-A 21R-U.....W16EX-U, BP5EA-L 4M-EU, M-U, M-EU.....W16EXR-U, BPR5EA-L			
エアー・クリーナー・ エレメントの交換		2 年または40,000km					

●印刷=昭和54年5月2日

●発行=昭和54年5月7日(非売品)

★車両の改良により本書の内容が車両と一致しない場合がありますのでご了承ください。

●編集=トヨタ自動車販売株式会社・サービス部 〒452愛知県西春日井郡春日村 ●発行=トヨタ自動車販売株式会社・販売拡張部 〒461名古屋市中区東一丁目23番22号

安全はトヨタの願い

TOYOTA

無断複製禁止

