

サービス データ

使用燃料		無鉛レギュラー						
燃料タンク容量 (ℓ)		65 (セダン/ハードトップ車)				61 (ワゴン/バン車)		
エンジン・ オイル量(ℓ)	エンジン	13T-U	13T-J	21R-U	M-U	M-EU	4M-EU	L
	オイルのみ交換	3.3	3.3	3.8	4.1	4.1	4.1	4.8
	オイルとフィルター交換	3.8	3.8	4.5	4.6	4.6	4.6	5.8
タイヤ・サイズ	カ ワ ソ ン 車	I75SR14 185/70HR14	6.45-14-4PR (ワゴン車)		6.95-14-6PRLT (バン車)		デ イ ゼ ル 車	I75SR14 6.45-14 -6PR
		6.45-14-6PR	5名乗車時	6名乗車時	積荷なし	積荷あり		-4PR
タイヤ空気圧kg/cm ²	前輪	1.6(1.9)	1.6(1.9)	1.7(2.0)	1.8(2.1)	1.8(2.1)	前輪	1.7(2.0) 1.9(2.2)
()内は高速時	後輪	1.6(1.9)	1.6(1.9)	1.7(2.0)	1.8(2.1)	STD. DX...3.0(3.25) GL.....2.8(3.0)	後輪	1.7(2.0) 1.9(2.2)
エンジン・オイルの交換	6か月または5,000kmごと ※SE級オイルは6か月または8,000kmごと (寒冷地および過酷な条件で使用される場合は5,000kmごと)							
オイル・フィルター・ エレメントの交換	10,000kmごと							
プラグの型式	13T-U.....W16ETR-S, BPR5EK-A 13T-J.....W16ET-S, BP5EK-A 21R-U.....W16EX-U, BP5EA-L M-U, M-EU, 4M-EU.....W16EXR-U, BPR5EA-L							
エア・クリナー・ エレメントの交換	40,000kmごと							

●印刷=昭和55年1月11日

●発行=昭和55年1月16日<非売品>

★車両の改良により本書の内容が車両と一致しない場合がありますのでご了承ください。

●編集=トヨタ自動車販売株式会社・サービス部 〒452愛知県西春日井郡春日村 ●発行=トヨタ自動車販売株式会社・販売拡張部 〒461名古屋市中区泉一丁目23番22号

安全はトヨタの願い
TOYOTA

無断複製禁止 (N)-1