

よくお読みになってご使用ください

★取扱書は車の中に保管しましょう★

メーターの見方, 使い方

運転装置, 室内装備の使い方

ラジオ, ヒーター, エア・コンディショナーの使い方

このような取り扱いには危険ですからやめてください


**取扱書** トヨタ コロナ マークII

いざ！というときのために

車の手入れと経済運転のコツ

# “あなたを守る”3つのキー・ポイント

このたび、トヨタ車をお買いあげいただきありがとうございます。この取扱書には、車の正しい取り扱い方法と、簡単な点検、手入れについて説明してあります。車の取り扱いを十分ご存じの方も、マークⅡ独自の装備、取り扱いがありますのでもう一度お読みください。



- ① 万一、取り扱いを誤ると故障や事故の原因になりますので、ご使用前に必ず本書をお読みください。
- ② いざというときのために、本書は必ず車の中に保管してください。
- ③ もし、異常や故障などの不具合が生じた場合は、お近くのトヨタ・サービス工場までご連絡ください。  
なお、整備手帳に、全国のトヨタ・サービス網が掲載されています。

## トヨタ コロナ マーク II

本書はマークII セダン 2000グランデ車を基本に編集してあります。

グランデ車と取り扱いが異なる場合は、そのつど追加説明してあります。なお、車両の仕様、その他の変更により本

この取扱書は次の車両について説明してあります。

### セダン

排気量	グレード	エンジン型式
1800 (4気筒)	スタンダード	13T-U
	デラックス	
	GL	
2000 (4気筒)	GL	21R-U
	GR	
	GT	18R-GEU
2000 (6気筒)	LE	1G-EU
	LG	
	LG ツーリング	
	グランデ	
2800 (6気筒)	グランデ	5M-EU
2200 (4気筒)	デラックス	L (ディーゼル)
	GL	
	GL エクストラ	

書の内容が車両と一致しない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

### ハードトップ

排気量	グレード	エンジン型式
1800 (4気筒)	GL	13T-U
2000 (4気筒)	GL	21R-U
	GR	
	GT	18R-GEU
2000 (6気筒)	LE	1G-EU
	LG	
	LG ツーリング	
2800 (6気筒)	グランデ	5M-EU
	グランデ	

☆車をゆずられる場合、次のオーナーのために本書を車につけておいてください。

☆キー・ナンバーを控えておきましょう。万一、キーを紛失した場合には、ナンバーをトヨタ販売店へご連絡いただければ、専用のカッターにより純正のキーを作ることができます。