

# サービス データ

使用燃料		ガソリン車(無鉛ガソリン)/ディーゼル車(軽油)					
燃料タンク容量(ℓ)		65					
エンジン・ オイル量(ℓ)	エンジン	13T-U	21R-U	18R-GEU	1G-EU	5M-EU	L
	オイルのみ交換	3.3	3.8	3.2	3.7	4.1	4.8
	オイルとフィルター交換	3.8	4.5	3.6	4.3	4.6	5.8
タイヤ空気圧 kg/cm <sup>2</sup> ( )内は高速時	タイヤ・サイズ	6.45-14-4PR		6.45-14-6PR		175SR14	185/70HR14
	前輪	1.8(2.1)		1.9(2.2)		1.7(2.0)	
	後輪						
エンジン・オイルの交換		SD級オイル…6か月または10,000kmごと/SE級オイル…6か月または15,000kmごと ディーゼル車…6か月または5,000kmごと (注1) 初回交換時期は、10,000kmまたは6か月 (注2) 過酷な条件で使用される場合は5,000kmごと					
オイル・フィルター・ エレメントの交換		SD級オイル…10,000kmごと/SE級オイル…15,000kmごと ディーゼル車…10,000kmごと					
プラグの型式		13T-U…W16ETR-S, BPR5EK-A    21R-U, 1G-EU…W16EXR-U, BPR5EY 18R-GEU…W16EXR-U, BPR5EA-L11 5M-EU…W16EXR-U, BPR5EA-L, BPR5EY					
エア・クリーナー・ エレメントの交換		40,000kmごと					

●印刷=昭和55年9月11日

●発行=昭和55年9月16日<非売品>

★車両の改良により本書の内容が車両と一致しない場合がありますのでご了承ください。

●編集=トヨタ自動車販売株式会社・サービス部 〒452愛知県西春日井郡春日村 ●発行=トヨタ自動車販売株式会社・販売拡張部 〒461名古屋市中区東一丁目23番22号

安全はトヨタの願い  
**TOYOTA**

無断複製禁止 11-1