

サービス データ

使用燃料		ガソリン車(無鉛ガソリン)/ディーゼル車(軽油)						
燃料タンク容量(ℓ)		65(セダン/ハードトップ/ワゴン)/61(バン)						
エンジン・ オイル量 (ℓ)	エンジン	1G-EU	M-TEU	1G-GEU	1S-U	13T-J	L	2L-TE
	オイルのみ交換	3.7	5.0	3.7	3.6	3.3	4.8	4.8
	オイルとフィルター交換	4.3	5.5	4.3	3.8	3.8	5.8	5.8
エンジン・オイルの交換		S D級オイル……10,000kmごと/S E, S F級オイル……15,000kmごと※ ターボ車、ディーゼル車…5,000 kmごと ※初回交換時10,000km (注1) 過酷な条件で使用される場合は5,000 kmごと (注2) 6か月間の走行距離が上記未満の場合は6か月時に交換						
オイル・フィルター・ エレメントの交換		S D級オイル…10,000kmごと/S E, S F級オイル…15,000kmごと ターボ車…10,000kmごと/ディーゼル車…10,000kmごと						
プラグの型式		本文175ページを参照してください。						
エア・クリーナー・ エレメントの交換		40,000kmごと						
タイヤ・サイズおよび空気圧		本文147ページを参照してください。						

●お問い合わせ・ご相談は有記へ トヨタ自動車株式会社 名古屋支社 お客様関連部 電話052-952-3333 〒461名古屋市中区泉一丁目23番22号

●車両の改良等により本書の内容が車両と一致しない場合がありますのでご了承ください。 ●印刷 昭和57年7月24日 ●発行 昭和57年7月30日(非売品)

新技術 時代は**TOYOTA**

無断複製禁止

⑩-10