

## サービス データ

使用燃料	ガソリン車(無鉛ガソリン)/ディーゼル車(軽油)							
燃料タンク容量(ℓ)	65(セダン/ハードトップ/ワゴン)/61(バン)							
エンジン・ オイル量 (ℓ)	エンジン	1G-EU	M-TEU	1G-GEU	1S-U	13T-J	L	2L-TE
	オイルのみ交換	3.7	5.0	3.7	3.6	3.3	4.8	4.8
	オイルとフィルター交換	4.3	5.5	4.3	3.8	3.8	5.8	5.8
エンジン・オイルの交換	SD級オイル…10,000kmごと/SE, SF級オイル…15,000kmごと* ターボ車, ディーゼル車…5,000kmごと ※初回交換時10,000km (注1) 過酷な条件で使用される場合は5,000kmごと (注2) 6か月間の走行距離が上記未満の場合は6か月時に交換							
オイル・フィルター・ エレメントの交換	SD級オイル…10,000kmごと/SE, SF級オイル…15,000kmごと ターボ車…10,000kmごと/ディーゼル車…10,000kmごと							
プラグの型式	本文175ページを参照してください。							
エア・クリーナー・ エレメントの交換	40,000kmごと							
タイヤ・サイズおよび空気圧	本文147ページを参照してください。							

●お問い合わせ・ご相談は右記へ トヨタ自動車株式会社 名古屋支社 お客様関連部 電話05219521333 〒461名古屋市中区東一丁目23番22号

●車両の改良等により本書の内容が車両と一致しない場合がありますのでご了承ください。 ●印刷 昭和57年9月18日 ●発行一昭和57年9月22日(非売品)

新技術一時代は**TOYOTA**

無断複製禁止