

サービス データ

| | | | | | | | | |
|----------------------|-------------|---|-------|--------|------|-------|-----|-------|
| 使用燃料 | | ガソリン車(無鉛ガソリン)/ディーゼル車(軽油) | | | | | | |
| 燃料タンク容量(ℓ) | | 65(セダン/ハードトップ/ワゴン)/61(バン) | | | | | | |
| エンジン・ オイル量 (ℓ) | エンジン | 1G-EU | M-TEU | 1G-GEU | 1S-U | 13T-J | L | 2L-TE |
| | オイルのみ交換 | 3.7 | 5.0 | 3.7 | 3.6 | 3.3 | 4.8 | 4.8 |
| | オイルとフィルター交換 | 4.3 | 5.5 | 4.3 | 3.8 | 3.8 | 5.8 | 5.8 |
| エンジン・オイルの交換 | | 6か月ごとに交換、ただし6か月間の走行距離が下記を越える場合はその時点で交換する。 ターボ車、ディーゼル車および過酷な条件での使用時……5,000kmごと SD級エンジン・オイル使用時(ガソリン車)……10,000kmごと SE, SF級エンジン・オイル使用時(ガソリン車)……15,000kmごと(注) ※新車時注入されているオイルは139ページ参照(注)バンは新車時交換10,000km | | | | | | |
| オイル・フィルター・エレメントの交換 | | SD級オイル…10,000kmごと/S E, S F級オイル…15,000kmごと ターボ車…10,000kmごと/ディーゼル車…10,000kmごと | | | | | | |
| プラグの型式 | | 本文179ページを参照してください。 | | | | | | |
| タイヤ・サイズおよび空気圧 | | 本文151ページを参照してください。 | | | | | | |
| | | | | | | | | |

●お問い合わせ・ご相談は行記へ、トヨタ自動車株式会社 お客様相談センター 名古屋(本部)052-952-3333 東京03(817)7333 大阪06(252)2255

(印刷所)461名古屋市中区東一丁目23番22号

●車両の改良等により本書の内容が車両と一致しない場合がありますのでご了承ください。 ●印刷版) 昭和58年4月13日 ●発行) 昭和58年4月18日 非売品

新技術 時代はTOYOTA

無断複製禁止 01999 22001