

ア

アジャスタブルショルダー
 ベルトアンカー……………34
 アルミホイール
 取り扱い……………90
 手入れ……………100
 アンテナ……………80

イ

インストルメントパネル
 (計器盤)……………2
 インナーミラー……………37
 イグニッションスイッチ
 (エンジンスイッチ)……………40

ウ

ウインドウガラス
 パワーウインドウ……………26
 手入れ……………100
 ウォッシャー
 スイッチ……………47, 48, 49
 タンク……………48, 49
 ウレタンバンパーの手入れ……………99
 運行前点検……………4, 103

エ

エンジンオイル……………54, 102
 エンジン回転計……………52
 エンジンキー……………40
 エンジンキーが回らないとき……………40
 エンジンキー照明……………83

エンジンのかけ方……………41
 エンジンスイッチ……………40
 エンストしたら……………91
 エンジンフード
 (ボンネット)……………6, 27
 エンジンブレーキ……………17
 エンジン警告灯……………54

オ

オイル……………102
 オイルプレッシャー
 ウォーニングランプ
 (油圧警告灯)……………54
 オーディオの使い方……………65
 オートマチック
 トランスミッション
 運転方法……………11, 43
 けん引……………93
 オートエアコン、ヒーターの
 使い方……………57
 オドメーター(積算距離計)……………52
 オーバーヒートの処置……………92
 オーバーラン
 (限界回転数超過)……………14, 42
 オーバードライブ(4速フルオー
 トマチックトランスミッショ
 ン)の使い方……………44

カ

寒冷地での取り扱い……………102
 外装の手入れ……………98
 ガソリン(燃料)……………8
 ガソリンタンク
 (燃料タンク)……………28, 52
 カラード(車体同色)ウレタン
 バンパーの手入れ……………99

キ

キー……………23
 緊急時の取り扱い
 (万一のときの処置参照)

ク

区間距離計……………52
 クラッチ……………20, 101
 クロームボックス(小物入れ)の
 施錠・解錠……………84

ケ

計器盤……………2
 化粧ミラー……………85
 けん引
 ロープをかける位置……………93
 注意事項……………93
 オートマチック
 トランスミッション車……………93

コ

高速運転……………17, 101
 工具の格納場所……………86
 故障したら
 エンスト……………91
 オーバーヒート……………92
 連絡先……………90
 バッテリーあがり……………92
 バック……………87
 コンソールボックス(小物入れ)……………84

カノム

サ

- サンバイザー(日よけ)……………84
 サーキットブレーカー……………95

シ

シート

- 前後位置調整……………31
 リクライニング調整……………31
 シートクッション上下調整…31
 ヘッドレスト調整……………31

シートベルト

- 装着方法……………34
 取りはずし……………35, 36
 手入れ……………36

室内灯……………83

シガレットライター……………82

シフトレバー

- (チェンジレバー)……………42, 43

触媒装置……………10, 54

充電警告灯……………54

ジャッキ

- 格納場所……………86
 ジャッキセット位置……………86

純正部品、製品……………29, 99

ス

水温計……………52

ステレオ……………65

ステアリングホイール

- (ハンドル参照)

スピードメーター(速度計)……………52

スベアタイヤ

- 格納場所……………87
 交換方法……………87

セ

整備手帳……………4

積算距離計……………52

積雪時……………102

洗車……………98

前照灯

- (ヘッドランプ参照)

前照灯の上向き表示灯……………53

ソ

速度計……………52

タ

タイヤ

- 位置交換……………100
 空気圧……………89
 指定サイズ……………89
 スベアタイヤ……………87
 交換方法……………87

タイヤチェーン

- 装着方法……………105
 取りはずし……………106

タコメーター(エンジン回転計)…52

ターンシグナル

- インジケーターランプ
 (方向指示灯表示灯)……………53

ターンシグナルレバー

- (方向指示レバー)……………46

暖機運転……………9, 101

断線警告灯……………56

チ

チェンジレバー

マニュアル

- トランスミッション……………42

オートマチック

- トランスミッション……………43

チャイルドプロテクター

- (安全施錠装置)

働き……………24

使い方……………24

チャージウォーニングランプ

- (充電警告灯)……………54

駐車ブレーキの使い方……………42

駐停車……………104

チルトステアリング……………37

ツ

ツール(工具)……………86

2ウェイオーバードライブ付き

- 4速フルオートマチック

- トランスミッション……………43

テ

手入れ

- 洗車……………98

- ワックスがけ……………99

- 補修……………100

定期点検……………4

テンパラチャージ(水温計)……………52

電球……………97

電磁式ドア施錠装置……………25

電磁式ドアロック……………25

電動リモコンミラー……………38

電動ウィンドウ……………26

ホ

保安炎筒(発炎筒).....91
 ホイールキャップ.....88
 方向指示灯表示灯.....53
 方向指示レバー.....46
 防眩ミラー.....37
 ボンネット..... 6, 27

マ

マニュアル
 トランスミッション.....42

ミ

水たまり走行後.....17
 ミラー
 防眩ミラー.....37
 電動リモコンミラー.....38

ム

無線装置.....20

メ

メーター
 スピードメーター(速度計).....52
 タコメーター
 (エンジン回転計).....52
 水温計.....52
 燃料計.....52
 メモリー付き
 チルトステアリング.....37

ユ

油圧警告灯.....54
 雪道走行
 (寒冷地での取り扱い、
 タイヤチェーン参照)

ラ

ライトスイッチ
 点灯・消灯.....45, 46
 ヘッドランプの
 上下切り替え.....46
 追いこし合図.....46
 ランプ(電球).....97
 ラジオ.....65
 ラジエーター (冷却水参照)
 ラジエーターキャップ.....21, 92

リ

リクライニング調整.....31
 リモートコントロールミラー
 (電動リモコンミラー).....38
 リヤウインドウガラス
 曇り取り装置.....49
 手入れ..... 49, 100
 リヤウインドウデフォグガー
 (リヤウインドウガラス曇り
 取り装置)49

ル

ルームランプ(室内灯).....83
 ルームミラー.....37

レ

冷却水
 点検..... 102
 補修..... 102

ロ

ロープをかける位置.....93

ワ

ワイパー
 フロントガラス用スイッチ.....47
 リヤガラス用スイッチ.....48
 ウォッシャー液.....47, 48, 49
 ワイパーゴムの交換..... 102
 積雪時の処置..... 102
 ワックスがけ.....99

快適なクォリティーカーライフを演出する トヨタ純正 カーケア&ケミカルグッズ

用途にあわせてフルバリエーション

Wax A1 SERIES



①

②

③

- ① A1ソフトメタリック&マイカ ¥1,800
- ② A1ソフトホワイト ¥1,800
- ③ A1ハードカルナバ ¥2,200
- ④ A1コートロングライフ ¥3,200



④


⑤

⑥

⑦

- ⑤ A1イージーリキッドホワイト ¥1,800
- ⑥ A1イージーリキッドオールラウンド ¥1,800
- ⑦ A1イージームースホワイト ¥1,800

ソーラー電池でファンを回転させ
車室内の臭いを強力な消臭力で除去。



SOLAR POWERED DEODORIZER

SOLARFILL

- ソーラーフィル ¥5,500

洗車道具・ステップ台・収納ボックスの
3機能を1つのBOXにセット。



- カーウォッシュキット
(イエロー・ダークブルー) ¥11,000

● 強力油膜とり
ウィンドウォッシュャー液



- 500ml ¥600・1ℓ ¥1,000

ワックスがけがラクラクスピードアップ。




- カーポリッシャーAV-F1 ¥8,800

- 水アカクリナー
スーパーホワイト
(ホワイト車専用)
300ml ¥1,300
- 水アカクリナー
オールラウンド
300ml ¥1,300



トヨタの技術が開発した
高性能・高品質オイル



トヨタ車にはトヨタ純正オイルを
ご使用ください。

- キャッスル・クリーンSG
(ガソリン車用) 4ℓ ¥3,200
- キャッスル・クリーンターボ
(ガソリンターボ車用) 4ℓ ¥4,800
- キャッスル・ディーゼルオイルデュースペシャルII
(ディーゼル車用) 4ℓ ¥2,400

※上記のほかトヨタでは数々のトヨタ純正用品をとり揃えより快適なカーライフをお届けしています。詳しくは各店のトヨタの販売店にお気軽にお問い合わせください。
※価格は1990年5月現在のものであり、予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。
※オイルの価格は交換手数料は含まれておりません。
※取扱書に記載してあるメーカー希望小売価格は消費税抜きの価格です。
※消費税は別途申し受けます。

万が一にそなえて

安心のために自賠責保険(強制保険)のほかに
任意自動車保険にも加入しましょう。

ご加入の際はトヨタ販売店に
ご相談ください。

あわてずに次の処置をしましょう。

① 続発事故防止

② 負傷者の救護

③ 警察への届け出

以上道交法第72条

④ 相手方の確認とメモ(氏名、住所、電話番号)

⑤ ご購入された販売店と保険会社への連絡

不幸にして事故が起きたら!