

CONTENTS

オーディオ画面	オーディオ画面のしかた		P 6
	音量、音質、音場調整のしかた		P 8
	ラジオをお聞きになるときは		P12
	カセットテープをお聞きになるときは		P18
	CDをお聞きになるときは		P22
エアコン画面	エアコンの使い方		P28

情報画面

カレンダー機能を利用するときは




P32

エンジンオイルなどの交換時期を知りたいときは




P36

走行距離、走行時間などのトリップ情報を知りたいときは



P38

燃費や残り燃料で走行できる距離を知りたいときは



P40

CDCRAFTディスクを再生するときは ※



P42

※GPS付き車のみ

テレビ画面

テレビをご覧になるときは



P52

地図画面※

※ GPS 付き車のみ

ナビゲーション機能および地図を操作する前に




P58

車の現在位置と進行方向を知りたいときは



P82

全国の道路地図をご覧になりたいときは



P90

地名からその付近の地図を表示させたいときは



P92

地図に自宅や目的地(走行上の目印になる地点)などを登録したいときは



P96

現在地付近から目的地周辺までの走行ルートを知りたいときは



P108

走行してきた道路を知りたいときは



P134

精度よく使っていただくために



P136



オーディオ画面のしかた

音量、音質、音場調整のしかた

ラジオをお聞きになるときは

カセットテープをお聞きになるときは

CDをお聞きになるときは

エアコンの使い方

カレンダー機能を利用するとき

エンジンオイルなどの交換時期を知りたいときは

走行距離、走行時間などのトリップ情報を知りたいときは

燃費や残り燃料で走れる距離を知りたいときは

CDCRAFTディスクを再生するとき

テレビをご覧になるときは

ナビゲーション機能および地図を操作する前に

車の現在位置と進行方向を知りたいときは

全国の道路地図をご覧になりたいときは

地名からその付近の地図を表示させたいときは

地図に自宅や目的地(走行上の目印になる地点)などを登録したいときは

現在地付近から目的地周辺までの走行ルートを知りたいときは

走行してきた道路を知りたいときは

精度よく使っていただくために