

CONTENTS


オーディオ画面

オーディオ画面のしかた



P 6

音量、音質、音場調整のしかた



P 8

ラジオをお聞きになるときは



P12

カセットテープをお聞きになるときは



P20

CDをお聞きになるときは



P26

エアコン画面

エアコンの使い方



P34

情報画面

カレンダー機能を利用するときは



P40

エンジンオイルなどの交換時期を知りたいときは



P44

走行距離、走行時間などのトリップ情報を知りたいときは

TRIP INFORMATION				
	TIME	TRIP	FILE	
現在	12 ⁰⁰	9.7 ^{km}	1.8 ^h	
17日WED	2 ⁰⁰	13.3 ^{km}	3.2 ^h	
19日MON	1 ⁰⁰	105.0 ^{km}	17.5 ^h	
19日MON	1 ⁰⁰	139.3 ^{km}	21.0 ^h	

P46

燃費や残り燃料で走行できる距離を知りたいときは



P48

CDCRAFTディスクを再生するときは ※



P50

※GPS付き車のみ

テレビ画面

テレビをご覧になるときは



P52

地図画面※

※ GPS 付き車のみ

ナビゲーション機能および地図を操作する前に




P58

車の現在位置と進行方向を知りたいときは



P82

全国の道路地図をご覧になりたいときは



P90

地名からその付近の地図を表示させたいときは



P92

地図に自宅や目的地(走行上の目印になる地点)などを登録したいときは



P96

現在地付近から目的地周辺までの走行ルートを知りたいときは



P108

走行してきた道路を知りたいときは



P134

精度よく使っていただくために



P136



オーディオ画面のだしかた

音量、音質、音場調整のしかた

ラジオをお聞きになるときは

カセットテープをお聞きになるときは

CDをお聞きになるときは

エアコンの使い方

カレンダー機能を利用するとき

エンジンオイルなどの交換時期を知りたいときは

走行距離、走行時間などのトリップ情報を知りたいときは

燃費や残り燃料で走行できる距離を知りたいときは

CD/CRAFTディスクを再生するとき

テレビをご覧になるときは

ナビゲーション機能および地図を操作する前に

車の現在位置と進行方向を知りたいときは

全国の道路地図をご覧になりたいときは

地名からその付近の地図を表示させたいときは

地図に自宅や目的地(走行上の目印になる地点)などを登録したいときは

現在地付近から目的地周辺までの走行ルートを知りたいときは

走行してきた道路を知りたいときは

精度よく使っていただくために