

サービスデータ

項 目		サ ー ビ ス デ ー タ		
ブレーキペダル	遊び(mm) 〔負圧なしの状態〕	1～6		
	床板とのすき間(mm) 〔踏力50kg〕 〔エンジンONの状態〕	77以上		
クラッチペダル	遊び(mm)	5～15		
	床板とのすき間(mm)	25以上		
パーキングブレーキ	引きしろ(ノッチ)	レバー式 [操作力20kg]	5～8	
		足踏み式 [操作力30kg]	5～7	
ファンベルト	たわみ量(mm) 〔約10kgの荷重〕	4S-FE 搭載車	エアコン付き車 9～11 エアコンなし車 13～17	
		1G-FE搭載車	14～18	
		3Y-P搭載車	7～8	
パワーステアリング ベルト	たわみ量(mm) 〔約10kgの荷重〕	4S-FE搭載車	9～14	
		1G-FE搭載車	7～9	
		3Y-P搭載車	7～10	
エンジンオイル	容量(ℓ) 〈参考値〉	オイル のみ交換	4S-FE搭載車	3.2
			1G-FE搭載車	3.9
			3Y-P搭載車	3.0
	オイルと フィルター 交換	4S-FE搭載車	3.4	
		1G-FE搭載車	4.1	
		3Y-P搭載車	3.5	
冷 却 水	容量(ℓ) 〈参考値〉	4S-FE搭載車	6.8	
		1G-FE搭載車	6.9	
		3Y-P搭載車	7.2	

ア

アジャスタブルショルダー	
ベルトアンカー	35
アルミホイール	
取り扱い	114
手入れ	125
アンテナ	97

イ

インストルメントパネル	
(計器盤)	2
インナーミラー	40
イグニッションスイッチ	
(エンジンスイッチ)	42

ウ

ウインドウガラス	
パワーウインドウ	26
手入れ	126
ウォッシャー	
フロント用スイッチ	52
リヤ用スイッチ	53
タンク	52

エ

エアコン、ヒーターの使い方	61
エンジンオイル	127, 129
エンジン回転計	56
エンジンキー	42
エンジンキーが回らないとき	42
エンジンキー照明	101
エンジンのかけ方	43
エンジンスイッチ	42
エンストしたら	115

エンジンフード(ボンネット)	27
エンジンブレーキ	10
エンジン警告灯	59
LPG車	44, 133
SRSエアバッグ	20, 105

オ

オイル	127, 129
オイルプレッシャー	
ウォーニングランプ	
(油圧警告灯)	59
応急用タイヤ(タイヤ参照)	
オーディオの使い方	77
オートマチック	
トランスミッション	
運転方法	14, 47
けん引	119
オートドアロック	
(電磁式ドアロック)	25
オドメーター(積算距離計)	56
オーバーヒートの処置	118
オーバーラン	
(限界回転数超過)	17, 47
オーバードライブ(4速フルオートマチックトランスミッション)の使い方	48

カ

カップホルダー	103
寒冷地での取り扱い	129
外装の手入れ	124
ガソリン(燃料)	6
ガソリントank	
(燃料タンク)	28, 56, 133
カラード(車体同色)バンパー	
の手入れ	125

キ

キー	23
緊急時の取り扱い	
(万一のときの処置参照)	

ク

区間距離計	57
クラッチ	128
グローブボックス(小物入れ)の	
施錠・解錠	101

ケ

計器盤	2
化粧ミラー	103
けん引	
ロープをかける位置	119
注意事項	119
オートマチック	
トランスミッション車	119

コ

高速運転	128
工具の格納場所	107
故障したら	
エンスト	115
オーバーヒート	118
連絡先	115
バッテリーあがり	117
パンク	109
コンソールボックス	
(小物入れ)	101
コーナリングランプ	51
コンライト	
(自動点灯・消灯装置)	49

サ

サーキットブレーカー121
 サービスデータ135
 サンバイザー(日よけ)103

シ

シート
 前後位置調整.....31
 リクライニング調整.....31
 ヘッドレスト調整.....31, 33
 シートクッション上下調整...32
 ランバーサポート調整.....32
 取りはずし方.....127
 シートベルト
 着用方法.....36, 37
 取りはずし.....36, 37
 手入れ.....34
 シートベルト警告灯.....60
 室内灯.....100
 シガレットライター.....99
 シフトレバー
 (チェンジレバー).....47, 48
 触媒装置.....6, 59
 充電警告灯.....59
 ジャッキ
 格納場所.....107
 ジャッキセット位置.....109
 純正部品、製品.....125

ス

水温計.....56
 ステレオ.....77
 ステアリングホイール
 (ハンドル参照)
 スピードメーター(速度計).....56
 スペアタイヤ
 格納場所.....109
 交換方法.....111

セ

積算距離計.....56
 積雪時.....129
 洗車.....124
 前照灯(ヘッドランプ参照)
 前照灯の上向き表示灯.....58

ソ

速度計.....56

タ

タイヤ
 位置交換.....127
 空気圧.....113
 指定サイズ.....113
 スペアタイヤ.....109
 応急用タイヤ.....110
 交換方法.....111
 タイヤチェーン
 装着方法.....131
 取りはずし.....132
 タコメーター(エンジン回転計).....56
 ターンシグナル
 インジケーターランプ
 (方向指示灯表示灯).....58
 ターンシグナルレバー
 (方向指示レバー).....50
 暖機運転.....6, 128
 断線警告灯.....60

チ

チェンジレバー
 マニュアル
 トランスミッション.....47
 オートマチック
 トランスミッション.....48
 チャイルドプロテクター
 (安全施錠装置)
 働き.....24
 使い方.....24
 チャージウォーニングランプ
 (充電警告灯).....59
 駐車ブレーキの使い方.....46
 駐停車.....130
 チルトステアリング.....39
 チルト & テレスコピック
 ステアリング.....38

ツ

ツール(工具).....107
 2ウェイオーバードライブ付き
 4速フルオートマチック
 トランスミッション.....47

テ

手入れ
 洗車.....124
 ワックスがけ.....125
 補修.....126
 テンバラチャゲージ(水温計).....56
 電球.....123
 電磁式ドア施錠装置.....25
 電磁式ドアロック.....25
 電動リモコンミラー.....40
 電動ウィンドウ.....26

ト

凍結時の処置	130
時計	98
トランク	29
トランク灯	29
トリップメーター(区間距離計)	57
トルコン	
(オートマチック	
トランスミッション参照)	
ドア	
施錠・解錠	23, 24
電磁式ドアロック	25
ドアミラー	40
ドアガラス	
(ウインドウガラス参照)	

ナ

内装の手入れ	126
ナンバープレートランプ	
(番号灯)	123

ネ

燃料	6
燃料計	56
燃料タンク	
容量	56
補給	6, 28
燃料タンクキャップ	28
燃料残量警告灯	60
熱線入りフロントガラス用	
スイッチ	54

ハ

排気ガス	6, 13
排気温警告灯	12, 59

灰皿	99
ハイビームインジケータランプ	
(ヘッドランプ上向き表示灯)	
	58
発炎筒	
取り付け場所	116
取り扱い	116
ハロゲンランプ	123
半ドア警告灯	60
ハンドル	
前後位置調整	38
上下位置調整	38, 39
ハンドルロック	42
ハザードウォーニングスイッチ	
(非常点滅灯スイッチ)	54
バッテリーあがり	117
バニティミラー(化粧ミラー)	103
バーチカルアジャスター	
(シート参照)	
パーキング(駐車)ブレーキの	
使い方	46
パーソナルランプ	101
パワーウインドウ	26
パワーステアリングの操作	
	10, 115
パンク	109
バンパーの手入れ	125
バックミラー(ミラー参照)	

ヒ

ヒートゲージ(水温計)	56
ヒューズ	
取り付け位置	120
容量・受け持ち回路	122
予備ヒューズ	122
交換方法	120
非常点滅灯スイッチ	54
非常点滅灯表示灯	58

フ

フォグランプスイッチ	54
不凍液(冷却水参照)	
フューエル(燃料参照)	
フューエルウォーニングランプ	
(燃料残量警告灯)	60
フューエルゲージ(燃料計)	56
フューエルタンク	
(燃料タンク参照)	
フューエルリッド(燃料補給口)	
オープナー	28
フロアシフト	
(チェンジレバー参照)	
フロントシート	
前後位置調整	31
リクライニング調整	31
ヘッドレスト	31
シートクッション上下調整	32
ランパーサポート調整	32
フロントボックス	
(小物入れ)	102
ブレーキ	
効き	10, 11, 17, 131
液	7
ブレーキウォーニングランプ	
(ブレーキ警告灯)	60
ブレーキ警告灯	60
冬(寒冷地での取り扱い,	
タイヤチェーン参照)	

ヘ

ヘッドライト	
(ヘッドランプ参照)	
ヘッドランプ	
点灯・消灯	49, 50
上下切り替え	50
追いこし合図	50
ハロゲンランプ	123
ヘッドランプ上向き表示灯	58
ヘッドレスト	31, 33
ペン立て	101

ホ

保安炎筒(発炎筒).....116
 ホイールキャップ.....113, 126
 方向指示灯表示灯.....58
 方向指示レバー.....50
 防眩ミラー.....40
 ボンネット.....27
 ホーン.....46

マ

マニュアルトランスミッション...47

ミ

水たまり走行後.....11
 ミラー
 防眩ミラー.....40
 電動リモコンミラー.....40

ム

無線装置.....20

メ

メーター
 スピードメーター(速度計)...56
 タコメーター
 (エンジン回転計).....56
 水温計.....56
 燃料計.....56

ユ

油圧警告灯.....59
 雪道走行
 (寒冷地での取り扱い,
 タイヤチェーン参照)

ヨ

4輪ABS.....104

ラ

ライトスイッチ
 点灯・消灯.....49
 ヘッドランプの上下切り替え
 50
 追いこし合図.....50
 ランバーサポート.....32
 ランプ(電球).....123
 ラジエーター(冷却水参照)
 ラジエーターキャップ.....21, 118

リ

リクライニング調整.....31
 リモートコントロールミラー
 (電動リモコンミラー).....40
 リヤウインドウガラス
 曇り取り装置.....53
 手入れ.....53, 54, 126
 リヤウインドウデフォグガー
 (リヤウインドウガラス曇り
 取り装置).....53
 リヤシート
 ヘッドレスト.....33
 取りはずし方.....127

ル

ルームランプ(室内灯).....100
 ルームミラー.....40

レ

冷却水
 点検.....129
 補修.....129

ロ


ロープをかける位置.....119

ワ

ワイパー
 フロントガラス用スイッチ...52
 リヤガラス用スイッチ.....53
 ウォッシャー液...52, 53, 129
 ワイパーゴムの交換...126, 129
 積雪時の処置.....129
 ワックスがけ.....125



トヨタ純正 インテリア&エクステリアグッズ



■マルチシステムラックEX(ベースラックセット)
スキーをはじめ、多彩なアウトドアスポーツをサポートするアクティブアイテム。アタッチメントの交換により数々の用途に展開可能。
23,000円




(写真はドアロック機能付)

■リモートスタート(レギュラー)
離れた場所からリモコン操作でエンジンの始動が可能。エアコンをONにしておけば、事前冷房・事前暖房に威力を発揮します。
45,000円(1.5H)

■リモートスタート(ドアロック機能付)
リモコン操作によるエンジンの始動に加え、ドアロック/アンロックもワイヤレス操作ができます。
53,000円(1.5H)

- 使用時には、周囲の安全を十分にご確認ください。
- 一般公道や閉め切った場所では使用しないでください。





■エアピュリファイヤー(オート・マニュアル)
タバコの煙、ホコリ等を取り除く空気清浄器。後方視界を極力防げないベルトインタイプ。
オート45,000円(取付費込) マニュアル33,000円(取付費込)




■リヤサンシェード(プリントストライプ)
ダブルフェイスラインにより後方視界を確保しながら、リヤウィンドウからの直射日光を和らげます。
18,000円(0.5H)



■クリーンボックスEX
車の中でコンパクトに収まるオシャレなゴミ箱。350ml缶2個&250ml缶1個を収納。色:グレー
5,000円(0.2H)



■フェンダーランプ
(電動リモコン伸縮式・フロント)
運転席からワンタッチでポールが伸縮、路地走行や縦列駐車時の車幅確認が容易な装備です。
18,000円(0.8H)



■ワイヤレスドアロックリモートコントロール
車の周囲2m以内からキーを使わず、ドアのロック/アンロックが可能。ロックボタンを2回続けて押すとホーンが鳴ってロックが確認できるアンサーバック機能を装備。スベア(送信機)は、2個まで追加可能です。
キータイプ 21,000円(0.6H)(キーカット料込)
キーホルダータイプ 20,000円(0.6H)
トランクオープン機能付
キータイプ 33,500円(1.2H)(キーカット料込)
キーホルダータイプ 32,500円(1.2H)
追加用送信機 キータイプ 7,500円(キーカット料込)
キーホルダータイプ 6,500円



(12枚タイプ)




(6枚タイプ)

■CDオートチェンジャー
車内からの操作でCDを連続再生。6枚連続タイプと12枚連続タイプをご用意。
51,000円(本体価格のみ)
(別途コントロール部が必要です。)

詳しい設定につきましては
トヨタの販売店にお尋ね下さい。



●価格は特に注記のある場合を除き取付費を含まないメーカー希望小売価格(消費税抜き)です。
●●内の数字は標準取付時間です。記載商品につきましては別途取付費が必要です。取付費の詳細は販売店にお問い合わせ下さい。



快適なクオリティーカーライフを演出する
トヨタ純正
 カーケア&カーグッズ&オイル

カーケア

Wax A1 SERIES

用途にあわせてフルバリエーション。

① ② ③ ④ ⑤

CLEANER SERIES

⑥ ⑦ ⑧ ⑨

オイル

トヨタの技術が開発した
 高性能高品質オイル

⑩ ⑪ ⑫ ⑬

WAX A1 SERIES

- A1ネオハードシャインコート…¥3,500
 - ①A1ハードタフカルナバ…¥2,400
 - A1ソフトタフホワイト…¥2,000
 - A1ハードカルナバ…¥2,200
 - A1ソフトホワイト…¥1,800
 - A1ソフトメタリック&マイカ…¥1,800
 - A1ハードトラッド…¥1,500
 - ②A1コートロングライフ…¥3,200
 - ③A1コートセット…¥3,500
 - ※④A1イージー(リキッド)オールラウンド ¥1,800
 - ※⑤A1クリーナーワックス(リキッド)オールラウンド…¥1,500
- ※印はホワイト専用も別に用意しております。

ウインドウォッシャー液

- ⑥強力油膜とり…¥600(500ml) ¥1,000(1ℓ)

水アカクリーナー

- ⑦オールラウンド…¥1,300
- スーパーホワイト…¥1,300

ガラスクリーナー

- ⑧ガラスコートセット…¥1,600

多目的保護ツヤ出し剤

- ⑨ポリテクター(200ml)…¥1,300

キャッスル・モーターオイル・ディーゼルオイル

- ⑩キャッスル・クリーンSH (ガソリン車用)…1ℓ ¥850
- ⑪キャッスル・クリーンシンサート (ガソリン車用)…1ℓ ¥3,330
- ⑫キャッスル・クリーンSG (ガソリン車用)…1ℓ ¥830
- ⑬キャッスル・ディーゼルオイルニュースペシャルII (ディーゼル車用)…1ℓ ¥630

トヨタ車にはトヨタ純正オイルをご使用ください。

※上記のほかにもトヨタでは数々のトヨタ純正品をとり揃えより快適なカーライフをお届けしています。詳しくはお近くのトヨタの販売店におたずねください。

※価格は1994年11月現在のものであり、予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。

※オイルの価格には交換手数料は含まれておりません。

※取扱書に記載してあるメーカー希望小売価格は消費税抜きの価格です。

※消費税は別途申し受けます。