


# マルチAVステーション CONTENTS



## 地図画面 ※1

GPSボイスナビゲーション（目的地案内）  
機能をお使いになる前に **P 8**

この装置の特徴およびスイッチの働きについて説明してあります。

現在地を表示させるには **P20**

車の現在いる位置を中心とした地図のだしかたについて説明してあります。

目的地案内機能について **P22**

目的地設定からルート案内までの流れを説明してあります。

目的地をセットするには **P26**

目的地をセットするまでの手順がまとめてあります。

通過点などルートの設定について **P39**

通過点のセット方法および有料道路の有無を選択するまでの手順がまとめてあります。

ルート設定が終わったら **P42**

現在地付近から目的地周辺までの走行ルートの探索方法について説明してあります。

※1 地図画面付き車のみ

## 目的地案内を作動させるには **P48**

ルート案内の開始方法と案内画面での各種スイッチの機能および案内例を説明してあります。

## 地図に自宅や施設の場所(走行上の目印になる地点)などを登録したいときは **P56**

地点登録、修正および消去のしかたについて説明してあります。

## GPSボイスナビゲーション—こんなときは **P74**

- ・現在地がずれているときは P74
- ・ルートを変更したいときは P76
- ・ルート案内を中止・再開したいときは P78
- ・目的地やルートを消去したいときは P79

## 地図について **P81**

地図データベースについて P81  
凡例 P82  
詳細図 (1/4、1/1万図) の表示可能範囲について P84  
地図の自動レベル切り替えについて P86  
地図のスケール表示について P86  
地図用CD-ROMを交換するときは P86

## ナビゲーション機能について **P87**

GPSについて P87  
GPSマークについて P87  
GPSを利用できないとき P87

## 精度良く使っていただくために **P88**

補正について P98

## 便利機能について **P102**

- ・走行してきた道路を知りたいときは P102
- ・車の進行方向の地図を広く表示させたいときは P105  
(フロントワイドの切り換え)
- ・案内音量の変更のしかた P106
- ・目的地案内機能を体験したいときは  
(デモ機能の使い方) P108
- ・画面を消したいときや画面の明るさをかえたいときは

P110

## 故障かな?と思ったときは **P112**

不具合ではない項目を説明してあります。  
・冷間時の輝度ムラ、残像感 P112  
・ディスプレイの輝点、滅点 P112  
・テレビ画面が前席または後席から見にくい P112  
・カーソルマークが消えてしまったときは P112



## オーディオ画面

オーディオ画面のしかた **P115**

音量、音質調整のしかた **P116**

ラジオをお聞きになるときは **P118**

カセットテープをお聞きになるときは **P124**

CDをお聞きになるときは **P130**

## テレビ画面

テレビをご覧になる前に **P137**

テレビをご覧になるときは **P137**



GPSボイスナビゲーション(目的地案内)機能をお使いになる前に

現在地を表示させるには

目的地案内機能について

目的地をセットするには

通過点などルートの設定について

ルート設定が終わったら

目的地案内を作動させるには

地図に自宅や施設の場所(走行上の目印になる地点)などを登録したいときは

GPSボイスナビゲーション—こんなときは

地図について

ナビゲーション機能について

精度良く使っていただくために

便利機能について

故障かな?と思ったときは

オーディオ画面のdashかた

音量、音質調整のしかた

ラジオをお聞きになるときは

カセットテープをお聞きになるときは

CDをお聞きになるときは

テレビをご覧になる前に

テレビをご覧になるときは

